Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Sistemas Operativos en Tiempo Real II

Clase 3: Estrategias para drivers en RTOS









Introducción

Driver se traduce al español como "controlador" o "manejador".

• Es un trozo de software que "controla" o "maneja" un determinado dispositivo.

 Se escribe cuando hay alguna circunstancia en particular a manejar respecto a un dispositivo cualquiera.

 Nos ocuparemos de drivers para ser usados con RTOS, donde puede haber muchas tareas usando el mismo dispositivo al mismo tiempo.

Introducción

- El requerimiento más básico de un driver es asegurarse que una sola tarea pueda acceder simultáneamente a un dispositivo en particular.
- Se puede hacer con un mutex. Cualquier tarea que accede al driver debe tomarlo y liberarlo luego de usarlo.

Se puede incluir el mutex en el driver mismo para ocultarlo de la aplicación.

Preguntas importantes

 Queremos que la tarea que llamó al driver espere el resultado de la operación de I/O?

 Queremos que la aplicación haga otro trabajo mientras la operación de I/O es procesada por el driver?

La arquitectura del driver será muy diferente según estas alternativas.

Drivers sincrónicos

- Se llaman así porque la aplicación esperará el resultado de la tarea que pidió, entonces la operación de IO se hace sincronizada con la aplicación que la invoca.
- Solo la tarea que invocó al driver deberá esperar, el resto sigue haciendo otro trabajo.

Esto simplifica mucho el diseño del driver y la aplicación que lo usa.

SYNCHRONOUS I/O DRIVERS

Pros

- El programa se puede escribir secuencialmente (más simple).
- Es más fácil manejar el resultado de la operación (el CPU está "en el lugar correcto en el momento adecuado").

Contras

- Un programa bloqueado no puede responder a otros estímulos (salvo que la plataforma tenga el system call select() o similar).
- o Compromete la respuesta temporal de la aplicación.
- Hace más difícil modificar el programa.

Driver básico

- Usa un mutex para asegurarse de que solo puede usar una tarea a la vez (Si no fuera así podría haber corrupción de datos)
 - o Dos tareas escribiendo a una misma UART mezclarían sus mensajes.
 - Dos tareas escribiendo a un mismo bus I2C corromperían la transacción.

- Debilidades
 - Bloquea a la tarea que le solicite una operación mientras el driver está ocupado.
 - Me obliga a una arquitectura con múltiples tareas secuenciales.
 - Esto puede causar inversión de prioridades. MUY malo.

Por qué usar drivers asincrónicos

Mantienen al CPU disponible para responder a cualquier evento.

No me obligan a tener tareas dedicadas a la IO bloqueante.

Son necesarios para arquitecturas orientadas a eventos.

Tienen mejor performance (evitan los cambios de contexto).

Por qué usar drivers asincrónicos

• En una driver asincrónico, la tarea que llamó al driver puede seguir ejecutándose, sin esperar el resultado de la operación que pidió.

 Se pueden encargar múltiples operaciones sin esperar el resultado de la primera.

Esto es verdadero paralelismo, incluso en procesadores con un solo core.

• Cuando es necesario manejar el resultado de las operaciones de IO se hace necesario un mecanismo para esto.

Complejidad

Un Driver de I/O está compuesto por dos partes

 Una mitad superior, de interfaz con el usuario. Es así como recibe las operaciones que debe ejecutar y devuelve los resultados de las mismas.

 Una mitad inferior, de interfaz con el hardware que maneja. Atiende las interrupciones del dispositivo.

Complejidad

- Cada vez que el dispositivo tiene una novedad genera una interrupción y atrae la atención del CPU:
 - Se terminó de transmitir un dato.
 - Es tiempo de transmitir el próximo.
 - Se acaba de recibir un dato:
 - Se debe recoger el mismo, ya que los I/O devices suelen tener una memoria interna limitada.
 - Se produjo un error en la operación en curso:
 - Se suele registrar un callback de error, para que la aplicación decida de qué manera manejarlo.

Uso de la memoria

 Al dividir el driver en dos mitades desacopladas es necesaria una zona de memoria en común.

 Lo más simple es asignar al driver un buffer de entrada y uno de salida, en una zona de memoria compartida.

 La aplicación copia al buffer de salida los datos a transmitir y lee del buffer de entrada los datos recibidos.

Uso de la memoria

• Este enfoque conlleva la reserva de memoria para estos buffers.

Esta memoria debe estar protegida en el caso de programación concurrente.

 Hay que asegurarse que la memoria mantiene el mensaje hasta que haya sido enviado (o terminado de recibir).

Uso de la memoria

 Si el driver permite encolar múltiples operaciones deben mantenerse vigentes todos los buffers de memoria asignados.

Se puede resolver con pools de memoria.

Ejemplos

Driver sincrónico

Entrada única con interrupciones


Solo la última entrada

Encolador de entrada serial

Encolador de salida serial


Driver sincrónico

El más sencillo primero




Entrada única con interrupciones

- Cada vez que hay una entrada se la guarda en una cola de mensajes.
- Hay que procesarlas a la misma velocidad que se generan o se encolarán muchos datos viejos.
 - Esto puede ser un problema o no, según lo que sea el dato.




Solo la última entrada

- En algunos casos un dato procesado a destiempo puede no servir.
- Cuando esto ocurre se lo descarta al llegar uno nuevo.
- En este caso es mejor no usar una cola de mensajes sino un área compartida de memoria.




Encolador de entrada serial

- Si los datos recibidos son paquetes grandes es mejor pasar punteros a ellos.
- Se ahorra tiempo en hacer copias de la memoria.
- En la ISR del driver se le pide al RTOS un área de memoria para guardar los datos.
- Luego se pone un puntero a esa área en una cola de mensajes para que la procese la mitad superior del driver.



Encolador de salida serial

- El mismo caso pero para salidas.
- Las interrupciones se ocupan de quitar los datos de la cola de mensajes y de enviarlos al dispositivo.
- Se debe tener mucho cuidado al caso de transmitir el último dato!
 - No vienen más interrupciones y el driver "se queda parado", hay que generar una interrupción manualmente.



Patrones de diseño avanzados

Patrón Reactor

Patrón Proactor

Patrón Asynchronous completion token

Patrón reactor

- Se usa cuando no hay soporte para operaciones asincrónicas.
- Se necesita un "event demultiplexer" que avisa a la aplicación cuando hay eventos que procesar.
- Estos eventos pueden ser datos recibidos, mensajes recibidos, etc.

Patrón reactor

- Se puede hacer con una tarea y una cola de eventos.
- Se hace una lectura bloqueante hasta que haya un evento que procesar.
- Se despachan los eventos de forma RTC (Run to Completion).

Patrón proactor

- Variante del reactor cuando hay soporte para operaciones asincrónicas.
- Se agregan dos componentes
 - Completion handlers: Se registra qué función se va a llamar cuando se complete la operación.
 - Completion dispatcher: Se especifica quién llamará al completion handler (puede ser un task dedicado a esto).

Patrón proactor

- Se necesita un "procesador de operaciones asincrónicas".
- Puede ser tan fácil como una ISR sacando datos de una cola circular y transmitiéndolos al hardware.
- La tarea que inicia la transmisión retorna inmediatamente.
- Compatible con arquitecturas orientadas a eventos.
- El iniciador debe registrar un callback a llamarse cuando se completa la operación.

Patrón ACT (async completion token)

 A veces es necesario guardar el estado de una operación para devolverlo al iniciador.

 ACT es igual que el proactor pero se pasa un "completion token" entre los componentes.

Es la variante más sofisticada.

Q and A



Bibliografía

- Architecture of Device I/O Drivers
 - http://www.kalinskyassociates.com/Wpaper4.html
- Patrón reactor
 - https://www.cse.wustl.edu/~schmidt/PDF/reactor-siemens.pdf
- Patrón proactor
 - o https://www.cse.wustl.edu/~schmidt/PDF/proactor.pdf

Further reading

- Patrón ACT
 - https://www.cse.wustl.edu/~schmidt/PDF/ACT.pdf
- Patrón chain of responsability
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Chain-of-responsibility pattern
- Problema C10k
 - o https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_C10k

Gracias por su atención!

