


mbd — схема подключения



- Жгуты:** ① питание контроллера ② питание драйвера (s_0) ③ step / dir (s_0) ④ обмотки двигателя (s_0) ⑤ датчик Холла (s_1) ⑥ рулевая машинка (s_2) ⑦ оптический датчик (s_3) ⑧ лента RGB (s_4)