Лабораторная работа №12

Тема: «Создание ассоциативного чертежа»

Цель: научиться создавать ассоциативный чертеж с тремя основными видами для модели усеченного геометрического тела.

Теоретические сведения

В системе КОМПАС-3D имеется возможность автоматического создания ассоциативных чертежей созданных и сохраненных в памяти трехмерных деталей. Все виды такого чертежа связаны с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде. Для построения таких чертежей используются кнопки Инструментальной панели Ассоциативные виды (рис.1).




Рис.1 - Инструментальная панель Ассоциативные виды

Кнопка *Стандартные виды* позволяет выбрать существующую (сохраненную на диске) трехмерную деталь (*.m3d) и создать в текущем документе чертеж этой модели, состоящий из одного или нескольких стандартных ассоциативных видов. После вызова команды на экране появится стандартный диалог выбора файла для открытия. В окне чертежа появится фантом изображения в виде габаритных прямоугольников видов. Система предлагает по умолчанию три основных вида: спереди, сверху и слева (рис.2).




Рис.2 - Панель свойств команды Ассоциативные виды

Чтобы изменить набор стандартных видов выбранной модели, используется

переключатель Схема видов на Панели свойств (рис.2). Он позволяет изменить набор стандартных видов выбранной модели с помощью окна. Выберите необходимые виды (рис.3). Чтобы выбрать или отказаться от какоголибо вида, следует щелкнуть по изображению этого вида в окне.




Рис.3 - Окно для выбора стандартных видов

Проекционные виды чертежа, созданные с помощью команды *Стандартные виды*, находятся в проекционной связи со своим главным видом. Наличие проекционных связей между видами ограничивает их взаимное перемещение. При необходимости связь можно отключить - это дает возможность произвольного размещения видов в чертеже.

Для того чтобы отключить проекционную связь вида, следует:

- 1. Выделите вид, щелкнув левой кнопкой по габаритной рамке вокруг вида. Признаком выделения вида является наличие вокруг него подсвеченной габаритной рамки.
- 2. Поместите курсор внутрь рамки, нажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню (рис.4).
- 3. Вызовите из контекстного меню вида команду Параметры вида (рис.5). Отключите кнопку Проекционная связь.




Рис.4 - Контекстное меню вида




Рис.5 - Панель Параметры вида

Все виды связаны с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде. При открытии чертежа, содержащего ассоциативные виды детали, система проверяет соответствие формы и размеров детали изображению, имеющемуся в видах. Если это соответствие нарушено, то виды, требующие перестроения, будут отображаться в чертеже перечеркнутыми. Появляется диалог с запросом: "Изменена модель, отображаемая в чертеже. Перестроить чертеж?". Вы можете немедленно перестроить чертеж. Изображение детали будет перерисовано в соответствии с ее текущей конфигурацией. Вы можете перестроить чертеж в любой момент работы

с ним, для этого нажмите кнопку Перестроить на панели Вид.

Пример выполненной графической работы изображен на рисунке 6.




Рис.6 - Образец расчетно-графической работы «Усеченное геометрическое тело»

Задание 1.

Откройте модель «Опора», выполненную на лабораторной работе
№10 (рис. 7).




Рисунок 7 – Пространственная модель «Опора»


- 2. Создайте ассоциативный чертеж по модели (главный вид, вид сверху, вид сбоку), выполните полезные разрезы.
 - 3. Проставьте размеры. Заполните основную надпись.

ХОД РАБОТЫ

1. Для выполнения ассоциативного чертежа создайте документ «Чертеж». Выберите соответствующий формат.

- 2. Активизируйте кнопки: Ассоциативные виды и Стандартные виды, рис.
- 8. Выберите построенную модель и нажмите ОК (рис. 9).





3. Подключите Дерево построения, выбрав пункт меню Вид – Дерево построения.




Рисунок 10

- 4. Выполните ломаный разрез А-А. Для этого на панели Обозначения нажмите кнопку Линия разреза. Включите глобальные привязки и укажите точки на чертеже, определяющие положение разомкнутой линии.
- 5. Активизируйте на панели кнопки Ассоциативные виды Разрез/Сечение. Щелкните мышью на обозначении разреза, переместите изображение разреза, как показано на рисунке 11.




Рисунок 11

- 6. Разрез A-A стал активным видом. Проставьте ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ размеры.
- 7. Заполните основную надпись. Частично некоторые графы заполнены, так как информация содержалась в свойствах пространственной модели.
- Задание 2. 1.Самостоятельно создайте ассоциативный чертеж по модели (стандартные виды), выполненной в рамках задания №2 лабораторной работы №10 (согласно своего варианта). Выполните полезные разрезы.
 - 2. Проставьте размеры. Заполните основную надпись.

Форма отчета:

- 1. Отчет должен содержать: название работы, цель, задание, описание действий пользователя по всем пунктам выполнения работы, результаты выполнения работы.
 - 2. Защитить лабораторную работу у преподавателя, ответив на вопросы.