Objetivo

Descrever o procedimento básico de configuração da Rádio com acesso remoto ao Roteador TP-Link (TL-MR3020)

Procedimento Rádio com TP-Link (Roteador Adsl/Rede)

Passos:

- 1. Instale corretamente o Modem com Sistema Operacional Windows (cabeamento)
- 2. Abra o Internet Explorer e digite: http://192.168.0.254

Usuário: admin
Senha: admin

- 3. Na Aba "Forwarding"
 - 3.1 Em Virtual Servers
 - 3.2 Clique em: Add New
 - 3.3. Em "Service Port" Coloque 2222
 - 3.4. Em "Internal Port" Coloque 2222
 - 3.5. Em "IP Address" Coloque 192.168.0.100
 - 3.6. Em "Protocol" Deixe ALL
 - 3.7. Em "Status" Deixe Enable
 - 3.8. Em "Common Service Port" Não Altere (padrão select one)
 - 3.9. Clique em Save
- 4. Na Aba "Wireless"
 - 4.1 Desmarque a caixa "Enable Wireless Radio"
 - 4.2 Desmarque a caixa "Enable SSID Broadcast"
- 5. Na Aba "DHCP"
 - 5.1 Em DHCP Settings marque a opção Enable
 - 5.2 Em Coloque o intervalo:

Start: 192.168.0.100 End: 192.168.0.100

- 5.3 Clique em Save e depois Reboot
- 6. No Sistema Rádio Faça:
 - 6.1 edite o arquivo /etc/ssh/sshd config
 - 6.1.1 Mude **#Port 22** para **Port 2222**
 - 6.2 Use o setup.sh e configure a Loja com os dados:

IP: 192.168.0.100 | Netmask 255.255.255.0 | Gateway 192.168.0.254

- 7. Rode: radio-update.sh e depois log-status.sh
- 8. Verifique na TI se a máquina mandou Logs e Atualizou.

Versão		V01 – 20.abr.2014		
Elaboraçã	ăО	Gildecio E Barboza	Rádio com Modem 3/4G	
Revisão		Eric de Olivera		