



Practica #2: Uso de Teclado Matricial y Pantalla de Caracteres LCD

1. Objetivos

- Implementar un medio de visualización a través de un LCD 16x2 para mostrar datos que se ingrese por un teclado en el Microcontrolador.
- o Entender el funcionamiento de las librerías del teclado y la pantalla lcd.

2. Materiales

Computadora con Software MPLAB X IDE y Proteus

3. Introducción

En casi todos los proyectos es necesario leer alguna entrada de tipo digital conectada a pulsadores, interruptores, teclados o sensores digitales; también es necesario escribir datos por medio de una salida de tipo digital conectada a LED, pantallas LCD, display de siete segmentos o similares. En este laboratorio aprenderemos a leer datos adquiridos por un teclado matricial e imprimirlos mediante una pantalla lcd, la cual está formada por filas y columnas que manejaremos según las coordenadas y las instrucciones que se presentan en su librería.

Conexión de los Periféricos

Pantalla LCD

El Módulo LCD a implementar en esta guía de laboratorio es una LCD de 16x2, la cual posee 16 pines de conexión que se muestran en la Fig. 1 y que cada pin realiza una función según la Tabla 1. En Proteus aparece con el nombre de LM016L.




Fig. 1 Modulo LCD 16x2






Pin	Nombre del Pin	Función	
1	V _{SS} o GND	Voltaje de Tierra	
2	V_{DD}	Voltaje de Alimentación de 5V	
3	V_{EE}	Voltaje de Regulación de Contraste. Normalmente se conecta a ur	
		Potenciómetro para regular su contraste.	
4	RS	Selección del Registro de Control/Registro de Datos	
		RS=0 Selección de Registro de Control.	
		RS=1 Selección de Registro de Datos.	
5	R/W	Señal de Lectura/Escritura	
		R/W=0 El Modulo LCD es escrito.	
		R/W=1 El Modulo LCD es leído.	
6	E	Señal de Activación del Módulo LCD:	
		E=0 Modulo Desconectado.	
		E=1 Modulo Conectado	
7 – 14	D0 – D7	Bus de Datos bi-direccional. A través de estas líneas se realiza la	
		transferencia entre el módulo LCD y el sistema que lo gestiona.	
15	LED +	Ánodo del Led Interno (Backlight)	
16	LED -	Cátodo del Led Interno (Backlight)	

Tabla 1 Función de los Pines del Módulo LCD 16x2

Teclado Matricial

El teclado matricial a implementar en Proteus recibe el nombre de Keypad-Smallcalc representando a un teclado 4x4 (Ver Figura). Las conexiones del teclado matricial se harán siguiendo las especificaciones de la librería quedando a como se muestra en la tabla.



Nombre de Pin de Teclado	Pin de Conexión
Fila A	RB4
Fila B	RB5
Fila C	RB6
Fila D	RB7
Columna 1	RB0
Columna 2	RB1
Columna 3	RB2
Columna 4	RB3





4. Procedimiento de la Practica.


- a) Abrir el MPLAB X IDE y cree un nuevo proyecto con el nombre de **Keypad_LCD**.
- b) Cree un archivo fuente con el nombre de Menu y copie el siguiente código.

```
#include <xc.h>
#include "16x2 LCD _4bit_File.h"
#include "keypad.h"
#include "ConfigurationBits.h"
#define XTAL FREQ 4000000
#include <PIC18F4550.h>
int x = 0;
void initMain(void){
  TRISC = 0xF8; //Configura los pines LSB (B0, B1 y B2) como salidas
  INTCON2bits.RBPU=0;
  LCD Init();
  LCD String xy(1,0,"MENU");
  LCD_String_xy(2,0,"1->R 2->A 3->V");}
void main(void) {
  initMain();
  char k = '\0';
  while(1){
    k = kbd_getc();//obtiene el valor del teclado
    if(k != 0){
      x = k - 48;
      LCD_String_xy(1,6,"");
      LCD Char(k);
    }
    switch(x){
      case 0: //Apagar todos los leds
         LATC = 0xF8;
         break;
      case 1: // Encender Led 1
         LATC = 0xF9;
         break;
      case 2: // Encender Led 2
         LATC = 0xFA;
         break;
      case 3: // Encender Led 3
         LATC = 0xFC;
         break;
      default: // Encender todos los leds
         LATC = 0xFF;
         break;
    } }return;}
```






c) En la estructura de directorios del Proyecto en MPLAB X IDE se tendrá que agregar nuevos archivos correspondiente a las librerías de la pantalla LCD y el teclado matricial. Estos archivos deben agregarse con la opción *Add Existing Item* y deben de quedar según el orden de la Figura.



d) Compile el proyecto completo y simule en Proteus a como se muestra en la Figura.







4.1 Parte Final: Cerradura Electrónica.

- e) Ahora que manejamos como usar los dispositivos del teclado matricial y la pantalla LCD, haremos una cerradura electrónica, por lo que se tendrá que crear un nuevo proyecto llamado **Cerradura Electronica**. Este proyecto hará uso de las mismas librerías del ejercicio principal.
- f) Crear un nuevo archivo fuente llamado igual **Cerradura Electronica**, el que tendrá el código principal que controlará la cerradura.

```
#include <xc.h>
#include "16x2 LCD 4bit File.h"
#include "keypad.h"
#include "ConfigurationBits.h"
#define XTAL FEQ 8000000
#include <PIC18F4550.h>
char buffer[4] = {'*', '*', '*', '*'}; //inicializar vector
const char pswd[4] = {'1', '2', '3', '4'}; //vector de contraseña almacenada
void initMain(void) {
  TRISC = 0xF8; //3 LSB's como salidas
  INTCON2bits.RBPU = 0; //Habilita las pullups para el teclado
  LCD Init();
  LCD_String_xy(1, 1, "Pswd:");
  LCD String xy(2, 1, "Cerrado...");
}
void main(void) {
  char k = '\0';
  char x = '\0';
  int i = 0;
  initMain();
  while (1) {
    k = kbd getc();
    if ((k!=0)\&\&(k!='*')\&\&(k!='#')) {
       buffer[i] = k;
       LCD String xy(1,6+i,"");
       LCD Char('*');
       i++;
       }
    if (k == '*') {
       LCD String xy(1, 6 + i, "");
       LCD Char('\0');
       buffer[i + 1] = '\0';
```





```
if ((i == 4)\&\&(k == '#')) {//si ya se han ingresado 4 caracteres comprueba
if((pswd[0] == buffer[0])&&(pswd[1] == buffer[1])&&(pswd[2] == buffer[2])&&(pswd[3] == buffer[2])&&(pswd[3] == buffer[2])&&(pswd[3] == buffer[3])&&(pswd[3] == buffer[3])&&(
buffer[3])) {
                            LCD_String_xy(2, 1, "ABIERTO");
                            LATC = 0xF4;
                                   delay ms(3000);
                            buffer[0] = '\0';
                            buffer[1] = '\0';
                            buffer[2] = '\0';
                            buffer[3] = '\0';
                            LCD Clear();
                            LCD String xy(1, 1, "Pswd:");
                            LCD_String_xy(2, 1, "Cerrado...");
                            LATC = 0xF9;
                           i = 0;
                    } else {
                            LATCbits.LATC0 = 0;
                                  _delay_ms(100);
                            LATCbits.LATC0 = 1;
                               delay ms(100);
                           LATCbits.LATC0 = 0;
                                   delay ms(100);
                           LATCbits.LATC0 = 1;
                                  delay ms(100);
                            LCD Clear();
                            LCD String xy(1, 1, "Password");
                            LCD_String_xy(2, 1, "Incorrecta");
                                 delay_ms(1000);
                            LCD Clear();
                            LCD_String_xy(1, 1, "Intente");
                            LCD String xy(2, 1, "Nuevamente");
                            LATC = 0x02;
                                  delay ms(1000);
                            buffer[0] = '\0';
                            buffer[1] = '\0';
                            buffer[2] = '\0';
                            buffer[3] = '\0';
                            LCD Clear();
                            LCD_String_xy(1, 1, "Pswd:");
                            LCD_String_xy(2, 1, "Cerrado...");
                            LATC = 0xF9;
                            i = 0;
```





g) Una vez creado los archivos, compilar el proyecto para generar el archivo .hex y utilizaremos el diagrama electrónico creado en el ejercicio anterior.

5. Actividades Propuestas.

Realizar la Simulación en Proteus de una secuencia de leds que ocupe todo el puerto D que se pueda cambiar con el estado del pulsador en el pin C1. La secuencia de los leds quedara de esta forma:

Si pulsador es igual a 0 los leds en el puerto D equivale a 01010101 Si pulsador es igual a 1 los leds en el puerto D equivale a 10101010