# 百度.IOV

# <PAAK智能手机钥匙需求文档>

Phase4 林肯 MRD 文档

版本 <1.5>

	版本:	<1.5>
产品用例	日期:	<2019/4/12>
<保密文档>		

# 目录

目录	2
1. 需	求介绍5
1.1.	背景 / 目的5
1.2.	功能流程图6
2. 需	求内容6
2.1.	功能入口6
2.2.	智能手机钼影 设置主页

	版本:	<1.5>
产品用例	日期:	<2019/4/12>
<保密文档>		

# 版本更改记录

日期	版本	更改描述	作者
<2018/11/08>	<0.5>	根据参考文件建立  初稿	周倩雯
<2018/11/16>	<0.6>	完善逻辑和细节	周倩雯
<2018/11/21>	<0.7>	据福特侧意见,在 Phase2 MRD 中暂不考虑账号互通相关内容。修改登录帐号-授权的顺序。根据 Reset 相关文档,修改建议的弹窗内容。更新示意图。删减子 MRD 遗留内容。增加依赖 Reset 重置 MRD 和 Account 账户 MRD 说明。	周倩雯
<2018/12/07>	<0.8>	根据 Ford FO 评审建议和 OS 创新,增加车辆控制中的智能手机钥匙入口和下级页面。 删除还原 PaaK 相关功能车控的页面,添加依赖 ResetMRD 说明。	周倩雯
<2018/12/08>	<0.9>	删除 Phase2 不涉及的账号互联部分内容。	周倩雯
<2018/12/11>	<1.0>	根据福特 Review 意见,修改功能名称。	周倩雯
<2018/12/14>	<1.1>	根据福特 Review 意见,修改功能名称。  Phone as a Key 智能手机钥匙 Lincoln Backup & Ignition 智能备用密钥 Temporary Key/Enhanced valet mode	周倩雯
<2018/12/20>	<1.2>	更改名词。部分页面备用车辆启动密码改为智能备用密钥。	周倩雯

	版本:	<1.5>	
产品用例	日期:	<2019/4/12>	
<保密文档>			

_				
			最终确定:Phone as a Key——智能手机钥匙;Lincoln	
			Backup&Ignition——智能备用密码;Temporary Key— —	
			智能临时密钥	
			增加 2.2 中 PaaK 未启用时说明。	
	<2018/12/26>	<1.3>	内部评审后, 经与 FO 讨论微调功能简介的说明。增加流程图	周倩雯
			中的缩写对应。	
	<2019/3/19>	<1.4>	根据与福特 FO@Cindy 沟通,删除智能临时密钥。修改相	周倩雯
			关逻辑及界面细节。(删除部分已量英,修改细节已 <mark>标黄共</mark>	
			ABCD4 项)	
	<2019/4/12>	<1.5>	根据与福特 FO@Cindy 沟通,因延锋信号支持问题,修改	周倩雯
			车辆控制页「智能手机钥匙」显示从 "PaaK 已启用"至	
			"PaaK 已配置" <mark>已标蓝。</mark> )	

	版本:	<1.5>
产品用例	日期:	<2019/4/12>
<保密文档>		

# 1. 需求介绍


#### 1.1. 背景/目的

背景概述:智能手机钥匙(PaaK Phone as a key),主要通过蓝牙低能耗(BLEM)技术、允许智能手机拥有传统钥匙的功能,如解锁、锁、远程启动、后备箱访问和起动授权。一辆车机的至多 4 个用户(共 4 台设备)都可以用自己的手机设置 Paak。携带智能手机钥匙的用户,可以在一定距离内触发车机迎宾模式、无钥匙进入、无钥匙启动车机等功能,这些功能由福特车机与 App(Ford 负责)的通讯实现,Baidu 不负责手机、云端与车机三方的通信,Baidu IVI 与车机进行交互、读取信号(如 PaaK 启用状态)进行页面变化及发送用户操作信号。

目的:完成智能手机钥匙 PaaK 设置和还原的设计实现。满足用车场景下,用户通过小度 OS 协助智能手机钥匙 PaaK 启用和重设、同时拥有**流畅**体验的需求。

	版本:	<1.5>	
产品用例	日期:	<2019/4/12>	
<保密文档>			

#### 1.2. 功能流程图



备注:

还原智能手机钥匙: 不会取消车辆远程控制授权。

# 2. 需求内容

# 2.1. 功能入口

智能手机钥匙 (设置): 车辆控制

6

保密 百度

	版本:	<1.5>	
产品用例	日期:	<2019/4/12>	
<保密文档>			

#### 2.2. 智能手机钥匙 设置主页



示意图

当 PaaK 功能已配置时,用户点击车辆控制页的智能手机钥匙,进入该页;当 PaaK 功能未配置时,车辆控制

<mark>页的智能手机钥匙不可见。</mark>或显示为灰度不可选。若显示为灰度不可选,点击该按钮时将提示文字——"请在林

肯之道 App 中启用智能手机钥匙并打开手机蓝牙。"

点击智能备用密钥,查询车机内设备并进入智能备用密钥设置主页,参考<智能备用密钥 LBI > MRD。

点击智能临时密钥,查询车机内设备并进入对应的页面,参考<智能临时密钥 Temporary key>MRD。

点击还原智能手机钥匙,显示对应确认弹窗,参考<Master reset 系统复位+Brand reset{品牌}互联复位+reset 还原{单项功能}>MRD。

Commented [WC(1]: 点击还原智能手机钥匙后,退回到智能手机钥匙的入口页

7

保密 百度