

Connected Vehicles Platform & Product

Product Requirements Document (PRD)

Voice recognition

Revision History

Version	Date	Writer	Note	status
1.0	2019/11/14	Wang Jingjing	Draft	Unreleased
2.0	2019/11/21	Wang Jingjing	1.修改测试工况和测试场景,增加噪音要求 2.删除"纠错"功能(百度不支持) 3.删除四川话(百度不支持) 4.删除用户自定义非全时免唤醒时长功能,增加非全时免唤醒退出功能 5.修改"退出"指令定义 6.车身控制功能待补充 7.语音控制多媒体逻辑待更新	Unreleased

Table of Contents

1 简介	4
2 语音识别原理	4
3 语音识别技术方案及关联件	4
3.1 技术方案	4
3.2 麦克风参数要求	4
4 性能要求	4
4.1 性能指标依赖场景	5
4.2 其他性能要求	5
5 功能清单	5
5.1 功能定义	6
5.1.1 语音交互	6
5.1.2 TTS	9
5.1.3 语音控制	9
5.2 按键及设置项	12
5.2.1 按键	12
5.2.2 设置项	12
5.3 附件	12

1 简介

语音识别是将自然语言转换成机械语言,从而实现车身及系统的控制和操作,以达到解放双手,实现方便和快捷操作的目的。

2 语音识别原理

TBD

3 语音识别技术方案及关联件

3.1 技术方案

双音区语音识别采用双麦克风阵列式分布方案,麦克风布置要求:

- 1. 麦克风布置在人前方 300~500mm
- 2. 双麦克风间距 40~200mm
- 3. 尽量远离空调出风口等噪音源
- 4. 麦克风对称布置在 Y0 位置

备注:以上可根据具体项目进行微调整,建议布置在顶灯位置 麦克风布置示意图如下:




图 1 MIC 布置示意图

3.2 麦克风参数要求

麦克风要求:

- 1. 可采用双模拟或双数字麦克风, 保证麦克风一致性
- 2. 尽量采用全指向麦克风
- 3. 麦克风信噪比≥60dB
- 4. 麦克风灵敏度: -3.5±3dB

备注:以上要求可根据具体项目进行微调整。

4 性能要求

性能要求适用所有指令。

4.1 性能指标依赖场景

- 1. 基于云加端的混合识别模式进行评估; (须增加单独本地语音评估)
- 2. 网络环境 3G 及以上,上行不低于 100kbps,下行不低于 50kbps;
- 3. 百度提供测试集,验证指令不低于2000条,指令须覆盖全部垂类;
- 4. 测试人员口音基于标准普通话,正常说话状态,其中纯方言(粤语/四川话)和混合语言识别 效果性能要求一致;
- 5. 百度提供测试报告, 须加盖百度印章。

性能指标:

工况	唤醒率	误唤醒率	定位准确率	字识别率	响应时间
车速 0-40Km/h,空调	≥96%	≤3 次/81h	≥96%	≥96%	
关闭,安静环境	≥30 /0	23 /\/\0111	≥30 /0	≥30 /0	
<mark>车速 40-80 Km/h,车</mark>	<mark>≥92%</mark>	≤4 次/81h	≥95%	<mark>≥92%</mark>	
<mark>窗半开</mark>	2 92 /0	24 /// / 6111	<u>≥93/0</u>	292 /0	本地语音及在线
车速 40-80 Km/h,空					本地语自及任线 语音(网络正
调低档,车窗关闭,噪	≥90%	≤4 次/81h	≥95%	≥90%	店目 (网络正 常) ≤1s
音: 70-80dB					吊/ ≥15
车速 80-120 Km/h,					
空调中档, 车窗关闭,	≥85%	≤5 次/81h	≥90%	≥85%	
噪音: 80-90dB					

4.2 其他性能要求

- 1. 不允许存在回声问题,即 TTS 播报音被收录的情况
- 2. 网络正常时,文字转写不允许存在延时问题 (百度技术评估)

5 功能清单

序号	一级功能	二级功能	功能描述	备注
1		海主哈哥	用户可通过唤醒词唤醒语音,定制唤醒词"你好,福特"等,林肯	
		语音唤醒词	系列: "你好,林肯"	
2		白字以哈思语	用户可通过设置项手动输入,或者通过语音自定义唤醒词,例:	
		自定义唤醒词	"你好福特,以后你叫大白吧"	
3	语音交互	<mark>非全时免唤醒</mark>	非全时免唤醒:唤醒后一段时间内无需再次唤醒	<mark>待确认垂类</mark>
4		情景化免唤醒	在特定场景下无需唤醒,直接实现语音控制	详见指令清单
5		全局免唤醒	在所有界面下无需唤醒,直接实现语音控制	详见指令清单
6		one-shot	唤醒+命令词,无需等待,例:"你好福特,播放林俊杰的歌"	
7		多轮交互	支持多轮交互	详见指令清单

8		 上下文交互 	支持上下文理解,例:"我想听林俊杰的歌","我想听他的江南 "	垂类待完善
9		可见即可说	所有界面可看见的文字,均可语音控制,包含 APP 内部操作	<mark>须开放两个字</mark> 的指令
10		全双工语音/打断	在语音助理进行播报时,用户可随时进行进一步的交互或说出新的命令,让助理执行相关操作,而无需等待播报结束; 支持双方同时说,互不干扰	
11		纠错	支持纠错,例: "我想听周杰伦,不对,林俊杰的歌"	
12		语音退出	可通过语音 "退下吧" 等,暂停语音服务	
13	声源定位	/	抢麦功能,判定用户方位,排除车内其他干扰、显示定位方向	
14			本地/在线语音识别,将用户语音识别为文字	
15	自然语音	,	<mark>粤语/四川话方言识别,所有指令均支持</mark>	百度提供垂类
16	16 识别 /		混合语言识别(中英文混合识别) <mark>(周三)</mark>	<mark>百度提供垂类</mark> 和指标
17	3.4.4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	,	TTS 播报音选择	
18	语音播报	/	交互信息、提示信息、百度百科、电子说明书等语音播报	
19	语音控制	/	语音控制主机功能(导航、音乐、电话、设置等)、空调等车身控制,语音小游戏等	
20	语音查询 指令	/	生活服务、信息服务、股票、天气等信息语音查询(具体根据信源调整)	
21	智能家居	/	远程控制智能家居	

备注:功能支持情况及计划见附表。未特殊标注均为全局指令适用。

5.1 功能定义

5.1.1 语音交互

语音交互是语音识别的基础功能,除特殊要求外,所有通过语音实现的功能均应满足该要求。

1.唤醒

用户可以通过三种方式唤醒语音系统:

- a.硬按键, 若整车配置有语音硬按键, 则可通过硬按键唤醒语音系统
- b.软按键,用户可通过显示屏常驻软按键唤醒语音,软按键设计需经过福特确认通过
- c.唤醒词,用户可通过唤醒词唤醒语音系统

唤醒语音须遵循以下规则:

- a.无特殊要求时,语音系统唤醒后,须有提示音或提示语反馈用户,同时弹出对话框
- b.无特殊要求时,语音系统唤醒后,若 3s 内无声音输入,则自动退出语音系统,并有提示音或提示语 反馈用户,提示音后或者 TTS 播报完毕后立即关闭对话框

c.语音唤醒后,用户的任何非语音动作均可打断语音交互,例如操作方向盘控制按键,操作控制面板 硬按键,显示屏软按键,调出空调界面,接打蓝牙电话、倒车等

语音唤醒:

用户可以通过唤醒词唤醒语音功能。

福特定制唤醒词: 你好,福特/福特,你好/哈喽,福特/福特,哈喽/嗨,福特/福特,嗨(林肯系列:你好,林肯)。此外,DuerOS系统也可通过"小度小度"唤醒语音。

在未自定义唤醒词的情况下,其余唤醒词均不能唤醒语音功能。

性能要求见 4-性能要求中性能指标。

2.自定义唤醒词

用户可以通过设置, 自定义唤醒词。

自定义唤醒词方式共两种:

a.设置项

用户可通过设置项手动输入自定义唤醒词;同时可通过设置项清除自定义唤醒词,清除后自定义唤醒词开关自动切换至关闭状态。

b.语音设置

用户可通过语音设置唤醒词,例,语音唤醒后,指令"以后你就叫大白吧",即可设置成功,具体指令可由供应商定义,指令集须释放福特确认。

自定义唤醒词须满足以下规则:

- a.无论是否存在自定义唤醒词,定制唤醒词均可唤醒语音;
- b.仅能存在一个自定义唤醒词,即用户自定义一个唤醒词后,除定制唤醒词外,须覆盖前一个自定义唤醒词。例,用户现有自定义唤醒词"大白",重新定义唤醒词"小黑",则"小黑,你好"可以唤醒语音,"大白,你好"不能唤醒语音;
- c.自定义唤醒词最高支持8个汉字,不支持特殊字符、标点符号、敏感词汇、<mark>英文名称、数字、叠字。</mark>

3.非全时免唤醒

用户唤醒一次后,在一定时间内,用户可以随时说任何语音指令,无需再次唤醒,系统可正确响应。 非全时免唤醒语音须遵循以下规则:

- a.非全时免唤醒功能可通过设置项设置打开和关闭
- b.非全时免唤醒时长用户可自定义: 30s、60s、90s,默认为 30s,即用户唤醒一次后,从唤醒开始 计时,在 30s 内无需再次唤醒,可直接说语音指令

c.非全时免唤醒对话流满足语音退出功能,即语音退出动作可以终止语音服务

- d.在免唤醒时间内, 用户语音须转写文字并显示:
 - 1) 接收到有效指令后, 转写文字并直接执行相应动作

- 2) 接收无效指令后,转写文字,若满行则最前面文字前移消除,从接收到的最后一个字开始计时,1s 后无输入则文字自动消除
- 3) 接收无效指令后,从接收到的最后一个字开始计时,1s 内有输入,则在当前行继续转写文字,满行后,最前面文字前移消除

4.情景化免唤醒

在特定场景下,即仅在当前功能界面内,部分指令可直接执行,无需唤醒。福特 DuerOS 系统在导航界面(其余功能待补充),有关导航的部分指令支持免唤醒,详细指令清单见附表。(百度已提供,待更新确认)

5.全局免唤醒

无论当前是任何界面,指令无需唤醒词,可直接执行。其中部分指令需要该功能运行时才能执行, DuerOS 系统要求有关多媒体的部分指令支持免唤醒,详细指令清单见附表。 (百度已提供,待更新确 认)

6.全双工语音/打断

在语音播报的同时,监听用户指令并响应,即 TTS 播报时,用户可以进一步交流,直接打断播报,无需等待播报结束。

7.语音退出

可通过以下方式退出语音服务:

a.硬按键: 当语音在唤醒状态时, 用户按下方向盘语音按键(短按), 即可终止语音服务;

b.软按键: 当语音在对唤醒状态时,用户触摸显示屏常驻软按键,即可终止语音服务;

c.语音指令: 当语音在监听用户指令时,用户可通过语音指令终止语音服务,包含:

- 1) 退出
- 2) 退下吧
- 3) 拜拜/再见

如有其他指令可以终止语音服务, 须与福特确认。

8.特殊指令要求:

返回

无特殊要求时,系统接收到"返回"指令时,仅界面返回至上一层,直至返回到主界面,APP 退至后台继续运行;若有界面涉及音源切换,则直接切换至当前界面的音源继续播放;

取消

无特殊要求时,仅在对话流中需要用户选择"取消"时,该指令有效,其他界面该指令不做响应;

退出

若在 APP 内部,则退出 APP,同时关闭语音对话;当前无 APP 打开,则直接关闭语音对话; 仅退出语音服务;

5.1.2 TTS

TTS 有四种可选:标准女声,标准男声,情感女声,明星声音,默认标准女声。TTS 播报音需经过福特评审确认。

控制类指令 TTS 反馈须与控制指令完全匹配,例: "打开地图 ", TTS:" 地图已打开";" 打开导航", TTS:" 导航已打开"。

英文播报发音标准,包含中英文混合播报。

语音控制响应失败时:

- 1. 若是车身控制指令,例空调、座椅等的控制,则根据具体要求进行 TTS 反馈;
- 2. 若是 IVI 系统内部控制,例导航、随心听等的控制,除特殊要求外,不做 TTS 反馈。

5.1.3 语音控制

可通过语音控制系统内及车辆功能,包含多媒体、导航、蓝牙、空调等,详细指令列表见附件。<mark>(百</mark>度提供)。

1 语音控制 APP

所有的 APP 均可通过语音控制打开和关闭(退出);支持深度控制的 APP 须单独表标明,具体控制范围及指令列表见附件。

序号	一级功能	二级功能	功能描述	备注
			在线多媒体:QQ音乐、有声、新闻	
1		随心听	本地多媒体:收音机、蓝牙音乐、USB音乐	
			具体控制范围见指令列表清单	
2	语音控制	导航 控制范围见指令列表清单		
3		爱奇艺	具体控制范围见指令列表清单	
4	加士	支持语音控制支付,具体控制范围见指令列		
4		外卖	表清单	
5	查询及购买	电影票	控制范围见指令列表清单	
6	语音查询	/	见指令列表清单	仅支持查询

备注:

- 1) 用户通过语音搜索在线音乐时,须检测 QQ 音乐账户登录情况:若 QQ 音乐账号未登录时,不支持语音搜索歌曲,须直接反馈用户登陆账号,并跳转至账号登录界面;若 QQ 音乐账号已登录,则直接进行搜索;
- 2) 随心听仅代表 QQ 音乐,例:"打开随心听",若当前是非 QQ 音乐,须切换至 QQ 音乐并随机播放;若是 QQ 音乐,则直接打开界面,并继续播放;

3) 在线多媒体及本地多媒体中的模块可通过语音单独控制打开和关闭,例: "打开有声",则打 开有声书并随机播放有声;

2 语音控制音乐逻辑

语音指令当前状态	播放音乐、我要听歌等	播放蓝牙音乐等	播放 U 盘音乐等
非音乐播放	打开在线音乐并播放	打开蓝牙音乐并播放	打开U盘音乐并播放
在线音乐	打开在线音乐界面并继续播放	打开蓝牙音乐并播放	打开U盘音乐并播放
U 盘音乐	打开在线音乐并播放	打开蓝牙音乐并播放	打开U盘音乐并继续播放
蓝牙音乐	打开在线音乐并播放	打开蓝牙音乐并继续播放	打开 U 盘音乐并播放

备注:

- 1) 蓝牙未连接时,语音控制播放蓝牙音乐,直接跳转至蓝牙连接界面,并暂停当前音源;
- 2) 用户未明确音乐搜索路径时,默认搜索在线音乐;
- 3) 用户明确音乐路径时,则按照搜索路径,记忆上次播放状态进行播放。例: "我要听U盘音乐",则U盘中断点记忆位置继续播放;
- 4) 当前非多媒体界面时
 - a) 用户明确音源信息时,包含收音机、在线音乐、有声、新闻,直接后台播放指定音源并 TTS 播报,界面保持当前界面不变。其中,蓝牙音乐和 U 盘音乐不支持音乐名称搜索,统 一按照未明确音源信息处理。例:"我想听明朝哪些事"则后台播放有声"明朝那些 事",并 TTS 播报;
 - b) 用户未明确音源信息时,包含收音机、在线音乐、有声、新闻,则跳转至指定音源界面, 直接播放。例:"我想听收音机",则界面跳转至收音界面并播放; FO 提出与音源 source 切换按键逻辑保持一致,该逻辑需要确认是否修改,福特内部同步后输出;
- 5) 当前是多媒体界面时

无论用户是否明确音源信息,均需跳转至指定音源界面并播放。例: 当前在收音机界面, "我想听歌",则界面跳转至在线音乐界面并播放;

6) 以上音源切换须满足断点记忆要求,即当音源状态未发生改变时,语音切换音源且未明确音源信息,那么音源之间切换,须在上次记忆位置继续播放,例:当前播放在线音乐,语音控制打开爱奇艺并播放视频,此时语音指令"我想听歌",响应结果:记忆上次在线音乐断点位置并继续播放。(与音源管理 FO 确认断点记忆)

3 音量调节

详见附件。



Voice control volume spec-201

4 车身控制

可通过语音控制空调、座椅加热、座椅通风、座椅按摩、氛围灯、天窗,除特殊要求外,车身控制功能需按照原有功能既定逻辑执行,即仅作控制,不做逻辑判断<mark>。(待福特提供列表清单)</mark>

功能	描述	备注
空调	所有可通过 soft button 控制的空调功能,	
全 炯	均可通过语音控制	
座椅加热	可通过语音控制座椅加热开关	仅控制开关,不做具体功能调节
座椅通风	可通过语音控制座椅通风开关	仅控制开关,不做具体功能调节
座椅按摩	可通过语音控制座椅按摩开关	仅控制开关,不做具体功能调节
氛围灯	可通过语音调节氛围灯	
天窗	可通过语音控制天窗	
方向盘加热	可通过语音控制防线盘加热开关	仅控制开关
熏香模式	<mark>待确认</mark>	
<mark>待确认</mark>		

车身控制须根据车身控制需求更新,须做在线配置。

备注:

- ▶ 空调控制要求:
- 1) 语音调节空调后,须有对应的 TTS 反馈,弹框提示须按照空调既定逻辑执行,不做特殊要求:
- 2) 风向调节可单独控制打开或关闭,也可两两组合同时控制打开或关闭;
- 3) 可通过语音直接调节到指定风量等级;未指定风量等级时,以1个风量等级为单位进行步进调节,直至最大/最小值;可通过语音直接调节风量增大/减小等级,例:当前风量为1挡,语音"风量调大3挡",则调节后风量应为4挡;
- 4) 可通过语音直接调节到指定温度值;未指定温度值时,以2个温度值为单位进行步进,直至最大/最小值;可通过语音直接调节温度增大/减小值,例:当前温度为18℃,语音"温度增大3℃",则调节后温度应为21℃;
- 5) 温度调节:
 - 同步模式打开时:

若用户指定调节区域,则仅调节指定区域温度,同时关闭空调同步模式。例:若当前双区温度为 18℃,指令"主驾温度调到 22℃",则调节主驾温度到 22℃,副驾温度保持不变;若用户未指定调节区域,则同步调节。例:即若当前双区温度为 18℃,指令"温度调到 22℃",则主副驾同时调节到 22℃;

• 同步模式关闭时:

若用户指定调节区域,则调节指定区域温度。例:主驾发出指令"副驾温度调节到 22℃",则仅调节副驾温度到 22℃;

若用户未指定调节区域,则关联声源定位,调节发声区域温度。例:主驾发出指令"温度调到22℃",则仅调节主驾温度到22℃

> 天窗控制

主机通过 LIN 与天窗模块交互,具体控制逻辑见《voice control sunroof & sunshade spec》(仅 CD542 项目,其余做在线配置区分处理,整理后输出至百度)。

香薰控制具体控制逻辑整理后发出

5.2 按键及设置项

5.2.1 按键

	操作	响应
产点盘 检验	短按	唤醒/停止语音服务
方向盘按键	长按	无效

5.2.2 设置项

	描述	备注
允许语音唤醒	语音唤醒开关,打开后可通过定制唤醒词唤醒语音,默认开	
自定义唤醒词	自定义唤醒词开关,打开后可通过自定义唤醒词唤醒语音,且可编	
	辑自定义唤醒词;关闭后自定义唤醒词置灰,且无法编辑,默认关	
语音播报	可切换 TTS 播报音	
非全时免唤醒	非全时免唤醒开关,打开后可使用非全时免唤醒功能, <mark>并可设置免</mark>	
	唤醒时长: 30s、60s、90s, 默认关, 打开后默认时长 30s	
One-shot	One-shot 开关,打开后用户可以直接唤醒+指令,无需等待 TTS	
	<mark>反馈,默认开</mark>	

备注:

语音设置项默认值均为出厂设置值,用户自定义语音设置项后,打开和关闭设置项开关以及主机休眠开机,不影响用户自定义状态。

5.3 附件

语音功能及指令清单(非最终状态,须更新)。

