福特渲染接口文档输出

目录

目录 I

第1章 福特渲染需求输入 - 2

第2章 以太网信号数据列表 - 3

第3章 接口数据说明 - 4

序号	修改日期	作者	修改描述	项目版本
1		简惠灵/杨若飞/路海涛/王爽	1. 初稿	V1.0

第1章 福特渲染需求输入

功能		道路环境			 障碍物 			
	立柱	减速带	车位	行人	锥桶	汽车	规划轨迹线	
HAVP 学习	x	Х	V	х	х	х	N/A	

	使用	v (地图文 件)	v (地图文件)	V	V	V	V	V
APA&RPA	搜库	x	Х	V	x	x	V	N/A
	泊车	х	Х	V	х	х	V	V
Backtrack	使用	х	х	X	x	x	x	V

第2章 以太网信号数据

2.1 信号发送链路

实时数据传输: ACU通过以太网将功能使用过程中需要的渲染信息输出给Ⅳ ,具体信号见2.2

地图文件静态数据传输: HAVP使用的地图文件和backtrack使用的路线轨迹为一次性发送

1. HAVP地图文件:格式为json文件格式,发送时机为当ACU端完成路线学习后发送,如下图所示。



2. backtrack路线轨迹文件:发送时机为当用户 点击倒车循迹入口时,当ACU判断此时历史轨迹可用时一次性发送当前需要使用的轨迹点集合,轨迹点的顺序为从使用功能的那一点开始,即如果如果是A到B的路线,那么轨迹点发送顺序是B到A。

2.2 福特信号列表-实时数据传输

信号名称			信号描述	字段类	最小	最大值	单位	发送周	枚举值描述
类别	信号各字段	名称		型	值			期 (ms)	
	子字段1	子字段2							
障碍物	Obstacle	id	障碍物id	int32	1	1	1	10Hz	
	(可移动障碍物)	timestamp	发送数据时的时间戳	uint64	1	1	us	10hz	
		type	障碍物显示的类型	enum	1	1	1	10Hz	OBSTACLE_TYPE_CAR= 0; // 汽车 OBSTACLE_TYPE_Pedestria
									n_Stanstill= 1; // 静止大人
									OBSTACLE_TYPE_Pedestria n_Moving= 2; // 移动大人
									OBSTACLE_TYPE_Pedestria n_Kid_Stanstill= 3; // 静止儿 童 (预留)
									OBSTACLE_TYPE_Pedestria n_Kid_Moving= 4; // 移动儿童 (预留)
									OBSTACLE_TYPE_CONE= 5; // 锥筒
									OBSTACLE_TYPE_UNKNO WN = 6; //其它
		speed_heading	障碍物运动方向与本车行 驶方向夹角	double	-π	+π	rad	10Hz	
		bounding_box	障碍物包裹框,外接矩形 (世界坐标系)	Boundi ngBox	1	1		10Hz	

			IM101	ロベスロスコポ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	Bounding Box	left_front	框障碍物的左前坐标点, 包括, x, y, z	Point	1	1	m	10Hz	
		right_front	框障碍物的右前坐标点, 包括, x, y, z	Point	1	1	m	10Hz	
		left_back	框障碍物的左后坐标点, 包括, x, y, z	Point	1	1	m	10Hz	
		right_back	框障碍物的右后坐标点, 包括, x, y, z	Point	1	1	m	10Hz	
轨迹线	Planing	trajectory	泊车箭头轨迹点集合	Point	1	1	1	10Hz	
		trajectoryDir	泊车箭头轨迹点的方向集 合	double	1	1	1	10Hz	
车位信息		bounding_point	车位轮廓描述	Point	1	1	1	10Hz	
	aceInfo	parkspace_type	车位类型	enum	1	1	1	10Hz	NO_TYPE= 0; CROSS= 1; //垂直车位 PARALLEL = 2; //平行车位 DIAGNOAL = 3; //斜车位
		parking_lot_statu s	车位状态空还是非空	enum	1	1	1	10Hz	NO_COMMENT= 0x0; PARKING_LOT_AVAIL= 0x1; 空车位 PARKING_LOT_UNAVAIL = 0x2非空车位
		ParkSpaceOdd	空车位是否可以规划泊入	enum	1	1	1	10Hz	ODD_NONE = 0; ODD_PASS = 1;//可以泊入 ODD_FAIL = 2;//不可以泊入
		OccupyStatus	不可泊车位被占用的类型	enum	1	1	1	10Hz	OCCUPY_NONE= 0;//默认值

2023/3/9 09:59				福特這	染接口文档箱	出				
										OCCUPY_VEHICLE= 1// 车 other =2//其他
		endParkingSpace Info		是否为终点车位-HAVP	enum				10Hz	NO= 0;//其他功能为默认值 YES= 1//仅HAVP下固定路线 时当前车位为终点车位时发送 此值
		id		车位ID	int32	1	999	1	10Hz	
自车当前		current_pose		车辆当前的位置	Pose	1	1	1	10Hz	
的位置		Pose	point	当前位置XYZ	Point	1	1	1	10Hz	
		euler_yp	欧拉角	Euler	1	1	1	10Hz		
			timestam p	时间戳	uint64	1	1	1	10Hz	

2.3 福特信号列表-地图文件静态数据

2.3.1 HAVP路线文件

信号名称				信号描述	字段类型
类别	信号各字段名称				
	子字段1	子字段2			
HAVP路线地图	通用信息	id		路线id	string
	地图文件数据	roads-道路轨迹线信息	id	恒为lane	string
			type	恒为 "0200",即车道	int

	geometry	路线轨迹的点集,每个点为有x,y,z三个值的空间坐标点	array <point></point>				
roadmarks-减速带信息	id	减速带ID	string				
	type	恒为 0500:减速带	int				
	geometry	减速带四个角点	array <point></point>				
	indices	几何形状索引集	array <int></int>				
bndboxs-柱子信息	id	柱子ID	string				
	type	恒为 "0800",即立柱	string				
	geometry	立柱矩形四个角点	array <point></point>				
	indices	几何形状索引集	array <int></int>				
regions-车位信息	id	车位ID	string				
	type	恒为1停车位	int				
	geometry	车位矩形坐标点集合	array <point></point>				
	indices	几何形状索引集	array <int></int>				
end_information-终点信息	end_point	终点坐标点	array <point></point>				
	end_park	终点车位ID	string				

2.3.1 backtrack历史轨迹文件

信号名称			信号描述	字段类型
类别	信号各字段名称			
	子字段1	子字段2		

backtrack倒车循迹的路线信息	trajectory-backtrack	历史走过的轨迹点的集合	Point


第3章 接口数据说明

3.1 坐标系定义


HAVP使用过程中涉及的坐标系定义如下

• 车体坐标系V: 原点为车后轴中心在地面的投影点, 方向前X; 左Y; 上Z

ACU需确保发出的动态信息即(车位,轨迹线,障碍物)的坐标原点为车体坐标系原点。




• 局部定位坐标系O: 原点为上电时刻, 方向为右X; 前Y; 上Z, 如下图所示, 即相对上电时刻的坐标点



2023/3/9 09:59

• 全局定位坐标系W: 原点为当前使用路线地图的终点作为起点, 右X; 前Y; 上Z, 如下图所示, 适用功能: 适用于HAVP地图。



3.2 历史轨迹信息渲染说明 (适用HAVP/Backtrack)

3.2.1HAVP学习

HAVP学习过程中ACU实时发送车位信息给IVI进行渲染。


3.2.2HAVP使用

IVI使用HAVP地图模型文件(json)-全局坐标系,IVI从ACU接收当前的全局定位信息,提取地图文件对应位置周边的元素,随着车辆的前进,IVI将地图文件中存在的静态环境包括柱子、减速带进行绘图显示,同时IVI实时接收动态信息 (障碍物、规划轨迹线、车位信息)进行更新叠加显示。

3.2.3 backtrack使用路线

IVI使用地图轨迹点集合作为底图,从ACU接收当前的局部定位坐标,提取路线轨迹文件(局部定位坐标)对应位置区域显示,随着车辆的前进,IVI实时接收

动态信息 (规划轨迹线)进行更新显示。



1、历史轨迹信息

a.轨迹长度:长度最长为50m的轨迹点集合

b.轨迹定义和间隔:路线发送的形式为轨迹点的集合,其中每30cm间隔一个点;

c.坐标原点: 坐标原点按照车辆里程计坐标系, 即每次上电后时刻的点;

d.下电记忆:车辆正常下电后,backtrack可以记录下电前的路径,车辆上电后,轨迹的坐标原点需重置为最新上电时刻的点;

整车异常下电时(如直接切断蓄电池电源,电源系统故障导致下电等),记录轨迹丢失

历史走过的轨迹点举例,即点坐标的集合,单个点的坐标例子为,因福特目前是二维渲染,因此只用X和Y坐标即可,Z可以预留:

"x": 3.6541361237261776e+00,

"y": 7.5885431777488579e+00,

"z": -1.4825456462408355e+00}

2、箭头信息:

箭头信息和其他功能下ACU传输的规划轨迹信息trajectory一致,包括轨迹点和轨迹方向。

箭头轨迹点举例:

optional double x = 1;-X坐标

optional double y = 2;-Y坐标

optional double heading = 3;-当前点的角度}

3.3 渲染元素proto说明

3.3.1 障碍物信息

坐标系说明:障碍物信息均为车体坐标系,即相对车辆后轴中心

message Obstacle { // (可移动)障碍物

int32 id = 1; // 障碍物ID即ACU生成的用于标记障碍物身份识别的数字,此数字对IVI来说无特殊意义

uint64 timestamp = 2; // ACU生成的当前数据发送给IVI时的时间信息,用于IVI识别当前一组数据是否为同一时间发出

ObstacleType type = 3; // 障碍物类型,包含和福特达成一致的障碍物类型枚举值,举例如IVI接收到1时,则代表此时障碍物为汽车

enum ObstacleType { //障碍物类型

OBSTACLE TYPE CAR = 0; // 汽车

OBSTACLE_TYPE_Pedestrian_Stanstill = 1; // 静止大人


OBSTACLE TYPE Pedestrian Moving= 2; // 移动大人

OBSTACLE TYPE Pedestrian Kid Stanstill= 3; // 静止儿童 (预留) 目前福特不支持大人和儿童的检测,仅预留

接口

OBSTACLE_TYPE_Pedestrian_Kid_Moving= 4; // 移动儿童(预留)目前福特不支持大人和儿童的检测,仅预留接口
OBSTACLE_TYPE_CONE = 5; // 锥筒}

double speed_heading = 4; // 障碍物运动方向与本车行驶方向夹角,障碍物在自车的左边为正,右边为负值,如下图的角α。



BoundingBox bounding_box = 5; // 障碍物包裹框,即障碍物接地四个角点的坐标,如上图所示的1,2,3,4角点

// 障碍物包裹框

message BoundingBox { Point left_front = 1; // 左前角点

Point right front = 2; // 右前角点

Point left_back = 3; // 左后角点

Point right_back = 4; // 右后角点 }


3.3.2 轨迹线信息

坐标系说明:障碍物信息均为车体坐标系,即相对车辆后轴中心

message Planing { //规划路线,为ACU当前规划路线,

repeated Point trajectory = 1; // 轨迹点,每0.3M一个点,共15m,IVI根据渲染需要进行选取和使用。

repeated double trajectoryDir = 2; // 轨迹点的方向,即当前轨迹点的偏航角,相对正前方向,向右为负,向左为正




自车

3.3.3 车位信息

坐标系说明:障碍物信息均为车体坐标系,即相对车辆后轴中心

message ParkingSpaceInfo {

repeated Point bounding_point = 1; // (数组形式, 4个点如下图, 按顺时针左前0、右前1、右后2、左后3的顺时针顺序, 左前右前为车辆入口的边)



ParkSpaceType parkspace_type = 2; // 车位类型

```
enum ParkSpaceType {
                         NO_TYPE = 0;
                           CROSS = 1; //垂直车位
                        PARALLEL = 2; //平行车位
                        DIAGNOAL = 3; //斜车位
ParkingLotStatus parking_lot_status = 3; // 车位状态空还是非空
                           enum ParkingLotStatus {
                                NO COMMENT
                                                 = 0x0;
                              PARKING LOT AVAIL = 0x1;空车位
                              PARKING LOT UNAVAIL = 0x2非空车位
ParkSpaceOdd
                            = 4; // 如当前车位是空车位,是否可以规划泊入
             parkspace odd
                            enum ParkSpaceOdd {
                              ODD_NONE = 0;
                              ODD_PASS = 1; // 可以泊入
                              ODD FAIL = 2; // 不可以泊入
OccupyStatus
            occupy status
                           = 5;//当前车位被占的状态,被车占用或其他
                            enum OccupyStatus {
                              OCCUPY_NONE
                                               = 0;
```

```
OCCUPY_VEHICLE = 1; // 车
OCCUPY_OTHER = 2; // 其他
}
int32 id = 6;//车位编号,即当前车位相对位置车辆位置,对应CAN信号的APA_DriverParkSlotReq=Slot_L1-L5,R1-R5。
endParkingSpaceInfo endParkingSpace_Info=7; //当前是否为HAVP终点车位,HAVP下固定路线使用,表明当前车位是否为终点车位
enum endParkingSpaceInfo {
    NO = 0; //其他功能为默认值
    YES = 1;//仅HAVP下固定路线时当前车位为终点车位时发送此值
    }
}
```

3.3.4 HAVP地图文件数据说明

1. 数据主体结构

```
{"id":"9",
    "links": {},
    "bndboxs": {},
    "floors": {},
    "regions": {},
    "roads": {},
    "roadmarks": {},
    "end_information": {}}
```

字段	值类型	说明
id	string	地图的id.如9
bndboxs	object	立柱
regions	object	车位数据
roads	object	道路数据
roadmarks	object	减速带
end_information	object	泊车道路终点、目标车位等相关数据

2. bndboxs 建筑结构信息,即立柱

字段	值类型	说明
id	string	地图的id, 例如:"pillar0"
type	string	结构类型 立柱: "0800"
indices	int array	索引数组。任何三维模型都是由三角面构成的,索引用于描述构成一个模型所用到的三角面需要由哪些坐标点构成。所以索引数组的长度必须是3的倍数。例如:模型包含4个顶点坐标,索引数据是[0,1,2,0,2,3],说明该模型由两个三角形构成,这两个三角形分别由第1、2、3和第1、3、4个坐标点所构成渲染端拿到所有的索引集合,设置给自己创建的Mesh网格的索引数据。
geometry	object Array [构成几何图形的坐标点集合。 用于绘制模型的空间信息。例如一个平面方形,就是由4个顶点构成的,一个立体方块则是由至少8个顶点构成。 每个顶点由三维空间中的x、y、z轴坐标数据构成,用于定位三维空间位置。例如: {"x": 8.1851043701171875e+00, "y": 1.1639657974243164e+01, "z": -6.7235745489597321e-02 } 渲染测拿到这四个坐标点,求出它的中心点(加起来除以四),作为柱子的渲染位置。 渲染端拿到所有的顶点集合,设置给自己创建的Mesh网格的顶点数据。

3. regions 车位信息

备注:这里的信息只是传递原始地图的车位四个角点,车位空还是非空按照ParkingSpaceInfo中的parking_lot_status

```
"type": 1,

"indices": [ 0, 1, 2, 0, 2, 3 ],

"geometry": [

{ "x": 2.9420161541126468e+01, "y": -3.5859907331403221e+01, "z": -1.5139571630009108e+00 },

{ "x": 2.9420161541126468e+01, "y": -3.5859907331403221e+01, "z": -1.5139571630009108e+00 }

]
```

字段	值类型	说明
id	string	地图的id,例如:"park199"
type	int	车位类型 1: 停车位
indices	int array	索引数组。任何三维模型都是由三角面构成的,索引用于描述构成一个模型所用到的三角面需要由哪些坐标点构成。所以索引数组的长度必须是3的倍数。例如:模型包含4个顶点坐标,索引数据是[0,1,2,0,2,3],说明该模型由两个三角形构成,这两个三角形分别由第1、2、3 和第1、3、4个坐标点组成渲染端拿到所有的索引集合,设置给自己创建的Mesh网格的索引数据。
geometry	object array [{ x: double, y: double,	构成几何图形的坐标点集合。 用于绘制模型的空间信息。例如一个平面方形,就是由4个顶点构成的,一个立体方块则是由至少8个顶点构成。 每个顶点由三维空间中的x、y、z轴坐标数据构成,用于定位三维空间位置。例如: {"x": 8.1851043701171875e+00, "y": 1.1639657974243164e+01,

z: double }, ...

"z": -6.7235745489597321e-02 }

渲染拿到这前四个坐标点,求出它的中心点(加起来除以四),作为车位的渲染位置。

渲染端拿到所有的顶点集合,设置给自己创建的Mesh网格的顶点数据。

4. road 道路信息

字段	类型	说明
id	string	地图的id,例如:"lane"
type	string	道路类型
		普通道路: "0200"

		個付追來按口又档套山
indices	int array	索引数组。任何三维模型都是由三角面构成的,索引用于描述构成一个模型所用到的三角面需要由哪些坐标点构成。所以索引数组的长度必须是3的倍数。例如:模型包含4个顶点坐标,索引数据是[0,1,2,0,2,3],说明该模型由两个三角形构成,这两个三角形分别由第1、2、3和第1、3、4个坐标点所构成渲染端拿到路面的所有的索引集合,设置给自己创建的Mesh网格的索引数据。
geometry	object array [{ x: double, y: double, z: double },]	构成几何图形的坐标点集合。用于绘制模型的空间信息。例如一个平面方形,就是由4个顶点构成的,一个立体方块则是由至少8个顶点构成。每个顶点由三维空间中的x、y、z轴坐标数据构成,用于定位三维空间位置。例如:{"x":8.1851043701171875e+00,"y":1.1639657974243164e+01,"z":-6.7235745489597321e-02} 渲染端拿到路面的所有顶点集合,设置给自己创建的Mesh网格的顶点数据。

5. roadmarks 路面元素信息

减速带

字段	值类型	说明
id	string	路面元素id, 例如: "deceleration_strip0"
type	string	0500: 减速带
indices	int array	索引数组。任何三维模型都是由三角面构成的,索引用于描述构成一个模型所用到的三角面需要由哪些坐标点构成。所以索引数组的长度必须是3的倍数。例如:模型包含4个顶点坐标,索引数据是[0,1,2,0,2,3],说明该模型由两个三角形构成,这两个三角形分别由第1、2、3和第1、3、4个坐标点所构成。 渲染端拿到路面的所有的索引集合,设置给自己创建的Mesh网格的索引数据。
geometry	object array [构成几何图形的坐标点集合。用于绘制模型的空间信息。例如一个平面方形,就是由4个顶点构成的,一个立体方块则是由至少8个顶点构成。每个顶点由三维空间中的x、y、z轴坐标数据构成,用于定位三维空间位置。例如:{"x": 8.1851043701171875e+00,"y": 1.1639657974243164e+01,"z": -6.7235745489597321e-02}

2023/3/9 09:59

福特渲染接口文档输出

渲染测拿到这前四个坐标点,求出它的中心点(加起来除以四),作为减速带的渲染位置。

渲染端拿到所有的顶点集合,设置给自己创建的Mesh网格的顶点数据。

6. end_information 终点信息

包含道路终点,和目标车位id,因目前HAVP不进行全局渲染,因此此信息正常发送预留

```
"end_information": {
    "park_type": 0,
    "end_point": {
        "x": 2.5637408991619641e+00,
        "y": -3.7775165607276705e+01,
        "z": -1.6349703630512709e+00
     },
     "end_park": {
        id: "park130"
     }
}
```

字段	值类型	说明
park_type	int	1: 入库 , 0:出库
end_point	object	由三维空间中的x、y、z轴坐标数据构成,用于定位三维空间位置

2023/3/9 09:59		福特渲染接口文档输出
	{	
	x: double,	
	y: double,	
	z: double	
	}	
end_park	object	目标车位信息
id	string	目标车位的id

3.3.5 数据量评估

1、实时发送的数据: 渲染过程中实时发送

每一个空间中的点 由三个double类型的数 (x y z) 构成=8Byte*3 = 24Byte

每个3D障碍物由8个点包裹框构成 = 24 * 8 = 192 Byte(先按照8个点评估)

30个障碍物 = 192 * 30 = 5760

10个车位(每个车位四个点) = 960

16米的轨迹线 (每米平均3个) = 48个点 = 1152

以上相加 = 7872 Byte

外加一些状态信号(每个障碍物的类型,障碍物的航向角,障碍物的时间戳等),估计整体在10 000Byte 大约10k每帧

2、HAVP路线文件:发送时间,学习完成后发送一次

50-100k-150m地图 (和路线的弯曲度,车位类型有关)

3、backtrack路线:发送时间,功能条件检查通过后发送一次给IVI

倒车循迹50m, 150个点大约4K

功能	传输数据	总计
APA	实时传输:障碍物(车辆,行人,其他)、车位、规划轨迹线	实时传输: 10k每帧
HAVP	实时传输:障碍物(车辆,行人,锥桶、其他)、车位、规划轨迹线 发送一次地图文件:学习完成后	实时传输: 10k每帧 地图: 50-100k
backtrack	实时传输: 箭头轨迹线 发送一次历史轨迹信息: 功能条件检查通过后	实时传输: 10k每帧 历史轨迹信息: 4K

以上数据按照25hz的传输频率计算,按照最极端情况下总共114k/帧的传输数据量

不考虑backtrack历史轨迹信息和HAVP地图文件的大多数场景下持续发送数据,为250K/S的数据量,即0.24MB/s