蓝牙音乐指令格式

1. 打开蓝牙音乐

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"openBtMusic",
    "param":{
    }
}
结果格式:
{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

2. 关闭蓝牙音乐

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"closeBtMusic",
    "param":{
        "position":2
    }
}

结果格式:

{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

3. 开始播放蓝牙音乐

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"play",
    "param":{
    }
}

结果格式:

{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

4. 暂停播放蓝牙音乐

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"pause",
    "param":{
    }
}

结果格式:

{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

5. 重新播放蓝牙音乐

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"replay",
    "param":{
    }
}

结果格式:

{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

6. 下一首

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"next",
    "param":{
    }
}

结果格式:

{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

7. 上一首

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"previous",
    "param":{
    }
}

结果格式:

{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

8. 快进/快退

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"adjustProgress",
    "param":{
        "shift":-30
    }
}
shift: 正值, 快进; 负值, 快退
结果格式:
{
    "code":0,
    "msg":""
}
```

9. 从指定位置播放

```
{
    "module":"BT_MUSIC",
    "function":"setProgress",
    "param":{
        "target":90
    }
}
target: 指定播放位置
结果格式:
```

{

}

"code":0,
"msg":""