Phase5 Key Package导入指导文档

历史记录


版本	日期	作者	内容
v0.1	2022-7-30	蔡玉超	初稿作成
v0.2	2022-8-4	蔡玉超	将TLS的Key放到configure分区
v0.3	2022-8-18	蔡玉超	将Syncp的Key放到configure分区

背景介绍

从08/04 R05开始,会默认Enable FNV soagateway TLS功能,默认系统起来后,在含有ECG、TCU的台架环境下,是无法进行SOA通信的,跟FNV相关的Feature都会不能正常使用,所以需要大家针对相应的环境申请对应的KEY Package。如果ECG、TCU是DEV的件,就申请DEV KEY Package,如果ECG、TCU是PRO的件,就需要申请PRO KEY Package。

Note: KEY Package可以找Ford的安全团队或者延锋进行申请。

KEY Package示例



步骤

1. 将 soa_tls_ap_client_cert.pem 和 soa_tls_ap_client_private.key 导入 / configure/cert/

(PS: 8月4日之前的R05版本导入的key路径: /vendor/etc/soa/gateway/config/)

CoffeeScript 1 adb root; adb remount 2 adb push soa_tls_ap_client_cert.pem /configure/cert/ 3 adb push soa_tls_ap_client_private.key /configure/cert/

2. 将syncp_ap_psk_0.key导入 /configure/cert/

(PS: 8月18日之后的R05版本导入的key路径:/vendor/etc/diagnostics/)

```
PowerShell


1 adb push syncp_ap_psk_0.key /configure/cert/
```

3. 重启台架

PRO环境

步骤

- 1. 将soa_tls_ap_client_cert.pem 和 soa_tls_ap_client_private.key文件内容转换成十六进制
- 2. 使用DET操作:发送1060服务,再unlock,通过2E服务来写相关的key
 - a. 使用与MCU版本对应的mdx和key文件
 - b. 发送10 60,点击unlock
 - c. 切换2E服务后,DataIdentifier处可以下拉选择对应key文件的DID



d. 点击Edit DID Data,将第1步中的key的十六进制内容写入1框中,以"00"补齐字节;点击 Update Grid Data to User Values按钮,若无报错,则点击Save;若显示字节数少于当前字节 的错误,继续以"00"补齐字节



8.34	630	0.50	6.50	0.00					
icar ona to cos	Gurrent DID Data in Grid	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C				
ndate Crid Date									
3900	蔡玉超3953	Cancel 33953	3 Save Grid Change	s and Exit	蔡玉超 3953				

e. 点击send Message即可。



f. 其余key的刷写步骤同上。其DID值如下:

A	B Ha/H-X-	C - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	U	E DID	
Key Name	提供方	size(byte)	import/export	DID	
syncp ap psk 0.key	FORD Secure package	50	import	FDC2	
syncp_ap_psk_o.key	TOND secure package	32	read	FDC3	
la matation on male last	EODD Cocure package	50	import	FDC4	
keyrotation_ap_psk.key	FORD Secure package	32	read	FDCB	
3953	FORD Secure package	³⁹⁵³ 50	import	FD09	
syncp_cp_psk_0.key		32	read	FD0A	
kovratation on nek kov	FORD Cocure package	50	import	FD0B	
keyrotation_cp_psk.key	FORD Secure package	32	read	FD0C	
th	FORD Coours madeage	1504	import	FD0D	
soa_tls_ap_client_cert.pem	FORD Secure package	32	read	FD0E	
and the second section to the second	FORD Coours package	1744	import	FD0F	
soa_tls_ap_client_private.key	FORD Secure package	32	read	FD19	

功能确认

Key导入完成重启后,可通过以下功能进行确认KEY是否导入成功。

1. 在系统设置->常规设置->关于,可以看到TCU ESN信息。

2. 在不连接WiFi的情况下,可以正常刷出二维码信息。