CD542H 车载热点

交互设计文档

版本:

v1.6

修订日期:

2020.09.28

设计师:

黄锐豪


DESAY SV

目录

1	版本更新			
2	设计方案			
	车载热点		02	
	热点设置		03	
	设备管理	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	04	
	帮助入门		05	
	热点流量		06	

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.03.17	v1.0	福特HMI	许运龙	功能及逻辑交互同U554,仅基于不同屏幕尺寸进行HMI设计适配
2020.08.05	v1.1	福特HMI	黄锐豪	1.热点关闭时不显示设备管理选项,显示帮助入门【1-2】
2020.08.19	v1.2	福特HMI	黄锐豪	1.设备移入/移出黑名单时改为弹窗样式【3-3/5】
2020.08.21	v1.3	福特HMI	黄锐豪	1."当前设备"文字更改为"已连接设备"【3-2/3/4/5/6】
2020.09.17	v1.4	福特HMI	黄锐豪	1.删除热点设置"取消"和"保存"按钮【2-2】
2020.09.24	v1.5	福特HMI	黄锐豪	1.更新修改热点设置后的保存逻辑内容【2–3】 2.删除帮助入门的提示弹窗页面【4–2】
2020.09.28	v1.6	福特HMI	黄锐豪	1.补充缺失的超时弹窗【2-1】【3-1】

1.车载热点-独立模式





1-1. 车载热点



1-2.车载热点-关闭



1-3.车载热点-开启成功




2-1.热点设置



2-2. 获取帐号、密码值成功



2-3. 正在保存




2-4. 热点设置界面-清空网络名称



2-4.1 热点设置界面-切换至密码输入



2-4.2 热点设置界面-清空名称和密码



设计说明 设备管理


3-1.热点设置-设备管理




3-2.热点设置-设备管理/黑名单(加载成功)



3-3.热点设置-设备管理(正在移入黑名单)




3-4.移入黑名单完成/已连接为空界面



3-5.热点设置-设备管理(正在移出黑名单)



3-6.移出黑名单完成/黑名单为空界面



4-1.热点设置-帮助入门



4-3.帮助入门-连接&管理



- 1. 眼睛打开: 为明文显示 (例如: 1234567)
- 2. 眼睛关闭:为暗文显示 (默认******)
- 3. 点击眼睛明文/暗文互相切换显示,字符数量是一样的

设计说明 热点流量

【热点流量的页面和内容,测试和百度视觉不需要进行测试或输出视觉】 仅供软件开发人员了解和阅读 (由于运营商不支持, 热点流量入口关闭)

06

入门

5-1.热点流量




5-1.获取失败提示



5-3.热点流量-刷新提示



5-4.热点流量-刷新提示



感谢阅读