## Radio指令格式

## 1. 设置xxx模式

```
{
    "module": "RELAX",
    "function": "setRelaxMode",
    "param":{
       "relaxMode":0
    }
 }
relaxMode: 模式
 • 0x00: 换一种模式
 • 0x01: 森林模式/森林绮镜
 • 0x02: 大海模式/海屿之恋
 • 0x03: 馥郁暖心
 • 0x04: 放松模式
 • 0x05: 天空之境
 • 0x06: 星辰入海
 • 0x07: 夏夜萤火
 • 0x08: 落日黄昏
 • 0x09: 宇宙星空
 • 0x0A: 浪漫幻境
 • 0x0B: 茶韵自然
结果格式:
    "code":0,
    "msg":""
```

## 2. 退出xxx模式

```
{
     "module": "RELAX",
     "function": "exitRelaxMode",
     "param":{
         "relaxMode":2
     }
 }
relaxMode: 模式
```

• 0x00: 当前模式

• 0x01: 森林模式/森林绮镜

• 0x02: 大海模式/海屿之恋

• 0x03: 馥郁暖心

• 0x04: 放松模式

• 0x05: 天空之境

• 0x06: 星辰入海

• 0x07: 夏夜萤火

• 0x08: 落日黄昏

• 0x09: 宇宙星空

• 0x0A: 浪漫幻境

• 0x0B: 茶韵自然

## 结果格式:

```
{
    "code":0,
    "msg":""
}
```