

传热学的实验内容

- 1 导热系数测定
- ①固体
- ②液体
- 2 辐射 ϵ 的测定
- 3 对流换热系数h的测定(强迫流动单管管外)
- 4 热管换热器性能测定



1导热系数测定

1.1 固体导热系数测定

- 1. 原理:链接DR-II热流法导热仪实验指导书
- 2. 操作步骤: 链接DR-II热流法导热仪实验指导书

1.2 液体导热系数测定


- 1. 原理:液体导热系数测试装置说明书
- 2. 操作步骤:液体导热系数测试装置说明书



2 辐射 ϵ 的测定

1.1 中温法向辐射率测量仪

原理: 比较法 定性测量





2 辐射 ϵ 的测定

2.1 中温法向辐射率测量仪

原理: 比较法 定性测量

$$Q_{\text{net},i} = Q_{abs,i} - Q_{e,i} = \alpha_i \sum_{k=1}^n \int_{F_K} E_{eff,k} \psi_i(dk) dF_k - \varepsilon_i E_{b,i} F_i$$

式中 $Q_{net,i}$ i面的净辐射换热量

 $Q_{abs,i}$ i面从其他表面的吸热量

 $Q_{e,i}$ i面本身的辐射热量



$$Q_{\text{net},i} = Q_{abs,i} - Q_{e,i} = \alpha_i \sum_{k=1}^n \int_{F_K} E_{eff,k} \psi_i(dk) dF_k - \varepsilon_i E_{b,i} F_i$$

 $E_{eff,k}$ ——k面的有效辐射力

 $\psi_i(dk)$ ——k面对i面的角系数


 $lpha_i$ ——i面的吸收比

 \mathcal{E}_i ——i面的发射率

 $E_{b,i}$ ——i面的辐射力

 F_i ——i面的面积







$$Q_{\text{net,3}} = \alpha_3 (E_{b1}F_1\psi_{1,3} + E_{b2}F_2\psi_{2,3}) - \varepsilon_3 E_{b3}F_3$$

因为
$$F_1 = F_3$$
; $\alpha_3 = \varepsilon_3$; $\psi_{3,2} = \psi_{1,2}$ $F_2 \psi_{2,3} = F_3 \psi_{3,2}$

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{3} &= Q_{\text{net,3}} / F_{3} = \varepsilon_{3} (E_{b1} \psi_{1,3} + E_{b2} \psi_{2,3}) - \varepsilon_{3} E_{b3} \\ &= \varepsilon_{3} (E_{b1} \psi_{1,3} + E_{b2} \psi_{2,3} - E_{b3}) \end{aligned}$$

由于受体3与环境主要以自然对流方程换热,因此 $q_3 = \alpha_d(t_3 - t_f)$

 α_d 换热系数; t_3 待测物体温度; t_f 流体温度。



$$\varepsilon_{3} = \frac{\alpha_{d}(t_{3} - t_{f})}{E_{b1}\psi_{1,3} + E_{b2}\psi_{1,2} - E_{b3}}$$

当热源1和黑体圆筒2的表面温度一致时, $E_{b1} = E_{b2}$

$$\psi_{1,3} + \psi_{1,2} = 1$$

$$\varepsilon_{3} = \frac{\alpha_{d}(t_{3} - t_{f})}{E_{b1} - E_{b3}} = \frac{\alpha_{d}(t_{3} - t_{f})}{\sigma(T_{1}^{4} - T_{3}^{4})}$$

当对待不同的受热体a、b的黑度时, $\alpha_a=\alpha_b$

当b为黑体时, $\varepsilon_b = 1$

$$\varepsilon_{a} = \frac{\alpha_{a}(t_{3a} - t_{f})}{\sigma(T_{1a}^{4} - T_{3a}^{4})}$$

$$\varepsilon_{b} = \frac{\alpha_{b}(t_{3b} - t_{f})}{\sigma(T_{1b}^{4} - T_{3b}^{4})}$$

$$\frac{\mathcal{E}_{a}}{\mathcal{E}_{b}} = \mathcal{E}_{a} = \frac{(t_{3a} - t_{f})}{(T_{1a}^{4} - T_{3a}^{4})} \frac{(T_{1b}^{4} - T_{3b}^{4})}{(t_{3b} - t_{f})}$$



2 辐射 ε 的测定

2.2 中温法向辐射率测量仪

实验方法: 比较法定性地测定物体的黑度,通过对三组加热器电压的调整(热源一组,传导体二组),使热源和传导体的测量点恒定在同一温度上,然后分别将"待测"和"黑体"(受体为待测物体,但表面熏黑)两种状态的受体在恒温条件下,测出受到辐射后的温度,就可按公式计算出待测物体的温度。



3.对流换热系数h的测定 (强迫流动单管管外)

3.1 实验原理

$$Nu = C \operatorname{Re}^n \operatorname{Pr}^m$$

当测量的流体为空气时, Pr = 0.7, 则上式化简为

$$Nu = C \operatorname{Re}^n$$

$$Nu = \frac{hd}{\lambda}$$

$$Re = \frac{ud}{\lambda}$$

本实验的目的是确定C和n的数值; d是管外径可测量, λ 、 ν 是物性参数,得到不同u-h即可确定C和n



2.2 中温法向辐射率测量仪

u可测量, h如何确定???

$$Q_{\rm C} = Q - Q_{\rm r} = IV - Q_{\rm r} = h(t_{\rm w} - t_{\rm f})F$$

$$Q_{\rm r} = \varepsilon C_0 F[(\frac{T_{\rm w}}{100})^4 - (\frac{T_{\rm f}}{100})^4]$$
 h可确定



4、热管性能实验台





