


Sérgio Campos — scampos@dcc.ufmg.br

- Motivação aplicações típicas:
  - Controle e sistemas de controle,
  - Processamento de sinais,
  - Sistemas embutidos,
  - Robótica,
  - Multimedia.
- Antecedentes:
  - Sistemas reativos,
  - Processos: comunicação, sincronização,
  - Escalonamento,
  - Sistemas distribuidos.

- Modelagem:
  - Processadores,
  - Recursos,
  - Comunicação.
- Múltiplas dimensões:
  - Hard X soft real time,
  - Periódicos X aperiódicos,
  - Preemptividade.

### Livro Texto



• Jane Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000

# Motivação

- O que são ?
- O que não são ?
- Exemplos
- Controle e sistemas de controle,
- Processamento de sinais,
- Sistemas embutidos,
- Robótica,
- Multimedia.

# O que são ?

Sistemas aonde um resultado atrasado não tem valor, ou tem valor negativo.

Tempo adiciona um componente ortogonal ao projeto:

- Tudo que era feito antes continua sendo feito, mas agora levando em conta o tempo.
- Não basta estar correto,
- Mas tem que estar correto!

Extremamente importantes; Estão presentes em:

- Telefonemas: controle de centrais telefônicas;
- Carros: abs, i.e., suspensão, sinais;
- Aviões: controle de tráfego, voo, direção;
- Momentos ruins: monitoração de batidas cardíacas, pressão de sangue, cirurgias.
- Momentos alegres: jogos, vídeo.

Normalmente escondidos: quando funcionam bem não os notamos.

# O que não são ?

Controle de estoque, folha de pagamento, reserva de passagens.

Nestes casos um dado atrasado ainda serve.

#### Device drivers

 Software básico é usado em RT, e tem que ser RT, mas por si só não fazem um sistema RT.

#### Pedaços de sistemas

Não adianta fazer somente parte do sistema RT. Por exemplo,
X Windows nunca pode fazer parte. Porque ?

### Sistemas rápidos

• Rapidez é sempre bom, mas não garante nada. Por exemplo, um deadlock a 4GHz é tão ruim quanto um a 30MHz!

# Importância e Dificuldade

#### Setembro de 1994:

- Durante a aproximação ao aeroporto de Pittsburgh, EUA, um 737 voando a 6000 pés com dia claro e sem turbulências caiu.
- Sem aviso o avião começou a virar para a esquerda. Os pilotos não conseguiram recuperar o controle.
- O avião caiu a 301 milhas por hora, matando 132 pessoas instantaneamente!

#### O acidente:


- Aumento de velocidade turbulência ?
- 3 seg: nariz 3 graus à esquerda
- Em seguida: abruptamente 6 graus à esquerda provavelmente estabilizador vertical.
- Acelerou asa direita, freou a esquerda, avião começou a virar para esquerda.
- 8 seg: "roll" de 60 graus, avião em queda.

# Importância e Dificuldade

Uma explicação (não existe uma oficial):

- O estabilizador vertical virou de uma vez causando o desvio do nariz do avião, de forma independente (possivelmente um motor se desligou).
- O avião "escorregou" para a esquerda.
- O piloto automático achou que o piloto queria virar para a esquerda e tentou ajudar.
- Obviamente a ajuda n\u00e3o ajudou e em 10 segundos o avi\u00e3o estava de cabe\u00e7a para baixo e em queda livre.
- Os pilotos desligaram os motores pois acharam que o piloto automático estava com problemas
  - Técnica usada para dar tempo de recuperar o controle do avião
  - Não havia tempo para se recuperar, pois o avião estava muito próximo do chão.

### Exemplo: Controle




- Usado antes de computadores existirem.
- Versão digital usa amostragem:
  - Dados são lidos dos sensores e atuados no sistema periodicamente;
  - Precisão da amostragem depende do período de leitura;
  - Tempo de resposta depende do período do atuador.
- Função de controle determina corretude:
  - problemas de estabilidade.



# Pêndulo Invertido



### Hierarquia de Controladores



- Frequentemente são necessários diversos controladores:
- Interação entre controladores torna projeto extremamente complexo
  - Diversas oportunidades para erros: temporais ou funcionais
  - Controle conflitantes: e.g. cada controlador associado a um robô, eles podem se chocar.
  - Ou pior, ao invés de robôs, aviões.

### Controle

#### Controle é um problema muito difícil:

- Funções de controle nem sempre são fáceis de achar;
- Problemas de periodicidade:
  - Períodos menores : maior precisão e custo;
  - Períodos maiores : pior estabilidade.
- Múltiplos controladores:
  - Frequentemente resolver conflitos implica em algoritmos de otimização;
  - Mas algoritmos de otimização não podem ser usados. Porque ?
  - Exemplo: Decidir a rota de cada avião para minimizar consumo de combustivel é NP-completo!

### Sistemas Embutidos

From Computer Desktop Encyclopedia @ 2008 The Computer Language Co. Inc.



#### **High-Speed Control**

- o Antilock Braking
- Central Electronics
- Electronic Throttle
- Engine Control
- Steering Wheel
- Transmission Control

#### Low-Speed Control

- Audio
- Climate Control
- Driver's Door
- Driver Information
- Passenger Door
- Phone
- Power Seat
- Rear Electronics
- Sun Roof
- Supplemental Restraint System
- Upper Electronics

### Sistemas Embutidos






Usado em usinas nucleares para determinar se a tubulação se deformou.


- Ele anda por dentro das áreas radioativas;
- Sensores dizem se os tubos estão deformados;
- Sensores dizem sua posição evita bater em paredes;
- Recebe comandos via rádio;
- Comandos podem ser para ligar e desligar sensores e para se mover;
- Cada item acima é implementado como um processo independente e periódico.



√ Q (~ 18 / 25








### Multimedia

#### Transmissão de áudio e vídeo:

- Tempo real ?
  - Se áudio ou vídeo atrasarem a transmissão não funciona;
  - Mas ninguém morre.
- Critérios de otimização diferentes:
  - Qualidade de serviço QoS;
  - Parâmetro que determina com que qualidade vai-se atender clientes
    - QoS 0: custo baixo, qualidade ruim;
    - QoS 1: custo alto, boa qualidade.
  - QoS depende da aplicação:
    - Áudio: QoS 1
    - Vídeo (entretenimento): QoS 0.8
    - Vídeo-conferência: QoS 0.5


### Vídeo sob Demanda

### Serviço:



### Vídeo sob Demanda

#### Servidor:



# ${\sf Multimedia:\ QoS}>1$



