# **TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES**

- 3.1.- Introducción a los semiconductores: conductores, aislantes y semiconductores
- 3.2.- Nociones de teoría de bandas. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Semiconductores tipo n y p
- 3.3.- Generación y recombinación de portadores

Los materiales pueden clasificarse por sus propiedades físicas, como la **conductividad eléctrica** ( $\sigma$ ) o su inverso, la **resistividad** ( $\rho$ ):

Material:	CONDUCTOR	SEMICONDUCTOR	AISLANTE
Resistividad típica ρ (Ω/cm)	10 <sup>-10</sup> ~ 10 <sup>-8</sup>	10 <sup>-6</sup> ~ 10 <sup>6</sup>	$10^{10} \sim 10^{20}$

Estas propiedades están relacionadas con:


- La estructura electrónica de los átomos
- La interacción entre átomos cuando están próximos

### Estructura electrónica de los átomos

		# of Electrons			ons			
		1		2	2 3		3	
Z	Name	1s	2s	2p	3s	Зр	3d	Notation
1	Н	1						1s <sup>1</sup>
2	Не	2						1s <sup>2</sup>
3	Li	2	1					1s <sup>2</sup> 2s <sup>1</sup>
4	Ве	2	2					$1s^2 2s^2$
5	В	2	2	1				1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup>
6	С	2	2	2				$1s^2 2s^2 2p^2$
7	Ν	2	2	3				$1s^2 2s^2 2p^3$
8	0	2	2	4				$1s^2 2s^2 2p^4$
9	F	2	2	5				$1s^2 2s^2 2p^5$
10	Ne	2	2	6				$1s^2 2s^2 2p^6$
11	Na	2	2	6	1			$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
12	Mg	2	2	6	2			$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
13	Al	2	2	6	2	1		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
14	Si	2	2	6	2	2		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
15	Р	2	2	6	2	3		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
16	S	2	2	6	2	4		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
17	Cl	2	2	6	2	5		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
18	Ar	2	2	6	2	6		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Ej.: Silicio

10 electrones interiores: 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 4 electrones de valencia: 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup>



**Principio de exclusión de Pauli**: no puede haber dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos (n, l, m y s)

A mayor n, menor atracción de los electrones por el núcleo

- ⇒ Electrones de capas interiores, fuertemente ligados
- ⇒ Electrones de la última capa (e. de valencia) menos atraídos por el núcleo Responsables del tipo de enlace entre átomos
  - Tipos de enlace:
    - E. iónico: cesión de e- de val. de un átomo a otro. Los iones de distinto signo se atraen entre sí. Ej.: Cloruro sódico (Na: 1 e- de valencia, Cl: 7 e- de valencia)
    - E. metálico: formado por átomos que presentan entre 1 y 3 e- de valencia. La nube de electrones libres mantiene unidos los iones positivos. Ej: Sodio
    - E. covalente: compartición de e- de valencia entre átomos. Ej.: diamante, silicio
  - Muchos materiales presentan enlaces de carácter mixto entre sus átomos
  - La clasificación por el tipo de enlace sólo permite distinguir conductores y aislantes


## Interacción entre niveles de energía electrónicos de átomos próximos


Para entender la diferencia entre aislantes, conductores y semiconductores es necesario conocer cómo se ven afectados los niveles (orbitales) de los electrones de valencia de los átomos individuales cuando se acercar entre sí:

Dos átomos idénticos. Ej.: Sodio: 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup>

Niveles en el átomo aislado


Niveles de energía de dos átomos próximos






- A medida que se aproximan, más interfieren entre sí los electrones más externos (Po de exclusión de Pauli)
- Los nuevos niveles de energía no pertenecen a ninguno de los átomos, sino a ambos en conjunto. Los electrones ocupan normalmente el nivel de menor energía

Varios átomos idénticos. Ej.: Carbono: 1s² 2s² 2p²



- Al acercar N átomos, a partir de cada nivel atómico se generan N niveles próximos
- En un material macroscópico, N $\sim 10^{24}!!! \Rightarrow$  niveles adyacentes con energías muy próximas

### • N átomos idénticos ~10<sup>24</sup>: Bandas de energía




- Un orbital ocupado da lugar a una banda llena de electrones
- Un orbital desocupado da lugar a una banda vacía de electrones
- Un orbital parcialmente ocupado (p. ej. en átomos de la 1º columna, dos estados con la misma energía y diferente spin, ocupado sólo uno de ellos) da lugar a una banda parcialmente llena
- Una banda completamente llena de electrones no contribuye a la conducción de corriente: hay tantos electrones con velocidad en una dirección como en la opuesta, y no hay más estados a los que los electrones puedan ser acelerados

- Los electrones de niveles de energías más profundos se ven mucho menos afectados y están completamente llenos
- La distancia de equilibrio entre átomos a<sub>0</sub> es propia de cada material

## Metales, aislantes y semiconductores

El concepto de banda de energía nos permite distinguir tres casos, dependiendo de la anchura de la banda de energía prohibida que "ven" los electrones más externos:



⇒ Otro posible criterio para clasificar los materiales: la energía de la banda prohibida o energía del "gap":


Material:	CONDUCTOR	SEMICONDUCTOR	AISLANTE
Energía del gap <b>Eg</b> (eV):	No tiene	~0,5-2	~5-10

Además, aparece un nuevo concepto relacionado: la energía de Fermi, **E**<sub>F</sub>:

- En un metal, la energía de Fermi es la mayor energía que pueden tener los electrones
- En los semiconductores también se define la energía de Fermi, como se verá más adelante

### Materiales con mismos electrones de valencia

Una misma configuración electrónica externa puede resultar en materiales de distinto tipo:




Carbono (aislante): 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup>

Silicio (semiconductor): 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup>

- Los orbitales s y p de la última capa se mezclan inicialmente en 2N+6N = 8N estados sp, que dan lugar a 4N+4N estados semiocupados agrupados en dos bandas separadas.
- En ambos casos, cada átomo está enlazado con otros cuatro de forma covalente.

C	Si	Sn		
	Ge			

	С	Si	Ge	Sn
Constante de red (Å)	(3,565)	(5,43)	(5,65)	(6,46)
Longitud de enlace (Å)	1,54	2,33	2,43	2,80
Energía del gap a T=300K (eV)	5,47	1,12	0,66	-
Id. a T=0K (eV)	5,48	1,17	0,74	0,082




#### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES, 3.2.- Nociones de teoría de bandas

## Semiconductores intrínsecos y extrínsecos

Un semiconductor <u>intrínseco</u> es aquel que no tiene impurezas. Puede tener un solo tipo de átomos o varios:

- Semiconductores <u>elementales</u>: germanio (Ge), silicio (Si) <sub>13</sub> <sub>14</sub> <sub>15</sub> <sub>16</sub>
- Compuestos IV: SiC, SiGe
- Compuestos III-V:
  - Binarios: GaAs, GaP, GaSb, GaN, AlAs, AlP, AlSb, InAs, InP, InSb
  - Ternarios: GaAsP, AlGaAs
  - Cuaternarios: InGaAsP




<u>Compuestos II-VI</u>: ZnS, ZnSe, ZnTe, ZnO, CdS, CdSe, CdTe


### Semiconductores intrínsecos

Son aislantes a bajas temperaturas, al no haber apenas enlaces rotos térmicamente

- Ej.: Silicio 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup>

(Por sencillez, sólo se representan los electrones de valencia, y se explicita la carga positiva correspondiente del núcleo que requiere los compensa)





Portadores de carga: huecos y electrones

$$\begin{split} n_0 &= p_0 = n_i \\ &= A \cdot T^{3/2} \ exp \left( -\frac{E_G}{2kT} \right) \end{split}$$

**Temperaturas bajas** 

**Temperaturas elevadas** 

Los huecos que aparecen por efecto de la temperatura pueden pasar a ser ocupados por electrones de valencia próximos

#### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES. 3.2.- Nociones de teoría de bandas

### Semiconductores extrínsecos

Se fabrican introduciendo determinadas impurezas, que pueden ser donantes o aceptoras


- Semiconductores tipo n: impurezas donantes
- Ej.: Silicio 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup> dopado con fósforo 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>3</sup>

Cada átomo de impureza donante aporta un electrón libre extra:

Concentración de portadores:

$$n = n_i + N_D$$
;  $p = n_i$   
 $\Rightarrow$  Si  $N_D >> n_i$ ,  $n \approx N_D$  y  $n >> p$ 

e- libres: mayoritarios; huecos: minoritarios



- El material sigue siendo neutro
- Controlando N<sub>D</sub> se puede controlar la resistividad del semiconductor

#### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES. 3.2.- Nociones de teoría de bandas

### Semiconductores extrínsecos

Se fabrican introduciendo determinadas impurezas, que pueden ser donantes o aceptoras


- Semiconductores tipo p: impurezas aceptoras
- Ej.: Silicio 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup> dopado con boro 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>1</sup>

Cada átomo de impureza aceptora aporta un hueco de electrón extra:

• Concentración de portadores:

$$p = n_i + N_A$$
;  $n = n_i$   
 $\Rightarrow$  Si  $N_A >> n_i$ ,  $p \approx N_A$  y  $p >> n$ 

huecos: mayoritarios; e- libres: minoritarios




- El material sigue siendo neutro
- Controlando N<sub>A</sub> se puede controlar la resistividad/conductividad del semiconductor, pues las vacantes que se generan también contribuyen a la conducción al aplicar un campo eléctrico al material

#### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES, 3.2.- Nociones de teoría de bandas

## Diagramas de energía en semiconductores. Nivel de Fermi

Esquemáticamente, mediante diagramas de energía simplificados:




Semiconductores extrínsecos (T amb.)


#### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES. 3.2.- Nociones de teoría de bandas

### Diagramas de energía en semiconductores. Nivel de Fermi

Energía de Fermi: aquella a la que la probabilidad de encontrar un e- es de 0,5



## Semiconductor intrínseco (T~0)




Semiconductores extrínsecos (T amb.)

### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES. 3.3.- Generación y recombinación de portadores

### Interacción entre electrones y huecos


- Generación: creación de huecos y electrones de conducción
- Recombinación: combinación (aniquilación) de huecos con electrones de conducción



- Son procesos continuos y simultáneos, de carácter aleatorio
- La concentración de electrones de conducción y huecos se mantiene constante en el tiempo, siempre que la temperatura no cambie

Algunos procesos que alteran el equilibrio:


- Fotones: exceso de creación de pares h-e
- Calentamiento térmico



### TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES. 3.3.- Generación y recombinación de portadores

## Otros procesos de generación y recombinación con niveles intermedios

- Los defectos y las impurezas introducen estados de E permitidos en el gap
- Algunos procesos de generación y recombinación involucran a estos estados:



- (a) Captura de un e- de conducción por una trampa inicialmente neutra
- (b) Emisión de un e- a la B.C. por una trampa inicialmente cargada (ej.: impureza donante)
- (c) Captura de un e- de la B.V. por una trampa inicialmente neutra (ej.: impureza aceptora)

18

(d) Emisión de un e- a la B.V. por una trampa inicialmente cargada

#### **TEMA 3: FÍSICA DE SEMICONDUCTORES**

## Algunas conclusiones importantes:

- ♣ Un semiconductor intrínseco como el Silicio (5x10<sup>22</sup> átomos/cm<sup>-3</sup>) presenta a temp. ambiente unos 10<sup>10</sup> e- de conducción/cm<sup>-3</sup>, muy inferior a la de un metal (~10<sup>22</sup> e-/cm<sup>-3</sup>)
- ♣ Si el semiconductor se dopa con 1 impureza donante/ $10^6$  átomos de Si, a temperatura ambiente presentará ~ $10^{22}/10^6$  =  $10^{16}$  e- en la banda de conducción (portadores mayoritarios) y seguirá siendo neutro
- ♣ Si el semiconductor se dopa con 1 impureza aceptora/ $10^6$  átomos de Si, a temperatura ambiente presentará ~ $10^{22}/10^6$  =  $10^{16}$  huecos de e- en la banda de valencia (portadores mayoritarios) y seguirá siendo neutro
- ♣ La energía de Fermi es un indicador del desbalance entre electrones y huecos en un semiconductor
- A Continuamente electrones y huecos se están recombinando y generando, aunque la concentración de electrones y huecos en el equilibrio no cambie en el tiempo
- ♣ Pueden aniquilarse o generarse electrones en la B.C. por efecto de los niveles de trampas o de impurezas. Pueden aniquilarse o generarse huecos en la B.V. por efecto de los niveles de trampas o de impurezas