# 每日壁纸

## 电视答题锁屏 · 安装与使用指南

**v2.0.1**

2026 年 11 月

伪装成每日壁纸 · 看满时长答题解锁

手机扫码设置 · 题库同步 · 防重启绕过




### 三步上手

1. **安装**
   一键安装器 / U 盘装好，桌面出现「每日壁纸」
2. **设置**
   长按 OK 键 10 秒 + 家长密码，开无障碍与自启动
3. **使用**
   孩子看满时长自动答题；手机同 WiFi 扫码管理

**目录**

一、它能做什么
二、安装前准备
三、安装
四、首次设置
五、日常使用
六、手机扫码设置
七、题库与同步
八、关机 / 重启规则
九、常见问题
十、应用内更新

建议先通读第 4 章「首次设置」，再交给孩子使用。

# 一、它能做什么

不是普通的电视锁，而是「先答题、再看电视」的家长工具。

- 伪装：桌面图标叫「每日壁纸」，点开是一张每天更换的壁纸，看不到「答题」字样。
- 锁屏：看满设定时长自动锁屏，弹出题目；连续答对指定题数才解锁。
- 家长：长按 OK 键 10 秒 → 家长密码 → 进入设置；设置页菜单键不响应。
- 手机：同一 WiFi 扫码，输入同一个密码就能改设置、立刻锁定/解锁。
- 题库：内置 2297 道（人教/北师大/苏教/外研/译林/通用），支持 SMB 与本地同步。
- 防绕过：悬浮层盖住主页键；可选「开机先答题」；长关机/跨夜规则防刷时长。

孩子看到的

**每日壁纸**

只有壁纸、日期、菜单键提示

家长设置的

**长按 10 秒 + 密码**

监控 / 时长 / 题库 / 防绕过

壁纸 / 计时 → 到点锁屏 → 答题 → 解锁 / 继续

先看完第 4 章「首次设置」：无障碍、悬浮层、自启动三项都确认好，锁屏才可靠。

# 二、安装前准备

整个过程约 10 分钟，不需要 root。

- 电视：Android 4.3 及以上（本机为小米电视 MiTV2-49，1080p）。
- 网络：电视和手机连同一个家庭 WiFi（手机扫码必须同一局域网）。
- 电脑：Windows 10/11，一根 USB 线或一个 U 盘。
- 文件：txhlock_v2.0.1.apk（4,424,276 字节）。

**打开电视的 ADB（用安装器时需要）**

设置 → 关于 / 系统信息 → 光标移到「产品型号」连按 OK 5~7 次 → 返回 设置 → 开发者选项 → 打开「ADB 调试」。

- 没有电脑：把 APK 拷到 U 盘，插电视，用电视的文件管理器安装。
- 安装前确认电视剩余空间 ≥ 50MB。
- 安装后如果桌面还是旧名字/旧图标：重启一次电视刷新缓存。

**安装前 3 项确认**

- [ ] 电视系统 ≥ Android 4.3
- [ ] 手机与电视在同一个 WiFi
- [ ] APK 已下载（约 4.4MB）

# 三、安装（三种方式，任选一种）

### 方式一：一键安装器（推荐）

1. 打开「安装器」文件夹，双击「一键安装.bat」。
2. 按提示输入电视 IP（例如 192.168.50.139）。
3. 脚本自动：连接 → 安装 APK → 开无障碍 → 启动每日壁纸。

失败就看窗口里的红字，按提示重跑。

### 方式二：U 盘安装

把 txhlock_v2.0.1.apk 拷到 U 盘 → 插电视。
打开电视「文件管理」→ 找到 APK → 安装。

部分电视需要在设置里允许「安装未知来源应用」。

### 方式三：ADB 命令（会用电脑的家长）

```
adb connect 192.168.50.139:5555
adb install -r txhlock_v2.0.1.apk
adb shell settings put secure enabled_accessibility_services \
  com.kidslock/com.kidslock.BootAccessibility
adb shell settings put secure accessibility_enabled 1
```

小米电视重启后 ADB 会自动关闭，需要重新打开。

### 安装后检查

① 桌面出现「每日壁纸」 ② 点开是壁纸（不是设置） ③ 长按 10 秒能到验证页
首次装好后，以后更新看第十章，不用再下载 APK。

# 四、首次设置（必做）

装好后先别给孩子，按下面 4 步确认一遍。

### ① 打开应用

桌面点「每日壁纸」→ 看到今天的壁纸。

### ② 进家长设置

按住 OK 键约 10 秒（最后 2 秒有倒计时）→ 输入家长密码（默认 1234）。

### ③ 开无障碍

点「去系统里打开无障碍（当前：未开启）」→ 在系统设置里打开「每日壁纸」的无障碍开关。

### ④ 开自启动

看按钮：显示「未开启」就点它去系统设置打开；绿色「已开启（无需操作）」就不用点。




▲ 家长设置 → 防绕过：无障碍未开启是红色提醒；点上面的按钮去系统里打开。

**开完回来确认这三行**

悬浮层：已开启（系统自动授权，无需操作）

无障碍：已开启　　自启动：已开启（无需操作）

**开无障碍时的常见坑**

· 系统设置里找不到？设置 → 安全 / 辅助功能 → 无障碍 → 每日壁纸。

· 开关是灰色的？先关掉再打开一次，或重启电视后再试。

· 开完回到应用，看到绿色「已开启」就对了。

# 五、日常使用

孩子只看得到壁纸和答题，看不到设置。

- 计时：正常看电视，后台按「单次连续观看」计时；到点自动锁屏。
- 答题：方向键选答案，OK 确认；连续答对设定题数（默认 3 题）解锁。
- 家长解锁：锁屏页按菜单键 → 输入家长密码，直接解锁。
- 进设置：壁纸页长按 OK 键 10 秒 → 密码；设置页菜单键不响应。
- 壁纸设置：壁纸页短按 OK / 菜单键，切换每日更新 / 换一张 / 关闭。




▲ 到点答题锁屏




▲ 长按 10 秒后的验证页

**小提示**

孩子答错不会解锁，会换一题继续；家长密码忘了默认是 1234。设置页的每一项都写着「点此开启/关闭」，不用猜。

# 六、手机扫码设置（v1.9.17+）

不用遥控器，手机改设置、锁屏、解锁。

- 电视：长按 OK 键 10 秒 → 验证页右侧出现二维码和地址。
- 手机：连同一个家庭 WiFi → 扫码（或输入 http://电视IP:8765/）。
- 验证：输入同一个家长密码 → 进入手机设置页。
- 可改：监控、单次/每日/长关机、连对题数、长按秒数、开机先答题、家长密码。
- 两个按钮：「立刻锁定电视」「立刻解锁电视」，点一下电视马上响应。




▲ 验证页右侧：二维码 + 局域网地址（手机和电视必须同一 WiFi）

### 只限局域网

手机用 4G/5G 或外网打不开；连续输错 5 次密码会锁 5 分钟；

10 分钟无人访问自动关闭服务；每次打开验证页都会重新生成二维码。

### 手机页面能做什么

· 改监控、单次/每日/长关机、连对题数、长按秒数、开机先答题、家长密码。

· 点「立刻锁定电视」马上锁屏；点「立刻解锁电视」回到壁纸。

· 和电视端用同一个家长密码；同一 WiFi 内有效。

# 七、题库与同步

内置 2297 道；不够用时可以同步自己的题库。

- 内置题库：2297 道，覆盖人教版、北师大、苏教版、外研版、译林版、通用。
- 年级/教材/题型：设置 → 答题，按孩子情况选择；题型可多选。
- 本地题库：把 questions.txt 放到电视 /sdcard/kidslock/。
- SMB 同步：设置 → 题库 → SMB 同步设置（host/share/user/pass）→ 立即更新。




▲ 题库与 SMB 同步在「家长设置」里；会显示已加载数量

**本地题库格式（每行一题）**

题目|A选项|B选项|C选项|D选项|正确项(A/B/C/D)|年级|科目

例：亡羊补牢的「牢」是什么意思？|羊圈|监狱|牢固|房子|A|三年级|语文

# 八、关机 / 重启规则

防孩子靠关机、重启刷掉观看时长。

| 设置 | 场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 开机先答题 = 开 | 短关机 / 重启 | 一律先答题（不管关机前是否锁定） |
| 开机先答题 = 关 | 短关机 / 重启，之前未锁定 | 不锁定，接着上次的单次计时 |
| 开机先答题 = 关 | 短关机 / 重启，之前已锁定 | 仍然锁定，继续答题 |
| 任意 | 长关机（超过阈值，未跨夜） | 本次计时清零，保留今日累计额度 |
| 任意 | 跨夜 | 单次计时、锁定、今日额度全部清零 |

更新覆盖安装不算真开机：不会强制锁屏，也不会清掉当前计时。

### 为什么这样设计

· 短关机只是暂停：计时、锁定都接着来，关一下电视占不到便宜。

· 长关机算一次有效休息：清本次计时，但今日累计不洗掉。

· 跨夜才真正清零：第二天重新开始。

「长关机」阈值在 设置 → 时间 → 长关机重置（默认 30 分钟，0 = 不重置）。

### 参考设置（小学中低年级，可按孩子调整）

单次连续观看：20 分钟　　每日累计上限：60 分钟

长关机重置：30 分钟　　连续答对：3 题

长按菜单键：10 秒　　开机先答题：开

先按这套跑一周，再根据孩子完成情况微调。

# 九、常见问题

**Q 更新后无障碍变成「未开启」?**
小米电视覆盖安装后会自动解绑无障碍；点「去系统里打开无障碍」重开一次即可，安装器也会尝试重开。

**Q 锁屏时按主页键能回桌面?**
点「主页键拦截失效？点此修复」：把无障碍关掉再打开；仍不行就确认悬浮层是「已开启」。

**Q 自启动显示「未检测到」?**
系统不提供查询，重启一次电视后再看：绿色=已自启，红色=没自启。

**Q 忘记家长密码?**
默认 1234；改过又忘了，需要卸载重装（会清空设置与题库缓存）。

**Q 怎么卸载?**
设置 → 应用 → 每日壁纸 → 卸载；或家长设置 → 帮助 → 还原并卸载。

**Q 手机扫码打不开?**
确认手机和电视同一个 WiFi（别连访客网络）；直接输验证页上的 http://电视IP:8765/；路由器开了 AP 隔离也打不开。

**Q 设置页按菜单键没反应?**
正常：设置页不响应菜单键；只有锁屏答题页和壁纸页长按才用菜单键。

**Q 更新后桌面名字/图标还是旧的?**
重启一次电视刷新桌面缓存即可；点图标已经是进壁纸。

### 一分钟排障

① 到点不锁屏 → 看「监控」是否已开启，无障碍/悬浮层是否正常。

② 锁屏能按主页键回桌面 → 点「主页键拦截失效？点此修复」。

③ 手机打不开 → 同一 WiFi、直接输地址、关掉访客网络隔离。

④ 更新后无障碍变红 → 点「去系统里打开无障碍」重开一次。

### 版本与下载

当前版本：v2.0.1（versionCode 120）

APK：txhlock_v2.0.1.apk · 4,424,276 字节

MD5：efc30d7fa2324131223a2ead054c1368

GitHub：https://github.com/txhtxh11/txhlock/releases/tag/v2.0.1

国内镜像见 README / 安装器；题库 2297 道

仅用于家长管理自己的电视；请勿用于破解、监控他人设备。

# 十、装好之后：以后更新不用再下载

2.0 起支持应用内更新；第一次装好，后面都在电视上完成。

**以后更新：4 步，不用电脑、不用豆包、不用 U 盘**

1. 打开「每日壁纸」，长按 OK 键 10 秒，输入家长密码。
2. 设置拉到最下面，点「版本更新」→「检查更新」。
3. 发现新版本，点「下载更新」，等进度走完。
4. 系统安装器弹出后点「安装」，装完回到壁纸即可。

**从 2.0 开始，更新不用再：**

找 APK · 拷 U 盘 · 开电脑 · 找豆包 · 连 ADB

只需要电视遥控器：检查 → 下载 → 点安装。

注意：1.9.34 老用户还需要手动装一次 2.0.1；从 2.0 开始才有「检查更新」入口。更新后小米电视可能自动关掉无障碍，回设置看到「未开启」点一下重开即可。