



1. 移动 IP 中 CN 转发分组到 MN 时隧道的终点是()。			
(A)	MN	(B) FA.	
(C)	HA	(D) MN或FA-	
2.移动 IP 隧道传输必须支持的数据封包方式 ()。			
(A)	IP-in-IP	(B) 最小封装方式。	
(C)	IP-in-IP 和最小封装方式	(D) 通用路由封装 (GRE) 方式。	
3. 为了确保移动切换时分组丢失或延迟最小,应采用() 🖟			
(A)	快速切换方式	(B) 平滑切换方式。	
(C)	预先切换方式	(D) 层次化切换方式。	



移动互联网接入技术-WPAN、WMAN和自组网









WPAN



- 2.4GHz ISM免费频段
- ■低功耗、低成本
- ■短距离通信(10米)
- ■较低速到高速传输
- ■点到点及点到多点组网
- ■连接便携及固定设备

WMAN



- ■2-66G 频段 2-11GHz应用于非视距传输 10-66GHz应用于视距传输
- ■较高传输速率 802.16-2009最大速率144Mbps 802.16e最大下载速率6Mbps
- ■远距离通信 802.16-2009传输距离50km 802.16e传输距离3-5km
- ■支持车速移动(802.16e)





□ 无线个域网WPAN

- □ 蓝牙技术
- □ UWB技术
- □ Zigbee技术

□ 无线城域网WMAN

□ 移动自组织网络MANET



无线个域网的基本概念

个域网

□个域网(Personal Area Network, PAN), 是一种范围较小的计算机网络,主要用于 计算机设备之间的通信,还包括电话和个 人电子设备等

无线个域网

□无线个域网(Wireless PAN, WPAN)是一种采用无线连接的个域网,为了实现活动半径小、业务类型丰富、面向特定群体的连接而提出的无线网络技术

通信范围

□PAN的通信范围仅几米,可看作是最 后几米的解决方案

媒介

□WPAN主要通过无线电或红外线代替传 统有线电缆,实现个人信息终端的互联

- ①高速数据传输速率: >100Mbps
- ②邻近终端之间的短距离连接:典型为1~10m,根据需要可扩展至100m
- ③典型的对等式拓扑结构
- 4)用户密度不大

□通常将WPAN按传输速率分为低速、高速和超高速三类



□低速WPAN采用IEEE 802.15.4标准

低速wpan

□结构简单、数据率低、通信距离近、功耗低、成本低,被广泛用于工业监测、办公和家庭自动化及农作物监测等

IEEE 802.15.4标准

□IEEE 802.15.4描述了低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制 (MAC) 协议





□高速WPAN适合大量多媒体文件、短视频和音频流的传输,能实现电子设备间的多媒体通信

超宽带WPAN


□超宽带WPAN的目标包括支持IP语音、高清电视、家庭影院、数字成像和位置感知等信息的高速传输,具备近距离的高速率、较远距离的低速率、低功耗、共享环境下的高容量、高可扩展性等

- 口蓝牙技术是一种支持设备短距离通信的无线通信技术。能在手机、PDA、无线耳机、笔记本电脑及相关外设等众多设备之间进行无线信息交换,工作于2.4GHz ISM 频段,数据速率为1Mbps,采用时分双工(TDD)传输方案
- □1998年5月,爱立信、IBM、因特尔、诺基亚和东芝联合宣布了"蓝牙"计划,使不同厂家的便携式设备利用无线技术在近距离范围内相互操作;1999年7月,蓝牙技术联盟SIG推出了蓝牙协议1.0版
- 口源于蓝牙 v1.1 版的IEEE 802.15.1标准于2002年4月获批为正式标准,与蓝牙 v1.1完全兼容。该标准是用于WPAN的无线媒体接入控制层和物理层规范
- □蓝牙3.0+HS速度可达到24Mbps,蓝牙V5.0有效覆盖范围扩大到300米

□微微网(*Piconet*):由一个主控设备(*Master*,主节点)和10m距离内的1-7个从属设备(*Slave*,从节点)组成,一个微微网最多可以有255个静观设备(处于静观状态的从节点),静观状态的设备除了响应主节点的激活或者指示信号以外,不做其

它任何事情(同步但不通信) 蓝牙 从设备 蓝牙 蓝牙 从设备 从设备 蓝牙 蓝牙 蓝牙 主设备 从设备 从设备 6 蓝牙 蓝牙 从设备 从设备

□分散网(Scatter-net): 一个蓝牙设备可在一个微微网中充当主控设备,而在另一个或几个微微网中充当从属设备,从而将不同的微微网桥接起来,组成一个分散网,也可通过从设备桥接



发射功率: 100mW

跳频速率: 1600 跳/秒

天线单元

链路控制器实现了基带协议和其 他的底层连接规程

链路管理 (软件) 单元

链路控制 (固件) 单元

链路管理器(LM)实现链路的 建立认证及链路配置等

蓝牙软件(协议栈) 单元 蓝牙规范是为个人区域内的无线通信制定的协议,它包括核心(Core)部分和协议子集(Profile)部分



蓝牙物理层技术的演进

蓝牙版本	发布时间	特性
1.X	1999-2003	传输率:0.7Mbps,易受同频干扰,传输距离10米 GFSK,79个信道,信道频宽1MHZ
2.X	2004-2007	传输率3Mbps,传输距离10米 BR模式 (GFSK) 和EDR模式 (DQPSK和 8DPSK)
3.X	2009	传输率24Mbps,传输距离10米,可应用Wifi技术
4.X	2010-2014	低功耗蓝牙、传统蓝牙、高速蓝牙三种模式 传输距离100米
5.X	2016	低功耗2Mbps,理论距离300米,室内定位导航精度1米



- □微微网采用调频分时机制,采用TDM系统,主/从模式
- □微微网支持两种逻辑信道
 - □面向连接的同步信道:用于实时数据
 - □无连接的异步信道: 用于无时间规律的分组交换数据, 采用确认重传机制
- □协议与接口
 - □链路管理协议 (LMP) 负责物理链路的建立与管理
 - □逻辑链路控制及适配协议(L2CAP)负责对高层协议的复用、数据报分割和重新组装,处理与服务质量有关的需求
 - □标准化控制接口 (HCI)

- □UWB (Ultra Wide Band:超宽带):起源于20世纪60年代对微波网络冲击响应研究,是一种使用1GHz以上带宽的无线通信技术,又称为脉冲无线电(IR)技术,UWB不需要载波,而是用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲来传输数据,需占用很宽的频谱范围,有效传输距离在10m以内,传输速率可达几百Mbps甚至更高
- □UWB是一种基于IEEE 802.15.3的超高速、短距离无线接入技术,具有抗干扰性强、 传输速率高、带宽大、消耗电能低、保密性好等优势
- □通常把相对带宽(信号带宽与中心频率之比)大于25%,而且中心频率大于500MHz的宽带称为超宽带(窄带<1%,宽带1%-25%,超宽带>25%)



□UWB采用基带传输而不是载波传输,脉冲信号的时域极窄(纳秒级),频域极宽(数Hz到数GHz,可超过10GHz),其中低频部分可以实现穿墙通信

- □UWB技术主要有两种相互竞争的标准
 - □MBOA标准,主张采用多频带方式来实现UWB技术
 - □DS-UWB标准,主张采用单频方式实现UWB技术


- □UWB技术使用了瞬间高速脉冲,因此信号频带很宽,可支持100-400Mb/s的数据率,可用于小范围内高速传送图像或音视频文件
- □UWB只在需要传输数据时才发送脉冲,信号的功率谱密度极低,发射系统比现有的传统无线电技术功耗低得多,民用UWB设备功率是传统移动电话功率的1/100,是蓝牙设备功率的1/20,因此UWB设备在电池寿命和电磁辐射上具有一定优越性
- □由于UWB脉冲非常短、频段非常宽,能避免多路传输的信号干扰问题,与其它无线通信技术间产生干扰的可能性大幅度降低,可与其它技术共存
- □UWB信号用传统的接收机无法接收和识别,必须采用与发端一致的扩频码脉冲序列 才能解调,增加了系统的安全性

□IEEE 802.15.4标准主要针对低速无线个域网制定,该标准把低能量消耗和低成本作为目标。Zigbee标准是在IEEE 802.15.4标准基础上发展而来的,IEEE 802.15.4定义了Zigbee协议栈的最低两层(物理层和MAC层),而网络层和应用层则有Zigbee联盟定义


□Zigbee技术主要用于各种电子设备(固定的、便携的或移动的)之间的无线通信,其主要特点是通信距离短(10-100m),传输数据速率低、功耗低并且成本低廉



Zigbee的协议栈




□IEEE 802.15.4的网络设备分为两类: 全功能设备FFD 支持所有的网络功能,是网络的核心部分;精简功能设备RFD 只支持最少的必要的网络功能,因而其电路简单、存储容量较小、成本较低




□星型网络: 以一个全功能设备 (FFD) 为网络中心

□簇型网络:在若干星型网络基础上,中心的全功能设备 (FFD) 再互相连接起来,组

成一个簇型网络。可以将该网络中的一个星型Zigbee网络单元理解为一个簇



(a) 星状网络



(b) 点对点网络



□FFD节点具备控制器功能,能够提供数据交换,是Zigbee网络中的路由器

□RFD节点只能与处在该星型网的中心的FFD节点交换数据,是Zigbee网络中数量最多的端设备

□星型网络中有一个FFD充当该网络的协调器,协调器负责维护整个星型网络的节点信息,同时还可与其它星型网络的协调器交换数据,通过各网络协调器的相互通信,可以得到覆盖更大范围,多达65536个节点的Zigbee簇型网络



Zigbee物理层的主要特性

□ 各个频段可使用的信道分别有1个、10个和16个

PHY/MHz :	频段/MHz	序列扩频参数		数据参数		
		片速率/(kchip/s)	调制方式:	比特率(kbps)	符号速率(ksymbol/s)	符号 (symbol)
868/915	868~868.6	300	BPSK	20	20	二进制位
	902~928	600	BPSK	40-	40	二进制位
2450	2 400~2 483.5	2 000	OQPSK	250	62.5	十六进制

工作频段的分配

为MAC层提供数据服务

信道的分配

为MAC层提供管理服务



Zigbee MAC层的主要特性

- □ MAC层负责无线信道的使用方式,它们是构建Zigbee协议底层的基础
- □ 定义两种访问模式: CSMA/CA (基于竞争); 可选的超级帧分时隙机制 (无竞争)

基于竞争的信道接入

- □ 送出数据前,监听信道的用情况,维持 一段时间后,再等待一段随机的时间后 信道依然空闲,送出数据
- □ 送出数据前,先发送RTS报文给目标端, 等待目标端回应CTS报文后才开始传送

无竞争信道接入

- □ 采用CSMA/CA机制访问信道
- □ 支持PAN网络关联和解除关联
- □ 协调器产生网络信标帧,普通设备根据信标帧与协调器同步
- □ 保证GTS在两个对等MAC实体间提供可 靠链路



Zigbee的技术优点

- □ 省电(功耗低) 两节5号电池可用6个月至2年时间
- □ 可靠 采用了碰撞避免 (CA) 机制,为需要固定带宽通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性
- 延迟短 针对延迟敏感应用做了优化,通信延迟和从休眠状态激活的延迟都非常短
- □ 网络容量大 一个主节点可管理254个子节点,可组成65536个节点的大网
- □ 安全和高保密性 提供数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的AES-128

Zigbee的应用场合

- □ 需要数据采集和监控的网点多
- □ 要求传输的数据量不大,要求设备成本低
- □ 要求数据传输可靠性高、安全性高
- □ 设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块、电池供电
- □ 地形复杂、监测点多、需要 较大的网络覆盖
- □ 现有移动网络的覆盖盲区
- □ 使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统
- □ 使用GPS效果差或成本太高的局部区域移动目标的定位应用

Zigbee的应用领域



技术指标	蓝牙	HomeHF	IrDA	UWB	ZigBee
工作频段	2.4GHz	2.4GHz	红外线	3.1~10.6GHz	2.4GHz
传输速率	1Mbps	6~10Mbps	16Mbps	480Mbps	20~250kbps
通信距离	10m	50m	1m	10m	10~100m
应用前景	中	中	一般	好	好






- □ 无线个域网WPAN
- □ 无线城域网WMAN
- □ 移动自组织网络MANET


□ 无线城域网可提供"最后一英里"的宽带无线接入(固定、移动和便携的),无 线城域网可替代现有的有线宽带接入,又称为无线本地环路

- □ 无线城域网有两个正式标准
 - □ 2004年6月通过的*IEEE 802.16*修订版,即*IEEE 802.16d*,是固定宽带-无线接入空中接口标准(2-66HGz频段)
 - □ 2005年12月通过的*IEEE 802.16*增强版,即*IEEE 802.16e*,是支持移动宽带-无线接入空中接口标准(2-6GHz频段),向下兼容802.16d

标准号	发布时间	关注的技术领域
802.16	2001	10-66GHz固定宽带无线接入系统空中接口标准
802.16a	2003	2-11GHz固定宽带无线接入系统空中接口标准
802.16c	2002	10-66GHz固定宽带无线接入系统兼容性增补文件
802.16d	2004	2-66GHz固定无线接入系统空中接口标准
802.16e	2005	2-6GHz固定和移动宽带无线接入系统空中接口管理信息库
802.16f	2006	固定宽带无线接入系统空中接口MIB要求
802.16g	2007	固定和移动宽带无线接入系统空中接口管理平面流程和服务要求
802.16h	2008	免执照的频带上运作的无线网络系统
802.16i	2009	宽带无线接入系统空中接口移动MIB要求




点到多点结构



MESH结构


□ 网络实体:用户设备(UE)、用户站(SS)、基站(BS)和核心网(CN)





- □WiMAX(Worldwide Interoperability forMicrowave Access),即全球微波互联接入,是一项无线城域网(WMAN)技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种空中接口标准
- □WiMAX是一项宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km
- \square WiMAX具有QoS保障、传输速率高、业务丰富等优点。WiMAX采用OFDM/OFDMA、MIMO等技术,随着技术标准的发展,WiMAX逐步实现宽带业务移动化,而3G/4G/5G则实现移动业务的宽带化,两种网络逐渐融合

□IEEE 802.16活动主要围绕空中接口展开



- □IEEE 802.16e 网络由SS、BS、ASA(认证和业务授权服务器)组成, ASA服务器实际上是AAA服务器,提供认证、授权和计费功能
- □IEEE 802.16e中定义了IU(用户接口)、IB(基站之间接口)和IA(空中接口),A接口是指BS和SS之间的接口,IEEE 802.16标准仅规范数据控制平面,不规范管理平面
- □数据控制平面由物理层 (PHY) 和媒体接入控制层 (MAC) 组成



物理层类型	使用频段	基本特点
WMAN-SC	10-66GHz许可频段	<mark>采用单载波调制方式,视距传输</mark> ,可选信道带宽20MHz、25MHz 或28MHz,上行采用TDMA方式,双工方式可采用FDD和TDD
WMAN-SCa	<11GHz许可频段	采用单载波调制方式,非视距传输,允许信道带宽不小于1.25MHz, 上行采用TDMA方式,可选支持自适应天线系统(AAS)、ARQ和 空时编码(STC)等,双工方式可采用FDD和TDD
WMAN-OFDM	<11GHz许可频段	采用256个子载波的OFDM调制方式,非视距传输,可选支持AAS、ARQ、网格模式(Mesh)和STC等,双工方式可采用FDD和TDD
WMAN-OFDMA	<11GHz许可频段	采用2048个子载波的OFDM调制方式,非视距传输,允许信道带宽不小于1.0MHz,可选支持AAS、ARQ和STC等,双工方式可采用FDD和TDD
WHUMAN	<11GHz免许可频段	可 <mark>采用SCa或OFDM或OFDMA调制方式,双工方式为TDD</mark> ,必须 支持动态频率选择(DFS),可选支持AAS、ARQ、Mesh和STC 等



载波和信号带宽



□802.16e 对OFDMA进行了扩展,可支持2048点、1024点、512点和128点,适应不同地理区域从1.25MHz 到20MHz的信道带宽差异;采用256点OFDM或2048点OFDMA时,802.16e向下兼容802.16d,其它情况无法向下兼容

多址方式



□另一种多址方式是OFDMA,以2048个子载波情况为例,系统将所有可用子载波分为32个子信道,每个子信道包含若干子载波。多用户多址采用和跳频类似方式实现,跳频的频域单位为一个子信道,时域单位为2或3个符号周期



频谱范围



调制方式

□信号强度随距离增加急剧衰减,信噪比随距离增加而下降,采用三种不同的单载波调制方案:对于距离较近的用户采用QAM-64(64相正交幅度调制);中等距离的用户采用QAM-16,距离较远的用户使用QPSK(正交相移键控)

带宽使用


□为更好使用带宽,IEEE 802.16可支持TDD和FDD两种无线双工方式,TDD实际是对每一帧时分多路复用,时隙动态分配给上行和下行流量,中间防护时间用来切换方向

纠错技术

□采用前向纠错技术, 在物理层进行错误纠正



IEEE 802.16 MAC层各子层的功能



- □ CS子层是MAC层与更高层的接口,汇聚上层不同业务,将收到的外部网络数据换换为MAC业务数据单元,传递到SAP(业务接入点)。CS可实现对ATM、IP等协议数据的透明传输
- □ CPS子层实现主要的MAC功能,包括系统接入、宽带分配、连接建立和维护等,接收来自各种CS层的数据并分类到特定的MAC连接,同时对物理层上传输和调度的数据实施QOS控制
- □SS子层的主要功能是提供认证、秘钥交换和加解密处理,支持128位、192位及256位加密系统,并采用数字证书认证的方式,保证信息的安全传输



IEEE 802.16 MAC层介质访问机制

- □与CSMA/CA不同, IEEE 802.16采取的方式是在物理层将时间资源进行分片,通过时间片区分上下行,帧长度固定(上下行两个部分),上下行切换点通过MAC层的控制自适应调整,下行在先,上行在后
- □上行信道占用多个时隙,完成初始化、竞争、维护和业务传输等操作,占用时隙数目由BS的MAC层统一控制,并根据系统要求动态改变,下行消息通过广播发送,SS接收到消息后在MAC层提取检查消息的连接标识符(CID),判断出发给自己的消息。BS还可以单播和多播的方式向一个或一组SS发送消息
- □兼顾灵活性和公平性,SS均有机会发送数据,避免了长期竞争不到信道;每个SS只在属于自己的发送时段才发送数据,可以保证任何时刻,媒体上只有一个数据流传输,这种机制便于进行QOS、业务优先级及带宽等方面的控制

IEEE 802.16 MAC层链路自适应机制

□自动请求重传机制(ARQ):接收端正确接收后发送确认信息ACK,否则发送否认信息NACK

□混合自动重传请求(H-ARQ): 一种将ARQ与前向纠错编码结合在一起的技术,对于无法纠正的错误,采用停等重传机制

□ 自适应调制编码 (AMC): 根据信道情况的变化动态调整调制方式和编码方式



EEE 802.16 MAC层QOS保证机制

- □ 802.16是第一个提出在MAC层提供QOS保证的无线接入标准,为满足高速多媒体业务对延迟、带宽、丢失率等指标的更高要求,定义了一系列严格的QOS控制机制(均基于连接进行),为不同业务提供不同的质量服务
- □ 可根据业务实际需要动态分配带宽,为更好控制上行数据的带宽分配,802.16标准 定义了四种不同的业务,对应四种上行带宽调制模式
 - □ 非请求带宽分配业务:用于恒定比特率服务
 - □ 按时轮训业务: 周期性分配可变长度上行带宽和位速率可变的实时服务
 - □ 非实时轮训业务:不定期分配可变长度上行带宽和位速率可变的非实时服务
 - □ 尽力而为业务: 尽可能利用空中资源传送数据,但不会对高优先级的连接造成影响,尽力投递服务





- □ 无线个域网WPAN
- □ 无线城域网WMAN
- □ 移动自组织网络MANET



- □ 移动自组网的基本概念
- □ 移动自组网的特点
- □ 移动自组网的协议栈
- □ 移动自组网的MAC协议
- □ 移动自组网的路由协议

移动自组织网络MANET的初衷

- □特殊环境 (空旷)
- □临时会议/紧急情况
- □科学考察/探险/军事战场

无网络基础设施可用

- 口接入网络服务商所需的时间和成本
- □现有服务和架构的性能或者能力


不想使用网络基础设施

□用户可远离网络基础设施而保持与网络的连接


延伸网络设施的应用范围



- □移动自组网 (Mobile AdHoc Network, MANET) 是由一组带有无线收发装置的移动 节点组成的一个无线移动通信网络
- ■MANET网络不依赖于预设的基础设施临时组建
- □移动节点利用自身的无线收发设备交换信息,当相互之间不在通信范围内时,可以借助其它中间节点来实现通信。中间节点帮助其它节点中继时,先接收前一个节点发送的分组,然后再向下一个节点转发以实现中继,所以也称为分组无线网或多跳网
- □MANET网络中每个终端可以自由移动、地位相等
- □MANET是一个多跳、临时、无中心网络
- □可以在任何时候、任何地点快速构建



多动自组网的发展历史





- □ 移动自组网的基本概念
- □ 移动自组网的特点
- □ 移动自组网的协议栈
- □ 移动自组网的MAC协议
- □ 移动自组网的路由协议



- □无固定基础设施组网,支持动态配置和动态流控、网络协议是分布的
- □允许节点发生故障、离开网络或加入网络,具备动态搜索、定位和恢复连接能力是 MANET的基本要求,设计实现十分困难,固网很多通信机制都无法用于MANET
- □拓扑结构动态变化(节点加入和退出频繁、节点本身的移动性),要求路由协议重新配置路由信息的机制反应迅速且开销小,使网络状态变化频繁和不可预测,要做到对网络状态的优化较难
- □ 节点能力有限,节点依靠电池提供能量,能量决定节点的生存期,过分消耗节点能量会导致节点退出网络从而导致网络分割,影响网络的连通性,因此路由选择要综合考虑对能量进行优化
- □无线链路带宽有限、容量可变,由于多接入、多径衰落、噪声和信号干扰,出现拥 塞属于正常情况



- □ 移动自组网的基本概念
- □ 移动自组网的特点
- □ 移动自组网的协议栈
- □ 移动自组网的MAC协议
- □ 移动自组网的路由协议





应用与服务			
操作系统/中间件			
传输层			
网络层			
数据链路层	LLC		
数据键陷层 	MAC		
物理层			

- □物理层:包括射频电路、调制和信道编码系统
- □数据链路层:负责在不可靠无线链路上建立可靠和安全的逻辑链路。功能包括差错控制、安全(加解密)、将网络层的分组组帧及重发,MAC子层负责在一个区域的共享无线信道的移动节点之间分配时间-频率或者编码空间
- □网络层: 负责分组的路由、建立网络服务类型以及在传输与链路层之间传输分组, 还负责分组重新路由和移动管理
- □传输层: 提供有效可靠的数据传输服务
- □操作系统/中间层:处理连接断开、适配支持以及无线设备中的功耗和服务质量管理
- □应用层: 处理固定和移动主机的任务分割、源编码、数字信号处理和移动环境下的场景适应



- □ 移动自组网的基本概念
- □ 移动自组网的特点
- □ 移动自组网的协议栈
- □ 移动自组网的MAC协议
- □ 移动自组网的路由协议

移动自组织网络MAC协议须解决的问题

- □移动自组网没有类似于基站或是接入点(AP)的中心控制设备,因此 无法使用集中控制方式
- □移动自组网的节点移动会导致信道相互改变
- □移动自组网是多跳网络,必须解决隐藏终端和暴露终端、资源空间重 用等问题
- □移动自组网采用两种MAC协议
 - □异步MAC协议
 - □同步MAC协议





- □异步网络中每个节点都有自己的时间标准, 一般不划分时隙, 即使划分等长的时隙, 其时间起点也不对准
- □异步MAC协议可以灵活根据数据分组大小为节点申请资源,而不受时 隙大小的约束



- □由于自组网无基础设施的特性,因而实现全网精确的时钟同时往往要求节点配备有GPS或其它授时定位系统,或者采用分布式算法实现全网同步,但这两种方法都有各自的局限性
- □保证节点间的精确同步是MAC协议应用的一个重要问题
- □同步网络中的物理信道可进一步划分为帧和时隙,同步MAC协议中节点接入信道 多依靠随机竞争方式,只是接入时间一定在时隙的开始时刻,分组的大小与时隙长 度成倍数关系,这样可以减少冲突、避免信道的浪费
- □同步网络MAC协议对时隙分配方式一般分为三种
 - 口中心分配方式(自组网不存在中心控制节点,不适用)
 - □固定分配方式(自组网节点数目可变,移动性和拓扑变化性,不适用)
 - □竞争方式



- □ 移动自组网的基本概念
- □ 移动自组网的特点
- □ 移动自组网的协议栈
- □ 移动自组网的MAC协议
- □ 移动自组网的路由协议



- □移动自组网路由协议主要包括
 - □路径产生过程: 根据集中式或分布式的网络状态信息和用户业务需求生成路径, 网络
 - 状态信息和用户业务状态信息的收集与分发是该过程的主要内容
 - □路径选择过程:根据网络状态信息和用户业务状态信息选择最恰当的路径
 - □路径维护过程: 对所选择路径进行维护
- □移动自组网路由协议还需要具有以下特点
 - □采用分布式路由算法
 - □具有自适应能力,可适应快速变化的网络拓扑结构
 - □无环路
 - □控制开销少
 - □具有可宽展性,适用于大规模网络



自组网路由协议需要解决的问题

□多跳是研究自组网路由协议的前提和基础,网的特性为自组网路由协议的设计提出了新的问题和挑战:

- 1、网络的自组性
- 2、动态变化的网络拓扑结构
- 3、有限的无线传输带宽
- 4、无线移动终端的局限性
- 5、单向信道的存在
- 6、分布式的控制网络
- 7、有限的网络安全
- 8、生存时间较短





- □监控网络拓扑结构的变化
- □交换路由信息
- □确定目的节点的位置
- 口产生、维护以及取消路由
- □选择路由并转发数据




- □收敛迅速:对拓扑结构的变化具有快速反应能力,在计算路由时能够快速收敛,及 时获得有效的路由,避免出现目的节点不可达的情况
- □提供无环路由:相比有线网,自组网更容易产生路由环路,无环路由更加重要
- □避免无穷计算:链路失效经常发生,必须避免无穷计算,不采用或改进会出现无穷 计算的算法
- □控制管理开销小: 传输控制管理分组也会消耗一部分带宽资源, 需尽量减少控制管理开销
- □对终端性能无过高要求
- □支持单向信道:自组网可能经常出现单向信道,支持单向信道是路由算法基本要求
- □尽量简单实用:简单有助于提高可靠性,有助于减少各种开销,路由应力求简单



- □按需路由协议也称为反应式路由协议、源启动按需路由协议。需要路由时由源节点创建,拓扑结构和路由表内容是按需建立的
- □按需路由包括三个过程
 - □路由发现过程
 - □路由维护过程
 - □路由拆除过程





□OLSR: Optimized Link State

Routing

□TBRPF: Topology Dissemination

Based on Reverse-Path Forwarding

□AODV: Ad Hoc On Demand

Distance Vector

□DSR: Dynamic Source Routing

DTMO: Dynamic MANET On-demand

Routing



The End!