


中英文唤醒词切换


系统出厂默认使用英文的唤醒词“hello hiwonder”进行唤醒，如果需要使用中文唤醒词或者口令，请按照下面的步骤进行操作。

1) 如果当前机器人使用的语音设备是 **AI 语音盒子 (WonderEchoPro)**，需要先烧录好对应的语言固件，具体的步骤需要参考同目录下的“语音基础课程\1 WonderEchoPro\2 固件烧录->1 固件烧录”。

注意：国内的烧中文唤醒词 (CI1302_中文_单麦_V00729_UART0_115200_2M.bin)，国外的烧英文唤醒词 (CI1302_英文_单麦_V00916_UART0_115200_2M.bin)。



AI 语音盒子 (WonderEchoPro)




六路麦克风阵列

2) 如果是六路麦克风阵列设置识别语言，使用桌面上的配置工具设置和保存，



双击系统桌面的 Tool 工具。

3) 将语言设置为“Chinese”，然后点击“Save” > “Quit”



4) 重新启动机器后,唤醒词将切换成功。