
1. 浮黑b數加法 Step: °对产两个operand的指数為一致 |指数+的向右移/ ®. H\$ Sign:ficard 相加 9. 將相加結果正規化,確認是否有 overflow or unconflow 0. 游结果四拧五入 eg. 0.5110 + -0.4375110 且為4个精確位數 05 00 -2" - 0.4375/10 - - 0.0111 - -1.110 x 2-2 Step 1. 对有指数 = -1.110. 2-2 = -0.111. 2-1 Step 2. significand \$1 to = 1.000 = 0.001.2 Step3. Normalize: 1.000. 24 = (1272-42-126) Step 4. 回 宇玉入: 1.000. 2 = 0.000 | = 0.0625 (10) 3. Rounding 1回 #拿五入1 需要有HW支援,即指的 guard bit fo round bit significand GR S 其中: C.R為 guard bit fo round bit 作為四指五入的依據 S 為 stocky bit . 用作判断 運算過程中 GR 右边是否有bit 被 cut 掉 2.56×10°+ 2.34.102 D. ∞ HW



Exception

2. 浮點數乘法

O. without GR 2.34 - 102 2.34 × 10 + 0.0256.102 + 0.02 . 10 2 2.2656 - 102 2.36 - 102 O. with GR 2.34 · /0² + 0.0256 · 10² 2.3656 . 102 = 2.37 .102 其中培入太战為, 00,01 round to nearest even 缝位 技艺 即若LSB為奇時近位 偶 技艺 始位 Significand GR 進位 抢去

判斷 Rounding 時需 考慮LSB, G. R, S 四f bit


判断誤差大小可用 units in the last place (ulp)

units in the last place (ulp) The number of bits in error in the least significant bits of the significand between the actual number and the number that can be represented.

e.9: 2.34.105 + 2.56-10° actual number: 2.34 00256 · 105 with GR: 2.39 xxxxx 105 ul, 越太表示誤差越多

要注意的是小, 為 ※ よ しゃ, 而非差值!

<u> 3年點數加法兩件</u>:




上圖中編まれる的Mux用途為:

- 1. exponent 大的會作為加欠結果之exponen七傳下去
- 2. exponent 小的需调整至和大的相同
- 3. exponent 太的 fraction 原樣傳出
- 4. 是否为(故党 rounding 後仍末 Normalized 的 輸入
- 5. 同上.

D Fused Multiply Add

源起: 數位信号處理器上為了作傳刊筆転換,常需做乘加運算

為了加建,在 instruction set architecture 中宫設計 乘加指定



instruction count 較低 performance 較好

◎ 當做季再做加時,會做之次捨入 西乘加指令中,只有乘灾再加才做一次,拴入

精準度較高

₩ 洋黑 數加法 结合律

浮黑 數加法不滿足結合律

· 是以有限硬体表示實數 . 精準度 會受限

⁹ 以 IEEE 754 章精度為例:

丁夫·(Xty)+2 + x+ly+2)

● 右移和 = 進位降法關係

左移指令和 2.進位乘法相同,但右移和 2.進位 降战不盡相同

\$P\$ 对有号数不担成立

-5110, 降以 41110, 商數為 -11110,

-5:1011 石移後為:1110=-2110,

可看出商數 至果差 1. ∵ -5 = 1011 = -2³+2′+2° 4 = 0100 = 22

 $=-2^{1}+2^{-1}+2^{-2}=-2+0.5+0.25=-1.25=-1$

岩為右线: = -2'+2 = -2

可知, 若右移指去位只不为0. 则结果必差 /

解选:設為工要除以8

共為正數→直接右移 → エ>>3

若為負數 ヨ (エ + 7) >> 3 · 岩為: 1000 + 111

+ 111 | 111 | >>3 0000

當作 / statement: [I+[(I>>31)&7))>>3

: int 為4 byte = 32 bit

0000---111 000--000 ● 軟体負別 overflow [100交大] [97 L青大] [105 中興]

w. unsigned, 選輯: 以32位示整數為何リ

(看range) OVEHOW 發生於: \$t1 + \$t2 > 1111-1111=222-1

 \Rightarrow \$tQ > ||||-\|||| - \$t| = 2^{32} -| - \$t| = \$\bar{t}|

Assembly code: addu \$t0, \$t1, \$t2

nor \$t3, \$t1, \$0 * \$t3 = not \$t1

sltu \$t), \$t), \$t2 \ if \$t2 > \$t\ then \$t\ = 1

bne \$t3, \$1, overflow

Signed: -般来說,使用 signed 運算指定 overflow OS 會判別為 exception, 發出trap · unsigned 運貨常用在記憶体位址運算上, overflow 用 mod 處理即可 逻辑: ® 確認相加兩數是否同号,若否,不會overflow

(看 sign) · 確認兩數相加结果和兩數集-是否同号,若否,則 overflow.

Assembly code: addu \$+0, \$t1, \$t2 Xor \$t3, \$t1, \$t2

1 x x x - - x x x x xor 0 x xx - · XX xx = 1 XXX ·· XX XX < 0

bne \$t3, \$1, no overflow \$t1 \$为1

Xor \$t3, \$t0, \$t1 slt \$t3, \$t3, \$0 ※考\$t1+\$ta,\$t1 夏号

bne \$t3, \$0, overflow \$t3 \$1

● 判斷是否有進位 設為無子數加法

+ 0111 = \$t\$ |0||+0||| = 00|0 ... 加晃丝果母小龄 村子, 村4 1 0010

設用報來記錄 carry-out

= addu \$td, \$t3, \$t4

sltu 新山、新山、新山、新山 甘若 新中2年以 中有進位 日 新山二 \$t4 5 \$t2 = 1 \$t2 = 0