

# 《材料热力学及应用》

《材料科学与工程学科硕士研究生用》

# 目 录

第一部分:材料热力学基本原理 (8学时)

第一章 绪论 (2学时)

第二章 材料热力学基础 (6学时)

# 求

第二部分:材料热力学在材料科学中应用(32學时)

第三章

相图热力学(8学时)

第四章 相变热力学(8学时)

第五章

材料设计与热力学(8学时)

第六章

材料中一些物理现象热力学解释(8学时)

# 第一部分材料热力学基本原理

# 第二章 材料热力学基础

热力学基本定律是经典热力学的核心和精髓

2.1 热力学基本概念

2.2 热力学第零定律(热平衡和温度)

2.3 热力学第一定律(能量关系)

2.4 热力学第二定律(过程方向)

2.5 热力学第三定律(熵值计算)

# 2.1 热力学基本概念(Basic concepts)

- 2.1.1 系统(System)和环境(Surroundings)
- 2.1.2 系统的状态(State)和状态函数(State Function)
- 2.1.3 系统的过程(process)与途径(path)
- 2.1.4 热力学平衡态(Equilibrium State)

# 2.1.1 系统和环境

#### 系统 (System):

热力学研究的对象(是大量分子、原子、离子等物质微粒组成的宏观集合体)。人为地将研究的那部分物质或空间与其余部分分开,作为我们研究的对象。

#### 环境 (Surroudnings):

与系统有关的那部分物质或空间

<u>系统与环境间的界面可是实际存在的或假想的界面</u>

# 2.1.1 系统和环境

√ 根据系统与环境之间的物质和能量传递, 系统分为—— 敞开系统、封闭系统、隔离系统

系统类型	系统与环境之间 物质的质量传递	能量的传递 (以热和功的形式)	
敞开系统(open system)	有	有	
封闭系统(closed system)	无	有	
隔离系统(isolated system)	无	无	

# 2.1.2 状态和状态函数

#### 状态:

体系有一定的外在的宏观表现形式, 这每一个外在表现形式称作体系的 一个状态。状态是体系所具有的 宏观性质,是物理和化学性质的总和。

#### 状态函数:

描述系统状态的热力学宏观性质如: 一系列U、H、G、T、P、V •••

# 2.1.2 状态和状态函数

当系统的状态变化时,状态函数的改变量 只决定于系统的始态和终态,而与变化的 过程或途径无关。

• 状态函数之间互相有一定的联系,

如: PV = nRT

• 状态与状态函数间有一一对应关系

# 2.1.2 状态和状态函数

#### 状态函数的分类:

- 强度性质(intensive properties): 与体系中所含物质的量无关,无加和性(如 $\rho$ , T, Vm, Cm等);
- 广度(容量)性质(extensive properties):

与体系中所含物质的量有关,加和性(如V, U, H....)

$$\frac{-\text{种广度性质}}{\text{另一种广度性质}} = 强度性质 \quad V_m = \frac{V}{n} \quad \rho = \frac{m}{V}$$
等

温度、压强、磁场强度、比表面能等,叫做强度性质(广义的力);体积、面积、质量等,叫做广度性质或容量性质(广义的位移)

# 2.1.3 过程和途径

过程(process):系统由始态变化到终态的过渡 途径(path):完成过程的具体步骤。系统由 始态变化到终态所经历的过程的总和

#### 系统的变化过程分为:

P、V、T变化过程、相变化过程、化学变化过程等

# 2.1.3 过程和途径

几种主要的p,V,T变化过程

始态1 -

状态1

- (i) 恒温过程  $dT=0, T=T_{amb}$
- (ii)恒压过程  $dp = 0, p = p_{am}$
- (iii)恒容过程 dV=0
- (iv)绝热过程 Q=0



(v) 循环过程 所有状态函数改变量为零. 如  $\Delta p=0$ ,  $\Delta T=0$ ,  $\Delta U=0$ 。

(vi) 可逆过程: 无限趋近平衡的条件下进行的过程 (非严格定义),实为准静态过程。

循环过程


# 2.1.3 过程和途径

(vii)恒外压过程

 $p_{\rm amb}$ =常数。

(viii)自由膨胀过程(向真空膨胀过程)。 $p_{amb}=0$ 

如图所示,



#### 2.1.4 热力学平衡态 (Equilibrium State)

平衡态:系统的各种宏观性质不随时间而改变,则该系统处于热力学平衡状态。

#### 满足热力学平衡的条件:

- ①热平衡:系统各部分温度相等;(无绝热壁)
- ②力平衡:系统各部分压力相等;(无刚性壁)
- ③相平衡:系统各相长时间共存,各相组成和数量 不随时间而变;
- ④化学平衡:系统组成(各物质的量)不随时间而变,系统各部分化学位都分别相等。

总之,当系统的温度、压力及各个相中各个组分的 物质的量均不随时间变化时的状态,即为平衡态。

若A与B热平衡,B与C热平衡时,A与C也同时热平衡

"温度"的概念是基于这个现象为基础,而后才建立起来的。

无数事实也证明,冷热不同的两个物体相接触,它们的温度逐渐接近,最后达到相同。 这时,两个物体达到了热平衡。

因此, 热力学第零定律也可以表示为:

一切互为热平衡的物体,具有相同的温度。

该定律是一切热现象的基础,是测量温度的理论根据,违背了它,便测不准温度。

热力学第零定律,至今没有取得科学界的公认,也没有多少人认真予以接受。

原因:人们把物质系的热平衡看作热力学其他三个 定律的前提条件。因此,至今仍沿用热力学具有三 个基本定律的说法。

#### For example:

假设有A和B两个物体、两者的温度分别为 为 $T_1$ 和 $T_2$ ,如果 $T_1 > T_2$ ,二者接触时热就会 从A流向B,A的温度就会降低,而B的 温度就会升高,最后达到平衡温度T。 设达到热平衡时,A和B之间的热交换量为O, 则A流向B的热量为:  $Q=m_A c_A(T_1-T)$ B由A得到的热量为:  $Q = m_B c_B (T-T_2)$ 

式中:  $m_A$ ,  $m_B$ —分别为物体A和B的质量  $c_A$ ,  $c_B$ —分别为物体A和B的比热容 T—热平衡后物体的温度

$$T = \frac{m_A c_A T_1 + m_B c_B T_2}{m_A c_A + m_B c_B}$$

• 当 $m_{\rm A}$ 》 $m_{\rm B}$ 时, $T=T_1$ 。

此结论是测量温度的理论基础

>> 温度计可以反映人体的温度:

人体的质量远远大于温度计的质量。

- >> 热电偶可以反映一包钢液的温度:
  - 一包钢液的质量远远大于热电偶的质量。

但是,当被测物体的质量较小时,我们就不能忽视测量物体本身对温度的影响。如,用 热电偶测量一个直径不大的石英管里金属液的 温度,就需要通过热平衡计算被测金属液本身 的温度。

内能、热和功

#### 内能U (internal energy):

又称为热力学能(thermodynamic energy), 它是指体系内部能量的总和,

包括:分子运动的平动能、分子内的转动能、振动能、电子能、核能以及各种粒子之间的相互作用势能等。

内能是状态函数,具有能量单位,它的绝对值无法测定,只能求出它的变化值。

系统与环境之间的能量交换有两种形式:

#### 热与功

热(Q):由于系统与环境间温度差的存在而引起的能量传递形式。 引起的能量传递形式。 有显热、潜热、反应热之分。

热不是状态函数,是过程函数(途径函数), 其数值与变化途径有关

功(W):系统与环境之间传递的除热以外的 其它能量都称为功。

有体积功( $\delta W = -P dV$ )、非体积功(如:表面功、电功等)之分。

• 功是过程函数(途径函数)

热力学第一定律(能量守恒和转化):

能量可以相互转化,但总的能量不变

Energy can be neither created nor destroyed

数学表达式:

$$\Delta U = Q + W$$

对系统的微小变化:

$$dU = \delta Q + \delta W$$

因为内能是状态函数,数学上具有全微分性质,微小变化可用dU表示,Q和W不是状态函数,微小变化用 $\delta$ 表示,以示区别。

#### 焓H(enthalpy)

因热为过程函数,不同过程中的热不同,如:

### 1. 恒容热 $Q_V$

$$dU = \delta Q + \delta W$$

系统经历一个恒容且W'=0 的过程,

$$Q_V = \Delta U$$
 或  $\delta Q_V = \mathrm{d} U$  (封闭、恒容  $\delta W' = 0$ )

表明:在恒容且W'=0的过程中,封闭系统从环境吸的热在量值上等于系统热力学能的增加。

2. 恒压热  $Q_P$ 

$$dU = \delta Q + \delta W$$

系统经过一个恒压、W'=0的过程,

$$\delta Q_P = dU + PdV = dU + dPV = d(U + PV)$$

$$H = \frac{\operatorname{def}}{U + pV}$$
  $H =$ 焓

则 $Q_p = \Delta H$  或  $\delta Q_p = \mathrm{d} H$  (封闭,恒压,W'=0)

表明: 在恒压及W'=0 的过程中,封闭系统从环境所吸收的热在量值上等于系统焓的增加。

在材料科学的研究中,大多研究的是压力恒定的体系,易于测定焓变(相变焓、生成焓等),且通过焓可求其它热力学函数的变化值。

引入焓为理论分析和工程计算带来了很大方便

- >> 焓为状态函数
- >> 焓不是能量,虽然具有能量的单位, 但不遵守能量守恒定律

#### 热容C (Heat Capacity):

- 热容是材料(物质)的极重要的物理性质, 也是极重要的热力学函数。
- 热容:

在没有相变化和化学变化的情况下,

一定量的物质温度升高1K时所吸收的热量

数学表达式: 
$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$
,  $C = \frac{\delta Q}{dT}$  单位: J·K<sup>-1</sup>

定容热容: 
$$C_V = \frac{\delta Q_V}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$
;

定压热容: 
$$C_P = \frac{\delta Q_P}{dT} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$


 $\gg$  由实验获得的定压热容 $C_P$ ,通常表示成温度的多项式函数形式,并指定一个适用的温度范围

For example:  $C_P = a + bT + cT^{-2} + dT^2$ 

式中a, b, c, d 是经验常数,由各种物质本身的特性决定,可从热力学数据表中查找。

第一定律指出变化中的能量效应,无法指出过程的方向性,实际上,世界上一切事物变化都具有方向性的,而且都可用一定的物理量来判断。热力学第二定律将会告诉我们判断事物变化过程进行的方向与限度的方法。

不可能把热从低温物 体传到高温物体,而 不引起其它变化



# The Second Law of Thermodynamics

# 变化的可能性就是过程的方向问题,而限度就是平衡问题,

内 容	方向	限度	特点		共同因素
热传导	$T_1 \rightarrow T_2$	$\Delta T = 0$	自发	T	
气体扩散	$P_1 \longrightarrow P_2$				
水流	$h_1 \rightarrow h_2$	$\Delta h = 0$	自发	h	第二定律
电 流	$U_1 \longrightarrow U_2$	$\Delta U = 0$	自发	$oldsymbol{U}$	需解决的
化学反应	?	?		?	中心课题

**Alternative Statements of the Second Law** 

- (A) Clausius: "Heat is not observed to pass spontaneously from a body at low temperature to a body at higher temperature "不可能把热从低温物体传到高温物体,而不引起其它变化"
- (B) Kelvin-Plank statement: "No process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the conversion of this heat into work"

"不可能从单一热源取出热使之完全变为功, 而不发生其它的变化"

(C) Ostwald: A perpetual motion machine "of the second kind" has never been observed.

"第二类永动机(从单一热源吸热使之完全 变为功而不留下任何影响)是不可能造成的"

热力学第二定律给出一定条件下,不可逆的、自发进行过程的方向和限度

#### 自发过程:

从非平衡态自发地向平衡态转变的过程。 无需借助外力,可以自动进行。

#### 自发过程的共同特征: 不可逆性

在没有外界影响下,任何自发过程的逆过程是不能自动进行的,又称不可逆过程。

- 例如: (1) 水由高处自动地向低处流动
  - (2) 气体从高压向低压膨胀
  - (3) 热量从高温物体传入低温物体
  - (4) 浓度不等的溶液混合均匀

它们的逆过程都不能自动进行。当借助外力,系统恢复原状后,会给环境留下不可磨灭的影响

#### 可逆过程:


- 推动力无限小,没有磨擦损耗的准静态过程
- 可逆过程结束后,系统若沿原途径逆向进行回复到原状态,则环境也同时回复到原状态
- 体系对环境所做的可逆膨胀功最大, 而环境对体系所做的可逆压缩功最小。

可逆过程是一种极限过程,而实际过程可以或多或少地趋近于这个极限。或者,实际过程的不可逆程度不一样,因此就需要用一个参量来衡量过程的不可逆程度。

(1) 熵的引入

把任意 可逆循环 分割成许多 小卡诺循环

#### 如何度量不可逆程度?



V

#### 进行能量分析结果得出:

可逆循环过程中每一个无限小卡诺循环的 热和温度之比(热温商)的加和,

即: 其环积分为零,

$$\oint \frac{\delta Q_{\rm r}}{T} = 0$$

#### 根据积分定律:

 $\delta Q_{\rm r}/T$  为某一函数的全微分,

这一函数定义为熵,用符号S表示。

熵 S: 克劳修斯取名为entropy—"转变含量", 中文"熵"的来历:

源于熵的宏观定义—热温商

$$dS = \frac{\delta Q_{\rm r}}{T}$$

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\rm r}}{T}$$


恒压过程的熵变:  $\Delta S = \int \frac{\delta Q_P}{T} = \int \frac{dH}{T} = \int \frac{C_P dT}{T}$ 

恒容过程的熵变:  $\Delta S = \int \frac{\delta Q_V}{T} = \int \frac{dU}{T} = \int \frac{C_V dT}{T}$ 

• 熵作为过程进行方向的判据

#### 1→2: 不可逆过程

$$dU_{ir} = \delta Q_{ir} + \delta W_{ir}$$



#### 2→1: 可逆过程

$$dU_{\rm r} = \delta Q_{\rm r} + \delta W_{\rm r}$$

- ✓ 内能为状态函数, $dU_{r}=dU_{ir}$
- ✓可逆过程中体系对外界作最大功,

$$dW_{\rm r} < dW_{\rm ir}$$
 :  $dQ_{\rm r} > dQ_{\rm ir}$ 

或 
$$dS = \frac{\delta Q_{\rm r}}{T} > \frac{\delta Q_{\rm ir}}{T}$$

1、对隔离系统, $\delta Q = 0$ ,

dS(隔离)= dS(系统)+dS(环境) ≥ 0

隔离系统中任何自发进行的不可逆过程, 熵值总是增加, 直至最大, 达到平衡态。 熵增原理: 隔离系统的熵永不减少

- 2、对绝热过程  $\delta Q = 0$ , dS(系统) ≥ 0
  - dS愈接近于零,则过程愈接近于可逆过程。 所以,热力学第二定律通过dS可以衡量过程 的不可逆程度。
  - 自发过程是不可逆过程,它的方向使dS >0, 所以,热力学第二定律通过dS可以判断 过程的方向。


#### 熵具有以下特点(或性质):

- ※ 熵是系统的状态函数,其值与达到状态的过程 无关;
- ※ 熵的定义是: $dS = \delta Q_r/T$ ,因此计算不可逆过程的 熵变时,必须用与这个过程的始态和终态相同的可 逆过程的热效应 $\delta Q_r$ 来计算;
- ※ *TdS*的量纲是能量,而*T*是强度性质,因此*S*是广度性质。计算时,必须考虑系统的质量;
- %与同系统的状态函数U和H一样,
  - 一般只计算熵的变化。

#### 熵的统计意义(Statistical definition of entropy)

#### **S**: Distribution Randomness of a system

定性解释→量度系统无序度的函数



#### 熵的统计意义(Statistical definition of entropy)

定量解释:熵反映的是一种热力学几率,熵和热力学几率之间存在着简单的数学关系,即: $S = K \ln \Omega$ 

 $k=Boltzmann\ constant=1.38\times10^{-23}J/K$ 

W= Number of available microstates for a specific macrostate

Boltzmann公式把热力学宏观量S和微观量概率Ω联系在一起,使热力学与统计热力学 发生了关系,奠定了统计热力学的基础。

(2) Gibbs自由能判据

#### 熵判据的缺陷:

仅限于隔离系统,须计算环境的熵变,实际 应用上不方便。

- .: 力图找出新的状态函数,只计算系统的 熵变,即可判断过程可能性。
- Gibbs自由能判据

前提条件: 恒温、恒压(T、P一定), 且非体积功 W'=0

推导: 从熵判据入手

已知:  $dS(孤立) = dS(体系) + dS(环境) \ge 0$  (1)

一般环境相对于体系很大,其中进行的过程视为可逆过程。

当体系从环境吸热时,环境等于放出相应的热给体系,此时环境的熵变为:

$$dS_{\text{环境}} = -\frac{\delta Q_P}{T} = -\frac{dH}{T}$$
(2) 式代入(1) 式中: 
$$dS_{\text{体系}} - \frac{dH}{T} \ge 0$$

整理得: 
$$TdS_{\mathcal{R}} - dH \ge 0$$

因恒T,进一步整理得:  $d(H-TS) \leq 0$ 

$$d\left(H-TS\right)\leq0$$

$$G \stackrel{\mathbf{def}}{=\!=\!=\!=} H - TS$$
  $G: Gibbs 自由能$ 

(体系内部函数组合)

吉布斯自由能判据:

$$dG \le 0$$
  $\left[ \begin{array}{c} <, & \text{不可逆过程} \\ =, & \text{可逆过程} \end{array} \right]$ 

J. Willard Gibbs(1839-1903), The Architect of Modern Equilibrium Thermodynamics

#### (3) Helmheltz自由能(F)判据


前提条件: 恒温、恒容(T、V一定), 且非体积功 W'=0

$$dS_{\text{Fig}} = -\frac{\delta Q_{V}}{T} = -\frac{dU}{T}$$

 $dS_{\text{环境}} = -\frac{\delta Q_{V}}{T} = -\frac{dU}{T}$ 代入熵判据中:  $dS_{\text{\text{\mathcal{N}}}} - \frac{dU}{T} \ge 0$ 

因恒T,整理得:  $d(U-TS) \leq 0$ 

$$F \stackrel{\text{def}}{=\!=\!=\!=} U - TS$$
 (系统内部函数组合)



# 热力学状态函数 可通过实验直接测定 p, V, T U, S H, A, G

-需要找出可测变量与不可直接测定的函数间的关系

• 状态函数之间有组合关系

$$H = U + PV$$
;  $F = U - TS$ ;  $G = H - TS$ 

• 四个热力学基本方程

由热力学第一定律: 
$$dU = \delta Q + \delta W$$

当
$$W$$
`=0, 且可逆:  $dU = TdS - PdV$  --- (1)

$$dU = d(H - PV) = dH - PdV - VdP$$

代入(1)式得 
$$dH = TdS + VdP \quad --- \quad (2)$$

同理,得:

$$dF = -SdT - PdV \quad --- \quad (3)$$

$$dG = -SdT + VdP \qquad --- \qquad (4)$$

适用于纯组分或组成不变的系统, 且非体积功  $\delta W = 0$ 

• Maxwell关系式:

$$dU = TdS - PdV; \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V;$$

$$(\partial U / \partial S)_V = T, \qquad (\partial U / \partial V)_S = -P$$

$$dH = TdS + VdP; \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{S} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{P};$$

$$(\partial H / \partial S)_P = T, \qquad (\partial H / \partial P)_S = V$$

$$dF = -SdT - PdV; \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V;$$

$$(\partial F / \partial T)_V = -S, \quad (\partial F / \partial V)_T = -P$$

$$dG = -SdT + VdP; \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$



$$(\partial G / \partial T)_P = -S, \quad (\partial G / \partial P)_T = V$$

#### 自由能变化和温度的关系

推导:

或者

d(G/T) = Hd(1/T)

#### 自由能变化和温度的关系

$$\left(\frac{\partial (G/T)}{\partial T}\right)_p = -\frac{H}{T^2}$$
 — Gibbs-Helmholtz方程

有自由能变化时: 
$$\left[ \frac{\partial (\Delta G/T)}{\partial T} \right]_P = -\frac{\Delta H}{T^2}$$

$$C_P = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P, \qquad \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_P dT$$

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{P} = \frac{C_{P}dT}{T}, \quad \therefore \left(\frac{dS}{dT}\right)_{P} = C_{P}/T$$

$$\Delta S = \int_{T_{c}}^{T_{2}} \frac{C_{P}}{T} dT$$

$$C_{P} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P} = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P}$$

$$C_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V}$$

$$C_P - C_V = T \left[ \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P - \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \right] \quad - \quad (1)$$

写出
$$S$$
 的全微 $\mathcal{G}$ :  $dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV;$ 

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P}; \quad (2)$$

(2)式代入(1) 式中:

$$C_P - C_V = T \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \qquad (3)$$

将麦克斯韦关系式: 
$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

代入(3)式: 
$$C_P - C_V = T \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$
 (4)

 $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{P} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T} = -1$ 由循环关系式得:

(5)式代入(4) 式中: 
$$C_P = C_V - T \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P^2 / \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_T$$

恒压下体积膨胀系数 
$$\alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P}$$

恒温下体系压缩系数 
$$\beta = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

$$:: C_P = C_V + VT\alpha^2/\beta$$

目的:利用容易测定的 $C_P$ ,  $\alpha$ 及 $\beta$ 可计算 $C_V$ 

$$C_{P} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P} = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{P} = T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_$$

$$C_{V} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{P} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} = T\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V}\right)_{V} = -T\left(\frac{\partial^{2} F}{\partial T^{2}}\right)_{V}$$


$$a = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P} = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T} \right)_{P} = \frac{1}{V} \frac{\partial^{2} G}{\partial T \partial P}$$

$$\beta_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial}{\partial P} \left( \frac{\partial G}{\partial P} \right)_T \right)_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right)_T$$

第二定律引入了熵的概念,但是只能计算熵的变化,而不能计算熵的值 要想计算熵的值,需要首先解决 绝对零度时的熵 $S_0$ 的计算问题。

热力学第三定律所描述的就是关于 $S_0$ 的问题

1906年,能斯特(H. W. Nernst)从  $\Delta G$ 和 $\Delta H$ 与T的关系图,提出了假设:



凝聚系统的 $\Delta H$ 和 $\Delta G$ 与T的关系(示意图)

在T趋向于0K时,  $\Delta G$ 和 $\Delta H$  有公共的 切线,该切线与 温度的坐标平行, 即:当 $T\to 0$ K时,  $\Delta H \approx \Delta G$ 

$$\lim_{T\to 0K} \left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_{P} = 0, \qquad \lim_{T\to 0K} \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_{P} = 0$$

已知 
$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P, \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$$

$$\lim_{T\to 0K} \Delta C_P = 0, \qquad \lim_{T\to 0K} (\Delta S)_P = 0$$

Nernst热定理(Nernst heat theorem):

$$\lim_{T\to 0K} \left(-\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_{P} = \lim_{T\to 0K} (\Delta S)_{T} = 0$$

热力学第三定律的最初表述 ——

在温度趋近于0K的等温过程中,体系的熵值不变  $(T \rightarrow 0$ K所发生过程是一恒熵过程)

1912年, 普朗史(M. Plank)假定:

0K时,任何纯物质凝聚态的熵值等于零,

S\*(0K)=0 (\* 表示纯物质)

#### 残余熵

1920年,路易斯(Lewis)和吉布逊(Gibson)指出:

普朗克假设(S\*(0K)=0)只适用于纯物质的 完美晶体(即在晶体中原子或分子只有 一种排列方式),对于过冷溶体或内部运动 未达平衡的纯物质,即使在0K时,其熵值 也不等于零,而是存在所谓的"残余熵"。

#### For Example:

- 过冷非晶(亚稳,原子无序)
- 非平衡有序固溶体(配置熵)
- 含同位素的化学纯元素(Cl35-Cl37, 完全无序)
- 含点缺陷(Vacancy)的纯晶体(非平衡浓度点)
- 普朗克假设经路易斯和吉布逊修正,表述为
  - "在0K时任何纯物质的完美晶体的熵值等于零"
- 热力学第三定律的一种表达形式

规定在0K时完整晶体的熵值为零,从0K到温度T进行积分,这样求得的熵值称为规定熵。 若0K到T之间有相变,则积分不连续。

已知 
$$dS = (C_P/T)dT$$
 
$$S_T = S_0 + \int_0^T (C_P/T)dT = \int_0^T C_P d\ln T$$
 称为规定熵

只要测得热容 $C_P$ 和其它量热数据,便可计算出物质在温度T时的熵值,从而使过程熵变的计算问题得到解决。

# 2.6 热力学定律小结

#### Zeroth law (热平衡)

If two systems are separately in thermal equilibrium with a third, then they must also be in thermal equilibrium with one another

#### First law(能量关系)

**Energy is conserved if heat is taken into account** 

# 2.6 热力学定律小结

#### Second law(过程方向)

Clausius: "No process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder to a hotter body"

Kelvin: "No process is possible whose sole result is the complete conversion of heat into work"

#### Thirst law(熵值计算)

"The net entropy change of any process tends to zero as the absolute temperature tends to zero"