int c style [16]//16个整数[0]..[15] 非组合数组 • 声明的方式 • int lo hi[0:15]//16个整数[0]..[15] 必须在变量名前指定合并的位和数组大小 数组大小 组合数组 © 定义 © 的定义格式必须是[msb:lsb] 仿真器中使用32bit的字边界, 所以byte, shortint和 int都是放在一个字中,而longint则存放在两个字中 组合数组与非组合数组 bit [7:0] b unpack[3]; // 非合并数组 b_unpack[1] b_unpack[2] ± 40 H100 (\$10) 存储形式的比较 barray[0][3] barray[0][1][6] 76543210 76543210 76543210 barray[1] 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 barray[2] 76543210 76543210 76543210 76543210 for 对数组操作的方式 foreach 动态数组是一个非组合数组, 他的大小可以再运行 时定义或者修改。动态数组支持所有数据类型作为 数组的元素。 定义 Θ bit [3:0] nibble[]; // Dynamic array of 4-bit vectors integer mem[2][]; // Fixed-size unpacked array composed // of 2 dynamic subarrays of integers int idest[], $isrc[3] = '\{5, 6, 7\};$ 动态数组 idest = new [3] (isrc); // set size and array element data new[] \circ values (5, 6, 7) int i = addr.size: size() o addr = new[addr.size() * 4] (addr); // quadruple addr array 动态数组自建方法 ab.delete; // delete the array contents delete() • \$display("%d", ab.size); // prints 0 关联数组产生的背景是当在对于处理数G字节寻址 范围的处理器建模问题引起的。一般这个时候,我 们需要存储的数据,就是需要访问的数据可能并没 有这么多,因此SV提供了关联数组的方式用来存储 稀疏矩阵。可以理解为一个虚拟地址,只有存储的 数据时候,才为该地址分配内存空间。 关联数组 bit [63:0] assoc[bit[63:0]],idx=1; min 数组定位的方法 ◎ max unique 数组的方法 reverse sort 数组排序的方法。 rsort

shuffle

Verilog & C语言中数组的表示

reg [x:0] data [v:0];对于[x:0],这里是指的元素的大

小。而data之后的为维数,就是[y:0]

type name[size1][size2]...[sizeN];

路科: System Verilog 系统验证技术第五课—数组