

Modulare STRALA-Lampe V2 - Montageanleitung

Hinweis zum Snap-Bajonett: Jede Verbindung hat Einfuehr-Fase, axialen Einfuehrweg, ca. 25 Grad Drehung, Endanschlag und eine Snap-Rastung gegen selbsttaetiges Loesen. Verbinden: Aufsetzen -> Drehen bis Klick.

1. Alle 12 Teile auf Vollstaendigkeit und Druckqualitaet pruefen. Bohrung (60mm) muss frei sein.
2. Bajonett-Flaechen entgraten. Lugs (Nocken) und Nuten muessen sauber sein.
3. Vier Gummifuesse in die Taschen an der Unterseite des Fusses (01 oder 02) eindruecken.
4. STRALA-Kabel von oben durch den Fuss fuehren - durch die 60mm Bohrung.
5. Gewuenschte Gewichte in die Gewichtskammer des Fusses einlegen (Standicherheit).
6. Bodenplatte des Fusses montieren (falls separat) - Kabel im offenen Kabelkanal verlegen.
7. Erstes Koerpermodul waehlen. Kabel durch dessen Bohrung fuehren.
8. Bajonett verbinden: Modul AXIAL aufsetzen, bis die Nocken in die Einfuehrnuten gleiten.
9. Die Einfuehr-Fase (Lead-in) zentriert die Teile automatisch - nicht verkanten.
10. Modul im Uhrzeigersinn drehen (~25 Grad) bis der Endanschlag erreicht ist.
11. Kurz vor dem Anschlag spuerbarer Widerstand (Snap-Rampe) - mit Nachdruck weiterdrehen.
12. Hoerbarer/fuehlbarer KLICK = Nocke ist in die Snap-Mulde eingerastet. Verriegelt.
13. Verriegelung pruefen: leichtes Zurueckdrehen muss spuerbar blockiert sein (Anti-Loesung).
14. Weitere Koerpermodule nach gleichem Schema stapeln (Kabel jeweils mitfuehren).
15. Gesamthoehe pruefen (Zielbereich ca. 570-630 mm Korpus).
16. STRALA-Halterung (12) oben aufsetzen: axial einfuehren, drehen bis Snap-Klick.
17. E27-Fassung von unten durch das Montageloch (26.6mm) der Halterung schieben.
18. Fassungsschulter liegt an der Flansch-Unterseite an; Original-Schraubring von oben sichern.
19. Leuchtmittel (E27) eindrehen. KEIN Kontakt zum Schirm sicherstellen.
20. Schirm (09/10/11) auf den oberen Bajonett-Kragen der Halterung setzen und einrasten.