
电压切换手册(在线增强版本)

- 1、脚 REF 支持电压输出(3.3-5v)跳线切换,也支持不对外供电,支持电压自适应
- 一、1 脚 3.3v 参考电压输出, 匹配 3.3v 系统



二、1 脚 5.0v 参考电压输出,匹配 5.0v 系统



四、外部供电, 电压自动适应

