

ESP32 - GPIO 引脚参考大全

目录 **≣**ŧ - ESP32 模组引脚图 - ESP32 开发板引脚图 - 不建议使用或限制使用的引脚 - Strapping 引脚 - 集成在ESP-WROOM-32 的 SPI flash 引脚 - 仅输入引脚 - ESP32 周边设备: - 18 个模数转换器 (ADC) 通道 - 4组SPI接口 - I2C 通讯协议 - PWM - 数模转换器 (DAC) - I2S 高速数位音讯传输标准协议 - 电容式触控 GPIO - RTC GPIO - 中断 - 启用 (EN) - GPIO 电流消耗 - ESP32 内置霍尔效应传感器 - 本文的资料参考:

ESP32 模组引脚图



ESP32 开发板引脚图



重要的说在前面,在使用ESP32的时候不建议使用以下引脚,因为会在项目中出现各种无解的问题。

不建议使用或限制使用的引脚

不建议使用 Strapping引脚 , SPI flash 引脚 以及 仅输入的引脚

Strapping 引脚

GPIO 0

GPIO₂

GPIO 4

GPIO 5 (启动时必须为高电平)

GPIO 12 (启动时必须为低电平)

GPIO 15 (启动时必须为高电平)

注意:

在硬件上要注意使用外接模块时不能将GPIO12拉高,否则将导致ESP32启动异常。还有一些GPIO在启动或 重置时其状态更改为高或者输出PWM信号,在使用时需要注意。

集成在ESP-WROOM-32 的 SPI flash 引脚

GPIO 6 到 GPIO 11 在一些 ESP32 开发板中公开。但是,这些引脚连接到 ESP-WROOM-32 芯片上的集成 SPI 闪存,不推荐用于其他用途。所以,不要在你的项目中使用这些引脚:

GPIO 6 (SCK/CLK) GPIO 7 (SDO/SD0) GPIO 8 (SDI/SD1) GPIO 9 (SHD/SD2) GPIO 10 (SWP/SD3) GPIO 11 (CSC/CMD)

仅输入引脚

GPIO 34 到 39 是 GPI - 仅输入引脚。这些引脚没有内部上拉或下拉电阻。它们不能用作输出,因此只能将这些引脚用作输入:

GPIO 34

GPIO 35

GPIO 36

GPIO 39

这些引脚都是ESP32用于引导加载程序或者烧录模式/在大多数内置USB/Serial的开发板上,不需要担心这些引脚的状态,开发板会把这些引脚设置为正确的状态,以便使用烧录或启动模式。

但是,如果你有外设连接到这些引脚上,当你在尝试上传新代码、用新固件烧写ESP32或重置电路板时可能会遇到麻烦,例如不明原因的错误和失败。可能是因为这些外设阻止ESP32进入正确的模式。

所以以上的引脚 不建议在项目中使用。

ESP32 周边设备:

- 18 个模数转换器 (ADC) 通道
- 4 组SPI接口
- 3组UART接口
- 1组I2C接口
- 16 个PWM输出通道
- 2 个数模转换器 (DAC)
- 2 个I2S接口
- 10 个电容式感应 GPIO
- 16 个 RTC GPIO
- ESP32 内置2个霍尔传感器

18 个模数转换器 (ADC) 通道

ESP32 有 18 x 12 位 ADC 输入通道(而ESP8266 只有 1x 10 位 ADC)。这些是可用作 ADC 和相应通道的 GPIO:

与某些数字外设(PWM、软件 SPI 和 I2C)不同,ADC 引脚是固定的,即您必须使用具有 ADC 功能的预定义 GPIO 引脚,并且不能在软件中对其进行配置。但是,您必须了解一些限制。

尽管 ESP32 有 18 个通道的 ADC,但并非所有 ADC 引脚都可供用户使用。在 8 个 ADC1 通道中,只有 6 个可用(ACD1_CH0 和 ACD1_CH3 到 ACD1_CH7),而 ADC1_CH1 和 ADC1_CH2 不可用(即使引脚在 ESP32 开发板中没有暴露)。

来到ADC2,就有些复杂了。当您使用 ESP32 的 Wi-Fi 时,Wi-Fi Driver 使用 ADC2 Peripheral。因此,只有在未启动 Wi-Fi 驱动程序时才能使用 ADC2。

即使您正在使用 ADC2(假设未使用 Wi-Fi),所有引脚也并非随时可用,因为与 ADC2 相关的一些引脚用于其他重要目的(引导绑定)。

ADC Channel	Pin Name	GPIO Pin	Notes
ACD1_CH0	A0	36	可用 / 内置霍尔传感器
ACD1_CH1	\	37	不可用
ACD1_CH2	\	38	不可用
ACD1_CH3	A3	39	可用 / 内置霍尔传感器
ACD1_CH4	A4	32	可用
ACD1_CH5	A5	33	可用
ACD1_CH6	A6	34	可用
ACD1_CH7	A7	35	可用
ACD2_CH0	A10	4	启动WIFI时不可用
ACD2_CH1	A11	0	不可用/用于BOOT
ACD2_CH2	A12	2	用于BOOT Strapping
ACD2_CH3	A13	15	用于BOOT Strapping
ACD2_CH4	A14	13	启动WIFI时不可用
ACD2_CH5	A15	12	启动WIFI时不可用
ACD2_CH6	A16	14	启动WIFI时不可用
ACD2_CH7	A17	27	启动WIFI时不可用
ACD2_CH8	A18	25	启动WIFI时不可用
ACD2_CH9	A19	26	启动WIFI时不可用

ADC 输入通道具有 12 位分辨率。这意味着您可以获得范围从 0 到 4095 的模拟读数,其中 0 对应于 0V,4095 对应于 3.3V。您还可以在代码和 ADC 范围上设置通道的分辨率。

ESP32 ADC 引脚没有线性行为。您可能无法区分 0 和 0.1V, 或 3.2 和 3.3V。使用 ADC 引脚时需要牢记这一点。您将获得类似于下图所示的行为。

4组SPI接口

默认情况下,可以用的SPI的引脚映射是:

SPI	MOSI	MISO	CLK	CS
VSPI (SPI3)	GPIO 23	GPIO 19	GPIO 18	GPIO 5

SPI	MOSI	MISO	CLK	CS
HSPI (SPI2)	GPIO 13	GPIO 12	GPIO 14	GPIO 15

SPI(Serial Peripheral Interface) 协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议,即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在 ADC、LCD 等设备与 MCU 间,要求通讯速率较高的场合。

芯片的管脚上只占用四根线。

MISO: 主器件数据输出,从器件数据输入。 MOSI: 主器件数据输入,从器件数据输出。

SCK: 时钟信号,由主设备控制发出。

NSS(CS): 从设备选择信号,由主设备控制。当NSS为低电平则选中从器件。

ESP32集成了4组SPI外设。

- SPIO和SPII在内部用于访问ESP32所连接的闪存。两个控制器共享相同的SPI总线信号,并且有一个仲裁器来确定哪个可以访问该总线。
- SPI2和SPI3是**通用SPI控制器**,有时分别称为HSPI和VSPI。它们向用户开放。SPI2和SPI3具有独立的总线信号,分别具有相同的名称。每条总线具有3条CS线,最多能控制6个SPI从设备。

需要注意的是,HSPI和VSPI并不是网友们认为的high-speed SPI 和Very High-speed SPI,这是SPI和HSPI、VSPI是一样的,只不过是换个名字用于区分,SPI相当于SPI0或SPI1,HSPI相当于SPI2,VSPI相当于SPI3。

GP-SPI 四线	GP-SPI 三线	QSPI	引脚功能信号		
全双工信号总线	半双工信号总线	信号总线	SPI信号总线	HSPI 信号总线	VSPI 信号总线
MOSI	DATA	D	SPID	HSPID	VSPID
MISO	-	Q	SPIQ	HSPIQ	VSPIQ
CS	CS	CS	SPICS0	HSPICS0	VSPICS0
CLK	CLK	CLK	SPICLK	HSPICLK	VSPICLK
-	-	WP	SPIWP	HSPIWP	VSPIWP
-	-	HD	SPIHD	HSPIHD	VSPIHD

https://blog.csdn.net/idsnpgxi

I2C 通讯协议

ESP32默认的I2C引脚为:

- GPIO 21 (SDA)
- GPIO 22 (SCL)

其实在ESP32中任何引脚都可以定义为SDA或SCL,但不到逼不得已不推荐这么做。


可在Arduino IDE 中使用以下语句配置其它引脚为SDA或SCL

Wire.begin(SDA, SCL);

PWM

ESP32 PWM 控制器主要设计用于控制 LED 的强度,但它也可用于生成其他目的的 PWM 信号。它有16个通道,可以产生独立的PWM波形。

ESP32 PWM 控制器有 8 个高速通道和 8 个低速通道,我们总共有 16 个通道。它们根据速度分为两组。每 组有 4 个定时器/8 个通道。这意味着每两个通道共享同一个定时器。因此,我们无法独立控制每对通道的 PWM 频率。



所有可以作为输出的引脚都可以用作 PWM 引脚(GPIO 34 到 39 不能产生 PWM)。

要设置 PWM 信号,您需要在代码中定义这些参数:

- 信号的频率;
- 占空比;
- 脉宽调制通道;
- 要输出信号的 GPIO。

数模转换器 (DAC)

ESP32 上有 2 x 8 位 DAC 通道,用于将数字信号转换为模拟电压信号输出。这些是 DAC 通道:

- DAC1 (GPIO25)
- DAC2 (GPIO26)

125 高速数位音讯传输标准协议

在ESP32引脚上实际是标记为 DAC1 和 DAC2

- GPIO 25
- GPIO 26

电容式触控 GPIO

ESP32 有 10 个内部电容式触摸传感器。它们可以感知任何带电荷的物体的变化,比如人体皮肤。因此,他们可以检测用手指触摸 GPIO 时引起的变化。这些引脚可以轻松集成到电容式焊盘中并取代机械按钮。电容式触控引脚还可用于将 ESP32 从深度睡眠中唤醒

这些内部触摸传感器连接到这些 GPIO:

- T0 (GPIO 4)
- T1 (GPIO 0)
- T2 (GPIO 2)
- T3 (GPIO 15)
- T4 (GPIO 13)
- T5 (GPIO 12)
- T6 (GPIO 14)
- T7 (GPIO 27)
- T8 (GPIO 33)
- T9 (GPIO 32)

RTC GPIO

ESP32 上有 RTC GPIO 支持。当 ESP32 处于深度睡眠时,可以使用路由到 RTC 低功耗子系统的 GPIO。当 超低功耗 (ULP) 协处理器运行时,这些 RTC GPIO 可用于将 ESP32 从深度睡眠中唤醒。以下 GPIO 可用作外部唤醒源

- RTC GPIO0 (GPIO36)
- RTC GPIO3 (GPIO39)
- RTC GPIO4 (GPIO34)
- RTC GPIO5 (GPIO35)
- RTC GPIO6 (GPIO25)
- RTC GPIO7 (GPIO26)
- RTC GPIO8 (GPIO33)
- RTC_GPIO9 (GPIO32)
- RTC_GPIO10 (GPIO4)
- RTC_GPIO11 (GPIO0)RTC GPIO12 (GPIO2)
- RTC GPIO13 (GPIO15)
- RTC GPIO14 (GPIO13)
- RTC GPIO15 (GPIO12)
- RTC GPIO16 (GPIO14)
- RTC GPIO17 (GPIO27)

中断

所有 GPIO 都可以配置为中断。

启用 (EN)

启用 (EN) 是 3.3V 稳压器的启用引脚。它被拉高,因此接地以禁用 3.3V 稳压器。例如,这意味着您可以使用连接到按钮的此引脚来重新启动 ESP32。

GPIO 电流消耗

根据 ESP32 数据表中的"推荐操作条件"部分,每个 GPIO 的绝对最大电流消耗为 40mA。

ESP32 内置霍尔效应传感器

ESP32 还具有内置霍尔效应传感器,可检测周围磁场的变化。

- GPIO 36
- GPIO 39

本文的资料参考:

https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/https://deepbluembedded.com/esp32-pwm-tutorial-examples-analogwrite-arduino/https://www.jianshu.com/p/6fb40b3d0c6dhttps://blog.csdn.net/jdsnpgxj/article/details/100013357