非常感谢购买我们套件的网友,下面是本人针对客户反映的使用 ST 马达库 V2.0 的问题解答如下,稍后时间我会再写个关于整个软件代码的运行分析给大家。

1. 你的代码与 V2.0 库的示例程序有哪些不同? 有哪些新的函数定义, 等等。

基本框架是一样的,主要是为了让初学者尽快上手,所以没 有加过多的软件技巧,主要是为了清晰的实现 FOC+SVPWM 的 算法, 然后为了这个基本要求, 同时也是为了以后开发工作的需 要,增加了 TFT 汉字支持,图形显示,FAT 文件支持,以上是 为了实现 HMI(人机界面的需要)必须的,同时对于大量数据储存 的要求,增加了大容量的串行 FLASH 以及 SD 卡的支持,这是 为了扩充以后对于大量输入输出数据的需要增加的。然后增加了 第二编码器支持,是为了增加 POSITION(位置)模式的需要,因 为现在一个基本的 SERVO,都需要 3-4 个 CONTROL LOOP(控 制环), 所以我们预留了一个输入 TIMER 作为该功能扩展需要 (该功能硬件资源已经准备好,限于时间软件代码没有完善,需 用户自己扩充)。以上功能具体的实现函数,这里不好说,毕竟 代码太庞大了,我们主要增加了4个源代码文件:SPI_FLASH.C、 ILI932x.C、SD.C、tff.c,分别针对上面的 2 个功能模块,您可以 参考,其他函数都直接做到代码库里面了。

如果想全面了解 FOC 和 SVPWM 实现细节,以及控制原理的数字化实现需要您通读代码,当然您也可以不用关注太多。主

要是理解整个程序的构架与流程,这些是最基本的,对于您以后把它移植到您自己的系统中绝对是必须要做的,细节可以大概知道就好了,关于软件基本流程我后边再写个详细的说明文档,建议您仔细阅读今年10月份ST在上海办的2.0版本马达库的培训班,我当时报名了,定金也都交了,但是临时有事情没有成行,所以很遗憾,事后主办方给我提供了电子版的讲义,我觉得仔细读读还是很有帮助的,我会一并把该讲义发给购买我们套件的网友,供您学习参考。

2. 对于给定的一个 PMSM 电机,在与此程序结合的过程中,参数设置以及性能优化的步骤和方法? FOC GUI 的使用注意,那几个 PID 环路的调试步骤和方法。

对于给定的一个 PMSM 电机,首先最需要知道的是该电机的本身结构特点,这里我不多说了,大体提几点供您参考,第一,PMSM 的机械结构分为 3 种,SM-PMSM,I-PMSM,第二个又分为 2 种,具体机械结构不多说了,主要是它们的磁路设计有区别,从而造成表帖磁钢(SM-PMSM)的其 Lq=Ld,而内嵌磁钢(I-PMSM)的 Ld < Lq,这个特性会造成软件算法的区别,一般的资料上介绍对于单纯的 FOC 算法,需要使 Id = 0,也就是说直轴电流为 0,这时马达的特性接近直流电机,可以按直流电机算法控制,如果需要加弱磁控制的话,需要附加-Id 电流,是电机克服马达本身磁阻扭矩,使得速度达到额定速度以上,当然这些也同时丧失了交轴电流扭矩,从而造成转矩下降。但是这些是理

论的算法,一般的马达本身远比这些复杂的多,所以不可能达到 这些条件, 所以 ST 的马达驱动代码库里附加了一个 MTPA 的代 码模块,该模块没有提供源代码,只有 LIB 文件,但是这些并不 影响我们使用该代码段,其主要功能就是针对 I-PMSM 电机结构 (其 Id<Iq),根据马达本身的电气参数,较为精确的计算需要施 加直轴电流分量 Id 的数值,从而为控制系统本身尽量提供实现 FOC 算法的条件, 对于 SM-PMSM 的电机, 近似可以使用 Id = 0的算法实现。另一个 FLUX WEAPEN 就是经常说的弱磁算法, 该算法本身也是为了精确计算 Id 分量的,如果您的马达本身不 需要精确控制以及超过额定速度运行,这些代码块对您没有用 处,我们实际测试中把一台额定转速为 3000RPM 的 BLDC 马达 超速到 6060RPM 运行非常稳定,但是运行 2、3 分钟后,电机 非常热,实际观测 Id 电流达到-19000 以上。还有一个就是前馈 电流控制 FEED-FORWARD, 该模块也是为了尽量提高系统本身 的动态性能, 简单的说就是在扰动还没有对控制系统作出影响 前,直接输出控制分量,把它抵消。上面的这些选项都与PMSM 马达本身有很大关系, 所以要想计算得到理想控制理论参数, 对 于电机的电气参数知道的越多越好,基本需要知道的有下面这 些:相电阻、相电感(Ld,Lq)、电机极对数,额定电流,额定转矩, 反电动势常数,转动惯量,额定速度,额定电压等等,代码库里 面有个头文件: MC PMSM motor param.h 专门存储这些参数, 里面有些数据是可以用 FOC GUI 软件计算的,有些需要实际调

整后,写到里面。我觉得以实际调整为主,FOC_GUI 计算为辅助,实际上 FOC_GUI 使用的算法我觉得局限性也很大,有时也和实际差别不小,不要过多依赖它,ST 的 UM0492 文档附录参考的 APPENDIX.4 里面提到了计算这些参数的基本方法和公式。

下面我们说说具体哪些参数与控制有关,基本上就是 8 个 字: 由里到外, 由快到慢。解释如下: 由里到外就是说先调内环, 再调外环,一般内环是快环,外环一般是慢环,比如电流环为内 环, 其频率一般到 10-50KHZ, 速度环, 转矩环或者位置环为外 环一般为 10HZ-10KHZ, 因为这是闭环控制特性决定的, 自控原 理中是这样讲的, 内环必须完全响应外环的改变, 如果反过来, 系统势必不稳定或者较大震荡。对于精确调整各个控制环的 PID 参数是个很复杂的功能,同时也要有些技巧在里面,购买我们套 件的网友会得到我们整理的几个专门介绍 PID 参数调整的文件, 您可以参考里面的办法,这将极大缩短您调整 PID 参数的时间。 针对 ST 的马达库, ST 公司也给出了一个调整电流环 PID 参数 的办法,您可以参考 UM0492 文档的 APPENDIX.5 里面提到了 一个基本方法,我没有实际测试过,理论上应该是有一定效果的。 有一点需要提出的是,针对不同的速度闭环,其 PID 参数都要做 相应的调整,应该根据实验结果,做好记录,最后在程序里面体 现出来,可以做几个速度段的 PID 参数对应表, 当然越详细越好 了,针对这一要求,ST 的代码库可以方便的把 Iq、Id、SPEED、 FLUX、TOROUE 的 PID 参数分别调整,这给我们的测试工作提 供了很大的帮助,具体的调试步骤建议参考提供的几个 PID 调整的文档。

3. 如何调一个马达使其能达到尽可能低的平稳转速。最低的平稳转速与哪些参数相关。

马达为了获得尽可能低的平稳转速,我个人认为主要有下面 几点: 1、电流环和速度环的 PID 参数是否合适,电流环的响应 速度,速度环的响应速度,位置环的响应速度(如果有)。

- 2、马达的极对数,决定了马达可以到达的最低物理转速。这个与马达设计生产工艺有关。一般在只是用 60 或 120 度空间排列的 HALL 元件做速度取样的情况下,2 对极的 BLDC,最低速到 300RPM,3 对极到 150RPM,4 对极到 60 100RPM,但是如果使用编码器的情况下,1000PPR 的 ENC 就很容易把速度控制到几转/分钟,2500PPR 的 ENC 可以控制到 0.2 转/分钟。
- 3、速度传感器的精度和分辨率,一般的话使用旋转编码器可以获得精度很高的速度分量,有了准确的速度信息,就可以实现精确的速度控制,很难想象在不能得到高精度速度信息的情况下,实现稳定的转速控制。当然高精度的 ENC 价格不菲,所以应该综合评价,在成本可以承受的情况下,尽量采用高精度的速度传感器。


综上所述,在电机物理参数确定的情况下,尽最大可能提供合适的控制参数,可以达到较好的控制效果。所以应该尽量调整好各个控制环的 PID 参数。

4. 程序中有没有驱动电路工作状态检测? 比如程序可以探测到 MOS 管损坏或电机短路?

基于使用第一版的客户反馈的信息,我们在第二版上增加了以下硬件保护电路:6个硬件保护功能。分别是单相过流(正反向电流)保护、母线过流(正反向电流)保护、刹车过流(正反向电流)保护、母线过压保护,母线欠压保护,温度过高保护。每路保护都有LED报警显示,同时为了增强可靠性,保护发生后,都会分别给MCU和栅极驱动器发送关断信号,保护功率单元MOSFET,防止元件的损坏,而且该信号必须要求单独的复位信号才能取消,否则保护电路会一直起作用,防止误操作损坏设备和影响人身安全。

5. 程序中, 电流环, 转矩环和速度环的关系。

请 参 考 下 面 的 图 片 :



上面的这个图片中黄色方框内部位于闭环控制系统最内层,

它就代表了电流环,根据 FOC 的原理,三相电流 Ia,Ic,Ic 经过 各种数学变换最终被转换为 Id, Iq 电流分量, 然后根据参考值 Iqs 和 Ids 来计算 e, 最后由 SVPWM 模块实现最终对三相定 子电压的矢量控制。在 ST 的代码库里面,转矩环和速度环现 在是分开的,这是为了使得程序便于理解做的,也就是说现 在您只可以选择 2 种模式控制: 速度环+电流环或者转矩环+ 电流环。但是一般的伺服控制系统可以做到 3 环甚至 4 环控 制,就是:速度环+转矩环+电流环或者位置环+速度环+转矩 环+电流环。一般把有3环或4环的系统分成2个大环,FAST LOOP 和 LOW LOOP, 就是快环和慢环。位置环和速度环属 于慢环,它们的响应频率一般在几十 HZ-1KHZ 之间, 快环的 响应频率一般在几 KHZ-几十 KHZ,根据控制要求不同有差 别,不过原则是最内环的频率最高,然后往外变小,最外环 的频率最低,否则系统控制结果恶化或者震荡。

针对 ST 的这套代码库, 我下面讲讲具体实现这几个控制环的函数。实现源文件为: MC FOC Drive.c

(1) 电流环,实现函数是 FOC_Model 函数,该函数首先通过 A/D 转换取得三相电流值,然后经过 2 个数学变换,得到 Id,Iq,然后经过电流环的 PID 调节,输出 Vq,Vd,再经过 2 个反向数学变换,最后通过调用使用 SVPWM 算法函数,计算出三个半桥的占空

比,实际输出的是电压信号,也就是说通过 计算不同PWM通道的DUTY来实现不同的 电压幅值,最后在每个半桥的输出上模拟出 类似正弦波的电压。


(2) 转矩环的实现函数是:

```
void FOC_TorqueCtrl(void)
{
    Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component1 = hTorque_Reference;
    Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component2 = hFlux_Reference;
    Stat_Curr_q_d_ref_ref.qI_Component2 = hFlux_Reference;
#ifdef FEED_FORWARD_CURRENT_REGULATION
    Stat_Volt_q_d_3 = FOC_FF_CurrReg(Stat_Curr_q_d_ref_ref,Stat_Volt_q_d_2,

GET_SPEED_DPP,MCL_Get_BusVolt());
#endif
}
可以看到该函数的内容很少,基本就是开始的2行代码,
把用户设定的扭矩和磁通值直接输入到电流环的 Iq,Id
的上,这样也是和系统图是对应的,可以看到,如果使
用了前馈电流控制,这里有一个函数是可以计算 Vd 的
参考值的。
```

(3) 请看下图:

Figure 5. Speed control loop



The i_{qs} and i_{ds} current components can be selected to perform electromagnetic torque and flux control.

速 度 环 的 实 现 函 数 是 : void FOC_CalcFluxTorqueRef(void) 。该函数较复杂,不过 仔细分析可以看到,如果只是做基本的控制,不加 MTPA 和 FLUX WEAKEN 的情况下,该函数还是挺简单的,第一行就计算了

Stat_Curr_q_d_ref.qI_Component1 变量,该变量是速度环的输出值,如果没有 MTPA 和 FLUX WEAKEN,那么它就直接赋值给:

Stat_Curr_q_d_ref_ref = Stat_Curr_q_d_ref 了。
Stat_Curr_q_d_ref_ref 前面讲了又是电流环的 Iq 参考分量。这样就把速度环和电流环连接起来了。该 ST 马达库没有位置环,实际上根据目前我们的硬件配置,很容

易在速度环的外面增加位置环,这样就可以实现一个全数字控制的闭环伺服控制系统。

稍后时间,我会再写一个整个代码系统的运行分析,相信会给您理解和修改代码很大的帮助。以上文字由于个人水平所限,难免有片面和错误的地方,希望您多提宝贵意见,共同探讨,欢迎交流。

天安电子科技 2009-12-14 深夜

E-MAIL:DZLJ95@TOM.COM QQ:916359820