STM32硬件I2C死锁原因及解决办法

一些基础知识:

- I2C通信的两条信号线需要使用OD方式,连接上拉电阻
- I2C通信有主机、从机之分, 主机即为发起通信的一方。主机未必是数据的发送方或者接收方
- I2C总线上可以有多个设备,每次仅能有一个设备控制总线
- 如何界定当前总线是由哪个设备控制?看当前哪个设备能拉低SCL\SDA信号线
 - 。 理论上来说,所有I2C设备都可以拉低这两条信号线
 - 。 但实际操作中,I2C设备会有个标志,标志当前总线是否由自己控制,如果不是自己控制,它是不会去拉低总线的
 - 。 I2C检测总线被占用的方式也很简单,检测SCL\SDA是否都是高电平,如果都是,则为空闲

死锁的发生:

- 一般死锁发生于主机与从机通信之间,出现意外的通信错误(可能是SCL、SDA与3V3 GND意外短路,或者通信速率太高,而总线电容太大,导致丢失某些bit),或者丢失ack
- 死锁即为:
 - 。 主机认为此时应该由从机控制总线 (即可能是主机在等待从机发送一定数量的数据,但中间丢了1个bit,没发送完)
 - 。 从机认为此时应该由主机控制总线 (即从机已经把数据发送完了, 在等待主机接管总线)
 - 。 双方互相等待, 陷入死锁

死锁的解决方式:

- 硬件上可以为所有I2C设备设置一个统一的复位电路,一旦陷入死锁,断开I2C设备的电源,重新上电(较为麻烦,且重新上电后需要重新初始化I2C设备)
- 软件上解决方式: (STM32)
 - 。 将SCL SDA配置为OD模式,而不是AF OD,即手动控制这两个管脚
 - 。 手动发送9个SCL脉冲(期间检测SCL、SDA是否回到空闲状态(高电平),如果已经是高电平,则跳出)
 - 。 重新初始化SCL、SDA为AF OD, 重新初始化I2C
- 死锁的复现方式: (如何测试写好的恢复函数是否真的有效)
 - 。 在I2C恢复函数下个断点(检测到I2C多次超时之后,应该能跳转到I2C恢复函数)
 - 。 使用镊子,将SCL与SDA短接,很快就能看到程序停到恢复函数的断点上,此时再执行恢复函数,看能否正常走出(可在回复函数中写个死循环,只有 I2C正常才跳出,检测I2C正常的办法,可以读从设备的ID)

示例代码

```
1 void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef *i2cHandle)
 2
 3
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
 4
 5
      if (i2cHandle->Instance == I2C1)
 6
 7
        /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 0 */
 8
 9
        /* USER CODE END I2C1_MspInit 0 */
10
11
        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
12
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
13
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
15
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
16
        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
17
18
19
        for (int i = 0; i < 10; ++i)
20
21
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
22
         HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 6, GPIO PIN RESET);
23
24
         HAL_Delay(1);
25
26
27
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
28
```

```
29
       HAL_Delay(1);
30
       i2cHandle->Instance->CR1 |= I2C_CR1_SWRST; //复位I2C控制器
31
       HAL Delay(1);
32
       i2cHandle->Instance->CR1 = 0; //解除复位 (不会自动清除)
33
34
       /**I2C1 GPIO Configuration
35
36
       PB6 -----> I2C1_SCL
              ----> I2C1_SDA
37
       PB7
       */
38
39
       GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
40
       GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
       GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
41
42
       GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
       GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_I2C1;
43
44
      HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
45
      /* I2C1 clock enable */
46
       __HAL_RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
47
      /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 1 */
48
49
50
       /* USER CODE END I2C1_MspInit 1 */
51
    }
52
   }
53
54
55
    /* USER CODE BEGIN 1 */
   void I2C_Reset()
56
57 {
   HAL_I2C_MspDeInit(&hi2c1);
hi2c1.State = HAL_I2C_STATE_RESET;
58
59
    MX_I2C1_Init();
60
    // 硬件i2c会出现死锁,当超时次数达到一定数量,即很有可能是发生了死锁
61
62
     // 所谓死锁是指主机与从机互相等待,主机以为总线在从机手上控制,从机以为总线在主机手上控制,一直再等待对方释放总线
63 }
```