【K210开发笔记】#standalone# (2) 通用裸机demo使用方法

IDE使用参考: 【K210学习笔记】#通用篇# (4) Kendryte IDE 安装与使用

一、获取demo

拉取demo代码:

1 | git clone https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-demo.git

二、项目和依赖

- 1. 选择一个例程,例如 Hello_World ,拖入 Kendryte IDE
- 2. 创建配置文件:



3. 安装项目依赖, 会下载依赖放到 kendryte_libraries 文件夹



4. 文件多一点的时候,可以分文件夹存放,然后修改 kendryte-package.json ,本地头文件和源码文件添加相应的文件夹。

```
本地头文件目录

你可以在你的代码中用 *include 包含这些目录中的头文件。每行一个目录。相对于kendryte-package.json。

源码文件

在此处列出所有要编译的源码文件,每行一个文件。

「大学、C src/*.c src/*.b src/
```

三、源码修改

- 如果编译一大堆没有找到头文件的报错 (实际存在这些头文件) , 重启下 IDE 试试
- 如果出现 iomem.h: No such file or directory 的情况:
 - 。 注释掉 iomem.h 头文件,
 - 把 iomem_malloc 函数替换成 malloc 函数。
 - 把 iomem_free 函数替换成 free 函数。
- board_config.h 修改开发板宏定义,我使用的 Maix Dock 选择 BOARD_LICHEEDAN。

```
#ifndef _BOARD_CONFIG_
#define _BOARD_CONFIG_

#define OV5640 0
#define OV2640 1

#define BOARD_KD233 0
#define BOARD_LICHEEDAN 1
#define BOARD_K61 0

#if (OV5640 && OV2640) || (!OV5640 && !OV2640)
#error ov sensor only choose one
```

```
13 #endif
14
15 #if (BOARD_LICHEEDAN && BOARD_KD233) || (BOARD_LICHEEDAN && BOARD_K61) || \
16 (BOARD_K61 && BOARD_KD233) || \
17 (!BOARD_LICHEEDAN && !BOARD_KD233 && !BOARD_K61)
18 #error board only choose one
19 #endif
20
21 #endif
```