前言

这篇迁移指南旨在帮助您使用AIR32F103器件所支持的增强型功能

支持型号列表:

支持型号 AIR32F103

目录

1.	快速替1	険 SXX32F103 芯片	3
		103 功能增强	
		PLL 高频配置	
2	2. 2	GPIO 支持独立上下拉控制	4
2	2. 3	USB 内部可选 1.5K 上拉电阻	4
2	2. 4	USB 支持 PLL 时钟的 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5 倍分频作为 USB 时钟	5
2	2. 5	MCO 支持输出 PLL 2-16 分频输出	5
历	史版本		6

文档。

1. 快速替换 SXX32F103 芯片

- ●步骤一:比对外设规格、Flash容量、SRAM容量等,解焊SXX32F103,换成AIR32F103对 应型号
- ●步骤二:使用ISP或KEIL,下载SXX32F103 HEX文件或BIN文件。
- ●步骤三:如果有需要,下载SXX32F103 HEX文件或BIN文件以外的资料或进行系统校正。
 - ●步骤四: 查看程序能否正常运行。
 - ●步骤五: 其他问题快速排查请参考移植手册。
- ●步骤六:如果经过上述步骤后程序仍无法正常运行,请参考本文件其他章节,或联系 合审销售解决

2. AIR32F103 功能增强

2.1 PLL 高频配置

- ●描述: AIR32F103 内置的 PLL 可输出 216MHz 时钟
- ●使用范例:

参考\ModuleDemo\RCC\RCC_ClockConfig 工程

```
38 void RCC_ClkConfiguration(void)
39 ⊟ {
      RCC DeInit(); //复位RCC寄存器
40
41
42
      RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //使能HSE
     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET)
; //等待HSE就绪
43
44
45
46
      RCC PLLCmd (DISABLE);
47
     AIR_RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_27, 1); //配置PLL,8*27=216MHz
48
49
      RCC PLLCmd(ENABLE); //使能PLL
50
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
51
       ; //等待PLL就绪
52
53
     RCC SYSCLKConfig(RCC SYSCLKSource PLLCLK); //选择PLL作为系统时钟
54
55
      RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1); //配置AHB时钟
     RCC PCLK1Config(RCC HCLK Div2); //配置APB1时钟RCC PCLK2Config(RCC HCLK Div1); //配置APB2时钟
56
57
58
59
     RCC LSICmd(ENABLE); //使能内部低速时钟
     while (RCC GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)
; //等待LSI就绪
60
61
     RCC_HSICmd(ENABLE); //使能内部高速时钟
62
63
     while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET)
        ; //等待HSI就绪
64
65
66
67 void UART Configuration (uint32 t bound)
```

2.2 GPIO 支持独立上下拉控制

●描述: AIR32F103 支持独立上下拉控制(40K), 当 IO 为复用功能时,可代替外部电路电阻

Eg:

- (1) 使用 SDIO 模块时, DO-D3 和 CMD 可用内部上拉电阻
- (2) 使用 IIC 是,当 IIC 速率小于等于 100K,可用内部上拉电阻 拉电阻
- ●使用范例:

参考\ModuleDemo\IIC\IIC IntTransmit

```
//开启内部上拉功能
GPIO_ForcePuPdCmd(GPIOB, ENABLE);
GPIO_ForcePullUpConfig(GPIOB,GPIO_Pin_6);
GPIO ForcePullUpConfig(GPIOB,GPIO Pin 7);
```

2.3 USB 内部可选 1.5K 上拉电阻

●描述: USB 内部 DP 可选 1.5K 上拉电阻,可替代外部电路上拉电阻;并且可以实现软件重枚举(不需要 PCB 外部加三极管控制)

●使用范例:

参考\ModuleDemo\USB\Virtual_COM_Port

2.4 USB 支持 PLL 时钟的 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5 倍分频作为 USB 时钟

- ●描述: 支持 PLL 时钟的 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5 倍分频作为 USB 时钟
- ●使用范例:

参考\ModuleDemo\USB\Virtual_COM_Port

```
void Set USBClock(void)
-] {
    RCC USBCLKConfig(RCC USBCLKSource PLLCLK 4Div5);
    RCC APBIPeriphClockCmd(RCC APBIPeriph USB, ENABLE);
}
|/** @defgroup USB Device clock source
  * @ {
 #define RCC USBCLKSource PLLCLK Div4 ((uint32 t)0x80C00000)
 #define RCC USBCLKSource PLLCLK 4Div5 ((uint32 t)0x80800000)
 #define RCC USBCLKSource PLLCLK Div3 ((uint32 t)0x80400000)
 #define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_3Div5 ((uint32_t)0x80000000)
 #define RCC_USBCLKSource PLLCLK Div2
                                        ((uint32 t)0x00C00000)
 #define RCC_USBCLKSource_PLLCLK_2Div5 ((uint32_t)0x00800000)
 #define RCC USBCLKSource PLLCLK Divl
                                       ((uint32 t)0x00400000)
 #define RCC USBCLKSource PLLCLK 1Div5 ((uint32 t)0x00000000)
```

2.5 MCO 支持输出 PLL 2-16 分频输出

●描述: MCO 支持输出 PLL 2-16 分频输出

●使用范例:

参考\ModuleDemo\MCO\MCO_P11Div

```
enum
} [
    RCC MCO NoClock = 0x00,
    RCC_MCO_SYSCLK = 0x04,
    RCC MCO HSI,
    RCC MCO HSE,
    RCC_MCO_PLLCLK_Div2,
    RCC MCO PLLCLK Div3,
    RCC MCO PLLCLK Div4,
    RCC MCO PLLCLK Div5,
    RCC MCO PLLCLK Div6,
    RCC MCO PLLCLK Div7,
    RCC MCO PLLCLK Div8,
    RCC_MCO_PLLCLK_Div9,
    RCC MCO PLLCLK Divlo,
    RCC MCO PLLCLK Div11,
    RCC MCO PLLCLK Div12,
    RCC MCO PLLCLK Div13,
    RCC MCO PLLCLK Div14,
    RCC MCO PLLCLK Div15,
    RCC MCO PLLCLK Divl6,
 };
```

历史版本

日期	版本	变更
2022. 06. 13	1.00	最初版本