ESP32C3

通常你不需要这份文档,这是用于自行扩展固件的高级文档。

我们提供的固件包就包含编译好的固件 (soc后缀)

如果你只是想将已有的库添加到固件中,可以使用我们提供的在线云编译生成自定义固件。

如果你是在找刷机/编译lua脚本之类的应用型文档,那么这份文档不是你需要查看的内容。

视频教程链接: B站每日喝粥

准备环境

安装好乐鑫官方的idf环境,目前为 ESP-IDFV4.4.1 ,具体请见项目readme

Windows平台用户

装好7-zip,建议保持默认文件夹!!!

安装IDF。对于国内用户,推荐直接安装离线包:esp-idf-tools-setup-offline-4.4.1.exe

详细信息请见乐鑫官方文档: Windows 平台工具链的标准设置

Linux平台用户

装好7-zip,各个平台装法不一样(apt/yum/pacman),自己搜吧

接着请直接参考乐鑫官方文档的步骤进行安装: Linux 和 macOS 平台工具链的标准设置

准备项目

将LuatOS主仓库clone到适当位置,推荐用git,如果下载zip一定一定要解压后改文件夹名称!!!如果不熟悉git,强烈建立入门一下

git clone https://gitee.com/openLuat/LuatOS.git

再将ESP32C3项目clone到与LuatOS主仓库的同级目录

git clone https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32.git

必须按以下目录结构进行摆放,以 D:\gitee 为例

LuatOS 主库代码 D:\gitee\LuatOS ESP32C3 适配代码 D:\gitee\LuatOS-ESP32

检查点,路径正确的情况下,以下文件路径必存在,找不到就肯定是命名问题,手动添加是徒劳的

D:\gitee\LuatOS\lua\src\lgc.c

D:\gitee\LuatOS-ESP32\components\luat\include\luat_conf_bsp.h

任何附加字符都不可用,例如 LuatOS-master 就是错误的命名

定制固件里的库

打开 D:\gitee\LuatOS-ESP32\components\luat\include\luat_conf_bsp.h , 按需注释或取消注释。注意,如果功能太大导致固件放不下,会编译失败。

打开idf命令行工具

该步骤仅限 windows 用户需要做

配置项目目标芯片

在 IDF 命令行,进入 LuatOS-ESP32 仓库目录,执行命令 idf.py set-target esp32c3

如果需要开启USB打印日志 (新版开发板)

经典版开发板用户无需按此步骤操作,默认就是串口输出日志

在 IDF 命令行执行 idf.py menuconfig 命令

进入 Component config -> ESP System Settings -> Channel for console output

勾上USB Serial/JTAG Controller,按S保存,回车,再按Q退出

3—11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
(Top) → Component config → ES	P System Settings → Channel for console output
Espressif IoT	Development Framework Configuration
() Default: UART0	
(X) USB Serial/JTAG Controlle	
() Custom UART	
() None	
[Space/Enter] Toggle/enter [ESC] Leave menu [S] Save
	?] Symbol info [/] Jump to symbol
	C] Toggle show-name mode [A] Toggle show-all mode
[Q] Quit (prompts for save) [D] Save minimal config (advanced)

编译

在 IDF 命令行,进入 LuatOS-ESP32 仓库目录,执行 idf.py build ,开始编译

```
_httpd.c.obj
[1021/1868] Linking C static library esp-idf\protobuf-c\libprotobuf-c.a
[1022/1868] Building C object esp-idf/protocomm/CMakeFiles/ idf protocomm.dir/src/simple ble/simple b
e.c.obj
[1023/1868] Building C object esp-idf/protocomm/CMakeFiles/__idf_protocomm.dir/src/transports/protocom
ble.c.obj
[1024/1868] Building C object esp-idf/esp_local_ctrl/CMakeFiles/__idf_esp_local_ctrl.dir/src/esp_local
ctrl handler.c.obj
[1025/1868] Building C object esp-idf/esp_local_ctrl/CMakeFiles/__idf_esp_local_ctrl.dir/src/esp_local
ctrl transport ble.c.obj
[1026/1868] Building C object esp-idf/esp_local_ctrl/CMakeFiles/__idf_esp_local_ctrl.dir/proto-c/esp_l
cal ctrl.pb-c.c.obj
[1027/1868] Building C object esp-idf/esp_local_ctrl/CMakeFiles/__idf_esp_local_ctrl.dir/src/esp_local
ctrl.c.obj
[1028/1868] Building C object esp-idf/mdns/CMakeFiles/__idf_mdns.dir/mdns_networking_lwip.c.obj
[1029/1868] Linking C static library esp-idf\protocomm\libprotocomm.a
[1030/1868] Building C object esp-idf/expat/CMakeFiles/ idf expat.dir/expat/expat/lib/xmlrole.c.obj
[1031/1868] Building C object esp-idf/mdns/CMakeFiles/__idf_mdns.dir/mdns_console.c.obj
[1032/1868] Building C object esp-idf/expat/CMakeFiles/__idf_expat.dir/expat/expat/lib/xmltok_ns.c.obj
[1033/1868] Building C object esp-idf/expat/CMakeFiles/__idf_expat.dir/expat/expat/lib/xmltok_impl.c.ol
[1034/1868] Building CXX object esp-idf/wear_levelling/CMakeFiles/__idf_wear_levelling.dir/crc32.cpp.ol
[1035/1868] Building CXX object esp-idf/wear_levelling/CMakeFiles/__idf_wear_levelling.dir/WL_Ext_Perf
cpp.obj
```

当出现 Project build complete. 字样则表示编译成功

生成SOC烧录文件

进入 LuatOS-ESP32/tools 目录,执行下面的命令

pip install -r requirements.txt
python esp32v3.py -t esp32c3 -p

即可在 LuatOS-ESP32/tools 目录找到生成完毕的SOC文件