
KEIL 下载算法使用简介

目前 TK499 已经支持两种下载方法: 1、USB 直接下载(虚拟 U 盘方式); 2、用 JLINK、ST-LINK、ARM-OB、DAP 等各类仿真下载器来下载;


两种方法各有优点: USB 是 TK499 专用的下载方式,速度非常快,不依赖下载器,当你把东西寄给客户时,如果要改点什么东西,不用到处找串口,也不用打开上位机,直接一根USB 搞定; JLINK 下载的话,就是开发比较方便,下载仿真,一步到位,也不用来回按那个复位及上电等操作,JLINK 有复位指令,直接一步到位,开发的时候比较方便。

使用方法:

- 1、点击 🔨 -->Utilities,下载方式选择用仿真器下载
- 骤 R:\code\评估板\1、TK499_GPIO\project\GPIO_LED.uvprojx μVision



2、然后再点"Settings" -->"Flash Download"。把文件夹中的下载算法文件放到 KEIL 目录下\ARM\Flash 里面,然后以后所有工程打开后都可以在下载设置里找到 TKM32F499GT8 芯片的下载算法了;此时,点击"Add",然后选择"TKM32F499GT8" 下载算法添加进去,并进行图中所示设置;



最后点确定退出完成设置。下载成功的截图:



注意:

- **1**、不要选择全片擦除,因为 QSPI FLASH 上还有其它数据 及 Bootloader,如果都擦除了又得重新下载一次;
- **2**、有的工程 PA14 及 PA15 仿真下载口已经被占用作普通 GPIO 了,要记得不要占用下载仿真口;如果你不小心下载了一个下载口已经被占用的程序,那你再也不能用仿真器下载了,解锁方法很简单:
 - 1: 按住 PA1 或者 PA13, 令芯片一上电就进入下载模式, 相当于解锁了;
 - 2、按住复位不放,在 KEIL 上点下载,待下载开始后,迅速松开复位,也能解锁(这个方法放也可以用于 ST 及其它一些国产 ARM 的 cortex-M 核的芯片解锁,全是 ARM 的东西,全系列兼容);
 - 3、或者干脆用 USB 随便下载一个 PA14 及 PA15 仿真口没被占用的程序也能解锁。