【STM32】STM32F4 CAN2只能发送无法接收问题解决

解决方法:

1在使能CAN2时钟之前,需要先使能CAN1的时钟

- 1 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //先使能CAN1
- 2
- 3 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE); //再使能CAN2

2.can2筛选器组从14开始 范围为14-27

CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=15;


原理介绍:

- ●CAN1: 是主bxCAN,它负责管理在从bxCAN和512字节的SRAM存储器之间的通信
- CAN2: 是从bxCAN, 它不能直接访问SRAM存储器 (见图195)
- 这 2个bxCAN模块共享512字节的SRAM存储器

《STM32中文参考手册V10》423页

问题1原理: CAN2作为从设备无法直接访问SRAM, 因此在使能CAN2时钟时, 首先要使能CAN1时钟才可以。

图195 双CAN框图(互联型产品)



我们看这个CAN框图,在①处可以看到**SRAM存储器在CAN1处,所以使用CAN2(从)时需要先使能CAN1的时钟,使CAN1工作,SRAM存储器才能被CAN2读 到**

同时我们看到③处:主滤波器(0~n) 从滤波器(n~27) 同时看到②处 这个n的设置是配置CAN FMR寄存器可以修改

STM32中CAN1和CAN2共用滤波器,在CAN1所用滤波器之后才是CAN2的滤波器,需在CAN 筛选器主寄存器 (CAN_FMR)中配置CAN2 起始存储区后CAN2才能使用筛选器。

22.9.4 CAN过滤器寄存器

CAN 过滤器主控寄存器 (CAN_FMR)

地址偏移量: 0x200 复位值: 0x2A1C 0E01



一共个5位 设置CAN(2)接口的开始组 范围是0~27 而默认开始组是14

这就是为什么can2筛选器组从14开始 范围为14-27 的原因 ,当然你也可以修改该寄存器的值,使得can2的范围为0~27

到此,问题结束。