# 一、CAN-BUS 介绍

## 1. CAN 的基本概念、特点

CAN 是 Controller Area Network 的缩写 (以下称为 CAN),是 ISO\*1 国际标准化的串行通信协议。

CAN 协议如表 3 所示涵盖了 ISO 规定的 OSI 基本参照模型中的传输层、数据链路层及物理层。

CAN 协议中关于 ISO/OSI 基本参照模型中的传输层、数据链路层及物理层,具体有哪些定义如图所示。

## · ISO/OSI 基本参照模型

	ISO/OSI 基本参照模型	各层定义的主要项目
	30/03I 基本多照候型	4亿亿人的主安项目
	7 层: 应用层	由实际应用程序提供可利用的服务。
	6 层:表示层	进行数据表现形式的转换。
争		如:文字设定、数据压缩、加密等的控制
软件控制	5 层: 会话层	为建立会话式的通信,控制数据正确地接收和发送。
7	4 层: 传输层	控制数据传输的顺序、传送错误的恢复等,保证通信的品质。
		如:错误修正、再传输控制。
	3 层: 网络层	进行数据传送的路由选择或中继。
		如:单元间的数据交换、地址管理。
	2 层:数据链路层	将物理层收到的信号(位序列)组成有意义的数据,提供传输错误控制
		等数据传输控制流程。 如:访问的方法、数据的形式。
硬件控制		通信方式、连接控制方式、同步方式、检错方式。 应答方式、通信 方式、包(帧)的构成。 位的调制方式(包括位时序条件)。
	1 层: 物理层	规定了通信时使用的电缆、连接器等的媒体、电气信号规格等,以实 现
		设备间的信号传送。 如:信号电平、收发器、电缆、连接器等的形

【注】 \*1 OSI: Open Systems Interconnection (开放式系统间互联)





图 5. ISO/OSI 基本参照模型和 CAN 协议

【注】 \*1 LLC: Logical Link Control (逻辑链路控制) \*2 MAC: Medium Access Control (媒介访问控制)



CAN 的特点

CAN 协议具有以下特点。

### (1) 多主控制

在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息(多主控制)。 最先访问总线的单元可获得发送权。

### (2) 消息的发送

在 CAN 协议中,所有的消息都以固定的格式发送。总线空闲时,所有与总线相连的单元都可以开始发送新消息。两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息 ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。

#### (3) 系统的柔软性

与总线相连的单元没有类似于"地址"的信息。因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其它单元的软硬件及应用层都不需要改变。

#### (4) 通信速度

根据整个网络的规模,可设定适合的通信速度。

在同一网络中,所有单元必须设定成统一的通信速度。即使有一个单元的通信速度与其它的不一样,此单元也会输出错误信号,妨碍整个网络的通信。不同网络间则可以有不同的通信速度。

#### (5) 远程数据请求

可通过发送"遥控帧" 请求其他单元发送数据。

(6) 错误检测功能•错误通知功能•错误恢复功能

所有的单元都可以检测错误(错误检测功能)。

检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能)。

正在发送消息的单元一旦检测出错误,会强制结束当前的发送。强制结束发送的单元会不断反复地重新发送此消息直到成功发送为止(错误恢复功能)。

#### (7) 故障封闭

CAN 可以判断出错误的类型是总线上暂时的数据错误(如外部噪声等)还是持续的数据错误(如单元内部故障、驱动器故障、断线等)。由此功能,当总线上发生持续数据错误时,可将引起此故障的单元从总线上隔离出去。

#### (8) 连接

CAN 总线是可同时连接多个单元的总线。可连接的单元总数理论上是没有限制的。但实际上可连接的单元数受总线上的时间延迟及电气负载的限制。降低通信速度,可连接的单元数增加,提高通信速度,则可连接的单元数减少。

#### 2. CAN 协议及标准规格

## 2.1 ISO 标准化的 CAN 协议

CAN 协议经 ISO 标准化后有 ISO11898 标准和 ISO11519-2 标准两种。ISO11898 和 ISO11519-2 标准对于数据链路层的定义相同,但物理层不同。


## (1) 关于 ISO11898

ISO11898 是通信速度为 125kbps-1Mbps 的 CAN 高速通信标准。目前,ISO11898 追加新规约后,成为 ISO11898-1 新标准。

(2) 关于 ISO11519

ISO11519 是通信速度为 125kbps 以下的 CAN 低速通信标准。

ISO11519-2 是 ISO11519-1 追加新规约后的版本。



物理层 ISO 11898(High speed)			ISO 11519-2(Low speed)									
通信速度*1	最高 1Mbps					最高 125kbps						
总线最大长度*2	40m/1	Mbps					1km/4	0kbps				
连接单元数	最大 3	80					最大 2	20				
总线拓扑*3		隐性			显性			隐性			显性	
	Min	Nom	Max.	Min.	Nom	Max.	Min	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
CAN_High (V)	2.00	2.50	3.00	2.75	3.50	4.50	1.60	1.75	1.90	3.85	4.00	5.00
CAN_Low (V)	2.00	2.50	3.00	0.50	1.50	2.25	3.10	3.25	3.40	0.00	1.00	1.15
电位差 (H-L)(V)	-0.5	0	0.05	1.5	2.0	3.0	-0.3	-1. <del>5</del>	-	0.3	3.00	-
•	双绞线	<b>(屏</b> 幕	友/非屏幕	(非屏蔽)			双绞线 (屏蔽/非屏蔽)					
	闭环总线				开环总线							
	阻抗(Z): 120Ω (Min.85Ω Max.130Ω)				阻抗(Z): 120Ω (Min.85Ω Max.130Ω)							
	总线电	总线电阻率(r): 70mΩ/m				总线电阻率(Γ): 90mΩ/m						
	总线延	E迟时间	: 5ns/n	n			总线延迟时间: 5ns/m					
	终端电	祖: 12	:0Ω (Min	n.85Ω N	1ax.130	$\Omega$ )	终端电阻: 2.20kΩ (Min.2.09kΩ					
			Max.2.31k $\Omega$ )									
			CAN_	L与GN	ID 间静	电容量	30pF/r	m				
			CAN_H 与 GND 间静电容量 30pF/m				m					
				CAN_	L与GN	ID 间静	电容量	30pF/r	m			


## 【注】 \*1 通信速度

通信速度根据系统设定。

#### \*2 总线长度


总线的长度根据系统设定。

通信速度和最大总线长度的关系如下图所示。




CAN 收发器根据两根总线(CAN\_High 和 CAN\_Low)的电位差来判断总线电平。

总线电平分为显性电平和隐性电平两种。总线必须处于两种电平之一。总线上执行逻辑上的线"与"时,显性电平为"0",隐性电平为"1"。物理层的特征如下图所示。



ISO11898、ISO11519-2 的物理层特征






Fig.3 The Inner Circuit Block Diagram of PCA82C250

## 2.2 CAN 和标准规格

不仅是 ISO,SAE(Society of Automotive Engineers)等其它的组织、团体、企业也对 CAN 协议进行了标准化。

基于 CAN 的各种标准规格如表 6 所示面向汽车的通信协议以通信速度为准进行了分类。

名称	波特率	规格	适用领域
SAE J1939-11	250k	双线式、屏蔽双绞线	卡车、大客车
SAE J1939-12	250k	双线式、屏蔽双绞线、 12V	农用机械
SAE J2284	500k	双线式、双绞线(非屏	汽车
		蔽)	(高速:动力、传动系
SAE J24111	33.3k、83.3k	单线式	汽车
			(低速:车身系统)
NMEA-2000	62.5k、125k、250k、	双线式、屏蔽双绞线	船舶
	500k、1M	供电	
DeviceNet	125k、250k、500k	双线式、屏蔽双绞线	工业设备
		<b>24V</b> 供电	
CANopen	10k、20k、50k、125k、	双线式、双绞线	工业设备
	250k、500k、800k、1M	可选 (屏蔽、供电)	
SDS	125k、250k、500k、1M	双线式、屏蔽双绞线	工业设备
		可选 (供电)	

表 6. CAN 协议和标准规格

# 3. CAN 协议帧发送细节

## 3.1 帧的种类

通信是通过以下 5 种类型的帧进行的。

- 数据帧
- 遥控帧
- 错误帧
- 过载帧
- 帧间隔

另外, 数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。 标准格式有 11 个位的标识符 (Identifier: 以下称 ID) ,

扩展格式有 29 个位的 ID。

各种帧的用途如表所示。

#### 帧的种类及用途

帧	帧用途
数据帧	用于发送单元向接收单元传送数据的帧。
遥控帧	用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据的帧。
错误帧	用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧。
过载帧	用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧。
帧间隔	用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧。

#### 3.2 数据帧

数据帧由 7 个段构成。

数据帧的构成如图所示。

(1) 帧起始

表示数据帧开始的段。

(2) 仲裁段

表示该帧优先级的段。

(3) 控制段

表示数据的字节数及保留位的段。

## (4) 数据段

数据的内容,可发送 0~8 个字节的数据。

## (5) CRC 段

检查帧的传输错误的段。


## (6) ACK 段

表示确认正常接收的段。


### (7) 帧结束

表示数据帧结束的段。

下面对帧的构成进行说明。



(1) 帧起始(标准、扩展格式相同) 表示帧开始的段。1 个位的显性位。



数据帧 (帧起始)


总线上的电平有显性电平和隐性电平两种。

总线上执行逻辑上的线"与"时,显性电平的逻辑值为"0",隐性电平为"1"。 "显性"具有"优先"的意味,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为 显性电平。并且,"隐性"具有"包容"的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平。(显性电平比隐性电平更强。)

#### (2) 仲裁段

表示数据的优先级的段。

标准格式和扩展格式在此的构成有所不同。



数据帧 (仲裁段)

#### 【注】 ID

标准格式的 ID 有 11 个位。从 ID28 到 ID18 被依次发送。禁止高 7 位都为隐性。

(禁止设定: ID=1111111XXXX)

扩展格式的 ID 有 29 个位。基本 ID 从 ID28 到 ID18, 扩展 ID 由 ID17 到 ID0 表示。基本 ID 和

标准格式的 ID 相同。禁止高 7 位都为隐性。(禁止设定:基本 ID=1111111XXXX)

#### (3) 控制段

控制段由 6 个位构成,表示数据段的字节数。标准格式和扩展格式的构成有所不同。

## 

数据帧 (控制段)

## 【注】 \*1 保留位(r0、r1)

保留位必须全部以显性电平发送。但接收方可以接收显性、隐性及其任意组合的电平。

## \*2 数据长度码(DLC)

数据长度码与数据的字节数的对应关系如表 8 所示。

数据的字节数必须为 0~8 字节。但接收方对 DLC = 9~15 的情况并不视为错误。


数据字节数	数据长度码					
<b>数插子</b> T 数	DLC3	DLC2	DLC1	DLC0		
0	D	D	D	D		
1	D	D	D	R		
2	D	D	R	D		
3	D	D	R	R		
4	D	R	D	D		
5	D	R	D	R		
6	D	R	R	D		
7	D	R	R	R		
8	R	D	D	D		

数据长度码和字节数的关系

"D": 显性电平 "R": 隐性电平


## (4) 数据段(标准、扩展格式相同)

数据段可包含 0~8 个字节的数据。从 MSB(最高位)开始输出。



#### (5) CRC 段(标准/扩展格式相同)

CRC 段是检查帧传输错误的帧。由 15 个位的 CRC 顺序和 1 个位的 CRC 界定符(用于分隔的位)构成。




#### 【注】 CRC 顺序

CRC 顺序是根据多项式生成的 CRC 值,CRC 的计算范围包括帧起始、仲裁段、控制段、数据段。

接收方以同样的算法计算 CRC 值并进行比较,不一致时会通报错误。

#### (6) ACK 段

ACK 段用来确认是否正常接收。由 ACK 槽(ACK Slot)和 ACK 界定符 2 个位构成。



#### 【注】 \*1 发送单元的 ACK 段

发送单元在 ACK 段发送 2 个位的隐性位。

#### \*2 接收单元的 ACK 段

接收到正确消息的单元在 ACK 槽(ACK Slot)发送显性位,通知发送单元正常接收结束。这称作"发送 ACK"或者"返回 ACK"。

发送 ACK 的是在既不处于总线关闭态也不处于休眠态的所有接收单元中,接收到正常消息的单元发送单元不发送 ACK。所谓正常消息是指不含填充错误、格式错误、CRC 错误的消息。

### 3.3 遥控帧

接收单元向发送单元请求发送数据所用的帧。遥控帧由 6 个段组成。遥控帧没有数据帧的数据段。

遥控帧的构成如图所示。

(1) 帧起始(SOF)

表示帧开始的段。

(2) 仲裁段

表示该帧优先级的段。可请求具有相同 ID 的数据帧。

(3) 控制段

表示数据的字节数及保留位的段。

(4) CRC 段


检查帧的传输错误的段。

(5) ACK 段

表示确认正常接收的段。

(6) 帧结束

表示遥控帧结束的段。



遥控帧的构成

• 数据帧和遥控帧的不同

遥控帧的 RTR 位为隐性位,没有数据段。

没有数据段的数据帧和遥控帧可通过 RTR 位区别开来。

- 遥控帧没有数据段,数据长度码该如何表示? 遥控帧的数据长度码以所请求数据帧的数据长度码表示。
- 没有数据段的数据帧有何用途?例如,可用于各单元的定期连接确认/应答、或仲裁段本身带有实质性信息的情况下。

#### 3.4 错误帧

用于在接收和发送消息时检测出错误通知错误的帧。错误帧由错误标志和错误界定符构成。

错误帧的构成如图所示。

(1) 错误标志


错误标志包括主动错误标志和被动错误标志两种。

主动错误标志: 6 个位的显性位。

被动错误标志: 6 个位的隐性位。

(2) 错误界定符

错误界定符由 8 个位的隐性位构成。



#### 3.5 过载帧

过载帧是用于接收单元通知其尚未完成接收准备的帧。过载帧由过载标志和过载界定符构成。

过载帧的构成如图所示。


- (1) 过载标志
- 6 个位的显性位。

过载标志的构成与主动错误标志的构成相同。

## (2) 过载界定符

## 8 个位的隐性位。

过载界定符的构成与错误界定符的构成相同。




### 3.6 帧间隔

帧间隔是用于分隔数据帧和遥控帧的帧。数据帧和遥控帧可通过插入帧间隔将本帧与前面 的任何帧(数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧)分开。

过载帧和错误帧前不能插入帧间隔。

帧间隔的构成如图所示。




## 3.7 优先级的决定

在总线空闲态,最先开始发送消息的单元获得发送权。

多个单元同时开始发送时,各发送单元从仲裁段的第一位开始进行仲裁。连续输出显性电平最多的单元可继

续发送。


仲裁的过程如图 28 所示。



## 3.8 位填充

位填充是为防止突发错误而设定的功能。当同样的电平持续 5 位时则添加一个位的反型数据。

位填充的构成如图所示。



## 3.9 错误的种类

错误共有 5 种。多种错误可能同时发生。

错误的种类	错误的内容	错误的检测帧 (段)	检测单元
位错误	比较输出电平和总线电平(不含填充	• 数据帧(SOF~EOF)	发送单元
	位),当两电平不一样时所检测到的	• 遥控帧(SOF~EOF)	接收单元
	错误。	<ul> <li>错误帧</li> </ul>	
		<ul> <li>过载帧</li> </ul>	
填充错误	在需要位填充的段内,连续检测到 6	• 数据帧 (SOF~CRC 顺序)	发送单元
	位相同的电平时所检测到的错误。	遥控帧(SOF~CRC 顺序)	接收单元
CRC 错误	从接收到的数据计算出的 CRC 结果	• 数据帧(CRC 顺序)	接收单元
	与接收到的 CRC 顺序不同时所检测	• 遥控帧 (CRC 顺序)	
	到的错误。		
格式错误	检测出与固定格式的位段相反的格式	● 数据帧	接收单元
	时所检测到的错误。	(CRC 界定符、ACK 界定符、	
		EOF)	
		<ul><li>遥控帧</li></ul>	
		(CRC 界定符、ACK 界定符、	
		EOF)	
		• 错误界定符	
		• 过载界定符	
ACK 错误	发送单元在ACK槽(ACK Slot)中检测	• 数据帧(ACK 槽)	发送单元
	出隐性电平时所检测到的错误(ACK	<ul><li>遥控帧(ACK 槽)</li></ul>	
	没被传送过来时所检测到的错误)。		

#### 3.11 位时序

由发送单元在非同步的情况下发送的每秒钟的位数称为位速率。一个位可分为 4 段。

- 同步段(SS)
- 传播时间段(PTS)
- 相位缓冲段 1 (PBS1)
- 相位缓冲段 2 (PBS2)


这些段又由可称为 Time Quantum (以下称为 Tq)的最小时间单位构成。

- 1 位分为 4 个段,每个段又由若干个 Tq 构成,这称为位时序。
- 1 位由多少个 Tq 构成、每个段又由多少个 Tq 构成等,可以任意设定位时序。通过设定位时序,多个单元可

同时采样,也可任意设定采样点。


各段的作用和 Tq 数如表 11 所示。1 个位的构成如图所示。

段名称	段的作用	Tq 数	
同步段 (SS: Synchronization Segment)	多个连接在总线上的单元通过此段实现时序 调整,同步进行接收和发送的工作。由隐性电 平到显性电平的边沿或由显性电平到隐性电 平边沿最好出现在此段中。	1Tq	8~ 25Tq
传播时间段 (PTS: Propagation Time Segment)	用于吸收网络上的物理延迟的段。 所谓的网络的物理延迟指发送单元的输出延迟、总线上信号的传播延迟、接收单元的输入 延迟。 这个段的时间为以上各延迟时间的和的两倍。		
相位缓冲段 1 (PBS1: Phase Buffer Segment 1)	当信号边沿不能被包含于 SS 段中时,可在此段进行补偿。	1~8Tq	
相位缓冲段 2 (PBS2: Phase Buffer Segment 2)	由于各单元以各自独立的时钟工作,细微的时钟误差会累积起来,PBS段可用于吸收此误差。 通过对相位缓冲段加减SJW吸收误差。(请参照图34)。SJW加大后允许误差加大,但通信速度下降。	2~8Tq	
再同步补偿宽度 (SJW: reSynchronization Jump Width)	因时钟频率偏差、传送延迟等,各单元有同步 误差。SJW 为补偿此误差的最大值。	₹ 1~4Tq	



## 3.12 硬件同步

接收单元在总线空闲状态检测出帧起始时进行的同步调整。 在检测出边沿的地方不考虑 SJW 的值而认为是 SS 段。 硬件同步的过程如图 33 所示。




### 3.13 再同步

在接收过程中检测出总线上的电平变化时进行的同步调整。

每当检测出边沿时,根据 SJW 值通过加长 PBS1 段,或缩短 PBS2 段,以调整同步。但如果发生了超出 SJW 值的误差时,最大调整量不能超过 SJW 值。

再同步如图所示。



#### 3.2 错误

#### 3.2.1 错误状态的种类

单元始终处于 3 种状态之一。

#### (1) 主动错误状态

主动错误状态是可以正常参加总线通信的状态。

处于主动错误状态的单元检测出错误时,输出主动错误标志。

## (2) 被动错误状态

被动错误状态是易引起错误的状态。

处于被动错误状态的单元虽能参加总线通信,但为不妨碍其它单元通信,接收时不能积极地发送错误 通知。

处于被动错误状态的单元即使检测出错误,而其它处于主动错误状态的单元如果没发现错误,整个总 线也被

认为是没有错误的。

处于被动错误状态的单元检测出错误时,输出被动错误标志。

另外,处于被动错误状态的单元在发送结束后不能马上再次开始发送。在开始下次发送前,在间隔帧 期间内

必须插入"延迟传送"(8 个位的隐性位)。

#### (3) 总线关闭态

总线关闭态是不能参加总线上通信的状态。

信息的接收和发送均被禁止。

这些状态依靠发送错误计数和接收错误计数来管理,根据计数值决定进入何种状态。错误状态和计数 值的关

系如表 1 及图 4 所示。

表 1. 错误状态和计数值

单元错误状态	发送错误计数值 (TEC)		接收错误计数值(REC)
主动错误状态	0~127	且	0~127
被动错误状态	128~255	或	128~255
总线关闭态	256~		<del></del>




图 4. 单元的错误状态

# 二、CANOPEN 发展

#### 1、介绍

从 OSI 网络模型的角度来看同,现场总线网络一般只实现了第 1 层(物理层)、第 2 层(数据链路层)、第 7 层(应用层)。因为现场总线通常只包括一个网段,因此不需要第 3 层(传输层)和第 4 层(网络层),也不需要第 5 层(会话层)第 6 层(描述层)的作用。

CAN (Controller Area Network) 现场总线仅仅定义了第 1 层、第 2 层(见 ISO11898 标准);实际设计 中,这两层完全由硬件实现,设计人员无需再为此开发相关软件(Software)或固件(Firmware)。


同时, CAN 只定义物理层和数据链路层, 没有规定应用层, 本身并不完整, 需要一个高层协议来定义 CAN 报文中的 11/29 位标识符、8 字节数据的使用。

- 应用层(Application layer): 为网络中每一个有效设备都能够提供一组有用的服务与协议。
- 通讯描述(Communication profile):提供配置设备、通讯数据的含义, 定义数据通讯方式。

●设备描述(Device proflile):为设备(类)增加符合规范的行为。

CANopen 协议是 CAN-in-Automation(CiA)定义的标准之一,并且在发布后不久就获得了广泛的承认。尤其是在欧洲,CANopen 协议被认为是在基于 CAN的工业系统中占领导地位的标准。大多数重要的设备类型,例如数字 和模拟的输入输出模块、驱动设备、操作设备、控制器、可编程控制器或编码器,都在称为"设备描述"的协议中进行描述;"设备描述"定义了不同类型的标准设备及其相应的功能。依靠 CANopen 协议的支持,可以对不同厂商的设备通过总线进行配置。

在 OSI 模型中, CAN 标准、CANopen 协议之间的关系如下图所示:



Cable

图 1.1 CAN、CANopen 标准在 OSI 网络模型中的位置框图

CiA 102 DS V2.0 CAN physical layer for industrial applications

CiA 102 WD V2.0.2: CAN physical layer specification for industrial applications

CiA 103 DSP V1.0: CANopen intrinsically safe capable - Physical layer specification

CiA 150 DS V1.1 CAN power management layer specification

CiA 201/207 DS V1.1 CAN Application layer for industrial applications

CiA 301 DS V4.0.2: CANopen application layer and communication profile

CiA 302 DSP V3.3: Framework for CANopen managers and programmable CANopen devices

CiA 302-1 DSP V4.0 CANopen additional application layer functions - Part 1: General definitions

CiA 302-2 DSP V4.0 CANopen additional application layer functions - Part 2: Network management

CiA 302-3 WD V3.4.4: CANopen additional application layer functions - Part 3: Configuration and program download

```
CiA 302-4 DSP V4.0 CANopen additional application layer functions - Part 4: Network variables and process image
```

CiA 302-5 WD V3.4.4 CANopen additional application layer functions - Part 5: SDO manager

CiA 302-6 DSP V4.0 CANopen additional application layer functions - Part 6: Network redundancy

CiA 302-7 WDP V0.0.4 CANopen additional application layer functions - Part 7: Multi-level networking

CiA 303-1 DR V1.5: CANopen additional specification - Part 1: Cabling and connector pin assignment

CiA 303-2 DR V1.4: CANopen additional specification - Part 2: Representation of SI units and prefixes

CiA 303-3 DR V1.3: CANopen additional specification - Part 3: Indicator specification

CiA 304 DS V1.0.1: CANopen framework safety-relevant communication

CiA 305 DSP V2.0: CANopen layer setting services (LSS) and protocols

CiA 306 DS V1.3: Electronic data sheet specification for CANopen

CiA 307 DSP V1.1.1: CANopen framework for maritime electronics

CiA 308 TR V1.0.1: CANopen performance measurement basics

CiA 309-1 DS V1.1: Interfacing CANopen with TCP/IP - Part 1: General principles and services

CiA 309-2 DS V1.1: Interfacing CANopen with TCP/IP - Part 2: Modbus/TCP mapping

CiA 309-3 DS V1.1: Interfacing CANopen with TCP/IP - Part 3: ASCII mapping

CiA 310-1 WD V1.0.5: CANopen Conformance test plan — Part 1: CiA 301 testing

CiA 311 DSP V1.0: CANopen device description - XML schema definition

CiA 312-1 WD V0.0.1: CANopen Device profile test plan — Part 1: General definitions

CiA 312-2 WD V0.0.1: CANopen Device profile conformance test plan — Part 2: Generic I/O modules

CiA 400 DSP V1.0: CANopen interface profile - Multi-level networking

CiA 401 DSP V3.0: CANopen device profile generic I/O modules

CiA 402-1 DSP V3.0 CANopen drives and motion control device profile - Part 1: General definition

CiA 402-2 DSP V3.0 CANopen drives and motion control device profile – Part 2: Operation modes and application data

CiA 402-3 DSP V3.0 CANopen drives and motion control device profile - Part 3: PDO mapping

CiA 404 DS V1.2: CANopen device profile measuring devices and closed-loop controllers

CiA 405 DS V2.0: CANopen interface and device profile for IEC 61131-3 programmable devices

CiA 406 DS V3.2: CANopen device profile for encoder

CiA 408 DS V1.5.2: CANopen profile fluid power technology proportional valves and hydraulic transmissions

CiA 410 DS V1.2: CANopen profile for inclinometer

CiA 412-1 DS V1.0 CANopen profiles for medical devices - Part 1: General definitions

CiA 412-2 DS V1.0 CANopen profiles for medical devices - Part 2: Automatic X-ray collimator

CiA 412-6 DSP V1.0 CANopenprofiles for medical devices - Part 6: Dose measurement system

CiA 413-1 DSP V2.0: CANopen device profiles for truck gateways - Part 1: General definitions and default communication objects

CiA 413-1 WD V2.0.2 CANopen device profile for truck gateways - Part 1: General definitions

CiA 413-2 DSP V2.0: CANopen device profiles for truck gateways - Part 2: Application object for brake and running gear  $\frac{1}{2}$ 

CiA 413-3 DSP V2.0: CANopen device profile for truck gateways - Part 3: Application objects for other than brake and running gear equipment

CiA 413-3 WD V2.0.2 CANopen device profile for truck gateways - Part 3: Other than brake and running gear devices

- CiA 413-4 WDP V0.0.6 CANopen device profile for truck gateways Part 4: Application objects for diagnostics
- CiA 413-5 DSP V1.0: CANopen device profiles for truck gateways Part 5: Application objects for superstructure
  - CiA 413-5 WD V1.0.2 CANopen device profile for truck gateways Part 5: Superstructure objects
- CiA 413-6 DSP V1.0: CANopen device profiles for truck gateways Part 6: Framework for J1939-based networks
- CiA 413-6 WD V1.0.2 CANopen device profile for truck gateways Part 6: Framework for J1939-based networks
- CiA 413-7 WD V0.0.1.0 CANopen device profile for truck gateways Part 7: CANopen tunneling for ISO 11992-3 based networks
  - CiA 414-1 DS V1.1: CANopen device profiles for weaving machines Part 1: General definitions
  - CiA 414-2 DS V1.1: CANopen device profiles for weaving machines Part 2: Feeders
  - CiA 415 DSP V2.1 CANopen sensor system application profile For road construction machines
- CiA 416-1 DSP V2.0: CANopen application profile for building door control Part 1: General definitions, start-up procedures and system security
- CiA 416-2 DSP V2.0: CANopen application profile for building door control Part 2: Virtual devices overview
- CiA 416-3 DSP V2.0: CANopen application profile for building door control Part 3: Pre-defined communication objects and application objects specification
- CiA 417-1 DSP V1.0.1 CANopen application profile for lift control systems Part 1: General definitions and physical layer specifications
- CiA 417-2 DSP V1.0.1 CANopen application profile for lift control systems Part 2: Virtual device definitions
- CiA 417-3 DSP V1.0.1 CANopen application profile for lift control systems Part 3: Pre-defined communication objects
- CiA 417-4 DSP V1.0.1 CANopen application profile for lift control systems Part 4: Detailed application object specification
  - CiA 418 DS V1.0.1: CANopen device profile for battery modules
  - CiA 419 DS V1.0.1: CANopen device profile for battery charger
  - CiA 420-1 DS V3.0 CANopen profiles for extruder downstream devices Part 1: General definitions
  - CiA 420-2 DS V3.0 CANopen profiles for extruder downstream devices Part 2: Puller
  - CiA 420-3 DS V3.0 CANopen profiles for extruder downstream devices Part 3: Corrugator
  - CiA 420-4 DS V3.0 CANopen profiles for extruder downstream devices Part 4: Saw
- CiA 420-5 DS V2.0 CANopen profiles for extruder downstream devices Part 5: Simple and advanced co-extruder
  - CiA 420-6 DS V1.0 CANopen profiles for extruder downstream devices Part 6: Calibration-table
- CiA 421-1 DSP V1.0: CANopen application profile for train vehicle control system Part 1: General definitions
- CiA 421-4 DSP V1.0: CANopen application profile for train vehicle control system Part 4: Auxiliary operating system
- CiA 421-5 DSP V1.0: CANopen application profile for train vehicle control networks Part 5: Power (drive) system
- CiA 421-9 WD V0.0: CANopen application profile for train vehicle control systems Part 9: Vehicle linkage device
- CiA 421-10 DSP V1.0: CANopen application profile for train vehicle control system Part 10: Exterior lighting system

- CiA 421-11 DSP V1.0: CANopen application profile for train vehicle Part 11: Interior lighting system
- CiA 421-12 DSP V1.0: CANopen application profile for train vehicle control system Part 12: Door control system
- CiA 422-1 DSP V1.0: CANopen application profile for municipal systems Part 1: General definitions and physical layer specifications
- CiA 422-1 WD V1.1.1 CANopen application profile for municipal vehicles Part 1: General definitions and physical layer specifications
  - CiA 422-2 DSP V1.0: CANopen application profile for municipal vehicles Part 2: Virtual device definitions
  - CiA 422-2 WD V1.1.1 CANopen application profile for municipal vehicles Part 2: Virtual device definitions
  - CiA 422-3 DSP V1.0: CANopen application profile for municipal systems Part 3: Pre-defined
  - CiA 422-3 WD V1.1.1 CANopen application profile for municipal vehicles Part 3: Pre-defined
- CiA 422-4 DSP V1.0: CANopen application profile for municipal vehicles Part 4: Detailed application object specification
- CiA 422-4 WD V1.1.1 CANopen application profile for municipal vehicles Part 4: Detailed application object specification
- CiA 423-1 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 1: General definitions
- CiA 423-2 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 2: Traction controller
- CiA 423-3 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 3: Diesel engine control unit
- CiA 423-4 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 4: Transmission control unit
- CiA 423-5 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicles power drive systems Part 5: Diesel engine safety control unit
- CiA 423-6 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 6: Speed sensor unit
- CiA 423-7 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 7: Diesel engine signal unit
  - CiA 423-8 DSP V0.0.1: Application profile rail power drive system Part 8: Clutch control unit
  - CiA 423-9 DSP V0.0.1: Application profile rail power drive system Part 8: Gear control unit
- CiA 423-10 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 10: Particle filters control unit
- CiA 423-11 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 11: Starter unit
- CiA 423-12 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle power drive systems Part 12: Oil refill unit
- CiA 424-1 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle door control systems Part 1: General definitions
- CiA 424-2 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle door control systems Part 2: Door controller
  - CiA 424-3 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle door control systems Part 3: Door unit
- CiA 425-1 DSP V2.0 CANopen application profile for medical diagnostic add-on modules Part 1: General definitions
- CiA 425-2 DSP V2.0.1 CANopenapplication profile for medical diagnostic add-on modules Part 2: Injector
- CiA 425-3 WD V0.9.9: CANopen application profile for medical diagnostic add-on modules Part 3: Electrocardiogram

- CiA 426-1 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle exterior lighting control Part 1: General definitions
- CiA 426-2 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle exterior lighting control Part 2: Exterior lighting controller
- CiA 426-3 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle exterior lighting control Part 3: Exterior lighting unit
- CiA 430-1 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 1: General definitions
- CiA 430-2 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 2: Auxiliary operating system controller
- CiA 430-3 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 3: Power train cooling control unit
- CiA 430-4 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 4: Coolant expansion tank unit
- CiA 430-5 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 5: Power train cooling fan control unit
- CiA 430-6 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 6: Engine pre-heating unit
- CiA 430-7 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 7: Hydrostatic signal unit
- CiA 430-8 DSP V0.1: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 8: Battery charger unit
- CiA 430-9 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle auxiliary operating systems Part 9: Generator unit
- CiA 433-1 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle interior lighting control Part 1: General definitions
- CiA 433-2 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle interior lighting control Part 2: Interior lighting controller
- CiA 433-3 DSP V1.0: CANopen application profile for rail vehicle interior lighting control Part 3: Interior lighting unit
  - CiA 434-1 DSP V1.0: CANopen profiles for laboratory automation systems Part 1: General definitions
- CiA 434-2 WD V0.0.7: CANopen profiles for laboratory automation systems Part 2: CANopen device profile for dilutor, dispenser and pump units
- CiA 435-1 WDP V0.0.1: CANopen application profile for heating, ventilation and air-conditioning Part 1: General definitions
- CiA 435-2 WDP V0.0.1: CANopen application profile for heating, ventilation and air-conditioning Part 2: Detailed object description
  - CiA 436-1 WDP V0.0.2 CANopen construction machine application profile Part 1: General definitions
  - CiA 436-2 WDP V0.0.1 CANopen construction machine application profile Part 2: Engine system
- CiA 436-3 WDP V0.0.1 CANopen construction machine application profile Part 3: Driver/user interface system
  - CiA 436-4 WDP V0.0.3 CANopen construction machine application profile Part 4: Sensor system
  - CiA 436-5 WDP V0.0.1 CANopen construction machine application profile Part 5: Transmission system
  - CiA 437-1 DSP V1.0: CANopen application profile for grid-based photovoltaic Part 1: General definitions
- CiA 437-2 DSP V1.0: CANopen application profile for grid-based photovoltaic Part 2: Pre-defined communication objects
- CiA 437-3 DSP V1.0: CANopen application for grid-based profile photovoltaic Part 3: Detailed process data specification
  - CiA 444-1 DSP V1.0 CANopen application profile for crane add-on devices Part 1: General definitions

CiA 444-2 DSP V1.0 CANopen application profile for crane add-on devices - Part 2: Spreader

CiA 445 DSP V1.0: CANopen device profile for RFID devices

CiA 446 DSP V1.0: CANopen Interface profile for AS-Interface gateways

CiA 447-1 FWD V0.9.1: CANopen application profile for special-purpose car add-on devices – Part 1: General definitions

CiA 447-2 FWD V0.9.1: CANopen application profile for special-purpose car add-on devices – Part 2: Virtual device definition

CiA 447-3 FWD V0.9.1: CANopen application profile for special-purpose car add-on devices – Part 3: Detailed process data specification

CiA 447-4 FWD V0.9.1: CANopen application profile for special-purpose car add-on devices – Part 4: Pre-defined CAN-IDs and communication objects

CiA 452 WDP V0.0.0.3 CANopen device profile - PLCopen motion control

CiA 453 WD V0.0.0.1: CANopen device profile power supply

CiA 801 AN V1.0: CANopen automatic bit-rate detection

CiA 802 AN V1.0: CANopen CAN remote frames - Avoiding of usage

CiA 808 AN V1.0 CANopen CiA 444 application note and implementation guideline

#### 2、CAL 协议

CAL(CAN Application Layer)协议是目前基于 CAN 的高层通讯协议中的一种,最早由 Philips 医疗 设备部门制定。现在 CAL 由独立的 CAN 用户和制造商集团 CiA(CAN in Automation)协会负责管理、发 展和推广。

CAL 提供了 4 种应用层服务功能:

#### • CMS (CAN-based Message Specification)

CMS 提供了一个开放的、面向对象的环境,用于实现用户的应用。CMS 提供基于变量、事件、 域类型的对象,以设计和规定一个设备(节点)的功能如何被访问(例如,如何上载下载超过 8 字节 的一组数据(域),并且有终止传输的功能)。

CMS 从 MMS (Manufacturing Message Specification)继承而来。MMS 是 OSI 为工业设备的远程控 制和监控而制定的应用层规范。

### • NMT (Network ManagemenT)

提供网络管理(如初始化、启动和停止节点,侦测失效节点)服务。这种服务是采用主从通讯模式(所以只有一个 NMT 主节点)来实现的。

### • DBT (DistriBuTor)

提供动态分配 CAN ID(正式名称为 COB-ID,Communication Object Identifier)服务。这种服务 是采用主从通讯模式(所以只有一个 DBT 主节点)来实现的。

## • LMT (Layer ManagemenT)

LMT 提供修改层参数的服务:一个节点(LMT Master)可以设置另外一个节点(LMT Slave)的 某层参数(如改变一个节点的 NMT 地址,或改变 CAN 接口的位定时和波特率)。

CMS 为它的消息定义了 8 个优先级,每个优先级拥有 220 个 COB-ID,范围从 1 到 1760。剩余的标志(0,1761-2031)保留给 NMT, DBT 和 LMT,见表 2-1。

表 2-1 映射到 CAL 服务和对象的 COB-ID(11 位 CAN 标识符)

	COB-ID	服务或对象
	0	NMT 启动/停止服务
1	- 220	CMS 对象 优先级 0
221 -	440	CMS 对象 优先级 1
441 -	660	CMS 对象 优先级 2
661 -	880	CMS 对象 优先级 3
881 -	1100	CMS 对象 优先级 4
1101 -	1320	CMS 对象 优先级 5
1321 -	1540	CMS 对象 优先级 6
1541 -	1760	CMS 对象 优先级 7

1761 -	2015	NMT 节点保护
2016 -	2031	NMT, LMT, DBT 服务


注意: 这是 CAN2.0A 标准, 11 位 ID 范围[0, 2047], 由于历史原因限制在[0, 2031]。 如果使用 CAN2.0B 标准, 29 位 ID 并不改变这个描述; 表中的 11 位映射到 29 位 COB-ID 中的最高 11 位,以至于表中的 COB-ID 范围变得增大许多。

# 三、CANopen 基本结构与通信子协议简单介绍

CAL 提供了所有的网络管理服务和报文传送协议,但并没有定义 CMS 对象的内容或者正在通讯的对象的类型(它只定义了 how,没有定义 what)。而这正是 CANopen 切入点。

CANopen 是在 CAL 基础上开发的,使用了 CAL 通讯和服务协议子集,提供了分布式控制系统的一种 实现方案。CANopen 在保证网络节点互用性的同时允许节点的功能随意扩展:或简单或复杂。


CANopen 的核心概念是设备对象字典(OD: Object Dictionary),在其它现场总线(Profibus, Interbus-S) 系统中也使用这种设备描述形式。注意:对象字典不是 CAL 的一部分,而是在 CANopen 中实现的。



# CANopen 预定义主/从连接集 CAN 标识符分配表

	CANo	ppen 预定义主/从这	连接集的广播对象	
对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引	映射参数在 OD 中的 索引
NMT Module Control	0000	000Н	-	
SYNC	0001	080H	1005Н, 1006Н, 1007Н	
TIME SSTAMP	0010	100H	1012Н, 1013Н	
	CANopen 主/从	连接集的对等对象	į	
对象	功能码 功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引	
紧急	0001	081H-0FFH	1024H,1015H	
PDO1(发送)	0011	181H-1FFH	1800H	1A00H
PDO1(接收)	0100	201H-27FH	1400Н	1600H
PDO2(发送)	0101	281H-2FFH	1801H	1A01H
PDO2(接收)	0110	301H-37FH	1401H	1601H
PDO3(发送)	0111	381H-3FFH	1802Н	1A02H
PDO3(接收)	1000	401H-47FH	1402Н	1602H
PDO4(发送)	1001	481H-4FFH	1803H	1A03H
PDO4(接收)	1010	501H-57FH	1403H	1603H
SDO(发送/服务器)	1011	581H-5FFH	1200H	
SDO(接收/客户)	1100	601H-67FH	1200H	
NMT Error Control	1110	701H-77FH	1016Н-1017Н	

- RPDO communication parameter index = 1400h + RPDO-number -1
- TPDO communication parameter index = 1800h + TPDO-number -1
- RPDO mapping parameter index = 1600h + RPDO-number -1
- TPDO mapping parameter index = 1A00h + TPDO-number -1



CANopen 通讯模型定义了 4 种报文(通讯对象):

## 1. 管理报文

- 层管理, 网络管理和 ID 分配服务: 如初始化, 配置和网络管理(包括: 节点保护)。
- 服务和协议符合 CAL 中的 LMT, NMT 和 DBT 服务部分。这些服务都是基于主从通讯模式: 在

CAN 网络中,只能有一个 LMT, NMT 或 DBT 主节点以及一个或多个从节点。

# 2. 服务数据对象 SDO(Service Data Object)

- 通过使用索引和子索引(在 CAN 报文的前几个字节), SDO 使客户机能够访问设备(服务器) 对象字典中的项(对象)。
- SDO 通过 CAL 中多元域的 CMS 对象来实现,允许传送任何长度的数据(当数据超过 4 个字节 时分拆成几个报文)。
- 协议是确认服务类型: 为每个消息生成一个应答(一个 SDO 需要两个 ID)。SDO 请求和应答报 文总是包含 8 个字节(没有意义的数据长度在第一个字节中表示,第一个字节携带协议信息)。 SDO 通讯有较多的协议规定。

# 3. 过程数据对象 PDO (Process Data Object)

● 用来传输实时数据, 数据从一个生产者传到一个或多个消费者。数据 传送限制在 1 到 8 个字节 (例如,一个 PDO 可以传输最多 64 个数字 I/O 值,或者 4 个 16 位的 AD 值)。

• PDO 通讯没有协议规定。PDO 数据内容只由它的 CAN ID 定义,假定生产者和消费者知道这个

PDO 的数据内容。

• 每个 PDO 在对象字典中用 2 个对象描述:

Ñ PDO 通讯参数:包含哪个 COB-ID 将被 PDO 使用,传输类型,禁止时间和定时器周期。

Ñ PDO 映射参数:包含一个对象字典中对象的列表,这些对象映射到 PDO 里,包括它们的数 据长度 (in bits)。生产者和消费者必须知道这个映射,以解释 PDO 内容。

• PDO 消息的内容是预定义的(或者在网络启动时配置的):

映射应用对象到 PDO 中是在设备对象字典中描述的。如果设备(生产者和消费者)支持可变 PDO

映射,那么使用 SDO 报文可以配置 PDO 映射参数。

• PDO 可以有多种传送方式:

## Ñ 同步(通过接收 SYNC 对象实现同步)

**a** 非周期:由远程帧预触发传送,或者由设备子协议中规定的对象特定事件预触发传送。

**a** 周期:传送在每 1 到 240 个 SYNC 消息后触发。

#### Ñ 异步

**ā** 由远程帧触发传送。

**a** 由设备子协议中规定的对象特定事件触发传送。

表 3-2 给出来了由传输类型定义的不同 PDO 传输模式,传输类型为 PDO 通讯参数对象的一部分,由 8 位无符号整数定义。

表	3-2 PDO	传输类型定义
1	5 2 1 5 0	

传输类型	触发 PDO 的条件 (B = both needed O = one or both)			PDO 传输
141的大主	SYNC	RTR	Event	I DO ISANI
0	В	-	В	同步,非循环
1-240	0	-	-	同步,循环
241-251	-	-	-	Reserved
252	В	В	-	同步,在 RTR 之后
253	-	0	-	异步,在 RTR 之后
254	-	0	О	异步,制造商特定事件
255	-	0	О	异步,设备子协议特定事件

#### 说明:

- SYNC -接收到 SYNC-object。
- RTR 一接收到远程帧。
- Event -例如数值改变或者定时器中断。
- 传输类型为: 1 到 240 时,该数字代表两个 PDO 之间的 SYNC 对象的数目)。

● 一个 PDO 可以指定一个禁止时间,即定义两个连续 PDO 传输的最小间隔时间,避免由于高优

先级信息的数据量太大,始终占据总线,而使其它优先级较低的数据无力竞争总线的问题。禁止 时间由 16 位无符号整数定义,单位 100us。

- 一个 PDO 可以指定一个事件定时周期,当超过定时时间后,一个 PDO 传输可以被触发(不需要触发位)。事件定时周期由 16 位无符号整数定义,单位 1ms。
- PDO 通过 CAL 中存储事件类型的 CMS 对象实现。PDO 数据传送没有上层协议,而且 PDO 报文没有确认(一个 PDO 需要一个 CAN-ID)。


每个 PDO 报文传送最多 8 个字节 (64 位)数据。

- 4. 预定义报文或者特殊功能对象
  - 同步(SYNC)
- **Ñ** 在网络范围内同步(尤其在驱动应用中): 在整个网络范围内当前输入值准同时保存,随后 传送(如果需要),根据前一个 SYNC 后接收到的报文更新输出值。
- **Ñ** 主从模式: SYNC 主节点定时发送 SYNC 对象, SYNC 从节点收到后同步执行任务。
  - Ñ 在 SYNC 报文传送后,在给定的时间窗口内传送一个同步 PDO。
  - Ñ 用 CAL 中基本变量类型的 CMS 对象实现。
- **Ñ** CANopen 建议用一个最高优先级的 COB-ID 以保证同步信号正常传送。SYNC 报文可以不 传送数据以使报文尽可能短。
  - 时间标记对象(Time Stamp)
  - Ñ 为应用设备提供公共的时间帧参考。
  - Ñ 用 CAL 中存储事件类型的 CMS 对象实现。

- ◆ 紧急事件 (Emergency)
- **Ñ** 设备内部错误触发。
- Ñ 用 CAL 中存储事件类型的 CMS 对象实现。
  - 节点/寿命保护(Node/Life guarding)。
- **Ñ** 主从通讯模式
- **Ñ** NMT 主节点监控节点状态: 称作节点保护(Node guarding)。
- $\tilde{\mathbf{N}}$  节点也可以(可选择)监控 NMT 主节点的状态: 称作寿命保护(Life guarding) ∘ ≝ NMT

从节点接收到 NMT 主节点发送的第一个 Node Guard 报文后启动寿命保 护。

- $\tilde{\mathbf{N}}$  检测设备的网络接口错误(不是设备自身的错误):通过应急指示报 告。
- Ñ 根据 NMT 节点保护协议实现: NMT 主节点发送远程请求到一个 特定节点,节点给出应 答,应答报文中包含了这个节点的状态。
  - Boot-UP
  - **Ñ** 主从通讯模式
- Ñ NMT 从节点通过发送这个报文,向 NMT 主节点说明该节点已经由 初始化状态进入预操作状态。



#### CANopen Device

CANopen 设备

上面提到的通讯对象类型中有二个对象用于数据传输。它们采用两种不同的 数据传输机制实现:

用来在设备之间传输大的低优先级数据, 典型的是用来配置 CANopen 网络上的设备。

- PDO 用来传输 8 字节或更少数据,没有其它协议预设定(意味着数据内容已预先定义)。
- 一个 CANopen 设备必须支持一定数量的网络管理服务(管理报文,administrative messages),需要至 少一个 SDO。每个生产或消费过程数据的设备需要至少一个 PDO。所有其它的通讯对象是可选的。

# 四. 消息细节 (通信协议 301) 与设备子协议 401 介绍

下面先介绍对象字典(OD: Object Dictionary) ,然后再介绍 CANopen 通讯机制。

## 4.1 对象字典 OD

对象字典(OD: Object Dictionary)是一个有序的对象组;每个对象采用一个 16 位的索引值来寻址, 为了允许访问数据结构中的单个元素,同时定义了一个 8 位的子索引,对象字典的结构参照表 4-1。不要被 对象字典中索引值低于 0x0FFF 的'data types'项所迷惑,它们仅仅是一些数据类型定义。一个节点的对 象字典的有关范围在 0x1000 到 0x9FFF 之间。

# 表 4-1 CANopen 对象字典通用结构

索引		对象		
0000		Not used		
0001	- 001F	静态数据类型 (标准数据类型,如 Boolean, Integer 16)		
0020	- 003F	复杂数据类型 (预定义由简单类型组合成的结构如 PDOCommPar, SDOParameter)		
0040	- 005F	制造商规定的复杂数据类型		
0060	- 007F	设备子协议规定的静态数据类型		
0080	- 009F	设备子协议规定的复杂数据类型		
00A0	- 0FFF	Reserved		
1000	- 1FFF	通讯子协议区域 (如设备类型,错误寄存器,支持的 PDO 数量)		
2000	- 5FFF	制造商特定子协议区域		
6000	- 9FFF	标准的设备子协议区域 (例如"DSP-401 I/O 模块设备子协议": Read State 8 Input Lines 等)		

CANopen 网络中每个节点都有一个对象字典。对象字典包含了描述这个设备和它的网络行为的所有参

数。

一个节点的对象字典是在电子数据文档(EDS: Electronic Data Sheet)中描述或者记录在纸上。不必要也不需要通过 CAN-bus "审问"一个节点的对象字典中的所有参数。如果一个节点严格按照在纸上的对 象字典进行描述其行为,也是可以的。节点本身只需要能够提供对象字典中必需的对象(而在 CANopen规定中必需的项实际上是很少的),以及其它可选择的、构成节点部分可配置功能的对象。

CANopen 由一系列称为子协议的文档组成。

通讯子协议(communication profile),描述对象字典的主要形式和对象字典中的通讯子协议区域中的 对象,通讯参数。同时描述 CANopen 通讯对象。这个子协议适用于所有的 CANopen 设备。

还有各种设备子协议(device profile),为各种不同类型设备定义对象字典中的对象。目前已有 5 种不

同的设备子协议,并有几种正在发展。 设备子协议为对象字典中的每个对象描述了它的功能、名字、索引和子索引、数据类型,以及这个对象是必需的还是可选的,这个对象是只读、只写或者可读写等等。

注意:一个设备的通讯功能、通讯对象、与设备相关的对象以及对象的缺省值由电子数据文档(EDS: Electronic Data Sheet)中提供。单个设备的对象配置的描述文件称作设备配置文件(DCF: Device Configuration File),它和 EDS 有相 同的结构。二者文件类型都在 CANopen 规范中定义。

设备子协议定义了对象字典中哪些 OD 对象是必需的,哪些是可选的;必需的对象应该保持最少数目 以减小实现的工作量。


可选项——在通讯部分和与设备相关部分——可以根据需要增加以扩展 CANopen 设备的功能。如果 需要的项超过了设备子协议中可以提供的,在设备 子协议中已预留由足够空间提供给厂商的特定功能使用。

对象字典中描述通讯参数部分对所有 CANopen 设备 (例如在 OD 中的对象是相同的,对象值不必一定相同)都是一样的。对象字典中设备相关部分对于不同类的设备是不同的。

#### 4. 2 CANopen 通讯

前面说明了 CANopen 中对象字典的概念,现在我们来介绍在 CANopen 网络中的通讯消息,它们的内 容和功能,换句话: CANopen 通讯模式。

注意:请区分对象字典中的对象(使用对象字典索引和子索引)和通讯对象(或者消息,使用 COB-ID)。





# CANopen 预定义主/从连接集 CAN 标识符分配表

CANopen 预定义主/从连接集的广播对象				
对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引	映射参数在 OD 中的 索引
NMT Module Control	0000	000Н	-	
SYNC	0001	080Н	1005Н, 1006Н, 1007Н	
TIME SSTAMP	0010	100H	1012Н, 1013Н	
CANopen 主/从连接集的对等对象				
	功能码			

对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引	
紧急	0001	081H-0FFH	1024Н, 1015Н	
PDO1(发送)	0011	181H-1FFH	1800H	1A00H
PDO1(接收)	0100	201H-27FH	1400H	1600H
PDO2(发送)	0101	281H-2FFH	1801H	1A01H
PDO2(接收)	0110	301H-37FH	1401H	1601H
PDO3(发送)	0111	381H-3FFH	1802H	1A02H
PDO3(接收)	1000	401H-47FH	1402H	1602H
PDO4(发送)	1001	481H-4FFH	1803H	1A03H
PDO4(接收)	1010	501H-57FH	1403H	1603H
SDO(发送/服务器)	1011	581H-5FFH	1200Н	
SDO(接收/客户)	1100	601H-67FH	1200Н	
NMT Error Control	1110	701H-77FH	1016Н-1017Н	

- RPDO communication parameter index = 1400h + RPDO-number -1
- TPDO communication parameter index = 1800h + TPDO-number -1
- RPDO mapping parameter index = 1600h + RPDO-number -1
- TPDO mapping parameter index = 1A00h + TPDO-number -1





预定义连接集 ID

CANopen 通讯模型定义了 4 种报文(通讯对象):

#### 1. 管理报文

- 层管理, 网络管理和 ID 分配服务: 如初始化, 配置和网络管理(包括: 节点保护)。
- 服务和协议符合 CAL 中的 LMT, NMT 和 DBT 服务部分。这些服务都是基于主从通讯模式: 在

CAN 网络中,只能有一个 LMT, NMT 或 DBT 主节点以及一个或多个从节点。

- 2. 服务数据对象 SDO(Service Data Object)
- 通过使用索引和子索引(在 CAN 报文的前几个字节), SDO 使客户机能够访问设备(服务器) 对象字典中的项(对象)。
- SDO 通过 CAL 中多元域的 CMS 对象来实现,允许传送任何长度的数据(当数据超过 4 个字节 时分拆成几个报文)。
- 协议是确认服务类型: 为每个消息生成一个应答(一个 SDO 需要两个 ID)。SDO 请求和应答报 文总是包含 8 个字节(没有意义的数据长度在第一个字节中表示,第一个字节携带协议信息)。 SDO 通讯有较多的协议规定。
  - 3. 过程数据对象 PDO (Process Data Object)
- 用来传输实时数据, 数据从一个生产者传到一个或多个消费者。数据 传送限制在 1 到 8 个字节

(例如,一个 PDO 可以传输最多 64 个数字 I/O 值,或者 4 个 16 位的 AD 值)。

• PDO 通讯没有协议规定。PDO 数据内容只由它的 CAN ID 定义,假定生产者和消费者知道这个

PDO 的数据内容。

• 每个 PDO 在对象字典中用 2 个对象描述:

Ñ PDO 通讯参数:包含哪个 COB-ID 将被 PDO 使用,传输类型,禁止时间和定时器周期。

Ñ PDO 映射参数:包含一个对象字典中对象的列表,这些对象映射到 PDO 里,包括它们的数 据长度(in bits)。生产者和消费者必须知道这个映射,以解释 PDO 内容。

• PDO 消息的内容是预定义的(或者在网络启动时配置的):

映射应用对象到 PDO 中是在设备对象字典中描述的。如果设备(生产者和消费者)支持可变 PDO

映射,那么使用 SDO 报文可以配置 PDO 映射参数。

• PDO 可以有多种传送方式:

#### Ñ 同步(通过接收 SYNC 对象实现同步)

**ā** 非周期:由远程帧预触发传送,或者由设备子协议中规定的对象特定事件预触发传送。

**a** 周期:传送在每 1 到 240 个 SYNC 消息后触发。

#### Ñ 异步

**ā** 由远程帧触发传送。

**a** 由设备子协议中规定的对象特定事件触发传送。

表 4-2 给出来了由传输类型定义的不同 PDO 传输模式,传输类型为 PDO 通讯参数对象的一部分,由 8 位无符号整数定义。

表	4-2 PDO	传输类型定义
1	T-2 I DO	以彻大土人人

传输类型	触发 PDO 的条件 (B = both needed O = one or both)		PDO 传输	
	SYNC	RTR	Event	
0	В	-	В	同步,非循环
1-240	0	-	-	同步,循环
241-251	-	-	-	Reserved
252	В	В	-	同步,在 RTR 之后
253	-	0	-	异步,在 RTR 之后
254	-	0	О	异步,制造商特定事件
255	-	0	О	异步,设备子协议特定事件

#### 说明:

- SYNC -接收到 SYNC-object。
- RTR 一接收到远程帧。
- Event -例如数值改变或者定时器中断。
- 传输类型为: 1 到 240 时,该数字代表两个 PDO 之间的 SYNC 对象的数目)。

● 一个 PDO 可以指定一个禁止时间,即定义两个连续 PDO 传输的最小间隔时间,避免由于高优

先级信息的数据量太大,始终占据总线,而使其它优先级较低的数据无力竞争总线的问题。禁止 时间由 16 位无符号整数定义,单位 100us。

- 一个 PDO 可以指定一个事件定时周期,当超过定时时间后,一个 PDO 传输可以被触发(不需要触发位)。事件定时周期由 16 位无符号整数定义,单位 1ms。
- PDO 通过 CAL 中存储事件类型的 CMS 对象实现。PDO 数据传送没有上层协议,而且 PDO 报 文没有确认(一个 PDO 需要一个 CAN-ID)。


每个 PDO 报文传送最多 8 个字节 (64 位)数据。

- 4. 预定义报文或者特殊功能对象
  - 同步(SYNC)
- **Ñ** 在网络范围内同步(尤其在驱动应用中): 在整个网络范围内当前输入值准同时保存,随后 传送(如果需要),根据前一个 SYNC 后接收到的报文更新输出值。
- **Ñ** 主从模式: SYNC 主节点定时发送 SYNC 对象, SYNC 从节点收到后同步执行任务。
  - Ñ 在 SYNC 报文传送后,在给定的时间窗口内传送一个同步 PDO。
  - Ñ 用 CAL 中基本变量类型的 CMS 对象实现。
- Ñ CANopen 建议用一个最高优先级的 COB-ID 以保证同步信号正常传送。SYNC 报文可以不 传送数据以使报文尽可能短。
  - 时间标记对象(Time Stamp)
  - Ñ 为应用设备提供公共的时间帧参考。
  - Ñ 用 CAL 中存储事件类型的 CMS 对象实现。

- ◆ 紧急事件(Emergency)
- Ñ 设备内部错误触发。
- Ñ 用 CAL 中存储事件类型的 CMS 对象实现。
  - 节点/寿命保护(Node/Life guarding)。
- Ñ 主从通讯模式
- Ñ NMT 主节点监控节点状态: 称作节点保护(Node guarding)。
- **Ñ** 节点也可以(可选择)监控 NMT 主节点的状态: 称作寿命保护(Life guarding)。当 NMT

从节点接收到 NMT 主节点发送的第一个 Node Guard 报文后启动寿命保护。

- **Ñ** 检测设备的网络接口错误(不是设备自身的错误): 通过应急指示报告。
- Ñ 根据 NMT 节点保护协议实现: NMT 主节点发送远程请求到一个特定节点,节点给出应 答,应答报文中包含了这个节点的状态。
  - Boot-UP
  - Ñ 主从通讯模式
- Ñ NMT 从节点通过发送这个报文,向 NMT 主节点说明该节点已经由初始化状态进入预操作状态。



上面提到的通讯对象类型中有二个对象用于数据传输。它们采用两种不同的数据传输机制实现:


• SDO 用来在设备之间传输大的低优先级数据,典型的是用来配置 CANopen 网络上的设备。

- PDO 用来传输 8 字节或更少数据,没有其它协议预设定(意味着数据内容已预先定义)。
- 一个 CANopen 设备必须支持一定数量的网络管理服务(管理报文,administrative messages),需要至 少一个 SDO。每个生产或消费过程数据的设备需要至少一个 PDO。所有其它的通讯对象是可选的。一个 CANopen 设备中 CAN 通讯接口、对象字典和应用程序之间的联系如图 4-1 所示。

# 3. 3 CANopen 预定义连接集

为了减小简单网络的组态工作量,CANopen 定义了强制性的缺省标识符 (CAN-ID) 分配表。这些标 志符在预操作状态下可用,通过动态分配还可修改 他们。CANopen 设备必须向它所支持的通讯对象的提供 相应的标识符。

缺省 ID 分配表是基于 11 位 CAN-ID,包含一个 4 位的功能码部分和一个 7 位的节点 ID(Node-ID)部 分。如图 4-2 所示。



预定义连接集 ID

Node-ID 由系统集成商定义,例如通过设备上的拨码开关设置。Node-ID 范围是 1~127(0 不允许被使用)。

预定义的连接集定义了 4 个接收 PDO (Receive—PDO), 4 个发送 PDO (Transmit—PDO), 1 个 SDO

(占用 2 个 CAN-ID), 1 个紧急对象和 1 个节点错误控制 (Node-Error-Control)ID。也支持不需确认的

NMT-Module-Control 服务, SYNC 和 Time Stamp 对象的广播。 缺省 ID 分配表如表 4-3 所示。

表格 4-3 CANopen 预定义主/从连接集 CAN 标识符分配表

CANopen 预定义主/从连接集的广播对象					
对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引		
NMT Module Control	0000	000Н	-		
SYNC	0001	080H	1005Н, 1006Н, 1007Н		
TIME SSTAMP	0010	100H	1012Н, 1013Н		
'					
	CANopen 主/从连接集的对等对象				
对象	功能码 功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引		
紧急	0001	081H-0FFH	1024H,1015H		
PDO1(发送)	0011	181H-1FFH	1800H		
PDO1(接收)	0100	201H-27FH	1400H		
PDO2(发送)	0101	281H-2FFH	1801H		
PDO2(接收)	0110	301H-37FH	1401H		
PDO3(发送)	0111	381H-3FFH	1802H		
PDO3(接收)	1000	401H-47FH	1402H		

PDO4(发送)	1001	481H-4FFH	1803H
PDO4(接收)	1010	501H-57FH	1403H
SDO(发送/服务器)	1011	581H-5FFH	1200H
SDO(接收/客户)	1100	601H-67FH	1200H
NMT Error Control	1110	701H-77FH	1016H-1017H

# 注意:

- ◆ PDO/SDO 发送/接收是由(slave)CAN 节点方观察的。
- ◆ NMT 错误控制包括节点保护(Node Guarding),心跳报文(Heartbeat)和 Boot-up 协议。

## 3. 4 CANopen 标识符分配

ID 地址分配表与预定义的主从连接集(set)相对应,因为所有的对等 ID 是不同的,所以实际上只有一个主设备(知道所有连接的节点 ID)能和连接的每个从节点(最多 127 个)以对等方式通讯。两个连接在一起的从节点不能够通讯,因为它们彼此不知道对方的节点 ID。

比较上表的 ID 映射和 CAL 的映射,显示了具有特定功能的 CANopen 对象如何映射到 CAL 中一般的

CMS 对象。

CANopen 网络中 CAN 标识符(或 COB-ID)分配 3 种不同方法:

- 使用预定义的主从连接集。ID 是缺省的,不需要配置。如果节点支持, PDO 数据内容也可以配置。
- 上电后修改 PDO 的 ID (在预操作状态),使用(预定义的)SDO 在节点的对象字典中适当位置 进行修改。
- 使用 CAL DBT 服务: 节点或从节点最初由它们的配置 ID 指称。 节点 ID 可以由设备上的拨码 开关配置,或使用 CAL LMT 服务进行配置。 当网络初始化完毕,并且启动后,主节点首先通 过"Connect\_Remote\_Node"报文(是一个 CAL NMT 服务)和每个连接的从设备建立一个对话。 一旦这个对话建立, CAN 通讯 ID (SDO 和 PDO) 用 CAL DBT 服务分配好,这需要节点支持扩 展的 boot-up。

# 4. 5 CANopen boot-up 过程

在网络初始化过程中,CANopen 支持扩展的 boot-up,也支持最小化 boot-up 过程。

扩展 boot-up 是可选的,最小 boot-up 则必须被每个节点支持。两类节点可以在同一个网络中同时存在。 如果使用 CAL 的 DBT 服务进行 ID 分配,则节点必须支持扩展 boot-up 过程。 可以用节点状态转换图表示这两种初始化过程,如图 4-3 所示。扩展 boot-up 的状态图在预操作和操

作状态之间比最小化 boot-up 多了一些状态。




图 4-3 CANopen 最小化 boot-up 节点状态转换图

### 注意:

- •图 3-3 中括号内的字母表示处于不同状态那些通讯对象可以使用。
- a. NMT , b. Node Guard , c. SDO , d. Emergency , e. PDO , f. Boot-up
  - 状态转移(1-5 由 NMT 服务发起), NMT 命令字(在括号中):
  - 1: Start\_Remote\_node (0x01)

- 2: Stop Remote Node (0x02)
- 3: Enter Pre-Operational State (0x80)
- 4: Reset Node (0x81)
- 5: Reset Communication (0x82)
- 6: 设备初始化结束,自动进入 Pre\_Operational 状态,发送 Boot-up 消息

在任何时候 NMT 服务都可使所有或者部分节点进入不同的工作状态。 NMT 服务的 CAN 报文由 CAN 头(COB-ID=0)和两字节数据组成;第一个字节表示请求的服务类型('NMT command specifier'),第二个字节 是节点 ID,或者 0 (此时寻址所有节点)。

仅支持最小化 boot-up 的设备叫最小能力设备。最小能力设备在设备初始化结束后自动进入预操作 1 状态。在这个状态,可以通过 SDO 进行参数配置和进行 COB-ID 分配。设备进入准备状态后,除了 NMT 服务和节点保护服务(如果支持并且激活的话)外,将停止通讯。

## 4. 6 CANopen 消息语法细节

在以下部分中 COB-ID 使用的是 CANopen 预定义连接集中已定义的缺省标志符。

# 4. 6. 1 NMT 模块控制 (NMT Module Control)

只有 NMT-Master 节点能够传送 NMT Module Control 报文。所有从设备必须支持 NMT 模块控制服务。

NMT Module Control 消息不需要应答。NMT 消息格式如下:

NMT-Master → NMT-Slave(s)

COB-ID	Byte 0	Byte 1
0x000	CS	Node-ID

当 Node-ID=0,则所有的 NMT 从设备被寻址。CS 是命令字,可以取如下值:

命令字	NMT 服务
1	Start Remote Node
2	Stop Remote Node
128	Enter Pre-operational State

129	Reset Node
130	Reset Communication

# 4. 6. 2 MNT 节点保护 (NMT Node Guarding)

通过节点保护服务,MNT 主节点可以检查每个节点的当前状态,当这些节点没有数据传送时这种服务尤其有意义。

NMT-Master 节点发送远程帧(无数据)如下:

NMT-Master → NMT-Slave

CORID	
COB-ID	
0x700+Node ID	
UN/00 TROUC_ID	

NMT-Slave 节点发送如下报文应答:

NMT-Master ← NMT-Slave

COB-ID	Byte0
0x700 + Node ID	Bit 7 : toggle Bit6-0:状态

数据部分包括一个触发位(bit7),触发位必须在每次节点保护应答中交替置"0"或者"1"。触发位

在第一次节点保护请求时置为"0"。位 0 到位 6 (bits0 $\sim$ 6)表示节点状态,可为下表中的数值。

Value	状态
0	Initialising
1	Disconnected *
2	Connecting *
3	Preparing *
4	Stopped
5	Operational
127	Pre-operational

注意:带\*号的状态只有支持扩展 boot-up 的节点才提供。注意状态 0 从不在节点保护应答中出现,因为一个节点在这个状态时并不应答节点保护报文。或者,一个节点可被配置为产生周期性的被称作心跳报文(Heartbeat)的报文。

Heartbeat Producer → Consumer(s)

COB-ID	Byte 0
0x700 + Node ID	状态

状态可为下表种的数值:

状态	意义
0	Boot-up
4	Stopped
5	Operational
127	Pre-operational

当一个 Heartbeat 节点启动后它的 Boot-up 报文是其第一个 Heartbeat 报文。Heartbeat 消费者通常是 NMT-Master 节点,它为每个 Heartbeat 节点设定一个超时值,当超时发生时采取相应动作。 一个节点不能够同时支持 Node Guarding 和 Heartbeat 协议。

# 4. 6. 3 NMT Boot-up

NMT-slave 节点发布 Boot-up 报文通知 NMT-Master 节点它已经从initialising 状态进入 pre-operational

状态。

NMT-Master ← NMT-Slave

COB-ID	Byte 0
0x700 + Node ID	0

# 4. 6. 4 过程数据对象 (PDO)

作为一个例子,假定第二个 transmit-PDO 映射如下(在 CANopen 中用对象字典索引 0x1A01 描述):

对象 0x1A01:	第二个 Transmit-PDO 映身	h
子索引	值	意义
0	2	2 个对象映射到 PDO 中
1	0x60000208	对象 0x6000,子索引 0x02,由 8 位组成
2	0x64010110	对象 0x6401, 子索引 0x01, 由 16 位组成

在 CANopen I/O 模块的设备子协议(CiA DSP-401)定义中,对象 0x6000 子索引 2 是节点的第 2 组 8

位数字量输入,对象 0x6401 子索引 0x01 是节点的第 1 组 16 位模拟量输入。

这个 PDO 报文如果被发送(可能由输入改变,定时器中断或者远程请求帧等方式触发,和 PDO 的传输类型相一致,可以在对象 0x1801 子索引 2 中查找),则由 3 字节数据组成,格式如下:


#### PDO-producer — PDO-consumer(s)

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2
0x280+Node_ID	8 位数据量输入	16 位模拟量输入	16 位模块量输入
		(低 8 位)	(喜 8 位)

通过改变对象 0x1A01 的内容,PD0 的内容可被改变(如果节点支持(可变PD0 映射))。注意在 CANopen 中多字节参数总是先发送 LSB (little endian)。不允许超过 8 个字节的数据映射到某一个 PD0 中。

在 CANopen Application Layer and Communication Profile (CiA DS 301 V 4.02 )中定义了 MPDO(multiplexor PDO),允许一个 PDO 传输大量变量,通过在报文数据字节中包含源或目的节点 ID、OD 中的索引和子索引来实现。举个例子:如果没有这个机制,当一个节点有 64 个 16 位的模拟通道时,就需 要 16 个不同的 Transmit-PDOs 来传送数据。

Index	Object Code (OC)	Name
6000 <sub>h</sub>	Array	Read Input 8-bit
6001 <sub>h</sub>	2	Reserved
6002 <sub>h</sub>	Array	Polarity Input 8-bit
6003 <sub>h</sub>	Array	Filter Constant Input 8-bit
6004 <sub>h</sub>	· [	Reserved
6005 <sub>h</sub>	Var	Global Interrupt Enable Digital
6006 <sub>h</sub>	Array	Interrupt Mask Any Change 8-bit
6007 <sub>h</sub>	Array	Interrupt Mask Low-to-High 8-bit
6008 <sub>h</sub>	Array	Interrupt Mask High-to-Low 8-bit
6009 <sub>h</sub>	-	Reserved
y 50052 W	250	to
601E <sub>h</sub>	-	Reserved



#### 4.6.5 服务数据对象(SDO)

SDO 用来访问一个设备的对象字典。访问者被称作客户 (client),对象字典 被访问且提供所请求服务 的 CANopen 设备别称作服务器(server)。客户的 CAN 报文和服务器的应答 CAN 报文总是包含 8 字节数据

(尽管不是所有的数据字节都一定有意义)。一个客户的请求一定有来自服 务器的应答。

## SDO 有 2 种传送机制:

- 加速传送(Expedited transfer) : 最多传输 4 字节数据
- 分段传送(Segmented transfer): 传输数据长度大于 4 字节

# SDO 的基本结构如下:

Client → Server / Server → Client

Byte 0	Byte 1-2	Byte 3	Byte 4-7
SDO			
	对象索引	对象子索引	**

(\*\*最大 4 字节数据(expedited transfer)或 4 字节字节计数器(segmented transfer)或关于 block transfer 参数)或者

Byte 0	Byte 1-70
SDO 命令字	最大 7 字节数据(segmented transfer)

#### SDO 命令字包含如下信息:

- 下载/上传(Download / upload)
- 请求/应答(Request /response)
- 分段/加速传送(Segmented / expedited transfer)
- CAN 帧数据字节长度
- 用于后续每个分段的交替清零和置位的触发位(toggle bit)

SDO 中实现了 5 个请求/应答协议:启动域下载 (Initiate Domain Download),域分段下载 (Download Domain Segment), 启动域上传 (Initiate Domain Upload),域分段上传 (Upload Domain Segment) 和域 传送中止(Abort Domain Transfer)。

在 CANopen 通讯协议的最新版本中,引入了一种新的 SDO 传送机制:

块传送(Block transfer): 当传送数据长度大于 4 字节时,多个分段只由 1 个确认报文应答(如果是下 载,则由服务器启动传送,如果是上传,则由客户启动传送)以增加总线吞吐量。

相应的协议为:启动块下载 (Initiate Block Download),块分段下载 (Download Block Segment),块下载结束(End Block Download),启动块上传 (Initiate Block Upload),块分段上传 (Upload Block

Segment) 和 块上传结束(End Block Upload)。 下载(Download)是指对对象字典进行写操作,上传(Upload)指对对象字典进行读操作。 这些协议的 SDO 命令字(SDO CAN 报文的第一个字节)语法和细节在下面部分说明:('一'表示不相关,应为 0)。

启动域下载(Initiate Domain Download)									
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Client	0	0	1	_		n	e	S	
-	0	1	1	_	_	_	-	_	

#### 说明:

• n: 如果 e=1,且 s=1,则有效,否则为 0;表示数据部分中无意义数据的字节数(字节 8-n

#### 到 7 数据无意义)。

•e: 0 = 正常传送, 1 = 加速传送。

◆s: 是否指明数据长度,0=数据长度未指明,1=数据长度指明。

 $\bullet e = 0$ , s = 0: 由 CiA 保留。

 $\bullet$ e = 0, s = 1 : 数据字节为字节计数器, byte 4 是数据低位部分(LSB), byte 7 是数据高位部 分(MSB)。

 $\bullet e = 1$ : 数据字节为将要下载(download)的数据。

域分段下载(Download Domain Segment)								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Client	0	0	0	t		n		с
-	0	0	1	t	_	_	_	-

#### 说明:

•n:无意义的数据字节数。如果没有指明段长度,则为 0。

• c : 0 = 有后续分段需要 download, 1 = 最后一个段。

 $\bullet$  t : 触发位,后续每个分段交替清零和置位(第一次传送为 0,等效于 request/response)。

启动域上传	(Initiate De	omain Uploa	<b>d</b> )					
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

Client	0	1	0	-	-	-	-	-
_	0	1	0	_		n	e	S

说明: n, e, s: 与启动域下载相同。

域分段上传	域分段上传(Upload Domain Segment)											
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0				
Client	0	1	1	t	-	_	_	-				
-	0	0	0	t		n		с				

说明: n, c, t : 与域分段下载相同。

SDO 客户或服务器通过发出如下格式的报文来中止 SDO 传送:

域传送	中止(Abort	Domain Tran	nsfer)					
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
С	1	0	0	-	_	-	_	_

在域传送中止报文中,数据字节 0 和 1 表示对象索引,字节 2 表示子索引,字节 4 到 7 包含 32 位中 止码,描述中止报文传送原因,见表 4-4 所示。

表 4-4 域传送中止 SDO: 16 进制中止代码表 (字节 4 到 7)

中止代码	代码功能描述
0503 0000	触发位没有交替改变
0504 0000	SDO 协议超时
0504 0001	非法或未知的 Client/Server 命令字
0504 0002	无效的块大小(仅 Block Transfer 模式)
0504 0003	无效的序号(仅 Block Transfer 模式)
0503 0004	CRC 错误(仅 Block Transfer 模式)
0503 0005	内存溢出
0601 0000	对象不支持访问
0601 0001	试图读只写对象
0601 0002	试图写只读对象
0602 0000	对象字典中对象不存在
0604 0041	对象不能够映射到 PDO
0604 0042	映射的对象的数目和长度超出 PDO 长度
0604 0043	一般性参数不兼容
0604 0047	一般性设备内部不兼容
0606 0000	硬件错误导致对象访问失败
0606 0010	数据类型不匹配,服务参数长度不匹配
0606 0012	数据类型不匹配,服务参数长度太大
0606 0013	数据类型不匹配,服务参数长度太短
0609 0011	子索引不存在
0609 0030	超出参数的值范围(写访问时)
0609 0031	写入参数数值太大
0609 0032	写入参数数值太小
0609 0036	最大值小于最小值
0800 0000	一般性错误
0800 0020	数据不能传送或保存到应用
0800 0021	由于本地控制导致数据不能传送或保存到应用
0800 0022	由于当前设备状态导致数据不能传送或保存到应用
	对象字典动态产生错误或对象字典不存在
0800 0023	(例加,通过文件生成对象字曲,但由于文件提坏导致错误产生)

启动块	下载(Initiat	e Block Down	nload)					
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

Client	1	1	0	_	_	cc	s	0
	1	0	1	_	_	sc	_	0

### 说明:

• cc : 客户数据是否使用 CRC 校验, 0 = no, 1 = yes。

• sc : 服务器数据是否使用 CRC 校验, 0 = no, 1 = yes。

• s : 是否指明数据集长度, 0=数据集长度未指明, 1=数据集长度指明。

• s=0 : 由 CiA 保留。

◆ s=1 : 数据字节为字节计数器,字节 4: LSB,字节 7: MSB。

● 服务器字节 4 表示 blksize, 即每块中分段的数目, 0<blksize<128。

块分段下载	块分段下载(Download Block Segment)											
Bit	7	6	6 5 4 3 2 1 0									
Client	c		0									
Client	c				1							
etc	С		seqno									
-	1	0	0 1 1									

#### 说明:

• c : 是否有后续分段需要 download, 0=yes, 1=no。

• seqno : 分段号, 0<seqno<128。

● 客户数据字节:每分段至多包括 7 字节数据被 download。

● 服务器字节 1:表示最后一个被成功接收的分段号;如果为 0,表示分段号为 1 的分段未正确接 收,所有段必须重传。

● 服务器字节 2: 包含 blksize,每个块中分段的数目,客户机必须使用它进行下一次块下载,

0<bl/>blksize<128。

	块下载结束(End Block Download)												
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0					
Client	1	1	0		n		_	1					
_	1	0	1	_	_	_	_	1					

说明:

- n : 指示最后一个块的最后一个段中无意义数据的字节数。
- 客户数据 bytes1+2 为整个数据集的 16 位 CRC; 只有当启动块下载报文中 cc 和 sc 同时为 1 时

CRC 才有效。

	启动块上传(Initiate Block Upload)												
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0					
Client→	1	0	1	-	-	cc	0	0					
←Server	1	1	0	-	-	sc		0					
Client→	1	0	1	-	-	-	1	1					

#### 说明:

• cc : 客户数据是否使用 CRC 校验, 0=no , 1=yes。

• sc : 服务器数据是否使用 CRC 校验, 0=no, 1=yes。

• s : 是否指明数据集长度,0=数据集长度未指明,1=数据集长度指明。

• s=0: 由 CiA 保留。

◆ s=1: 数据字节为字节计数器,字节 4: LSB,字节 7: MSB。

● 客户数据字节 4:表示 blksize,即每块中分段的数目,0<blksize<128。

● 客户数据字节 5: 表示协议转换字(pst: Protocol Switch Threshold),用于是否允许改变 SDO 传送协议,0=不允许改变,1=允许改变(如果要 upload 的数据字节数少于或等于 pst,Server 可 以通过 Initiate Domain Upload 协议应 答改变到 Upload Domain 协议)。

		与	央分段上传	(Upload Blo	ck Segment	)					
Bit	7	6	6 5 4 3 2 1 0								
←Server	c		0								
←Server	с				1						
etc	c		seqno								
Client→	1	1	1 0 1 0								

# 说明:

•c : 是否有后续分段需要 download, 0=yes, 1=no。

•seqno: 分段号, 0<seqno<128。

◆服务器数据字节:每分段至多包括 7 字节数据被 download。

•客户字节 1:表示最后一个被成功接收的分段号;如果为 0,表示分段 号为 1 的分段未正确接收, 所有段必须重传。

●客户字节 2: 包含 blksize ,每个块中分段的数目,客户机必须使用它进行下一次块下载,

0<bl/>blksize<128。

	块上传结束(End Block Upload)												
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0					
←Server	1	1	0		n		-	1					
Client→	1	0	1	-	-	-	-	1					

## 说明:

• n : 指示最后一个块的最后一个段中无意义数据的字节数。

● 服务器数据 bytes1+2 为整个数据集的 16 位 CRC; 只有当启动块上

传报文中 cc 和 sc 同时为 1 时 CRC 才有效。

下面给出几个例子说明如何使用 SDO 来访问一个节点的对象字典。

使用下面的 SDO 消息,值 0x3FE 将写到节点 ID 为 2 的对象字典中索引为 0x1801,子索引为 3 的对象 中去,使用启动域下载协议,加速传输(2 字节数据):

Client → Server (节点#2)

COB-ID				Byte			
	0	1	2	3	4	5	6-7
602	2B	01	18	03	FE	03	-
			Client ← Se	erver(节点#2)	)		
582	60	01	18	03	-	-	-

使用下面的 SDO 消息,同样的对象字典中索引为 0x1801,子索引为 3 的对象将被读出,使用启动域

上传协议,服务器使用加速传输方式应答(2字节数据):

Client → Server(节点#2)

COB-ID				Byte					
	0	1	2	3	4	5	6-7		
602	40	01	18	03	-	-	-		
		Client ← Server(节点#2)							
582	4B	01	18	03	FE	03	-		

# 4. 6. 6 应急指示对象(Emergency Object)

应急指示报文由设备内部出现的致命错误触发,由相关应用设备已最高优先级发送到其它设备。适用 于中断类型的错误报警信号。

一个应急报文由 8 字节组成,格式如下:

sender → receiver(s)

COB-ID	Byte 0-1	Byte 2	Byte 3-7
		错误寄存器	
0x080+Node ID	应急错误代码	(对象 0x1001)	制造商特定的错误区

16 进制的应急错误代码如下表所示。应急错误代码中'xx'部分由相应的设备子协议定义。

应急错误代码(16 进制)

应急错误代码	代码功能描述
00xx	Error Reset 或 No Error
10xx	Generic Error
20xx	Current
21xx	Current, device input side
22xx	Current, inside the device
23xx	Current, device output side
30xx	Voltage
31xx	Mains voltage
32xx	Voltage inside the device
33xx	Output voltage
40xx	Temperature
41xx	Ambient temperature
42xx	Device tempearture
50xx	Device hardware
60xx	Device software
61xx	Internal software

62xx	User software
63xx	Data set
70xx	Additional modules
80xx	Monitoring
81xx	communication
8110	CAN overrun
8120	Error Passive
8130	Life Guard Error
	或 Heartbeat Error
8140	Recovered from Bus-Off
82xx	Protocol Error
8210	PDO no processed
8220	Length exceedd
90xx	External error
F0xx	Additional functions
FFxx	Device specific

错误寄存器(Error Register)在设备的对象字典(索引 0x1001)中,说明了错误寄存器的位定义。设备可以将内部错误映射到这个状态字节中,并可以快速查看当前错误。

# 8 位错误寄存器位定义:

Bit	错误类型	
0	Generic	
1	Current	
2	Voltage	
3	Temperature	
4	Communication	
5	Device profile specific	
6	Reserved(=0)	
7	Manufacturer specific	

制造商特定错误区域可能包含与设备相关的其它的错误信息。

#### 4、总结

基于 CAN 总线的 CANopen 网络通讯具有以下特点:

- 使用对象字典(OD: Object Dictionary)对设备功能进行标准化的描述。
- 使用 ASCII 文档: 电子数据文档 (EDS) 和设备配置文件 (DCF) 对设备及其配置进行标准化的 描述。
  - CANopen 网络的数据交换和系统管理基于 CAL 中 CMS 服务。
- 系统 boot-up 和节点保护(Node Guarding)的标准基于 CAL 中 NMT 服务。
  - 定义了整个系统的同步操作。
  - 定义了节点特定的应急报文。

为与 CANopen 通讯协议和相应的设备子协议保持一致,以使制造商的产品能够用于任何 CANopen 网络,以下3种层次的兼容性要求需要满足(对日益增长的设备兼容性的要求):

# ● 一致性:

设备连接到 CANopen 网络后不能影响其他设备的通讯:应用层的一致性。

- 互用性: 设备能够同网络上的其它节点交换数据:通讯协议的一致性。
- 互换性: 设备能够代替另外一个同类设备:设备子协议的一致性。

- 一个 CANopen 设备至少应该具有(最小能力设备):
  - 一个节点 ID,
  - 一个对象字典(内容由设备功能决定),
  - 一个 SDO, 能够访问对象字典中必需的对象(只读),
  - 支持下列 NMT 从设备服务:

Reset\_Node, Enter\_Preoperational\_State, Start\_Remote\_Node,
Stop Remote Node, Reset Communication,

• 缺省的标识符分配。