## 广成科技 CAN 学习笔记-CAN 基础概念

CAN 基础部分:

1. 1、0表示电平特性,比如232、CAN和以太网的0、1的编码方式都不一样。所以有不同的编码方式,CAN采用归零码的方式。而归零码的好处是用上升或者下降沿来确定0或1,不会失步。非归零码跳变少,抗干扰的能力超强,但容易失步(接收和发送之前的误差导致)。

采用差分方式可以抑制共模干扰, 传多快就可以通过调节波特率来定, 不过, 波特率越大, 抗干扰能力越差。

- 2.同步的方式需要一个同步时钟,异步方式就需要预设波特率。
- 3. CAN 数据只带 8 个字节,为什么那么短呢? 原因是为了<mark>实时性</mark>,因为任何通信获得发送 权限后,就不能停止发送,如果数据过长,中间有紧急信息就只有等前一条报文发送完才能 响应。
- 4. ACK 应答帧是非常奇特的,在其他通信机制里面是没有的,<mark>这个也是为什么 CAN 单个节</mark> **点通信不了**的原因。发送报文的 ACK 位为 1,当有接收者里会把它置为 0。
- 5.主动错误标志,是 6 位显性位(0),从而让总线置为 0,因为它会认为自己的状态良好,可能是接收错误报文,所以也让总线置 6 个 0;

而被动错误标志,是 6 个隐性位 (1),是它认为自己的状态不好,让自己接收失败。再严重的话就会关闭自己。我觉得设计 CAN 总线机制的人很巧妙,这也是为什么 CAN 总线可以占据那么大的领域,并那么长时间。

6. **CAN 总线里是低字节先传,高字节后传**,比如接收 0x1234,那么先接收到 34h,再收到 12h.

CAN 总线多个节点是否可以同时发送数据? 回答: 是的,这个通过仲裁机制来实现。目前 所有的通信方式中,只有 CAN 通信可以达到 100%的吞吐率 (满载)。

7.仲裁的前提有两个,第一,<mark>0 的优先级大于 1</mark>,(相与)。第二、发送方在发送的同时也会接收到总线电平。

如果发送的和接收的电平不一样,那么仲裁失败,所以没有拿到总线的利用权,从而进入到 接收(监听)状态。这个也叫做非破坏性仲裁。接收回来的电平,会存在寄存器里,所以进 入监听状态之前的电平还保留下来,从而继续接收完整的报文。对比以太网的方式就是破坏 性的,当发生冲突时,没有获得仲裁权的一方会被丢弃掉。

- 8. CAN 总线有两大特点,一是实时性,二是可靠性。前面的 1-7 点都是为了实时性服务的。而错误机制是为了可靠性。
- 9. CAN 错误处理机制是唯一可以自己关掉自己通信的机制。当总线进入关闭状态(busoff)时,CANopen 设备不会自己进入到主动错误状态,必须人为或外部介入,比如重新上电,检查线路等。

10. **120 欧终端电阻是为了消耗多余电流,从而阻抗匹配,减少共模干扰。**具体的过程如下: 发送方通常都有电流输入到 CAN 总线上,而接收方的阻抗通常很低。所有在总线上就有很多多余的能量,加上 **120** 欧电阻就可以消耗掉这次多余的电流,从而防止共模干扰。

## 11.通常 CAN 的错误诊断:

第一总线 BUSOFF-----可以读寄存器的值,看看波特率是否正确,终端电阻是否加入,有无干扰电流,屏蔽是否加入。

第二就是检查 CAN 设置是否正确,如发送 CANID 是否匹配,上位机驱动是否正常。

第三检查硬件连接,如 CAN 线是否断线,短路,CAN 收发器是否正常。

## 三种总线状态:

Buslight:超过 96 个错误数,出现这种状态,此时,CAN 节点仍然在"error active"状态。 Busheavy: 超过 127 个错误数,出现这种状态,此时,CAN 节点仍然在"error passive"状态。 Busoff: 超过 255 个错误数,出现这种状态,此时,CAN 节点自动从总线退出,不再连接。