# CAN资料整理(三): CAN的位时间、同步、 位定时




#### 目录

- 一、位时间
- 二、同步
  - 1、硬同步
  - 2、重新同步
- 三、位定时
  - 1、传播段延迟时间的确定
  - 2、位定时参数确定


由于CAN属于异步通讯,没有时钟信号线,连接在同一个总线网络中的各个节点会像串口异步通讯那样,节点间会使用约定好的波特率进行通讯。并且CAN还会使用"位同步"的方式来对抗干扰、吸收误差,实现对总线电平信号进行正确的采样,确保通讯正常。

## 一、位时间



## 一个电平位时间主要有以下4个段:

- SS段(SYNC SEG;同步段):若通讯节点检测到总线上信号的跳变沿被包含在SS段的范围内,则表示节点与总线的时序是同步的;(固定1个Tq)
- PTS段 (PROP SEG;传播段): 这个时间段是用于补偿网络的物理延时时间,是总线上输入比较器延时和输出驱动器延时综合的两倍; (长度可编程: 1~8个Tq)
- PBS1段 (PHASE SEG1;相位缓冲段1):用于补偿节点间的晶振误差,允许通过**重同步**对该段**加长**,在这个时间段末端进行总线状态的采样;(长度可编程:1~8Tq)



PBS2段(PHASE SEG2;相位缓冲段2):用于补偿节点间的晶振误差,允许通过重同步方式对该段缩短;(长度可编程:1~8Tq)

#### 通讯波特率的计算:

### • 波特率= 1/位时间

例如,假设上图中的 1Tq=1us,而每个数据位由  $19 \uparrow Tq$  组成,则传输一位数据需要时间  $T_{1bit}=19us$ ,从而每秒可以传输的数据位个数为:

$$1x10^6/19 = 52631.6 \text{ (bps)}$$

## 二、同步

波特率只是约定了每个数据位的长度,数据同步还涉及相位的细节,这个时候就需要用到数据位内的SS、PTS、PBS1、PBS2等段了。


#### 同步规则:

- 一个位时间内只允许一种同步方式
- 任何一个"隐性"到"显性"的跳变都可以用于同步
- **硬同步**发生在SOF,让所有接收节点调整各自当前位的同步段,使其位于发送的SOF位内。且只是当存在"帧起始信号"时起作用,无法确保后续一连串的位时序都是同步的。
- 重新同步发生在一个帧的其他位场内, 当跳变沿跳变沿落在了同步段之外。
- 在SOF到仲裁场有多个节点同时发送的情况下,发送节点对跳变沿不进行重新 同步

## 1、硬同步

发生在SOF位让所有接收节点调整各自当前位的同步段,调整宽度不限。且只是当存在帧起始信号采起作用,如果在一帧很长的数据内,节点信号与总线信号相位有偏移时,这种同步方式就无能为力了。


当某节点检测到总线的帧起始信号不在节点内部时序的SS段范围,会判断它自己的内部时序与总线不同步,因而这个状态的采样点采集到的数据是不正确的,所以节点通过硬同步的方式重新调整,把自己的位时序中的SS段平移至总线出现下降沿的部分,从而获得同步,同步后采样点既可以采集到正确的数据了。




## 2、重新同步

当跳变沿与同步段的误差小于SJW (reSynchronization Jump Width; 重新同步补偿宽度), 重新同步会通过延长PTS1段或者缩短PTS2段, 来保证采样点位置的正确; 如限定SJW=4 Tq时, 单词同步调整的时候不能增加或者减少超过4Tq的时间长度, 若有需要, 控制器会通过多次小幅度调整来实现同步。

## □ 相位缓冲段1延长(SJW=4)




## □ 相位缓冲段2缩短(SJW=4)



## 三、位定时

- 1、传播段延迟时间的确定
- 传播段
  - \* 延迟时间的确定



## 2、位定时参数确定

## ❖ 位定时参数确定

- □ T(Bit) = 1/Baudrate
- $\Box$  T(tq) = T(Bit) / NBT
- □ T(Prop Seg)= 2\*(DelayTransceiver+DelayBus)
- □ Prop\_Seg = T(Prop\_Seg) / T(tq)
- □ If (NBT-1-Prop\_Seg) /2 为偶数
  Phase Seg1 = Phase Seg2 = (NBT-1-

Prop\_Seg) / 2

Phase\_Seg1 = (NBT-1-Prop\_Seg)/2,

Phase Seg2 = (Phase Seg1)+1

CSDN @不吃鱼的猫丿

## ❖ 位定时参数确定

- □ SJW = min (Phase Seg1, 4)
- □ 验证晶振频率误差

Df <= SJW / (2\*10\*NBT)

Df <= (min(Phase\_Seg1,Phase\_Seg2))/</pre>

(2\*(19\*NBT-Phase\_Seg2)) csdn @不吃鱼的猫儿

#### 浅谈CAN总线的位定时参数

07-21

本文将通过一个CAN总线控制网络介绍CAN总线位定时参数的基本概念和计算设置方法。该...

#### CAN总线位定时和同步的研究与设计

07-31

本文以CAN技术规范为基础,深入分析CAN总线的位定时和同步机制,给出硬同步和重同步...

CAN位时序及相关参数解读\_can 位时序对上升时间的影响\_ToBeFinder的... 7-21 CAN控制器工作的最小时间单位,通常对系统时钟分频得到。 位时间Tbit CAN上传输一个数据...

CAN总线学习总结1——位定时与同步\_can总线控制电机需要定时器吗\_u01... 7-17 —:位编码/解码 总线管理功能管理功能执行在位时间范围内,如CAN节点同步行为、网络传输...

Autosar通信入门系列01-CAN通信位时间、Tq及采样点同步 initiallizer的博客 ① 1713 CAN通信笔记-位时间、Tq及采样点同步,不仅有枯燥的理论还有对应的例子,更好理解更容...

### CAN通信的位定时与同步

toywang123的博客 ① 4222

1 位定时 1.1 比特率和波特率 1). 位速率:又叫做比特率(bit rata)、信息传输率,表示的是单...

eCAN总线模块的位时间(Bit-Timing)配置\_can bit timming\_flymachine的... 7-20 CAN协议规范将位时间分成4个不同的时间段,如图所示。 SYNC\_SEG 该段用来同步总线上的...

NXP MCU CAN波特率(位时间)配置详解\_波特率500k是什么意思\_olddddd... 7-24 本文将会详细讲解如何设置NXPMCU的CAN波特率、位时间、采样点等属性。 波特率即CAN...

CAN总线学习笔记(5)- CAN通信的位定时与同步

I15902020106的博客 ② 602

原文链接: https://blog.csdn.net/weixin\_40528417/article/details/79936476 依照瑞萨公司的《...

### CAN-位时间与同步-1

参考链接: CAN总线个人知识总结\_哔哩哔哩\_bilibili CAN通讯之位定时与同步 目录 同步 CA...

轻松学习CAN总线系列---10.11898-1:DLL and PL(5)-位时间和同步

这部分位时间,即同步段,用来同步总线上的各个CAN节点。 期望在此段内检测到一条边沿(隐性...

## CAN/CANFD位时间测试方法

步骤2 随机选取一报文的仲裁场5个位以上 示波器一条光标测量线至于某一上升沿的0.9V处。...

CAN总线学习记录之四: 位定时与同步

kunkliu的博客 ① 1673

一、位定时 1.1 比特率和波特率 1) 位速率:又叫做比特率 (bit rata) 、信息传输率,表示的是...

关于CAN总线的位时间/同步段/传播时间... 熱门推荐 不积跬步,无以至于里! ◎ 1万+根据 CAN 规范的要求,总线上的所有器件都必须使用相同的比特率才能完成通信。然而,并...

位时间 (Tbit) 时间份额 (TQ) CAN波特率 dianqicyuyan的博客 💿 3943 MCP2515芯片得CAN波特率计算 先确定BRP(CAN波特率预分频器) 再根据公式: TQ = 2\*(... CAN 总线位定时参数的研究 CAN 总线 时间参数 位定时参CAN 总线 时间参数 位定时参数的研究 数的研CAN 总线 时间参… 基于CAN总线的分散式高精度温度控制系统设计 介绍了一种基于CAN总线的温度控制系统,讨论了该系统在多用户条件下的智能化现场控制器... CAN总线位时序说明 介绍CAN位时序,在MicroPython配置波特率时需要了解,配合MicroPython官方文档更好的... 基于Gardner算法的位定时同步研究 09-06 基于Gardner算法的位定时同步研究 详解CAN总线信号传输位定时与位同步 07-19 CAN协议与其它现场总线协议的区别中有一个是:它使用同步数据传输而不是异步传输(面向... can是什么时候处于显性\_什么是CAN信号中的位时间... weixin\_31140599的博客 @ 451 CAN协议与其它现场总线协议的区别中有一个是:它使用同步数据传输而不是异步传输(面向... CAN总线信号传输位定时与位同步 07-16 本文主要讲了CAN总线信号传输位定时与位同步,希望对你的学习有所帮助。 CAN总线信号传输的位定时与位同步理论 07-19 本文讲述了CAN总线信号传输的位定时与位同步理论,希望对你的学习有所帮助 CAN总线位定时和同步的研究与设计.pdf CAN总线位定时和同步的研究与设计.pdf 网上找的资料哈 感觉还行 不负责版权哈 CAN网络中的信号起始位如何测试 最新发布 在CAN网络中,信号的起始位通常是通过检查CAN数据帧的响应来测试的。CAN数据帧中的...

## "相关推荐"对你有帮助么?



非常没帮助













公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2023北京创新乐知网络技术有限公司