FatFs - 返回值 FRESULT

注:本文基于R0.14版本,给出的源码、翻译以及分析不保证与其他版本适合。

本文主要翻译官网给出的文档,链接: FatFs-FRESULT,下载源码后文档位于 /FATFS/documents/doc/rc.html

1、FRESULT定义

FatFs通过一个枚举FRESULT表示一些操作函数的返回值,如下:

```
/* File function return code (FRESULT) */
 3
 4
    typedef enum
 5
                               /* (0) Succeeded */
        FR_OK = 0,
 6
                               /* (1) A hard error occurred in the low level disk I/O layer */
        FR DISK ERR,
 7
 8
        FR_INT_ERR,
                                /* (2) Assertion failed */
                               /* (3) The physical drive cannot work */
        FR NOT READY,
 9
                               /st (4) Could not find the file st/
10
        FR_NO_FILE,
        FR_NO_PATH,
                                /* (5) Could not find the path */
11
        FR_INVALID_NAME,
12
                                /* (6) The path name format is invalid */
                                /* (7) Access denied due to prohibited access or directory full */
        FR DENIED.
13
        FR_EXIST,
                               /* (8) Access denied due to prohibited access */
        FR_INVALID_OBJECT, /* (9) The file/directory object is invalid */
FR_WRITE_PROTECTED, /* (10) The physical drive is write protected
15
16
                                /* (10) The physical drive is write protected */
        FR_INVALID_DRIVE, /* (11) The logical arrive manner.

FR_INVALID_DRIVE, /* (12) The volume has no work area */
                                /* (11) The logical drive number is invalid */
17
18
        FR_NO_FILESYSTEM, /* (13) There is no valid FAT volume */
19
        FR_MKFS_ABORTED,
20
                                /* (14) The f_mkfs() aborted due to any problem */
        FR_TIMEOUT,
                                /* (15) Could not get a grant to access the volume within defined period */
21
                               /* (16) The operation is rejected according to the file sharing policy ^{*/}
23
        FR_NOT_ENOUGH_CORE, /* (17) LFN working buffer could not be allocated */
        FR_TOO_MANY_OPEN_FILES, /* (18) Number of open files > FF_FS_LOCK */
        FR_INVALID_PARAMETER /* (19) Given parameter is invalid */
25
26 } FRESULT;
```

2、解释

FatFs大多数API函数返回枚举 FRESULT 内的值。

当API函数成功执行时,返回0 (FR_OK),否则返回非零值,表示错误类型。

2.0 FR OK (0)

函数执行成功,无错误。

2.1 FR_DISK_ERR (1)

磁盘I/O层硬错误。(当已工作的存储设备(如SD卡)被拔,会报告此错误)

较低层的 disk_read 、 disk_write 或 disk_ioctl 函数报告发生了一个不可恢复的硬错误。

请注意,一旦对打开的文件的任何操作发生此错误,则file对象将中止,并且除close之外对该文件的任何操作都将被拒绝。

2.2 FR_INT_ERR (2)

断言错误。

在内部流程中检测到错乱。怀疑有以下一种可能性:

工作区域(文件系统对象、文件对象等)已被栈溢出或任何其他任务破坏。这是大多数情况下的原因。

- (1) 卷上的FAT结构有错误。
- (2) FatFs模块自身存在bug。
- (3) 底层实现错误。

请注意,一旦对打开的文件的任何操作发生此错误,则file对象将中止,并且除close之外对该文件的任何操作都将被拒绝。

2.3 FR NOT READY (3)

物理驱动器无法工作。(出现这种情况,一般是硬件初始化失败,因此存储设备未准备好。)

底层 disk_initialize 函数报告存储设备尚未准备工作。怀疑是以下原因之一:

- (1) 驱动器中无介质。
- (2) 底层实现错误。
- (3) 硬件配置错误。
- (4) 存储设备已损坏。

2.4 FR NO FILE (4)

找不到文件。

当前目录下找不到文件。

2.5 FR_NO_PATH (5)

找不到路径。

找不到路径中的目录

2.6 FR INVALID NAME (6)

路径名格式无效。

给定作为路径名的字符串无效。怀疑是以下原因之一:

- (1) 文件名中存在不允许的字符。
- (2) 文件名超出8.3格式。 (非长文件名情况下)
- (3) FF_MAX_LFN 小于当前文件名长度。(长文件名情况下)
- (4) 字符串内存在编码错误。

FF_MAX_LFN: FatFs的配置宏,文件名的最大长度。使能长文件名 (FF_USE_LFN 设为1) 才生效。

2.7 FR DENIED (7)

拒绝访问。

拒绝访问因以下原因之一:

- (1) 使用写模式打开只读文件。
- (2) 删除只读文件或目录。
- (3) 删除非空目录或当前目录。
- (4) 读取未使用 FA_READ 标志打开的文件。
- (5) 对未使用 FA_WRITE 标志打开的文件进行任何修改。
- (6) 由于根目录已满或磁盘已满,无法创建对象。
- (7) 无法为文件分配连续区域。

2.8 FR EXIST (8)

名称冲突。

目录中已经存在具有相同名称的对象。

2.9 FR_INVALID_OBJECT (9)

文件/目录对象无效。

文件/目录无效,或传入了空指针。以下是一些原因:

- (1) 文件/目录对象已关闭,或结构崩溃。
- (2) 文件/目录对象失效。卷的挂载过程使从卷上打开对象无效
- (3) 由于介质移除,物理驱动器不能工作。

2.10 FR_WRITE_PROTECTED (10)

写保护。

写模式操作与写保护介质冲突。

2.11 FR INVALID DRIVE (11)

逻辑驱动器号无效。

在路径名中指定了无效的驱动器号,或者将空指针作为路径名传入。(相关选项: $FF_VOLUMES$))

FF_VOLUMES:要使用的卷(逻辑驱动器)的数量。(1-10)。

2.12 FR NOT ENABLED (12)

当前卷无工作区。

逻辑驱动器的工作区未通过 f_mount 函数注册。

2.13 FR_NO_FILESYSTEM (13)

没有有效的FAT卷。

驱动器上无有效的FAT卷,或底层实现错误。

2.14 FR_MKFS_ABORTED (14)

MKFS终止。

- f_mkfs 函数在格式化开始前中止,由于以下原因之一:
- (1) 无法使用给定的参数进行格式化。
- (2) 卷的大小太小。最少128个扇区(带有 FM_SFD 选项)。

(3) 找不到绑定到逻辑驱动器的分区。(相关选项: FF_MULTI_PARTITION)

FM_SFD: 用作 f_mkfs 的第二参数标志,格式化为super-floppy disk

FF_MULTI_PARTITION:此选项可切换多分区功能。默认情况下(0),每个逻辑驱动器号绑定到相同的物理驱动器号,并且仅安装物理驱动器中的卷。启用后(1),每个逻辑驱动器都绑定到用户定义的分区解析表 VolToPart []中列出的物理驱动器上的分区。此外,还将提供 f_fdisk 功能。

2.15 FR_TIMEOUT (15)

超时。

由于线程安全控制超时,函数被取消。(相关选项: FF_FS_TIMEOUT)

FF_FS_TIMEOUT: 当等待时间太长时,使用FR_TIMEOUT终止文件函数的计时次数。当 FF_FS_REENTRANT==0 时,此选项无效。

2.16 FR LOCKED (16)

根据文件共享策略拒绝操作。

文件共享控制拒绝了对该对象的操作。(相关选项:FF_FS_LOCK)(Related option: FF_FS_LOCK)

FF_FS_LOCK: FatFs的配置宏。0代表禁用文件锁定功能,大于0时,代表启用文件锁定,其值为支持打开的最大文件/目录的数目。

2.17 FR NOT ENOUGH CORE (17)

无法分配 LFN 工作缓冲区。

没有足够的内存来进行操作。有以下原因之一:

- (1) 无法为 LFN 工作缓冲区分配内存。(相关选项: FF_USE_LFN)
- (2) 给定缓冲区的大小不足以满足所需的大小。

FF USE LFN: FatFs的配置宏。1使用长文件名,0禁用。

2.18 FR_TOO_MANY_OPEN_FILES (18)

打开的文件数目> FF FS LOCK。

打开的对象数已达到最大值,无法再打开任何对象。(相关选项: FF_FS_LOCK)

FF_FS_LOCK: FatFs的配置宏。0代表禁用文件锁定功能,大于0时,代表启用文件锁定,其值为支持打开的最大文件/目录的数目。

2.19 FR_INVALID_PARAMETER (19)

参数无效。

给定的参数无效或卷不一致。