电机控制标幺化处理解析

李若尘, 子渊先生

1	电机	模型标幺化	3
	1.1	电压方程标幺化	4
	1.2	采样时间标幺化	5
	1.3	磁链的峰值和有效值	6
	1.4	汇川对应代码	7
2	电流	PI 控制器标幺化1	1

	2.1	理论推导	12
	2.2	汇川对应代码	13
3	锁相]环标幺化	15
	3.1	PI 标幺	16
	3.2	积分标幺	17

1 电机模型标幺化

永磁同步电机归一化模型通过在 abc 坐标系及 dqo 坐标系定义基值变量推导得到。在 abc 参考坐标系下,令额定相电压与额定相电流的有效值为基值,则有

功率基值 = P_b = $3V_{b3}I_{b3}$ (3.79)

式中, V_{b3} 与 I_{b3} 分别为三相电压与电流的基值。在 dq 坐标系下选择基值量用 V_b 与 I_b 表示,其等于 abc 坐标系下相电压与电流的峰值,即

$$V_{\rm b} = \sqrt{2}V_{\rm b3} \tag{3.80}$$

$$I_{\rm b} = \sqrt{2}I_{\rm b3} \tag{3.81}$$

因而, 功率基值定义为

$$P_{\rm b} = 3V_{\rm b3}I_{\rm b3} = 3\frac{V_{\rm b}}{\sqrt{2}}\frac{I_{\rm b}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{2}V_{\rm b}I_{\rm b}$$
 (3.82)

以转子坐标系下的模型为例说明归一化的过程。首先考虑 q 轴定子电压,可以表示为

$$v_{\rm qs}^{\rm r} = (R_{\rm s} + L_{\rm g}p)i_{\rm qs}^{\rm r} + \omega_{\rm r}(L_{\rm d}i_{\rm ds}^{\rm r} + \lambda_{\rm af})$$

$$(3.83)$$

方程两边除以电压基值 V。得到归一化的表达式

$$v_{\rm qsn}^{\rm r} = \frac{v_{\rm qs}^{\rm r}}{V_{\rm b}} = \frac{R_{\rm s}}{V_{\rm b}} i_{\rm qs}^{\rm r} + \frac{L_{\rm q}}{V_{\rm b}} p i_{\rm qs}^{\rm r} + \frac{\omega_{\rm r} (L_{\rm d} i_{\rm ds}^{\rm r} + \lambda_{\rm af})}{V_{\rm b}} (\rm p.~u.~)$$
(3.84)

1.1 电压方程标幺化

将控制系统的参数标幺化可降低运算过程中数据溢出的几率,同时也增加了数据运算的精度。选电压、电流、频率作为基本基值,则有

$$\begin{cases} U_b \\ I_b \Rightarrow \begin{cases} Z_b = U_b / I_b & W_b = 2\pi f_b \\ L_b = Z_b / W_b & \psi_b = U_b / W_b \\ \theta_b = 2\pi \end{cases}$$
 1.1-1

将电机模型等式两边同时除以电压基值 Ub

$$\begin{cases} u_{d} = R_{s}i_{d} + L_{d}\frac{di_{d}}{dt} - w_{e}L_{q}i_{q} & | U_{b} \\ u_{q} = R_{s}i_{q} + L_{q}\frac{di_{q}}{dt} + w_{e}(L_{d}i_{d} + \psi_{r}) \end{cases} \begin{cases} \frac{u_{d}}{U_{b}} = \frac{R_{s}i_{d}}{U_{b}} + L_{d}\frac{di_{d}}{dt}\frac{1}{U_{b}} - \frac{w_{e}L_{q}i_{q}}{U_{b}} \\ \frac{u_{q}}{U_{b}} = \frac{R_{s}i_{q}}{U_{b}} + L_{q}\frac{di_{q}}{dt}\frac{1}{U_{b}} + \frac{w_{e}(L_{d}i_{d} + \psi_{r})}{U_{b}} \end{cases}$$

$$1.1-2$$

将式 1.1-1 带入式 1.1-2 可分别得到 d 轴 q 轴标幺化模型

$$\begin{cases} \frac{R_{s}i_{d}}{U_{b}} = \frac{R_{s}I_{b}}{U_{b}}\frac{i_{d}}{I_{b}} = \frac{R_{s}}{U_{b}/I_{b}}\frac{i_{d}}{I_{b}} = \frac{R_{s}}{Z_{b}}\frac{i_{d}}{I_{b}} \\ L_{d}\frac{di_{d}}{dt}\frac{1}{U_{b}} = \frac{L_{d}I_{b}}{U_{b}}\frac{d(i_{d}/I_{b})}{dt} = \frac{L_{d}}{Z_{b}}\frac{d(i_{d}/I_{b})}{dt} = \frac{L_{d}}{L_{b}W_{b}}\frac{d(i_{d}/I_{b})}{dt} \\ \frac{w_{e}L_{q}i_{q}}{U_{b}} = \frac{W_{b}L_{b}I_{b}}{U_{b}}\frac{w_{e}L_{q}i_{q}}{W_{b}L_{b}I_{b}} = \frac{w_{e}L_{q}i_{q}}{W_{b}L_{b}I_{b}} \end{cases}$$

$$1.1-3$$

$$\begin{cases} \frac{R_{s}i_{q}}{U_{b}} = \frac{R_{s}I_{b}}{U_{b}} \frac{i_{q}}{I_{b}} = \frac{R_{s}}{Z_{b}} \frac{i_{q}}{I_{b}} \\ L_{q} \frac{di_{q}}{dt} \frac{1}{U_{b}} = \frac{L_{q}I_{b}}{U_{b}} \frac{d(i_{q}/I_{b})}{dt} = \frac{L_{q}}{Z_{b}} \frac{d(i_{q}/I_{b})}{dt} = \frac{L_{q}}{L_{b}W_{b}} \frac{d(i_{q}/I_{b})}{dt} \\ \frac{W_{e}(L_{d}i_{d} + \psi_{r})}{U_{b}} = \frac{W_{b}L_{b}I_{b}}{U_{b}} \frac{W_{e}L_{d}i_{d}}{W_{b}L_{b}I_{b}} + \frac{W_{e}\psi_{r}}{\psi_{b}W_{b}} = \frac{W_{e}L_{d}i_{d}}{W_{b}L_{b}I_{b}} + \frac{W_{e}\psi_{r}}{W_{b}\psi_{b}} \end{cases}$$

$$1.1-4$$

$$\begin{cases} \frac{u_d}{U_b} = \frac{R_s}{Z_b} \frac{i_d}{I_b} + \frac{L_d}{L_b W_b} \frac{d(i_d / I_b)}{dt} - \frac{w_e L_q i_q}{W_b L_b I_b} \\ \frac{u_q}{U_b} = \frac{R_s}{Z_b} \frac{i_q}{I_b} + \frac{L_q}{L_b W_b} \frac{d(i_q / I_b)}{dt} + \frac{w_e L_d i_d}{W_b L_b I_b} + \frac{w_e \psi_r}{W_b \psi_b} \end{cases}$$
1.1-5

以标幺化的变量表示,那么有

$$\begin{cases} u_{d}^{*} = R_{s}^{*} i_{d}^{*} + \frac{1}{W_{b}} L_{d}^{*} \frac{di_{d}^{*}}{dt} - w_{e}^{*} L_{q}^{*} i_{q}^{*} \\ u_{q}^{*} = R_{s}^{*} i_{q}^{*} + \frac{1}{W_{b}} L_{q}^{*} \frac{di_{q}^{*}}{dt} + w_{e}^{*} L_{d}^{*} i_{d}^{*} + w_{e}^{*} \psi_{r}^{*} \end{cases}$$
1.1-6

1.2 采样时间标幺化

式 1.1-6 可化为

$$\begin{cases} u_{d}^{*} = R_{s}^{*}i_{d}^{*} + L_{d}^{*} \frac{di_{d}^{*}}{dt / (1/W_{b})} - w_{e}^{*}L_{q}^{*}i_{q}^{*} \\ u_{q}^{*} = R_{s}^{*}i_{q}^{*} + L_{q}^{*} \frac{di_{d}^{*}}{dt} - w_{e}^{*}L_{q}^{*}i_{q}^{*} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{d}^{*} = R_{s}^{*}i_{d}^{*} + L_{d}^{*} \frac{di_{d}^{*}}{dt} - w_{e}^{*}L_{q}^{*}i_{q}^{*} \\ u_{q}^{*} = R_{s}^{*}i_{q}^{*} + L_{q}^{*} \frac{di_{d}^{*}}{dt} + w_{e}^{*}L_{d}^{*}i_{d}^{*} + w_{e}^{*}V_{r}^{*} \end{cases}$$

$$1.2-1$$

对比可知**时间可以 1/(2*pi*fb)为基值进行标幺化**。完全标幺化之后,标幺模型和有名值模型在形式上可以做到统一

$$\begin{cases} u_{d}^{*} = R_{s}^{*} i_{d}^{*} + L_{d}^{*} \frac{d i_{d}^{*}}{d t^{*}} - w_{e}^{*} L_{q}^{*} i_{q}^{*} \\ u_{q}^{*} = R_{s}^{*} i_{q}^{*} + L_{q}^{*} \frac{d i_{q}^{*}}{d t^{*}} + w_{e}^{*} (L_{d}^{*} i_{d}^{*} + \psi_{r}^{*}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{d} = R_{s} i_{d} + L_{d} \frac{d i_{d}}{d t} - w_{e} L_{q} i_{q} \\ u_{q} = R_{s} i_{q} + L_{q} \frac{d i_{q}}{d t} + w_{e} (L_{d} i_{d} + \psi_{r}) \end{cases}$$

$$1.2-2$$

那这意味着观测器本身相关的代码都不用改,只改变电机参数、系数以及电流电压等变量即可。在实际工程中因为两套参数范围不太一样,故采用 Q 格式定点格式数据的时候代码并不能复用。

以下讨论基于标幺值模型,变量不再以'*'区分。由式 1.4-8 可得微分方程

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = (u_d - R_s i_d + w_e L_q i_q) \frac{1}{L_d} \\ \frac{di_q}{dt} = (u_q - R_s i_q - w_e (L_d i_d + \psi_r)) \frac{1}{L_q} \end{cases}$$
1.2-3

令 dt 为采样周期 Ts,则每一拍的电流增量为

$$\begin{cases} di_{d} = (u_{d} - R_{s}i_{d} + w_{e}L_{q}i_{q}) \frac{T_{s}}{L_{d}} \\ di_{q} = (u_{q} - R_{s}i_{q} - w_{e}(L_{d}i_{d} + \psi_{r})) \frac{T_{s}}{L_{q}} \end{cases}$$
1.2-4

1.3 磁链的峰值和有效值

电机模型具有统一的形式

$$\begin{cases} u_{d}^{*} = R_{s}^{*} i_{d}^{*} + L_{d}^{*} \frac{d i_{d}^{*}}{d t^{*}} - w_{e}^{*} L_{q}^{*} i_{q}^{*} \\ u_{q}^{*} = R_{s}^{*} i_{q}^{*} + L_{q}^{*} \frac{d i_{q}^{*}}{d t^{*}} + w_{e}^{*} (L_{d}^{*} i_{d}^{*} + \psi_{r}^{*}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{d} = R_{s} i_{d} + L_{d} \frac{d i_{d}}{d t} - w_{e} L_{q} i_{q} \\ u_{q} = R_{s} i_{q} + L_{q} \frac{d i_{q}}{d t} + w_{e} (L_{d} i_{d} + \psi_{r}) \end{cases}$$

$$1.3-1$$

标幺模型中电机参数 R、Ld、Lq、phi 使用标幺值,相应的输入电压、电流和角速度也使用标幺值,整个系统使用同一套基值。相应的,如果参数都取有名值,那么就是使用有名值模型。

Y 型接法电机线电流和相电流是一样的,但是线电压和相电压则相差一个 sqrt(3)。很明显,在 dq 系模型中 udq 都是指相电压,在实现电机模型的时候一定要使用'相值'。电流环中输出电压 ud 和 uq 具有线值的含义,因此在实现有名值模型的时候要除以 sqrt(3)转换成相值。

本来在 dq 系中电压和电流稳定时都是直流量,没有峰值和有效值的概念。但是由于电压和电流都是由 alpha-beta 系中正弦量转换而来的,取决于克拉克变换系数,常令 dq 系中矢量幅值等于 alpha-beta 系中电信号 的峰值或者有效值,于是 dq 系也有了区分。

从公式来看,还不是电压和电流统一使用有效值或者峰值就可以,还要考虑永磁链的处理。永磁链的计算 公式为

$$\psi_r = \frac{1}{2\pi f} \times \frac{3}{2} k \times V_{ph}$$
 1.3-2

K 值取 2/3 或者 sqrt(2)/3, phi_r 的值是不一样的,实际上还是 $2*pi*f*phi_r$ 这个反电势是取峰值还是有效值的区别。K = sqrt(2)/3 时, phi_r 取的是'有效值'。

1.4 汇川对应代码

1.4.1 电阻标幺

取电机额定电压对应**相值**作为电压基值,以电机额定电流(线值和相值一样)作为电流基值,电机定子电阻标幺化处理如下

m_UData = ((Ulong)gMotorExtInfo.RsPm * (Ulong)gMotorInfo.Current)/gMotorInfo.Votage; gMotorExtPer.Rpm = ((Ulong)m_UData * 18597)>>14;

代码中电阻单位为毫欧、电流单位为 0.01A、电压单位为 1V, 故

$$R_{pu} = \frac{18597 \times RsPm \cdot gMotorInfo.Current}{2^{14} \times gMotorInfo.Votage} = \frac{18597 \times R_s \times 1000 \cdot I_b \times 100}{2^{14} \times U_b \times \sqrt{3}}$$
1.4-1

整理得

$$R_{pu} = \frac{18597 \times 10^5}{2^{14} \times \sqrt{3}} \cdot \frac{R_s}{U_b / I_b} = 2^{16} \cdot \frac{R_s}{U_b / I_b} = R_{spu} \times 2^{16}$$
1.4-2

电机标幺值具有 Q16 格式,因为一般情况下 Un/In 还是比定子电阻大很多,所以不用考虑溢出的问题。比如电机 Rs = 1.500、Un = 17、In = 1.50。

1.4.2 电感标幺

m_BaseL = ((Ulong)gMotorInfo.Votage * 3678)/gMotorInfo.Current;
m_BaseL = ((Ulong)m_BaseL * 5000)/gBasePar.FullFreq01;//Q15
m_Ulong = ((Ulong)gMotorExtInfo.LD <<14) + (m_BaseL >>1);
m_Ulong = m_Ulong / m_BaseL;
gMotorExtPer.LD = m_Ulong / 10; // 同步机 d 轴电感 Q13

首先求电感基值

$$m_BaseL = \frac{3678 \times 5000 \times gMotorInfo.Votage}{gBasePar.FullFreq01 \cdot gMotorInfo.Current} = \frac{3678 \times 5000 \times U_b \times \sqrt{3}}{f_b \times 100 \cdot I_b \times 100}$$
1.4-3

整理得

$$m_BaseL = \frac{3678 \times 5000 \times \sqrt{3} \times 2\pi}{100 \times 100} \cdot \frac{U_b}{2\pi f_b \cdot I_b} = 3678 \times \sqrt{3}\pi \cdot \frac{Z_b}{W_b} = 3678 \times \sqrt{3}\pi \cdot L_b$$
1.4-4

省略代码中四舍五入的处理, 电感量单位为 uH, 故变量 m_Ulong 满足

$$m_Ulong = \frac{2^{14} \times gMotorExtInfo.LD}{3678 \times \sqrt{3}\pi \cdot L_b} = \frac{2^{14} \times L_d \times 10^6}{3678 \times \sqrt{3}\pi \cdot L_b} = \frac{2^{14} \times 10^6}{3678 \times \sqrt{3}\pi} L_{dpu} = 100 \times 2^{13} L_{dpu}$$
1.4-5

最后除以10

$$gMotorExtPer.LD = \frac{m_Ulong}{10} = \frac{100 \times 2^{13} \times L_{dpu}}{10} = \frac{10}{10} \times 2^{13} \times L_{dpu}$$
 1.4-6

电感经过上述代码处理之后,除了 Q13 格式外还有个系数 10,比较突兀,可能是处理有问题。直观上看一下电感标幺,令 Un = 17、In = 1.50、fn = 220Hz、Ld = 600uH,电感标幺值数值上还是比较小的

$$\begin{cases} L_b = \frac{U_b}{2\pi f_b \cdot I_b} = \frac{17}{2\pi \times 220 \times 1.5} = 0.0082 \\ L_d = 600 uH \end{cases} \Rightarrow L_{pu} = \frac{6 \times 10^{-4}}{0.0082} = 0.0732$$
 1.4-7

变量 gMotorExtPer.LD 具有 Q13 格式,令 Ld、Lb 为带 SI 单位的有名值,那么有

$$gMotorExtPer.LD = \frac{L_d}{L_b} \times 2^{13}(SI)$$
1.4-8

两边同乘以10,于是

$$10 \times gMotorExtPer.LD = 10 \times \frac{L_d}{L_b} \times 2^{13} = \frac{m_Ulong}{m_BaseL}$$
1.4-9

将变量 m_Ulong 带入式 1.4-9,并省略四舍五入的计算,那么有

$$10 \times \frac{L_d}{L_b} \times 2^{13} = \frac{(gMotorExtInfo.LD << 14) + (m_BaseL >> 1)}{m_BaseL} = \frac{gMotorExtInfo.LD}{m_BaseL} \times 2^{14}$$

$$1.4-10$$

变量 gMotorExtPer.LD 的单位应该是 uH,于是可化为

$$10 \times \frac{L_d}{L_b} \times 2^{13} = \frac{gMotorExtInfo.LD / 10^6 \cdot 10^6}{m_BaseL} \times 2^{14} \Rightarrow 5 \times \frac{1}{L_b} = \frac{10^6}{m_BaseL}$$
1.4-11

将 Lb 展开并整理,得

$$m_BaseL = \frac{10^6 L_b}{5} = \frac{10^6}{5} \frac{U_b}{2\pi f_b \cdot I_b}$$
 1.4-12

其中有

$$\begin{cases} U_b = \frac{gMotorInfo.Votage}{\sqrt{3}} \\ I_b = \frac{gMotorInfo.Current}{100} \\ f_b = \frac{gBasePar.FullFreq01}{100} \end{cases}$$
 1.4-13

将式 1.4-13 带入式 1.4-12 得

$$m_BaseL = \frac{10^6}{5} \frac{100 \times 100}{2\pi \times \sqrt{3}} \frac{gMotorInfo.Votage}{gBasePar.FullFreq01 \cdot gMotorInfo.Current}$$
 1.4-14

整理常数项

$$m_BaseL=9.99 \times \frac{3678 \times 5000 \times gMotorInfo.Votage}{gBasePar.FullFreq01 \cdot gMotorInfo.Current}$$
 1.4-15

这里也有个10的系数。

于是,从正反两面进行推导,电感标幺化的结果都是理论结果的 10 倍,后续电流模型的推导可以证明这个 10 倍的系数不应该存在。(<mark>可能是因为电感的单位是 10uH</mark>)

1.4.3 磁链标幺

在 dq 坐标系, 永磁链产生的反电势为(相电压)

$$V_{emf} = 2\pi f \cdot \psi_r \tag{1.4-16}$$

令此时三相电压信号峰峰值为 VIpp,则相电压峰值为

$$V_{ph} = V_{lop} / 2 / \sqrt{3}$$
 1.4-17

相电压经过克氏变换, 在两相静止坐标系内电压信号峰值变为

$$V_m = \frac{3}{2} k V_{ph}$$
 1.4-18

由于 park 变换不改变矢量长度,故式 1.4-18 与式 1.4-16 相等,于是

$$\frac{3}{2}kV_{ph} = 2\pi f \cdot \psi_r \Rightarrow \psi_r = \frac{1}{2\pi f} \times \frac{3}{2}k \times V_{ph}$$
1.4-19

磁链基值和电压基值关系密切

$$\psi_b = \frac{U_b}{2\pi f_b} \Rightarrow U_b = 2\pi f_b \cdot \psi_b$$
 1.4-20

于是磁链的标幺化可以由反电势标幺化实现,以频率基值对应的反电势除以电压基值即可,辨识反电势时将频率做相应的转换即可

$$V_{em/b} / U_b = \frac{2\pi f_b \cdot \psi_r}{2\pi f_b \cdot \psi_b} = \frac{\psi_r}{\psi_b}$$
 1.4-21

处理磁链标幺化的代码如下

m_Ulong = ((long)gMotorExtInfo.BemfVolt <<12) / (gMotorInfo.Votage *10); //Q12
gMotorExtPer.FluxRotor = (m_Ulong << 15) / gMotorInfo.FreqPer; //Q12</pre>

其中变量 gMotorExtInfo.BemfVolt 为 0.1V 精度的**额定频率**对应的**反电势线电压有效值**,这个电压应该是在对拖时可以用电压表、示波器等量得到的实实在在的线电压。

取克拉克变换系数 k= sqrt(2)/3,由式 1.4-19 可得反电势对应的<mark>线电压有效值</mark>,满足

$$\frac{3}{2}kV_{ph} = \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{3}V_{ph} = \frac{1}{\sqrt{2}}V_{ph} = 2\pi f \cdot \psi_r \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}V_{ph} = \sqrt{3} \times 2\pi f \cdot \psi_r$$
 1.4-22

以电机额定电压进行标幺化

$$m_Ulong = \frac{gEstBemf.BemfVolt \times 2^{12}}{10 \times gMotorInfo.Votage} = \frac{2^{12}}{10 \times \sqrt{3}U_b} 10 \times \sqrt{3} \times 2\pi f_n \cdot \psi_r = \frac{2^{12}}{U_b} 2\pi f_n \cdot \psi_r$$
 1.4-23

再由额定频率转换为频率基值

$$gMotorExtPer.FluxRotor = \frac{2^{15}}{gMotorInfo.FreqPer} \frac{2\pi f_n \psi_r}{U_b} \times 2^{12} = \frac{2^{15}}{f_n / f_b \times 2^{15}} \frac{2\pi f_n \psi_r}{U_b} \times 2^{12} = \frac{2\pi f_b \psi_r}{U_b} \times 2^{12} = \frac{2\pi f_b$$

将电压基值展开,得到 Q12 格式的磁链标幺值

$$gMotorExtPer.FluxRotor = \frac{2\pi f_b \psi_r}{U_b} \times 2^{12} = \frac{2\pi f_b \psi_r}{2\pi f_b \psi_b} \times 2^{12} = \frac{\psi_r}{\psi_b} \times 2^{12}$$
1.4-25

值得一提的是,如此处理得到的永磁链具有'相值'的涵义,正好和电压、电流信号一致。

986	5 <mark>461300@qq.com</mark> (原创文档,	请勿以任何形式外传;	更多资料,	搜索闲鱼@人间惆怅客 x)
2	电流 PI 控制器标名	公化			
					11 / 1
		求道电机控制出	品,保留所有	1版权	

2.1 理论推导

电流环 PI 控制器,其输入为电流偏差,输出为控制电压,易知其传递函数为

$$\frac{u_d}{\Delta i_d} = k_p + \frac{k_i}{s}$$
 2.1-1

电压和电流已经标幺化的基值了,式 2.1-1 可化为

$$\frac{u_d / u_b \cdot u_b}{\Delta i_d / i_b \cdot i_b} = \frac{u_d / u_b}{\Delta i_d / i_b} \cdot \frac{u_b}{i_b} = \frac{u_{pu}}{\Delta i_{pu}} \cdot \frac{u_b}{i_b} = k_p + \frac{k_i}{s}$$
2.1-2

进一步地

$$\frac{u_{pu}}{\Delta i_{pu}} = \frac{i_b}{u_b} (k_p + \frac{k_i}{s}) = \frac{i_b}{u_b} k_p + \frac{i_b}{u_b} k_i \frac{1}{s}$$
2.1-3

经过标幺化之后, PI 参数变为

$$\begin{cases} k_{pu} = \frac{i_b}{u_b} k_p \\ k_{ipu} = \frac{i_b}{u_b} k_i \end{cases}$$
 2.1-4

如果 PI 控制器是规范使用自动控制原理设计的,那么 Kp 和 Ki 和电机电阻和电感参数有关,标幺化处理之后可以电阻取其标幺值,但电感并非如此。

2.2 汇川对应代码

SVPWM 线性区输出线电压峰值为

$$v = \alpha \frac{\sqrt{3}}{2} U_{dc}$$
 2.2-1

调制系数 alpha 可以取到 2/sqrt(3)=1.15,对应的线电压有效值为 Udc/sqrt(2)。软件中母线电压变量单位为 0.1V,需要转换单位;最大输出电压以电机额定电压为基值进行标幺化,以 Q12/Q24 格式表示:

$$v_{max} = \frac{U_{dc}/10}{\sqrt{2}} / v_{mot} * Q_{12}$$
 2.2-2

data1 = ((long)gUDC.uDCFilter * 2316L)>>15; // Udc/sqrt(2)/10
pm_maxout_vol = (data1<<12)/gMotorInfo.Votage;
maxu = (long)pm_maxout_vol<<12;
minu = -maxu;</pre>

电流偏差是以电机额定电流为基值的标幺值,具有 Q12 的格式; pm_integral_d 受[maxu,minu]限制,故积分量具有 Q24 格式; 计算积分增量时有(pm_error_id * pm_ki_d >> 4),可见积分增益 ki 具有 24+4-12=16 的格式。由计算积分增量的方式可以看出代码所实现的是并联结构 PI 控制器,同时积分增益中隐含了控制周期参数,是上一节提到的所谓的新积分增益。

```
pm_error_id = pm_ref_id - gIMTQ12.M;
pm_integral_d = pm_integral_d + (pm_error_id * pm_ki_d >> 4); //Q24,28-4
pm_integral_d = __IQsat(pm_integral_d, maxu, minu);
```

计算比例部分,因为比例部分可以和 Q24 格式的积分部分相加,故可以认为比例增益是具有 24-12=Q12 格式的数据。

```
data1 = (pm_integral_d + pm_error_id * pm_kp_d)>>12;
data1 = __IQsat(data1,pm_maxout_vol,-pm_maxout_vol);
pm_ud = data1;
```

由猫不和狗比原理可知,电压 pm_ud 也是以电机额定电压(线电压)为基值的 Q12 格式数据,不带小数点! 并且 ud 本身也带有'线值'的内涵。给 ACR 控制器的输出赋予"线电压有效值"的涵义具有现实的好处,因为评价输出电压的大小更多的是和电机额定电压进行比较,而后者最常见的形式就是线电压有效值。从本质上来讲,ud 和 ug 应该是 d 相和 g 相的相电压。

最后再强调一遍, 当前软件中电流环 PI 控制器比例增益 Kp 为 Q12 格式数据, 积分增益 Ki 是 Q16 格式的 "新"积分增益。

以浮点类型有名值实现 PI 控制,那么有

$$v_{k} = \Delta i_{k} \cdot k_{n} + \Delta i_{k} \cdot k_{i} T_{s} + (v_{k-1} - \Delta i_{k-1} \cdot k_{n})$$
2.2-3

其中,输出 vk 是实际输出电压,delta_i 是实际的电流偏差。当对数据进行标幺化并用 Q 格式表示时,令输出电压和电流偏差满足

$$v_{pu} = \frac{v_k}{v_b} \times 2^{24} = \frac{v_k}{v_{mot}} \times 2^{24}$$

$$\Delta i_{pu} = \frac{\Delta i_k}{i_b} \times 2^{12} = \frac{\Delta i_k}{i_{mot}} \times 2^{12}$$
2.2-4

计算积分增量时得到的是以电机额定电压为基值的 Q24 格式表示的原始积分增量,即满足

$$\Delta x_{pu} = \Delta i_{pu} \cdot k_{ipu} / 2^4 = \frac{\Delta x}{v_{mot}} \times 2^{24}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta i_k}{i_{mot}} \times 2^{12} \cdot k_{ipu} = \frac{\Delta i_k \cdot k_i T_s}{v_{mot}} \times 2^{28}$$

$$\Delta x = \Delta i_k \cdot k_i T_s$$
2.2-5

可推出在标幺值系统下, 积分增益满足

13 / 17

$$k_{ipu} = (k_i T_s) \cdot \frac{i_{mot}}{v_{mot}} \times 2^{16}$$
2.2-6

可以看到,除了Q16格式化以外,k_ipu还隐含了电机的额定电流和额定电压。同样地,计算比例控制量时满足

$$y_{pu} = \Delta i_{pu} \cdot k_{ppu} / 2^{12} = \frac{y}{v_{mot}} \times 2^{12}$$

$$y = \Delta i_{k} \cdot k_{p}$$

$$\Rightarrow \Delta i_{pu} \cdot k_{ppu} / 2^{12} = \frac{\Delta i_{k} \cdot k_{p}}{v_{mot}} \times 2^{12}$$
2.2-7

可推出采用标幺值时, 比例增益满足

$$k_{ppu} = k_p \cdot \frac{i_{mot}}{v_{mot}} \times 2^{12}$$
2.2-8

综上所述,使用标幺化系统实现 PI 控制时,PI 参数也隐含地经历了标幺化,而不仅仅是执行了 Q 格式化那么简单。

$$\begin{cases} k_{ppu} = k_p \cdot \frac{i_{mot}}{v_{mot}} \times 2^{12} \\ k_{ipu} = (k_i T_s) \cdot \frac{i_{mot}}{v_{mot}} \times 2^{16} \end{cases}$$
2.2-9

上式**错误!未找到引用源。**可以看作是对电阻进行了标幺化处理,处理之后就不会出现 RL 数值较大时 PI 参数数值上特别大的情况。

3 锁相环标幺化




图 2.2-1 PLL 框图

锁相环主要由一个 PI 控制器和一个积分器构成,输出转速和角度两个量,所以标幺化需要分两个阶段进行处理。

3.1 PI 标幺

锁相环 PI 输入为角度偏差,输出为角速度,其传递函数为

$$\frac{w}{\Delta \theta} = k_p + \frac{k_i}{s}$$
 3.1-1

角速度和角度标幺基值为

$$\begin{cases} w_b = 2\pi f_b \\ \theta_b = \pi \end{cases}$$
 3.1-2

于是,式 3.1-3 可化为

$$\frac{w}{\Delta\theta} = \frac{w/w_b}{\Delta\theta/\theta_b} \cdot \frac{w_b}{\theta_b} = \frac{w_{pu}}{\Delta\theta_{pu}} \cdot \frac{2\pi f_b}{\pi} = \frac{w_{pu}}{\Delta\theta_{pu}} \cdot 2f_b = k_p + \frac{k_i}{s}$$
3.1-4

进一步地

$$\frac{w_{pu}}{\Delta\theta_{pu}} \cdot 2f_b = k_p + \frac{k_i}{s} \Rightarrow \frac{w_{pu}}{\Delta\theta_{pu}} = \frac{1}{2f_b} k_p + \frac{1}{2f_b} k_i \frac{1}{s}$$
3.1-5

经过标幺化之后, PI 参数变为

$$\begin{cases} k_{pu} = \frac{1}{2f_b} k_p \\ k_{ipu} = \frac{1}{2f_b} k_i \end{cases}$$
 3.1-6

也就是说,如果想要 PI 输出为标幺化的角速度,那么 PI 参数就要按照式 3.1-7 进行处理,尽管形式上看起来十分怪异。

3.2 积分标幺

对角速度积分得到角度, 其传递函数为

$$\frac{\theta}{w} = \frac{1}{s}$$
 3.2-1

角速度和角度标幺基值为

$$\begin{cases} w_b = 2\pi f_b \\ \theta_b = \pi \end{cases}$$
 3.2-2

于是, 式 3.2-3 可化为

$$\frac{\theta / \theta_b}{w / w_b} \cdot \frac{\theta_b}{w_b} = \frac{\theta_{pu}}{w_{pu}} \cdot \frac{\theta_b}{w_b} = \frac{1}{s}$$
3.2-4

进一步地

$$\frac{\theta_{pu}}{w_{pu}} \cdot \frac{\theta_b}{w_b} = \frac{1}{s} \Rightarrow \frac{\theta_{pu}}{w_{pu}} = \frac{w_b}{\theta_b} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2\pi f_b}{\pi} \cdot \frac{1}{s} = 2f_b \cdot \frac{1}{s}$$
3.2-5

标幺化之后,积分增益由1变为2*fb。

实践表明,如果不采用上述方式进行标幺化,那么锁相环 PLL 压根无法稳定,也从侧面证明了上述标幺化处理过程的正确性。