
Biblioteca de funciones Wire Función de inicialización Maestro escritor → esclavo lector Maestro lector → esclavo escritor Conexión entre múltiples Arduinos

12C en Arduino

Departamento de Automática





Biblioteca de funciones Wire

- Biblioteca de funciones externa para controlar un bus I2C
- Pines SDA/SCL pre-programados:
 - Arduino Uno: A4 (SDA), A5 (SCL)
 - Arduino Mega: 20 (SDA), 21 (SCL)
- Utiliza las resistencias de pull-up internas de Arduino
- Implementa direcciones I2C de 7 bits

Función de inicialización

- Función de inicialización de la comunicación:
 - o Wire.begin(address)
 - Configura el dispositivo para utilizar el canal I2C empleando los pines por defecto
 - Recibe como parámetro la dirección del dispositivo en el bus
 - En el caso del maestro, el parámetro es opcional

Dispositivo maestro:

```
void setup() {
    Wire.begin();
}
```

Dispositivo esclavo con dirección 4:

```
void setup() {
    Wire.begin(4);
}
```

Maestro escritor → esclavo lector

- Dispositivo maestro:
 - Inicio de la transmisión:
 - Wire.beginTransmission(address)
 - Envío de datos:
 - Wire.write(value/string/data, length)
 - Fin de transmisión:
 - Wire.endTransmission()

```
Wire.beginTransmission(4);
Wire.write(...);
Wire.write(...);
...
Wire.endTransmission();
```

Maestro escritor → esclavo lector

- Dispositivo esclavo:
 - Instalación del manejador
 - Wire.onReceive(function)
 - Recepción de datos:
 - Wire.available()
 - Wire.read()

```
void setup() {
    Wire.begin(4);
    Wire.onReceive(function)
}

void function(int numBytes) {
    while (Wire.available()) {
        char c = Wire.read();
        ...
    }
}
```

- El manejador es una función que se llama cada vez que se inicia una transmisión
 - El manejador lee los datos con la función Wire.read()
 - La función Wire.available() devuelve el número de datos pendientes

Maestro lector → esclavo escritor

- Dispositivo maestro:
 - Petición de datos
 - Wire.requestFrom(address, quantity)
 - Recepción de datos:
 - Wire.available()
 - Wire.read()

```
Wire.requestFrom(4, 10);
while (Wire.available()) {
   char c = Wire.read();
   ...
}
```

Maestro lector → esclavo escritor

- Dispositivo esclavo:
 - o Instalación del manejador
 - Wire.onRequest(function)
 - Envío de datos:
 - Wire.write(value/string/data, length)


```
void setup() {
    Wire.begin(4);
    Wire.onRequest(function)
}

void function() {
    Wire.write(...);
}
```

- El manejador es una función que se llama cada vez que se inicia una transmisión que solicita el envío de datos
 - El manejador envía los datos con la función Wire.write()

Conexión entre múltiples Arduinos

• Ejercicio propuesto: conexión entre un maestro y N esclavos



- El maestro envía un dato (ON/OFF) a los esclavos de forma periódica
- Cuando un esclavo recibe el dato, enciende (ON) o apaga (OFF) el LED_BUILTIN



© Departamento de Automática. Universidad de Alcalá. Este documento se ha publicado con la licencia Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (international): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/