实例分享-语音和自然语言控制智能家居

ZigBee作为一种短距离、低功耗的无线通信局域网协议,其优点是超低功耗、安全性高和自组网,并且可容纳多个设备,因此在智能家居控制中占有很大的优势。

同时,随着人工智能、语音识别、自然语义理解的发展,语音控制智能家居将成为一种趋势,这里会以window java应用程序为例,讲解如何通过语音识别控制智能家居,并输出ZigBee3.0协议,也很方便和ZigBee协调器进行对接,实现语音直接控制硬件。

下面详细介绍程序的功能和代码实现,希望语音、语义理解今后能广泛的应用在家居等控制领域。

代码下载

语音和自然语言控制智能家居输出Zibee3.0协议实例源码


注:下载代码后请仔细阅读说明文档。 APP 测试请查看第3节。

功能分析

APP 工作流程

APP的工作流程如下图所示,图中虚线框部分均由OLAMI开发平台提供,后面会具体介绍 OLAMI开发平台的使用方法。

其余部分由APP来完成



WAV 格式的 PCM 录音数据,单声道(mono)、16K 采样率(16 KHz Sample Rate)、16 bits 位深(Bit Resolution)。

Speex 音频压缩,节省数据传输量,压缩参数: Wideband 模式、Quality(压缩比)=10、单声道(mono)、16K 采样率(16 KHz Sample Rate)。

首先要确保硬件设备没有问题,可以进行正常的语音录入。在电脑上安装好麦克风之后,在"开始菜单"中输入"录音机"。



然后在弹出的录音机中点击"开始录音",使用话筒录音后点击"停止录音"后会弹出保存录音结果的对话框,保存,听听声音正常即可。当然,也可以使用QQ等第三方测试麦克风的软件。





确定硬件设备无误之后,只要通过javax.sound.sampled.TargetDataLine调用windows录音功能,录下符合OLAMI语音识别接口的声音数据即可,我的录音方式是一边录音,同时将原始数据通过speex压缩的方式post给 OLAMI语音识别的API接口。不是保存为wav文件之后再上传,这样能够提高语音识别的效率。

文字输入

文字输入即直接文本输入,比如"打开空调","把彩灯调成红色"。

处理NLI输出

即根据OLAMI NLI的语义输出结果决定如何操作设备,比如当输入为"打开灯"时,我们可以收到如下JSON数据:

```
{
    "data": {
        "asr": {
            "result": "打开灯",
            "speech_status": 0,
            "final": true,
            "status": 0
        },
        "seg": "打开 灯 ",
        "nli": [
            {
                "desc_obj": {
                    "status": 0
                },
                "semantic": [
                        "app": "smarthome",
                        "input": "打开灯",
                        "slots": [
                             {
```

```
"modifier": [
                                           "open"
                                      "name": "control_obj",
                                      "value": "灯"
                                  }
                              ],
                              "modifier": [],
                              "customer":
"593664ad84ae0a0a3feec056"
                     ],
                     "type": "smarthome"
                 }
            1
        },
        "status": "ok"
    }
```

slots中的"control_obj"即要操作的设备,上面的结果可以看到需要操作的设备是"灯",动作为"打开"。应用程序根据这两个信息就可以在自己的设备中寻找"灯"这个设备,并发出"打开"命令。

输出ZigBee 3.0 协议

根据 NLI 的输出我们可以判定要控制的设备是灯,而灯的 cluster 我们选择了 ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF, 根据这个cluster以及等的device ID等输出命令即可。

连接硬件

这里没有提供驱动硬件的代码,但基本流程就是,将ZigBee协调器的开发版通过串口和电脑相连,软件发出的命令经串口发送给协调器,再由协调器控制ZigBee协议即可。

APP功能



文字输入

通过设备选择可以切换不同的例句。同时,可以在例句的框里输入其他控制语句,按回车可以重复输入。比如:"请帮我打开灯","灯给我打开","开一下空调","空调的温度提高一点"



语音输入

点击"开始录音",如果没有点击"停止录音",3秒之后会自动停止录音。如果在这之前点击了"停止录音",那么会及时停止录音,并进行语音识别。

识别后的文字会显示在按钮的上方,如下图所示:



设备模拟

如上图所示,应用程序中会模拟彩灯的颜色和空调的温度、模式、风力,其原理就是根据输出的Zigbee3.0协议进行显示。

命令输出

即输出ZigBee3.0的协议。下面列出例子中的几种设备的协议信息。

灯

功能: 仅支持打开和关闭

Device Dype: 0x100

命令:

Cluster ID: 0x0300

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF

actionID	Action_frame(1 bit)	参数组	说明
0x00	0x01	无	Off,关闭
0x01	0x01	无	On,打开

彩灯

功能:打开,关闭,颜色调节(例子仅支持红、橙、黄、绿、青、蓝、紫),氛围调节,色调调节。比如运动氛围、浪漫氛围、冷色调、暖色调等。

Device Dype:0x0102

命令:

Cluster ID: 0x0006

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF

actionID	Action_frame(1 bit)	参数组 说明	h 0 +
0x00	0x01	无 Off,关闭	llat
0x01	0x01	无 On,打开	

Cluster ID: 0x0300

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_LIGHTING_COLOR_CONTROL

actionID	Action_frame(1 bit)	参数组	说明
0x08	0x01	Attr1,Attr2	(均为int16 , 即两个字节 , 数据格式编号为 0x29) 设置彩灯的颜色 , 即R,G,B值。

第一个参数的高八位表示R值。

第一个参数的低八位表示G值。

第二个参数的高八位表示B值。

第二个参数的低八位无意义。

电视

功能:打开,关闭,提高降低音量,换台。

Device Dype:0x0006

命令:

Cluster ID: 0x0006

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF

actionID	Action_frame(1 bit)	参数组	说明
0x00	0x01	无	Off,关闭
0x01	0x01	无	On,打开
0x05	0x01	无	提高音量
0x06	0x01	无	降低音量

Cluster ID: 0x0008

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_GEN_LEVEL_CONTROL

actionID	Action_frame(1bit)	参数组	说明
0x00	0x01	1个字节,uint8	切换频道
0x01	0x01	无	切换下个频道
0x02	0x01	无	切换上个频道

空调

功能:

开关功能,即打开和关闭空调。

切换模式,顺序为"自动-制冷-除湿-送风-加热"模式按顺序循环切换,但不支持某个模式的设置。

风力切换, 切换顺序为"自动-低速-中低速-中速-中高速-高速-超强"。

其中,制冷和制热模式支持上述7种风力切换。

送风和自动模式没有"超强"风力

除湿无风力调节。

注意, 仅支持切换, 无风力设置。

升高温度,切换一次,温度上升一度,基础范围是16-30.

降低温度,每切换一次,温度下降一度,基础范围是16-30

状态查询,开关、温度、风力、模式查询。

Device Dype:0x0102

命令:

Cluster ID: 0x0300

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_LIGHTING_COLOR_CONTROL

actionID	Action_frame(1bit)	参数组	说明
0x00	0x01	无	切换开关
0x01	0x01	无	切换模式
0x02	0x01	无	切换风速
0x03	0x01	无	Setup Button
0x04	0x01	4 [±]	Setdown Button
窗帘	UI		

功能:

打开,关闭,停止运行,指定窗帘运行的位置。

Device Dype: 0x202

命令:

Cluster ID: 0x102

Cluster ID 的TI定义: ZCL_CLUSTER_ID_CLOSURES_WINDOW_COVERING

actionID	Action_frame(1bit)	参数组	说明
0x00	0x01	无	打开
0x01	0x01	无	关闭
0x02	0x01	无	窗帘电机停止移动,并返回当前位置 的百分比

actionID Action_frame(1bit) 参数组 说明 0x04 0x01 窗帘号房间号,2bytes 设置窗帘号,房间号.其中高8位是房间号,低8位是窗帘号 0x05 0x01 百分比 单位百分比

其余设备和传感器的ZigBee输出协议不再一一列出,可以直接在APP中测试。

APP测试

代码下载解压之后,可以在根目录找到 smarthome.jar,在windows7 环境下双击即可以运行。

应用程序支持的语料除了选项里的,其他的相似说法也支持。

APP源码解析

OLAMI语法加载 **一** it Chat


因为APP调用了OLAMI的自然语言理解接口,所以首先是必须先写语法,来匹配智能家居控制语句。比如:"打开灯","帮我打开空调",必须在完成语法之后,才能从OLAMI的接口中获取NLI结果。语法相关定义和写法等请参考博客:告诉你如何使用OLAMI自然语言理解开放平台API制作自己的智能对话助手

如果你希望修改语法,添加更多的句子支持,必须将语法文件导入到欧拉蜜NLI系统。


下载包解压之后,根目录找到smarthome.osl,这个就是智能家居支持的语法。然后注册并登录欧拉蜜官网,在自己的账号下找到"应用管理",并进入NLI系统。如下图所示。



接着新增模块,并将智能家居语法smarthome.osl导入,如下图所示,点击"新建"并输入APP的名字"smarthome",这个名字必须与smarthome.osl的名字相同,否则导入时会报错。当然也可以修改,但同时要修改smarthome.ols中APP name相关字段。



模块创建之后,选择"上传OSL文件",然后选择smarthome.osl并确认即可。上传成功之后会进入该模块内部,然后在例句库中可以看到很多智能家居控制的句子,同时也可以查看Grammar,Rule等。至此OLAMI语法加载完毕。



获取应用程序的APP KEY和APP Secreat

如果希望获取句子解析后的结果,必须在欧拉蜜平台中创建自己的应用程序,名字任意,我的叫"smarthome"。

回到"应用管理"界而——创建应用程序。

应用程序创建成功之后,还需要把刚才创建的smarthome 语法模块添加到应用程序中,一个应用程序可以支持多个语法模块。



点击图中的"测试",输入"打开灯",就可以看到JSON格式的语义输出结果了:



语法模块配置好之后,点击应用程序的"查看Key"的按钮,可以看到平台分配的APP Key 和APP Secret.


源码分析

源码工程是demosourcecode.jar,解压之后,添加入Eclispe工程,我的开发环境是JDK1.8.

Eclipse Version: Mars.2 Release (4.5.2).

注意:导入工程后,如果出现文字报错,请将默认编码修改为UTF-8,方法 Project->Properties->Resource

代码结构:



替换KEY

在smarthome packge中的NLIProcess.java中,替换之前创建语法应用时的APP Key和APP Secreat:

程序入口:

程序入口为smarthome packge下的window.java,可以安装windows Builder插件,直接操作界面。

smarthome packge:

smarthome包里的源码包括了APP应用的基本框架,其中:

window.java为APP入口,即界面。

NLIProces.java表示处理来自OLAMI NLI接口的语义结果.

录音处理为: getSemanticBySpeech()

文字处理为: getSemanticByText(String inputText)

windowVariable.java是window.java和NLIProces.java的数据传递媒介, window.java中会将

NLIProcess.java 需要的控件传过去:

```
private void initialize() {
    nliwindowdata.setCmdTable(cmd_table);
    nliwindowdata.setcolortext(color_text);
    nliwindowdata.setAnswerText(answer_Text);
    nliwindowdata.setModetext(mode_text);
    nliwindowdata.setTempetext(tempe_text);
    nliwindowdata.setVoicetext(voice_text);
    nliwindowdata.setWindtext(wind_text);
    nliwindowdata.setisRed(isred);
    nliprocess.SetAnswerConfigCom(nliwindowdata);
```

smartHomeApp.java用来处理智能家居APP的语法解析和命令输出。是NLIProces.java中其中一个小模块。 你还可以在NLI处理中添加其他处理模块 , 比如天气查询、诗歌背诵等等。目前NLIprocess.java中仅处理了smarthome相关的NLI输出:

APPSlotEntry.java—-处理NLI返回的JSON数据中slots相关信息

OutputMap.java——存放smartHomeApp.java返回给NLIProcess.java的输出语句和命令。

Smarthome.definition packge

该包是智能家居处理中用到的定义和设备状态解析。

Demo 中模拟了灯,彩灯,电视,空调,传感器等设备,初始化数据见smartHomeApp.java的InitDeviceData()。

所有设备信息通过ClientHomeAutomation.java解析并存储。

Smarthome.util

DataBuffer.java 和Microphone.java用来进行麦克风录音;录音格式按照欧拉蜜平台的要求,参数为16位深采样率,16KHZ频率,单声道。

源码为

```
public Microphone() {
            this.sampleRate = 16000;
            this.bigEndian = false;
            this.signed = true;
            this.desiredFormat = new AudioFormat
                    (sampleRate, 16, 1, signed, bigEndian);
            //this.closeBetweenUtterances =
closeBetweenUtterances;
            this.msecPerRead = 100;
            //this.keepDataReference = keepLastAudio;
            //this.stereoToMono = stereoToMono;
            //this.selectedChannel = selectedChannel;
            //this.selectedMixerIndex = selectedMixerIndex;
            this.audioBufferSize = 9600;
            recorderData = new DataBuffer();
        }
```

麦克风的录音开始和停止通过线程监控完成。直到没有声音录入时,录音线程才会触发录音停止机制,因此希望停止录音时必须通Microphone.stopRecording()关闭录音,程序才能停止录音。

因此录音时最好设置默认的录音时长或者通过标志来停止录音,并调用 Microphone.stopRecording(),我这里的默认录音时长为3s.

代码见NLIProcess.java的

WaveFileWriter.java可以为录音数据添加wav头。

和硬件设备对接 **it** Chat

和硬件设备对接,需要串口或者USB等将输出的ZigBee协议发给协调器,由协调器控制各智能设备做出反应。