# MÓDULOS DE TEMPORIZACIÓN

PIC18F46K22

Ing. Benjamín Pérez Clavel


# ¿QUÉ ES UN TEMPORIZADOR?

Un temporizador (Timer en inglés) en el contexto de microcontroladores es una implementación por hardware de contadores ascendentes binarios para propósitos específicos dentro del microcontrolador.

El concepto básico de un temporizador es incrementar una cuenta binaria ya sea por acción de pulsos externos o de pulsos internos. En función del origen de los pulsos, estos temporizadores pueden nombrarse de dos formas:

- ➤ Timer: cuando el origen del pulso que incrementa el contador binario es interno (reloj del sistema).
- ➤ Contador: cuando el origen del pulso que incrementa el contador binario es externo (pin TOCKI por ejemplo).

#### PINES ASOCIADOS A TEMPORIZDORES




PIC18F46K22

¿QUÉ ES UN TEMPORIZADOR?

Cada fabricante de cada microcontrolador implementa uno o más temporizadores dentro de sus chips, sin embargo, el concepto general de la operación de estos módulos es bastante similar.

El PIC18F46K22 tiene 7 módulos temporizadores, cada uno con características particulares, pero todos funcionan en lo general de forma similar.




## MÓDULO TIMER 0

Este módulo tiene las siguientes características


- > Operación como temporizador o contador de 8 o 16 bits
- Registros dedicados de lectura/escritura
- > Tiene un divisor de frecuencia implementado por hardware (pre-escaler)
- > Tiene asociada una interrupción (por overflow)
- Permite seleccionar la fuente de reloj (interno o externo)
- > Permite elegir el tipo de flanco de reloj a utilizar
- > Su configuración se realiza a través de un registro (TOCON)

# DIAGRAMA TIMER 0 (MODO 8-BIT)



Note: Upon Reset, Timer0 is enabled in 8-bit mode with clock input from T0CKI max. prescale.

# DIAGRAMA TIMER 0 (MODO 16-BIT)



Note: Upon Reset, Timer0 is enabled in 8-bit mode with clock input from T0CKI max. prescale.

#### **REGISTRO TOCON**

REGISTER 11-1: T0CON: TIMER0 CONTROL REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA		TOPS<2:0>	
bit 7							bit 0

bit 7 TMR0ON: Timer0 On/Off Control bit

1 = Enables Timer0

0 = Stops Timer0

bit 6 T08BIT: Timer0 8-bit/16-bit Control bit

1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter

0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter

bit 5 Tocs: Timer0 Clock Source Select bit

1 = Transition on T0CKI pin

0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)

bit 4 **T0SE**: Timer0 Source Edge Select bit

1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin

0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin

#### REGISTRO TOCON

REGISTER 11-1: T0CON: TIMER0 CONTROL REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA		TOPS<2:0>	
bit 7							bit 0

bit 3 **PSA**: Timer0 Prescaler Assignment bit

1 = Tlmer0 prescaler is NOT assigned. Timer0 clock input bypasses prescaler.

0 = Timer0 prescaler is assigned. Timer0 clock input comes from prescaler output.

bit 2-0 **T0PS<2:0>**: Timer0 Prescaler Select bits

111 = 1:256 prescale value

110 = 1:128 prescale value

101 = 1:64 prescale value

100 = 1:32 prescale value

011 = 1:16 prescale value

010 = 1:8 prescale value

001 = 1:4 prescale value

000 = 1:2 prescale value


#### REGISTROS ASOCIADOS CON EL TIMERO

Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset Values on page
INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	TMR0IE	INT0IE	RBIE	TMR0IF	INT0IF	RBIF	109
INTCON2	RBPU	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2	_	TMR0IP	_	RBIP	110
T0CON	TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA		154		
TMR0H	Timer0 Register, High Byte								_
TMR0L	Timer0 Register, Low Byte								_
TRISA	TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	151

**Legend:** — = unimplemented locations, read as '0'. Shaded bits are not used by Timer0.

# ¿Qué es un pre-escaler?

- Divide la frecuencia del reloj de entrada del TimerX entre valores predefinidos (1:2, 1:4, ... 1:256) generando así una nueva señal de menor frecuencia a su salida; esta señal a la salida del prescaler será la señal utilizada por el TimerX para modificar los registros asociados (los contadores binarios) al timer correspondiente (TMROH:TMROL en el caso del timerO).
- En términos de electrónica digital, es un contador de N-bits. En el caso del pre-escaler del Timer0 es un contador de 8 bits.
- "Alenta" señales de entrada demasiado rápidas para ciertas aplicaciones



# ¿PARA QUÉ TANTOS REGISTROS?

El fin de un temporizador es generar una interrupción cuando los registros asociados a la cuenta binaria pasan de todos 1's a todos 0's. Esta interrupción del timer 0 tiene un periodo de "disparo" el cual se calcula de la siguiente forma:

tiempo de disparo = 
$$\left(\frac{4}{F_{osc}}\right) \times (Pre - escaler) \times \left(\left(2^{n} - 1\right) - \text{TMR0H: TMR0L}\right)$$

El tiempo de disparo de la interrupción está dando en segundos y "n" es el número de bits del contador (8 o 16 bits).

## ALGUNOS CÁLCULOS

tiempo de disparo = 
$$\left(\frac{4}{F_{osc}}\right) \times (Pre - escaler) \times \left(\left(2^{n} - 1\right) - \text{TMR0H: TMR0L}\right)$$

El valor TMROH:TMROL es el valor del contador binario (parte alta y parte baja para el caso del modo de 16-bit) a partir del cual empieza a contar de manera ascendente. Aunque en la ecuación está expresado en decimal, al momento de escribir el programa el valor TMROH:TMROL debe cargarse en binario o hexadecimal (así es más sencillo).

Si se utiliza el temporizador en modo de 8-bit, entonces únicamente se utiliza el registro TMROL.

En la literatura, el valor de TMR0H:TMR0L es llamado "valor de recarga"

## **ALGUNOS CÁLCULOS**

Para calcular el valor TMR0H:TMR0L para un tiempo determinado de disparo, se puede manipular la ecuación con lo cual se obtiene la siguiente ecuación:

TMR0H: TMR0L = 
$$(2^n - 1) - \frac{tiempo \ de \ disparo}{\left(\frac{4}{F_{osc}}\right) \times (Pre-escaler)}$$

#### **UN EJEMPLO**

Calcule el valor de recarga de TMR0H:TMR0L para un tiempo de disparo de interrupción de 2 segundos. Suponga que el pre-escaler está configurado en 128, que se está usando el modo de 16-bit y que la frecuencia de reloj es de 12MHz.

TMR0H: TMR0L = 
$$(2^n - 1) - \frac{tiempo \ de \ disparo}{\left(\frac{4}{F_{osc}}\right) \times (Pre-escaler)}$$

Tiempo de disparo = 2s

Preescaler= 128

n = 16

Fosc= 12MHz

TMR0H: TMR0L =  $\left(2^{16} - 1\right) - \frac{2s}{\left(\frac{4}{12MHz}\right) \times (128)}$ 

TMR0H: TMR0L = 65535 - 46875

TMR0H: TMR0L = 18660

18660<sub>10</sub>=48E4<sub>16</sub>

TMROH=48

TMROL=E4

#### PASOS PARA CONFIGURAR EL TIMERO

- 1) Configurar al temporizador como contador/timer
- 2) Establecer el modo de operación (8-bit o 16-bit)
- 3) Establecer el tipo de flanco (solo si se usará como contador)
- 4) Habilitar el divisor de frecuencia/preescaler (en caso de usarlo)
- 5) Establecer el valor del divisor de frecuencia/preeescaler (en caso de usarlo)
- 6) Cargar valores de los registros TMR0H:TMR0L
- 7) Borrar bandera de interrupción del temporizador
- 8) Habilitar las interrupciones (globales y periféricos)
- 9) Habilitar la interrupción del temporizador
- 10) Encender el temporizador

