





Cabeamento Estruturado

Professor Wagner Gadêa Lorenz wagnerglorenz@gmail.com

Disciplina: Redes de Computadores II Curso de Sistemas de Informação

Largura de banda

As necessidades de largura de banda de uma rede aumentam com o aumento do número de conexões e a medida que as aplicações se tornam mais exigentes e demandam mais largura de banda.


A habilidade de sua infra-estrutura suportar uma capacidade maior e velocidades mais altas torna-se fundamental para a qualidade de serviço.

Largura de banda

As redes não podem mais ser pensadas em termos de servidores de arquivos e de impressão.

O protocolo IP (Internet Protocol) agora lida com voz, telefonia, comandos de armazenamento de hardware, vídeo, automação e controle de edifícios e comandos de falhas de roteadores e switches e uma gama completa de outros serviços em forma nativa ou encapsulados em uma estrutura de "pacotes".

Crescimento das taxas de transmissões de aplicações de redes



Cabeamento estruturado - conceitos

Cabeamento estruturado é um sistema que envolve cabos e hardware de conexão, capaz de atender às necessidades de telecomunicações e TI dos usuários de edifícios comerciais.

Um sistema de cabeamento estruturado deve ser projetado de modo que em cada área de trabalho qualquer serviço de telecomunicações ou TI possa ser entregue a qualquer usuário da rede em todo o edifício.

Cada tomada instalada em uma área de trabalho é uma tomada de telecomunicações e pode ser usada para qualquer aplicação disponível na rede indistintamente.

Categorias e classes de desempenho

Categoria de desempenho	Classe de aplicação	Frequência (largura de banda)		
Categoria 3	Classe C	16 MHz	10BASE-T (Ethernet	
Categoria 5e	Classe D	100 MHz	10BASE-T e 100BASE-Tx (FastEthernet)	
Categoria 6	Classe E	250MHz	1000BASE-T (Gigabit Ethernet)	
Categoria 6A	Classe E Aumentada	500 MHz	10GBase- T	
Categoria 7	Classe F	600 MHz	10GBase- T	
Categoria 7A	Classe F Aumentada			

Normas que regulamentam o Cabeamento Estruturado

ANSI/TIA-568-C.0 – Cabeamento de telecomunicações genérico para as dependências do cliente

ANSI/TIA-568-C.1 – Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais

ANSI/TIA-568-C.2 – Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes

ANSI/TIA-568-C.3 – Componentes de cabeamento em fibra óptica

Cabos Metálicos - Evolução dos protocolos de transmissão

	IEEE 802.3	IEEE 802.3i	IEEE 802.3u	IEEE 802.3y	IEEE 802.3ab	IEEE 802.3an
	10BASE-2	10BASE-T	100BASE-TX 100BASE-T4	100BASE-T2 1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T
Ŧ	Coax	Cat. 3	Cat. 5	Cat. 5e	Cat. 6	Cat. 6A
	1985	1990	1995	1997	1999	2006

PARA VELOCIDADES DE 40GBPS E 100GBPS DEVE-SE USAR REDES ÓPTICAS COM FIBRA MMF OM3 E OM4.


Cabos eletrônicos

Um cabo de par-trançado é formado por 4 pares de condutores rígidos de cobre, muito semelhante aos cabos telefônicos.

Quanto maior o número de torções (binagem) por centímetro de cada par, melhor a qualidade do cabo.

O diâmetro do condutor de cobre é especificado em AWG (American Wire Gauge), e representa quantas vezes o fio deve ser processado para atinger a sua bitola (diâmetro) final.

Cabos eletrônicos



AWG	Diâmetro (mm)		
19	0.91		
22	0.64		
23	0.57		
24	0.51		
26	0.41		



Código de cores para cabos de 4 pares





Categoria 5e

Até 100 Mbps (Fast-ethernet)

Até 1 Gbps (Gigabit ethernet)


Até 100 MHz







Categoria 6

Até 10Gbps para 37 metros 1 Gbps 100 metros (250 MHz)









Prof. Wagner Gadêa Lorenz

Categoria 6A




10 Gbps até 100 metros (500 MHz)







Categoria 7




Cabos metálicos - nomenclatura




Cabos metálicos - nomenclatura



Patch Panel carregado e descarregado



Interconexão e Cross-connect



Características de Flamabilidade

Os cabos metálicos podem ser classificados quanto a sua retardância a chama, como segue:

CMX = Instalações residenciais com pouco concentração de cabos e sem fluxo de ar forçado. A área descoberta não deve ser superior a 3m (instalações residenciais). **Não é recomendado para empresas.**

CM = Aplicação genérica para instalações horizontais em instalações com alta ocupação. **Aplicação Geral.**

CMR (riser) = Indicados para instalações verticais em "shafts" prediais ou instalações que ultrapassem mais de um andar, em locais sem fluxo de ar forçado. Aplicação Vertical

CMP (plenum)= Para aplicação em locais fechado, confinados, com ou sem fluxo de ar forçado. Aplicação em ambientes com ar forçado.


Cabos LSZH e LEAD FREE

Cabos LEAD FREE – Atende a política ambienteal RoHS que banem o uso de materiais: Chumbo, Cádmio, Cromo hexavalente, Mercúrio, PBB (Polibrominados bifenilos) e PBDE (Éteres difenílicos polibromados). Norma Europeia (RoHS)


Cabos LSZH – Além dos elementos listados na RoHS, têm a classificação como LSZH (Low smoke halogen).

São cabos que apresentam baixa emissão de fumaça e sem a presença de halogênios em sua queima. Aplicação: Concentração de Pessoas.


Ferramentas para crimpar RJ-45




Cabo Paralelo (Micro x Switch)




Cabo crossover (Micro x Micro)




Decapar o cabo




Colocar os fios na ordem




Inserir no conector




Montagem do Cabo




Montagem do Cabo







Cabo pronto





Cabos mal feitos







Testador de cabos




Tomadas na parede (Jack RJ-45)




Push Down - IDC 110




Posicionar os fios




Encaixar cada fio nas fendas




Fixar os fios




Correto







Errado




Acabamento



Cabeamento Estruturado




Patch Panel





Montagem do Patch Panel





Rack



Os cabos devem ser lançados obedecendo-se o raio de curvatura mínimo de 4 vezes o diâmetro do seu cabo.


Os cabos devem ser lançados ao mesmo tempo em que são retirados das caixas ou bobinas.

Os cabos devem ser lançados obedecendo-se à carga de tracionamento máximo, que não deverá ultrapassar o calor de 11,3 kgf.

No canteiro de obras não perder o cabo de vista e protege-lo da ação de terceiros que possam danificá-lo.







Os cabos não devem ser estrangulados, torcidos ou prensados, com o risco de provocar alterações nas características originais;



Todos os cabos devem ser identificados com materiais resistentes ao lançamento, para serem reconhecidos e instalados em seus respectivos pontos. Após a instalação a identificação provisória deve ser removida e a identificação definitiva aplicada ao cabo.



Não utilize produtos químicos, como vaselina, sabão, detergentes, etc para facilitar o lançamento dos cabos no interior de dutos. Estes produtos podem corroer o material do cabo, alterar suas características elétricas e bloquear o interior dos dutos.

A temperatura máxima de operação permissível ao cabo é de 60°C;

Jamais poderão ser feitas emendas nos cabos UTP, com o risco de provocar um ponto de oxidação e provocar falhar na comunicação;

Não lançar cabos UTP no interior de dutos que contenham umidade excessiva.

Não instalar cabos para aplicação indoor (rede interna) expostos a intempéries;


Evitar a reutilização de cabos UTP de outras instalações.



- Os cabos UTP não devem ser lançados em infra-estruturas que apresentem arestas vivas ou rebarbas que possam provocar danos;
- A superficie arredondada dos parafusos deve estar voltada para o interior das eletrocalha.







Após o lançamento, os cabos devem ser acomodados adequadamente, agrupados em forma de "chicotes", evitando-se trançamentos, estrangulamentos e nós;

Sob o piso elevado os cabos devem ser presos com velcros para que possam permanecer fixos sem apertar excessivamente os cabos;

- Devem ser deixadas folgas nas tomadas (se possível, 30 cm) desde que não comprometa o raio de curvatura dos cabos.
- Devem ser deixadas folgas nas Salas de Telecomunicações (pelo menos 3 metros para movimentação e manutenções no rack);
- Nas terminações, isto é, nos racks e brackets, procurar deixar o cabo exposto o mínimo possível, minimizando os riscos de o mesmo ser danificado acidentalmente.






Sempre deixar folga nos rack's para evetuais mudanças dentro da sala de telecomunicações (atentar à qualidade dos produtos aplicados).






Atenção: o raio de curvatura do cabo não deve ser inferior a 4 vezes o diâmetro do mesmo e evitar que o comprimento dos pares destorcidos ultrapasse 13 mm.



Patch Panel - UTILIZAÇÃO DO GUIA TRASEIRO




A fixação dos cabos no guia traseiro do Patch Panel é importante porque:

- 1 Preserva o contato elétrico uma vez que reduz o movimento do cabo na região de conexão.
- 2 Facilita a organização mantendo os cabos na posição desejada.
- 3 Fixar os cabos um a um facilita a visualização da identificação e contribui na manutenção, evitando que outros cabos sejam movimentados sem necessidade.

PERDA DO TRANÇAMENTO (PASSO) DOS CONDUTORES

NÃO FAZER!!!







A IDENTIFICAÇÃO É OBRIGATÓRIA



OS CABOS DO PERMANANTE LINK
DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS
JUNTO AO Patch Panel



OS PONTOS DAS TOMADAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS NA ÁREA DE TRABALHO




OS CABOS DO
PERMANANTE LINK
DEVEM ESTAR
IDENTIFICADOS
JUNTO ÀS TOMADAS
NA ÁREA DE
TRABALHO




OS Patch Panel DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS.

DEVE HAVER IDENTIFICAÇÃO NAS PORTAS DO Patch
Panel

Recomendação de instalação





Dúvidas

- Conteúdo
 - Classroom
 - https://classroom.google.com/h
- Dúvidas
 - wagnerglorenz@gmail.com



Referências Bibliográficas

- Tanembaum, A. S. Redes de Computadores, Tradução da 4ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
- Tanembaum, A. S. Redes de Computadores, Tradução da 5^a Edição. Rio de Janeiro: Pearson, 2011. http://ulbra.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
 788576059240/pages/-18
- Material Prof. Henrique Tamiosso Machado