# Práctica 4. Control de Actuadores

Emiliano Sotomayor González 155902

uboat46@gmail.com

Jaime Limón Samperio 162395 jalisa2808@gmail.com

Abstract—Se examinan distintos tipos de actuadores como P, PI y PID para aplicarlos a a un motor de correinte directa.

#### I. Introducción

El control automatico retroalimentado es una de las bases de la ingenieria moderna, consiste en implementar un controlador el cual interactua con la senal de error de un sistema en lazo cerrado. La senal de error se constituye como la diferencia aritmetica entre una senal de referencia y una senal retroalimentacion (misma que ha sido obtenida por un sensor a partir de la senal de salida.

#### II. MARCO TEÓRICO


El controlador por excelencia y que se encuentra presente de manera generalizada en multitud de aplicaciones es el conocido como Proporcional-Integral-Derivativo. El controlador PID incluye tres etapas concurrentes de procesamiento de la senal de error, lo que permite no solo disminuir las diferencias entre la senal deseada y la senal de salida generada, sino tambien suavizar las transiciones entre estados del sistema.

Los motores de corriente directa presentan una velocidad que es de manera practica, proporcional al voltaje aplicado en sus terminales. A raiz de esta propiedad, las aplicaciones de control mas comunes son sobre su posicion angular y su velocidad. El controlador PID es aplicable como estrategia de control siempre y cuando se seleccione un metodo adecuado para leer y reinterpretar electricamente la posicion y/o velocidad actual del motor a cada momento.

#### III. DESARROLLO

#### A. Simulink

• Establecer el lazo cerrado de control en torno Anadir al bloque representativo del motor. escalon unitario como senal de entrada un



- Sintonizar e implementar un controlador tipo P.
- Sintonizar e implementar un controlador tipo PI.
- Sintonizar e implementar un controlador tipo PID.

## B. Controlador digital

- Realizar el armado del circuito adecuado para controlar un motor de corriente directa mediante los modulos PWM de Arduino.
- Anadir al montaje un interruptor optico a manera de encoder para determinar la velocidad angular del motor de corriente directa.





Fig. 1. Montaje de control de velocidad.

- Sintonizar un controlador PID por el metodo de Ziegler-Nichols, e implementar el mismo en codigo de programacion tomando en consideracion el rango dinamico de los canales de PWM incorporados.
- Activar mediante un push-button una senal escalon como velocidad de referencia y obtener un grafico de la senal de salida (respuesta al escalon) en el dispositivo fisico.
- Verificar graficamente el seguimiento continuo de la velocidad de referencia.


#### IV. RESULTADOS


#### A. Simulink


Metodo de Ziegler-Nicho s Encontrar valores de Ku y Pu



Controlador P







## V. CONCLUSIONES

El lazo cerrado del sistema nos permite monitorear el movimiento entregado por el motor y compararlo con el movimiento esperado dada la señal de control dada al sistema. Con este tipo de mecanísmo, podemos medir el error dado en el sistema e implementar en el control del sistema un mecanismo que controle este error dando así un resultado muy parecido al esperado.

El controlador PID es justo lo que necesitamos para manejar este error ya que a trávez de los 3 componentes del controlador podemos de manera muy acertada disminuir el error generado por el sistema y controlar el movimiento del motor a nuestra preferencia.

Por problemas técnicos con el puente H no pudimos realizar pruebas físicas, pero las simulaciomnes muestran los resultados que pudimos haber obtenido de no haber sido por las dificultades encontradas durante el desarrollo de la práctica.

## VI. REPOSITORIO

https://github.com/uboat46/principios-de-mecatronica.git

### REFERENCES

- [1] "Puente H https://es.wikipedia.org/wiki/Puente H (electr
- [2] "Arduino reference" Internet: "https://www.arduino.cc/reference/en/"
- [3] "Acelero metro https://es.wikipedia.org/wiki/Aceler