前言说明:

1) AP_8288只提供镜像文件。

库接口说明

以下接口全声明在"uc_wiota_api.h"文件中。

1. 初始化WIoTa

- 目的 WIoTa协议栈初始化。
- 语法

void uc_wiota_init(void);

- 描述 初始化WIoTa协议栈资源,比如:线程,内存等。
- 返回值

无。

参数无。

2. 启动WIoTa

- 目的 启动WIoTa协议栈。
- 语法

void uc_wiota_run(void);

- 描述 启动WloTa协议栈,并启动基站。
- 返回值

无。

参数无。

3. 关闭WIoTa

- 目的 关闭WIoTa协议栈,基带也将停止。
- 语法

void uc_wiota_exit(void);

- 描述 关闭WIoTa协议栈,回收所有WIoTa协议栈资源。
- 返回值无。
- 参数

无。

4. 获取WIoTa库版本信息

- 目的 获取当前WIoTa版本信息和构建时间。
- 语法

• 描述

获取WIoTa版本信息和构建时间,包括AP和基带的版本信息,需自行开辟空间或使用数组接收出参,wiota_version大于等于15个字节,git_info大于等于36个字节,make_time大于等于36个字节,cce_version 4个字节。

注意:如果未启动WIoTa协议栈 (2. 启动WIoTa) 调用该接口只能得到UC8088的版本信息,要得到UC8288和CCE的版本信息必须先启动WIoTa协议栈。

返回值

无。

参数

```
      wiota_version_8088
      //当前UC8088 WIOTa库版本号

      git_info_8088
      //当前UC8088 WIOTa库版本git信息

      make_time_8088
      //当前UC8288 WIOTa库版本构建时间

      wiota_version_8288
      //当前UC8288 WIOTa库版本号

      git_info_8288
      //当前UC8288 WIOTa库版本git信息

      make_time_8288
      //当前UC8288 WIOTa库版本构建时间

      cce_version
      //当前CCE版本号
```

5. 配置系统参数

5.1 获取系统配置

- 目的 获取系统配置。
- 语法

```
void uc_wiota_get_system_config(sub_system_config_t *config);
```

- 描述 获取系统配置。
- 返回值

无。

config //结构体指针

• 参数类型

```
typedef struct
   uint8_t ap_max_pow;
   uint8_t id_len;
   uint8_t pp;
   uint8_t symbol_length;
   uint8_t dlul_ratio;
   uint8_t bt_value;
   uint8_t group_number;
   uint8_t spectrum_idx;
   uint8_t old_subsys_v;
   uint8_t bitscb;
   uint8_t freq_idx;
                            // v2.7版本将频点加入系统配置中
   uint8_t reserved;
   uint32_t system_id;
                             // v2.5版本之后无改参数
   uint32_t subsystem_id;
}sub_system_config_t;
```

参数类型描述:

- ap_max_pow: AP最大发射功率, 默认22dbm. 范围 0 29 dbm。
- id_len: user_id长度,取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节,默认四字节,IOTE该变量需要与AP保持一致,现在只支持设置为1,即四字节。
- pp: 固定为1, 此值涉及同步灵敏度、传输效率等系统性能, 暂时不提供修改。
- symbol_length: 帧配置,取值0,1,2,3代表128,256,512,1024。
- dlul_ratio: 帧配置,该值代表一帧里面上下行的比例,取值0,1代表1:1和1:2。
- bt_value: 该值和调制信号的滤波器带宽对应,BT越大,信号带宽越大,取值0,1代表BT配置为1.2和BT配置为0.3,bt_value为0时,代表使用的是低阶mcs组,即低码率传输组。bt_value为1时,代表使用的是高mcs组,即高码率传输组。
- group_number: 帧配置, 取值0,1,2,3代表一帧里包含1,2,4,8个上行group数量。
- spectrum_idx: 频谱序列号, 默认为3, 即470-510M(具体见下图)。
- old_subsys_v: 匹配老版本iote (v2.3及之前的版本)标志位,默认值为0,表示不匹配老版本,如果需要匹配老版本,将该值设为1。
- freq_idx: 频点配置,默认值160, v2.7版本将频点加入系统配置。
- bitscb: 比特加扰标志位,默认值为1,表示开启比特加扰,为0表示关闭比特加扰。
- system_id: 系统id, 预留值, 必须设置, 但是不起作用。 (注意: v2.5版本之后无该参数)
- subsystem_id: 子系统id (子系统的识别码, 终端IOTE如果要连接该子系统 (AP) , 需要将 config配置里的子系统ID参数配置成该ID) 。
- na: 48个字节预留位。

频谱idx	低频 MHz	高频 MHz	中心频 率MHz	带宽 MHz	频点 stepMHz	频点 idx	频点个 数
0(other1)	223	235	229	12	0.2	0-60	61
1(other2)	430	432	431	2	0.2	0-10	11
2(EU433)	433.05	434.79	433.92	1.74	0.2	0-8	9
3(CN470- 510)	470	510	490	40	0.2	0-200	201
4(CN779- 787)	779	787	783	8	0.2	0-40	41
5(other3)	840	845	842.5	5	0.2	0-25	26
6(EU863- 870)	863	870	866.5	7	0.2	0-35	36
7(US902- 928)	902	928	915	26	0.2	0-130	131

5.2 设置系统配置

- 目的 设置系统配置。
- 语法

void uc_wiota_set_system_config(sub_system_config_t *config);

• 描述

设置系统配置时,注意参数个数,强烈建议先获取系统配置,再更改相关参数,最后设置系统配置。v2.3版本后子系统id支持热配置,在wiota run之后也可以设置

- 返回值
 - 无。
- 参数

同5.1 获取系统配置。

注意

终端的系统配置需要跟AP的系统配置保持一致才能与AP同步。

6. AP端上下行状态信息(状态信息相关接口在v2.4及之后的版本将不再支持)

6.1 查询单个终端的单个状态信息

- 目的 查询单个终端的单个状态信息。
- 语法

- 描述 查询单个终端的单个状态信息。
- 返回值 查询到的单个状态值。
- 参数

```
user_id //要查询的终端id。
state_type //状态类型
```

• 参数类型

```
typedef enum
{
    TYPE_UL_RECV_LEN = 1,
    TYPE_UL_RECV_SUC = 2,
    TYPE_DL_SEND_LEN = 3,
    TYPE_DL_SEND_SUC = 4,
    TYPE_DL_SEND_FAIL = 5,
    UC_STATE_TYPE_MAX
} uc_state_type_e;
```

- 参数类型描述
 - 。 TYPE_UL_RECV_LEN: 上行接受成功的数据长度状态。
 - TYPE_UL_RECV_SUC: 上行接受成功的次数状态。
 - 。 TYPE_DL_SEND_LEN: 下行发送成功的数据长度状态。
 - 。 TYPE_DL_SEND_SUC: 下行发送成功次数的状态。
 - TYPE_DL_SEND_FAIL: 下行发送失败次数的状态。
 - UC_STATE_TYPE_MAX:无效状态。

6.2 查询单个终端的所有状态信息

目的

查询单个终端的所有状态信息。

注意:返回的结构体指针禁止释放。

• 语法

```
uc_state_info_t *uc_wiota_get_all_state_info_of_iote(uint32_t user_id);
```

- 描述 查询单个终端的所有状态信息。
- 返回值

```
uc_state_info_t //结构体指针
```

• 返回值类型

```
typedef struct uc_state_info
{
    slist_t node;
    uint32_t user_id;
    uint32_t ul_recv_len;
    uint32_t ul_recv_suc;
```

```
uint32_t dl_send_len;
uint32_t dl_send_suc;
uint32_t dl_send_fail;
}uc_state_info_t;

//单链表(下同)
typedef struct slist
{
    struct slist *next;
}slist_t
```

- 返回值类型描述
 - o user_id: 终端的user id。
 - o ul_recv_len: 单个终端上行成功接受数据的总长度,单位: byte。
 - o ul_recv_suc: 单个终端上行成功接受数据的次数,接受完一次完整数据后加1。
 - o dl_send_len:单个终端下行成功发送数据的总长度,单位:byte。
 - o dl_send_suc: 单个终端下行成功发送数据的次数,发送完一次完整数据后加1。
 - o dl_send_fail: 单个终端下行发送数据失败的次数,一次下行数据发送失败后加1。
 - node: 单链表节点。
- 参数

user_id

//要查询的终端id。

6.3 查询所有终端的所有状态信息

目的

查询所有终端的所有状态信息。

注意:返回的结构体指针禁止释放。

语法

```
uc_state_info_t *uc_wiota_get_all_state_info(void);
```

● 描述

查询所有终端的全部状态信息。此函数返回该信息链表结构的首节点,如果节点的next不为空,则代表有相应终端的状态信息。

• 返回值

uc_state_info_t

//结构体指针

• 返回值类型

同6.2 查询单个终端的所有状态信息。

参数

无。

6.4 重置单个终端的单个状态信息

目的

重置单个终端的单个状态信息。

语法

- 描述 重置单个终端的单个状态信息,即单个状态变量归零。
- 返回值无。
- 参数

user_id state_type //要重置的终端id。 //状态类型,同6.1

6.5 重置单个终端的所有状态信息

- 目的 重置单个终端的所有状态信息。
- 语法

```
void uc_wiota_reset_all_state_info_of_iote(uint32_t user_id);
```

描述 重置单个终端的所有状态信息,即所有状态变量都归零。

返回值

无。

参数

user_id

//要重置的终端id。

6.6 重置所有终端的所有状态信息

- 目的 重置所有终端的所有状态信息。
- 语法

```
void uc_wiota_reset_all_state_info(void);
```

描述 重置所有终端的所有状态信息,即所有终端的所有状态变量都归零。

返回值

无。

参数无。

7. 频点相关

7.1 扫描频点集合

- 目的 扫描频点集合。
- 语法

描述

扫描频点集合,返回各频点的详细结果,包括snr、rssi、is_synced (详细解释看本小节末尾)。 *freq以及freq_num的意思如下:

```
uint8_t freq[freq_num] = {100,101,102.....}; //freq 代表数组名, freq_num代表有效的数据个数,不一定是数组的大小。
```

函数返回执行结果超时,即UC_OP_TIMEOUT,我们期待的扫频结果scan_result将为空。 如果freq为NULL ,freq_num 为 0 , timeout 为 -1时,为全扫(0-200共201个频点),<mark>全扫大约需</mark> 要4分钟,注意把控超时时间。

返回值

```
uc_result_e
```

• 说明

在代码中有一个扫描频点集合的例子: test_handle_scan_freq()。该函数声明在"test_wiota_api.c" 文件中,搜索名字即可定位到该函数。

• 返回值类型

```
typedef enum
{
    UC_OP_SUC = 0,
    UC_OP_TIMEOUT = 1,
    UC_OP_FAIL = 2,
}uc_result_e;
```

• 返回值类型描述

UC_OP_SUC: 函数执行结果成功。UC_OP_TIMEOUT: 函数执行超时。UC_OP_FAIL: 函数执行失败。

注:下面用到uc_result_e的地方都表示相同含义。

参数

```
      freq
      //频点集合

      freq_num
      //频点数量

      scan_type
      //扫频类型,0表示正常扫频,1表示快速扫频(只扫rssi)

      timeout
      //超时时间

      callback
      //执行结果回调函数指针

      scan_result
      //扫频结果
```

• 参数类型

```
typedef void (*uc_scan_callback)(uc_scan_recv_t *result)
typedef struct
```

```
{
    uint16_t data_len;
    uint8_t *data;
    uint8_t result;
} uc_scan_recv_t;

//频点的信息
typedef struct
{
    uint8_t freq_idx;
    n8_t snr;
    int8_t rssi;
    uint8_t is_synced;
} uc_scan_freq_info_t;
```

- 参数类型描述
 - o uc_scan_recv_t: 扫频结果信息结构体。
 - data_len: 扫频结果数据的总长度。
 - data: 扫频结果数据,将类型转换为uc_scan_freq_info_t即可得到各频点的详细信息, 在使用完成后,该指针需要调用者手动释放。
 - result: uc_result_e
 - uc_scan_freq_info_t: 频点信息结构体。
 - freq_idx: 频点。
 - snr: 该频点的信噪比。
 - rssi: 该频点的接收信号强度指示。
 - is_synced: 该频点是否能同步上,能同步上该值为1,不能同步上该值为0。

7.2 设置默认频点

• 目的 设置默认频点,支持热配置。

语法

```
void uc_wiota_set_freq_info(uint8_t freq_idx);
```

 描述 设置默认频点,频点范围470M-510M,每200K一个频点,v2.3版本后频点支持热配置,在wiotarun之后也可以设置。

参数

7.3 查询默认频点

- 目的 获取当前设置的默认频点。
- 语法

```
uint8_t uc_wiota_get_freq_info(void);
```

描述 获取设置的默认频点。 • 返回值

freq_idx

// 频点,范围0 ~ 200

参数 无。

7.4 设置跳频频点

• 目的 设置跳频频点,支持的配置。

run之后也可以设置。

语法

```
void uc_wiota_set_hopping_freq(uint8_t hopping_freq);
```

● 描述 设置跳频频点,频点范围470M-510M,每200K一个频点。 v2.3版本后频点支持热配置,在wiota

返回值无。

参数

hopping_freq

//范围0 ~ 200, 代表频点(470 + 0.2 * hopping_freq)

7.5 设置跳频模式

- 目的 设置跳频模式。
- 语法

```
void uc_wiota_set_hopping_mode(uint8_t ori_freq_frame, uint8_t
hopping_freq_frame);
```

• 描述

设置跳频模式,默认不跳频。 例如: ori_freq_frame为10, hopping_freq_frame为20则表示,在原频点工作10帧后在跳频频点工作20帧,如此循环。

返回值无。

参数

ori_freq_frame
hopping_freq_frame

//在原频点工作的帧数 //在跳频频点工作的帧数

8. 连接态相关

8.1 设置连接态保持时间

- 目的 设置连接态的保持时间。
- 语法

```
void uc_wiota_set_active_time(uint32_t active_s);
```

描述

设置连接态的保持时间(需要与终端保持一致)。

终端在接入后,即进入连接态,当无数据发送或者接收时,会保持一段时间的连接态状态,在此期间AP和终端双方如果有数据需要发送则不需要再进行接入操作,一旦传输数据就会重置连接时间,而在时间到期后,终端自动退出连接态,AP同时删除该终端连接态信息。正常流程是终端接入后发完上行数据,AP再开始发送下行数据,显然,这段时间不能太短,否则底层会自动丢掉终端的信息,导致下行无法发送成功。默认连接时间是3秒,也就是说AP侧应用层在收到终端接入后,需要在3秒内下发下行数据,超过3秒AP端将走寻呼流程,当然,重走寻呼过程再下发数据,这全是协议栈完成,应用层不可见。

返回值

无。

参数

 active_s
 //单位: 秒,根据symbol length的不同默认值稍有不同:对应关系为symbol length为128,256,512,1024分别对应的连接态时间为2,3,4,8

8.2 查询连接态保持时间

- 目的 查询连接态的连接态保持时间。
- 语法

uint32_t uc_wiota_get_active_time(void);

- 描述 查询连接态的保持时间,单位:秒。
- 返回值

uint32_t

//连接态保持的时间

参数 无。

8.3 设置连接态终端数量

- 目的 设置最大的连接态终端的数量。
- 语法

void uc_wiota_set_max_num_of_active_iote(uint16_t max_iote_num);

• 描述

用于设置最大的连接态终端数量,默认1:1配置为72个,1:2配置为144个,一般不建议用户设置,如果有特殊需求才设置。

- 返回值
 - 无。
- 参数

max_iote_num

//默认1:1配置为72个,1:2配置为144个

8.4 获取终端信息(获取终端信息接口在v2.4及之后的版本将不再支持)

- 目的 查询当前在线或离线的终端信息。
- 语法

 描述 查询当前终端的信息,返回信息链表头和在线总个数、离线总个数(这两个数据以参数方式返回)。

返回值

iote_info_t

//结构体指针,使用完成后不需要手动释放

• 返回值类型

```
//终端信息
typedef struct iote_info
{
    slist_t node;
    uint32_t user_id;
    uint8_t iote_status;
    uint8_t group_idx;
    uint8_t subframe_idx;
}iote_info_t;

//终端状态
typedef enum
{
    STATUS_DISCONNECTED = 0,
    STATUS_CONNECTED = 1,
    STATUS_MAX
}iote_status_e;
```

• 返回值描述

• iote_info_t: 终端信息。

o user_id: 终端id。

iote_status: 终端状态, iote_status_e。group_idx: 终端所在的group位置信息。subframe_idx: 终端所在的子帧位置信息。

○ node: 单链表节点。 • iote_status_e: 终端状态。

STATUS_DISCONNECTED: 表示终端处于离线状态。STATUS_DISCONNECTED: 表示终端处于在线状态。

o STATUS_MAX: 无效状态。

```
connected_iote_num //传出当前在线终端的总个数 disconnected_iote_num //传出当前离线终端的总个数
```

8.5 打印获取的终端信息 (打印获取的终端信息接口在v2.4及之后的版本将不再支持)

- 目的 串口打印连接态的终端信息或离线的终端信息。
- 语法

- 描述 根据查询到的结果,串口打印终端信息。
- 返回值无。
- 参数

```
head_node//获取到的信息链表头,类型同8.4connected_iote_num//传出当前在线终端的总个数disconnected_iote_num//传出当前离线终端的总个数
```

9. 黑名单

9.1 添加终端到黑名单

- 目的 添加一个或多个终端到黑名单(可用于删除指定id的终端,将该终端的id添加到黑名单即可)。
- 语法

```
void uc_wiota_add_iote_to_blacklist(uint32_t *user_id, uint16_t user_id_num);
```

- 描述 根据传入的user_id和数量,将该组user_id添加到黑名单,黑名单中的user_id将不再处理。
- 返回值无。
- 参数

```
user_id//user id数组首地址user_id_num//数组有效id数量
```

9.2 从黑名单中移除终端

- 目的 将一个或多个终端从黑名单中移除。
- 语法

```
void uc_wiota_remove_iote_from_blacklist(uint32_t *user_id, uint16_t
user_id_num);
```

描述 根据传入的user id和数量 络该组user id从里名单。

根据传入的user_id和数量,将该组user_id从黑名单中移除,如果某个user_id本来就不在黑名单里,就跳过这个user_id,不做任何处理,执行下一个user_id。

返回值无。

参数

```
user_id //user id数组首地址
user_id_num //数组有效id数量
```

9.3 获取黑名单

- 目的 获取已设置的黑名单信息。
- 语法

```
blacklist_t *uc_wiota_get_blacklist(uint16_t *blacklist_num);
```

- 描述 获取已设置的黑名单链表头。
- 返回值

blacklist_t

//黑名单链表头,使用完后不需要手动释放

• 返回值类型

```
typedef struct blacklist
{
    slist_t node;
    uint32_t user_id;
}blacklist_t
```

• 返回值描述

user_id: 已添加的终端id。node: 单链表节点。

参数

blacklist_num

//返回已添加的黑名单数量

9.4 打印黑名单

- 目的 打印已获取到的黑名单内容。
- 语法

```
void uc_wiota_print_blacklist(blacklist_t *head_node, uint16_t blacklist_num);
```

• 描述

根据获取到的黑名单链表头,通过串口输出打印所有节点信息。

- 返回值
 - 无。
- 参数

10. 回调注册 (禁止在回调函数中加延迟或者大量操作)

10.2 终端掉线提示

- 目的 终端掉线提示回调注册。
- 语法

```
void uc_wiota_register_iote_dropped_callback(uc_iote_drop callback);
```

- 描述 当有终端掉线时主动上报哪一个user_id的终端掉线,可在<u>1. 初始化WloTa</u> 之后或者<u>2. 启动WloTa</u> 之后注册。
- 返回值无。
- 参数

```
typedef void (*uc_iota_drop)(uint32_t user_id);
callback //回调函数函数指针(参数可增加,目前只有user_id)
```

10.3 接收数据主动上报

目的

数据被动上报回调注册, v2.3版本后将接入提示回调注册接口取消,合并到数据接收回调中,通过上报的数据类型区分是接入短消息还是连接态短消息(便于上层业务做终端位置管理),并在数据上报的同时上报该终端在帧结构的位置信息。

语法

```
void uc_wiota_register_recv_data_callback(uc_recv callback);
```

- 描述
 - 当上行数据接受完成后上报给应用层,可在1. 初始化WIoTa 之后或者2. 启动WIoTa之后注册。
- 返回值

无。

参数

callback

//回调函数函数指针

参数类型

```
typedef void (*uc_recv)(uint32_t user_id, uc_dev_pos_t dev_pos, uint8_t *data,
uint32_t data_len, uc_recv_data_type_e type);

typedef struct
{
   unsigned char group_idx;
   unsigned char burst_idx;
   unsigned char slot_idx;
   unsigned char reserved;
```

```
} uc_dev_pos_t;

typedef enum
{
    DATA_TYPE_ACCESS = 0,
    DATA_TYPE_ACTIVE = 1,
} uc_recv_data_type_e;
```

• 参数类型描述

uc_recv: 回调函数指针。

o user_id: 终端id。

o dev_pos:终端在帧结构上的位置信息,包括终端所在的group_idx,burst_idx,slot_idx。

o data:接收到的数据指针,不需要调用者释放。

o data_len:接收到的数据长度。

。 type:接收到的数据类型, DATA_TYPE_ACCESS表示接入短消息, DATA_TYPE_ACTIVE表示连接态短消息。

11. 数据发送

11.1 设置和查询广播的传输速率

• 目的 设置和查询广播的mcs (包括普通广播和OTA)。

• 语法

```
void uc_wiota_set_broadcast_mcs(uc_mcs_level_e mcs);
uc_mcs_level_e uc_wiota_get_broadcast_mcs(void);
```

• 描述

设置广播的传输速率,分为7个等级,OTA默认等级2,等级越高,速率越高。

返回值

无。

参数

mcs

//mcs等级

参数类型

```
typedef enum
{
    UC_MCS_LEVEL_0 = 0,
    UC_MCS_LEVEL_1,
    UC_MCS_LEVEL_2,
    UC_MCS_LEVEL_3,
    UC_MCS_LEVEL_4,
    UC_MCS_LEVEL_5,
    UC_MCS_LEVEL_6,
    UC_MCS_LEVEL_6,
    UC_MCS_LEVEL_7,
    UC_MCS_LEVEL_AUTO = 8,
    UC_MCS_LEVEL_AUTO = 9,
}uc_mcs_level_e;
```

• 参数描述

BT=0.3 (即bt_value = 1时, <u>5.1 获取系统配置</u>) 时在不同symbol length和不同MCS下,对应每帧传输的应用数据量(byte)会有差别,NA表示不支持,见下表:

(备注:下表中为单播数据包的数据量,如果是普通广播包,下表每项减2,如果是OTA包,下表每项减1)

symbol length	mcs0	mcs1	mcs2	mcs3	mcs4	mcs5	mcs6	mcs7
128	6	8	51	65	79	NA	NA	NA
256	6	14	21	51	107	156	191	NA
512	6	14	30	41	72	135	254	296
1024	6	14	30	62	107	219	450	618

Note1: 由于协议限制,广播和单波在不同symbol_length下支持的最大MCS不同,但设置超过最大MCS时,默认设置为最大MCS,见下表:

symbol length	广播最大MCS	单波最大MCS
128	4	4
256	6	6
512	6	7
1024	5	7

Note2: 当OTA的MCS为高阶MCS且一直发送时,此时发送上行会失败,在此种场景下要发上行,请采用低阶MCS发送OTA。128配置MCS大于等于MCS2为高阶小于MCS2为低阶; 256配置MCS大于等于MCS3为高阶小于MCS3为低阶; 512和1024配置MCS大于等于MCS4为高阶小于MCS4为低阶。

11.2 广播数据发送

• 目的 发送广播数据给所有終端,现在发送广播 (OTA或普通广播) 时可同时进行上下行业务。

语法

• 描述

发送广播数据给所有終端,有两种模式,设置mode的值决定为哪种模式。 如果callback为NULL,为阻塞调用,需要等到函数返回值为UC_SUCCESS才能发送下一个包。 如果callback不NULL,为非阻塞调用。

详见: uc_wiota_interface_test.c中test_send_broadcast_data()这个例子。

备注: (禁止在回调函数中加延迟或者大量操作)

返回值

```
uc_result_e //函数执行结果
//当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

参数

```
send_data
者自己释放,且调用完该接口后即可释放
send_data_len
mode
//要发送的数据长度,最大为1024byte
mode
//发送的模式广播或OTA,见下说明
timeout
//超时时间,发送1k数据的时间大约为4s,若要发送大量数据请
将数据分段并控制发送频率
callback
//执行结果回调,为NULL时为阻塞调用,非NULL时为非阻塞调
用,结构见下
para
//用于非阻塞发送,使应用成感知每段数据的发送情况,一般传
入发送数据的地址,在数据发送成功后返回该地址,表示某段数据发送结束,不需要该功能时填NULL
```

参数类型

```
typedef enum
{
    NORMAL_BROADCAST = 0,
    OTA_BROADCAST = 1,
    INVALID_BROADCAST,
}broadcast_mode_e;

typedef void (*uc_send_callback)(uc_send_recv_t *result)
typedef struct
{
    uint32_t user_id; // 发送广播时,该id无意义
    uint32_t data_id;
    uint8_t result;
}uc_send_recv_t;
```

- 参数类型描述
 - broadcast_mode_e: 广播类型。
 - NORMAL_BROADCAST:普通广播模式,数据量小,速率相对较低。
 - OTA_BROADCAST: OTA模式,数据量大,速率相对较高。

11.3 设置组播ID

目的

设置用于发送组播的组播ID,需要跟终端约定,最多设置8个组播ID。

语法

```
void uc_wiota_set_multicast_id(uint32_t *multicast_id, uint32_t id_num);
```

• 描述

设置一组组播ID用于发送组播。最多设置8个,可多次设置,只有设置了组播ID才能向该ID发送组播。 故发送组播前必须先设置组播ID,否则会提示发送失败。

• 返回值

无。

11.4 删除组播ID

• 目的 用于删除组播ID,对于设置错误或不再需要的组播ID,可进行删除。

语法

```
void uc_wiota_del_multicast_id(uint32_t *multicast_id, uint32_t id_num);
```

• 描述 删除一组组播ID,删除后不可再用该组ID发送组播。

• 返回值

无。

参数

multicast_id
id_num

//组播id数组首地址 //组播id个数

11.5 发送组播数据

• 目的 设置好组播id后可发送组播消息。设置了相同组播id的终端可接收到消息

语法

• 描述

可向一组终端发送数据。

如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果。 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功发送数据或者超时该函数才会返回结果。

备注: (禁止在回调函数中加延迟或者大量操作)

返回值

```
uc_result_e //函数执行结果 //当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

```
send_data //要发送的数据,该指针如果是调用者malloc的空间,需要调用者自己释放,且调用完该接口后即可释放send_data_len //要发送的数据长度,最大为300byte user_id //要发送数据的终端的组播ID timeout //超时时间 callback //执行结果回调,为NULL时为阻塞调用,非NULL时为非阻塞调用para //用于非阻塞发送,使应用成感知每段数据的发送情况,一般传入发送数据的地址,在数据发送成功后返回该地址,表示某段数据发送结束,不需要该功能时填NULL
```

• 参数类型

```
typedef void (*uc_send_callback)(uc_send_recv_t *result)
typedef struct
{
    uint32_t user_id; // 发送组播时,该id表示组播id
    uint32_t data_id;
    uint8_t result;
}uc_send_recv_t;
```

11.6 指定終端发送数据

目的
 指定终端发送数据,只要终端同步上该AP,在任何情况下都可发送。

语法

• 描述

可向一个终端发送数据。

如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果。 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功发送数据或者超时该函数才会返回结果。

备注: (禁止在回调函数中加延迟或者大量操作)

• 返回值

```
uc_result_e //函数执行结果 //当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

```
send_data //要发送的数据,该指针如果是调用者malloc的空间,需要调用者自己释放,且调用完该接口后即可释放send_data_len //要发送的数据长度,最大为300byte user_id //要发送数据的终端的user_id timeout //超时时间 callback //执行结果回调,为NULL时为阻塞调用,非NULL时为非阻塞调用para //用于非阻塞发送,使应用成感知每段数据的发送情况,一般传入发送数据的地址,在数据发送成功后返回该地址,表示某段数据发送结束,不需要该功能时填NULL
```

• 参数类型

12. 授时相关接口

12.1 开启帧边界对齐功能

- 目的 利用授时校准同步帧边界的功能是否开启。
- 语法

```
void uc_wiota_set_frame_boundary_align_func(uint8_t is_open);
```

• 描述

开启GPS授时功能或1588授时功能后开启帧边界对齐功能可周期性校准帧边界。

• 返回值

无。

参数

is_open

//是否开启帧边界对齐功能, 0: 关闭, 1: 打开

12.2 开启同步授时功能

目的

支持GPS功能的版本固件或有带1588协议的网关版本可开启此功能,开启后会周期性进行授时并校准帧边界。

语法

```
void uc_wiota_set_time_service_func(time_service_type_e type, uint8_t is_open);
```

描述

开启授时功能后开启帧边界对齐功能可周期性校准帧边界。只能同时设置一种授时类型。

• 返回值

无。

参数

```
      type
      //授时类型, GPS或1588协议

      is_open
      //是否开启帧边界对齐功能, 0: 关闭, 1: 打开
```

参数类型

12.3 查询授时功能开启状态

- 目的 查询授时功能开启状态,是GPS还是1588。
- 语法

```
uint8_t uc_wiota_get_time_service_func(time_service_type_e type);
```

- 描述 查询开启授时的类型是GPS还是1588。
- 返回值开启状态。
- 参数

```
type //为0表示查询GPS授时是否开启,为1表示查询1588授时是否开启
```

12.4 查询授时过程状态

- 目的 查询授时过程状态。
- 语法

```
time_service_state_e uc_wiota_get_time_service_state(void);
```

- 描述 查询授时过程的状态。
- 返回值 time_service_state_e。
- 返回值类型

```
typedef enum
                                //授时线程创建,未开启gps或1588授时的状态
   TIME\_SERVICE\_NULL = 0,
   TIME\_SERVICE\_START = 1,
                                //授时开始的状态
   TIME\_SERVICE\_SUC = 2,
                               //一次授时成功的状态
                               //授时结果偏差过大无法完成对齐校验的状态
   TIME\_SERVICE\_FAIL = 3,
                               //初次开机经过授时完成帧头计算成功后的状态,在该
   GTIME\_SERVICE\_INIT\_END = 4,
状态时需要立即将协议栈run起来
   TIME_SERVICE_ALIGN_END = 5, //非初次开机,每隔固定时间进行帧头对齐校准成功的
                                //一次授时停止的状态
   TIME\_SERVICE\_STOP = 6,
} time_service_state_e;
```

12.5 设置1588时间到协议栈

- 目的 将1588授时时间传入协议栈。
- 语法

```
void uc_wiota_set_1588_protocol_rtc(uint32_t timestamp, uint32_t usec);
```

描述

开启1588授时后,将外部1588获取的世界时钟源传入协议栈。

返回值

无。

参数

```
      timestamp
      //1588授时时钟源的整秒部分

      usec
      //1588授时时钟源的微秒部分
```

12.6 查询GNSS授时时的位置信息

- 目的 当GPS授时成功后可通过该接口查询授时时的位置信息。
- 语法

```
void uc_wiota_gnss_query_fix_pos(float pos_x, float pos_y, float pos_z);
```

• 描述

开启GPS授时功能并成功授时后flash中会保存授时时的位置信息,此接口可查询该位置信息。

• 返回值

无。

参数

```
      pos_x
      //位置信息x

      pos_y
      //位置信息y

      pos_z
      //位置信息z
```

12.7 设置GNSS重新定位

目的

一般来说AP只会在第一次启动后定位一次,后续只会授时,但如果AP移动了位置或者连续发生GNSS授时失败时,需要上层决策是否重新定位。

语法

```
void uc_wiota_gnss_relocation(uint8_t is_relocation);
```

• 描述 开启功能可让GPS在下次授时时重新定位后再授时。

返回值

无。

参数

is_relocation //是否重新定位, 0: 关闭重新定位, 1: 打开重新定位

12.8 注册授时状态回调函数

- 目的
 - 在wiota init之前注册,可监测授时过程状态。

• 语法

void uc_wiota_register_time_service_state_callback(
uc_time_service_callback callback);

- 描述
 - 开启授时功能后,上报授时过程状态,应用可根据状态进行一些处理。
- 返回值

无。

参数

uc_time_service_callback

//授时状态回调函数

• 参数类型

typedef void (*uc_time_service_callback)(time_service_state_e state);

12.6 授时开始

- 目的 开始授时。
- 语法

void uc_wiota_time_service_start(void);

- 描述
 - 当设置授时类型为GPS或1588后,调用该接口GPS或1588授时开始运行,周期校准定时器开始。
- 返回值

无。

12.7 授时停止

- 目的停止授时
- 语法

void uc_wiota_time_service_stop(void);

- 描述
 - 停止授时,周期校准定时器也将停止。
- 返回值

无。

13. 其他接口说明

13.1 查询ap8288芯片温度

• 目的 可实时获取到ap8288芯片的温度。 • 语法

● 描述

调用该接口可读取基带芯片内部的实时温度,读取温度需要两帧左右,需要在没有任务的时候读取,有任务时会直接返回读取失败。

如果回调函数不为NULL,则为非阻塞模式,成功执行或者超时后会调用callback返回结果。 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功执行或者超时该函数才会返回结果。

返回值

```
uc_result_e //函数执行结果
//当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

参数

```
callback<br/>调用//函数执行结果回调,为NULL时为阻塞调用,非NULL时为非阻塞read_temp<br/>timeout//出参,返回读取的温度和执行结果//函数执行超时时间
```

• 参数类型

```
typedef void (*uc_temp_callback)(uc_temp_recv_t *result)
typedef struct
{
   int8_t temp;
   uint8_t result;
}uc_temp_recv_t;
```

• 参数类型描述

○ uc_temp_callback: 函数指针。

○ uc_temp_recv_t: 查询结果结构体。

■ temp: 查询到的温度值。

■ result: 查询到的结果, uc_result_e。

13.2 设置WIoTa log开关

• 目的 设置协议层的log开关。

• 语法

```
void uc_wiota_log_switch(uc_log_type_e log_type, uint8_t is_open);
```

描述

开关协议层的log,包括uart和spi两种,可开启其中一种log,也可以同时开启(该函数不同参数设置两次)。

• 返回值

无。

log_type//uart和spi两种is_open//是否开启该log

• 参数类型

```
typedef enum
{
    UC_LOG_UART = 0,
    UC_LOG_SPI = 1
}uc_log_type_e;
```

• 参数类型说明

OUC_LOG_UART: 串口log。OUC_LOG_SPI: spi log。

13.3 设置AP CRC开关

目的 设置AP CRC开关。

语法

```
void uc_wiota_set_crc(uint16_t crc_limit);
```

• 描述

开关协议层的CRC校验和设置检验长度。大于等于设定值则自动添加CRC,否则不添加,默认为100,即当发送的数据大于等于100字节时,协议层自动加CRC,小于100时不加CRC。

返回值

无。

参数

```
crc_limit //开启CRC的检验长度 //0: 关闭CRC校验,不管数据长度多长都不加CRC //大于0: 表示加CRC的数据长度,如: crc_limit为50,则表示大于等于50个字节的数据开启CRC校验
```

13.4 设置和查询AP数据传输模式和速率

目的 根据应用需求设置、查询数据传输模式和速率。

语法

```
uc_result_e uc_wiota_set_data_rate(uc_data_rate_mode_e rate_mode, uint32_t
rate_value);
uint32_t uc_wiota_get_data_rate(uc_data_rate_mode_e rate_mode);
```

描述

三种模式:

第一种基本模式,是基本速率设置。

在第一种模式的基础上,在系统配置中dlul_ratio为1:2时,才能打开第二种模式,打开该模式能够提高该帧结构情况下两倍速率,默认第二种模式开启状态。

在第一种模式的基础上,打开第三种模式,能够提升 (8*(1 << group_number)) 倍单终端的速率,但是会影响网络中其他终端的上行,建议在大数据量快速传输需求时使用。

备注: group_number为系统配置中的参数。

• 返回值

```
uc_result_e //函数执行结果
```

参数

• 参数类型

• 参数类型描述

○ UC_RATE_MORMAL: 普通模式。

○ UC_RATE_MID: dlul_ratio为1:2时可开启。

。 UC_RATE_HIGH: 连续数据包模式。

13.5 查询id在帧结构上的位置

目的

根据user_id查询对应的位置信息。

语法

```
uc_dev_pos_t *uc_wiota_query_dev_pos_by_userid(uint32_t *user_id, uint32_t
user_id_num);
```

• 描述

根据user id返回该id在帧结构上的位置。

返回值

```
uc_dev_pos_t  //函数执行结果

typedef struct
{
    uint8_t group_idx;
    uint8_t burst_idx;
    uint8_t slot_idx;
    uint8_t reserved;
} uc_dev_pos_t;
```

13.6 查询AP8288运行状态(AP主线程运行状态)

- 目的 查询AP8288运行是否正常,该接口可大致判断AP整体的运行是否异常。
- 语法

```
ap8288_state_e uc_wiota_get_ap8288_state(void);
```

• 描述

AP主线程依赖AP8288产生的中断驱动,如果AP8288发生异常,则AP主线程会停止运行,整个AP也就发生异常,该状态只能大概判断AP8288是否异常,如发生异常并不能准确反馈造成异常的原因。

返回值

```
ap8288_state_e
```

//AP8288运行状态,正常或异常

• 返回值类型

14. 寻呼相关接口

14.1 设置paging tx配置

- 目的 设置空中唤醒终端的寻呼配置。
- 语法

```
void uc_wiota_set_paging_tx_cfg(uc_lpm_tx_cfg_t *config);
```

描述 设置空中唤醒终端的配置,开始寻呼前必须设置配置。

返回值无。

参数

config

//寻呼配置信息

• 参数类型

```
typedef struct
{
    uint8_t freq;
    uint8_t spectrum_idx;
    uint8_t bandwidth;
    uint8_t symbol_length;
    uint16_t awaken_id;
    uint16_t reserved;
    uint32_t send_time;
}uc_lpm_tx_cfg_t;
```

• 参数类型说明

o freq: 频点。

o spectrum_idx: 频谱。

o bandwidth: 带宽。

symbol_length: symbol length。awaken_id: 指示需要唤醒的ID。

o reserved: 对齐预留位

o send_time: 最小值为接收端检测周期

14.2 获取paging tx配置

• 目的 获取寻呼配置。

• 语法

```
void uc_wiota_get_paging_tx_cfg(uc_lpm_tx_cfg_t *config);
```

• 描述 获取空中唤醒终端的配置。

返回值无。

参数

config

//寻呼配置信息

14.3 开始paging tx

目的 开始寻呼。

语法

```
void uc_wiota_start_paging_tx(void);
```

• 描述

设置好寻呼配置后,可调用该接口进行空中唤醒对应配置的终端设备。

• 返回值

无。

参数

无。

14.4 发送同步paging

- 目的 发送多帧寻呼,在任何时候都可发送,该接口主要用于唤醒睡眠的IoTE。
- 语法

```
void uc_wiota_sync_paging(uint32_t *user_id, uint32_t user_id_num, uint32_t
frame_num, uc_paging_callback callback);
```

描述

传入一个或一组user_id和连续寻呼帧数(frame_num),具体寻呼规则如下:

- 1) 当寻呼完设置的帧数后,还未收到该设备的上行(唤醒但未发上行或未被唤醒),该设备掉线。
- 2) 还未寻呼完指定帧数,但收到了该设备的上行(说明该终端已经被唤醒并发送了数据)时,寻呼停止,该设备进入连接态。
- 3) 连接态和非连接态都可进行同步paging。
- 4) 在还未寻呼完指定帧数时,再次调用该接口,帧数会被重置。改机制可用于停止寻呼,比如第一次设置的frame num为200,想提前停止,可再次设置frame num为1。
- 返回值

无。

参数

```
      user_id
      //同步寻呼的设备id,可为一个或多个

      user_id_num
      //同步寻呼的设备id的个数

      frame_num
      //多帧寻呼的帧数,最大值为32767帧,最小值为1帧

      callback
      //用于返回多帧寻呼是否完成,当该参数为NULL时,表示阻塞等待寻

      呼完成结果;当该参数不为NULL时,表示非阻塞调用,寻呼完成后会调用callback返回结果
```

• 参数类型

14.5 查询当前同步paging任务的个数

• 目的 查询帧结构某位置上当前有多少个同步paging的任务,便于上层安排寻呼任务

• 语法

```
uint8_t uc_wiota_get_syncpaging_num(uint8_t group_idx, uint8_t subframe_idx);
```

• 描述

传入位置信息group_idx和subframe_idx,返回该位置上正在进行同步paging的终端个数。

- 返回值 同步paging的个数。
- 参数

```
group_idx //帧结构group位置,范围0到7
subframe_idx //帧结构子帧位置,范围0到7
```

14.6 获取当前配置帧长

- 目的 获取当期配置下的帧长。
- 语法

```
uint32_t uc_wiota_get_frame_len(void);
```

- 描述
 - 调用接口,返回当前配置的帧长,单位:微妙。
- 返回值 帧长。

14.7 设置广播帧发送周期

- 目的 设置广播帧发送周期
- 语法

```
void uc_wiota_set_broadcast_fn_cycle(uint8_t bc_fn_cycle);
```

• 描述

广播帧主要用于发送帧号给IOTE, 当使用同步DTU的低功耗时设为1, 其他情况不建议设置, 默认值11, 最小值1, 最大值11。

参数

bc_fn_cycle

//发送周期,最小1,最大11

14.8 获取广播帧发送周期

- 目的 获取广播帧发送周期。
- 语法

```
uint8_t uc_wiota_get_broadcast_fn_cycle(void);
```

- 描述
 - 用于获取当前的广播帧发送周期。
- 返回值
 - 广播帧发送周期。

14.9 设置广播发送轮数

- 目的
 - 设置普通广播或OTA的发送轮数。
- 语法

```
void uc_wiota_set_broadcast_send_round(uint8_t round);
```

描述

由于广播没有ACK,一次广播数据会默认会发3轮,保证IOTE接收成功率,当信号好时用户可设置发送轮数,缩短发送时间。

返回值无。

参数

round

//广播发送轮数

14.10 获取广播发送轮数

- 目的 获取普通广播或OTA的发送轮数。
- 语法

uint32_t uc_wiota_get_broadcast_send_round(void);

- 描述 调用接口,返回当前广播发送轮数。
- 返回值 广播发送轮数。

14.11 开启或关闭单音发送

- 目的 AP控制发送单音。
- 语法

```
void uc_wiota_set_single_tone(uint8_t is_open);
```

- 描述 通过AP控制AP8288发送单音,或结束发送单音。
- 返回值无。
- 参数

is_open

//1: 打开, 0: 关闭