

د (ج) برخه : د خاوری د ساینس بنسټیزه اصول
اووم لوست: د خاوری د تورونه (تخریب یا فرسایش) او د خانکرو کړنو اداره
Soil Erosion and Management Practices

دزده کوونکو روزنیزی موخي: ددي لوست په پایله کي به زده کوونکي لاندي موخي او هدفونه ترلاسه کري:

۱. د خاوری تورونه (احتکال یا تخریب) تشریح کړئ.
۲. د خاوری د تورونه سبونه څه شی او د احتکال د اوښتون پراونه کوم دي؟
۳. د باد په وسیله سره د تورونی بیلابیل ډولونه او په هغه پوری اړونده ستونځی څرنګه رامینځ ته کېږي، تشریح او بیان یې کړئ.
۴. داوبو په وسیله د تورونه ډولونه کوم دي، فرق او توپیر یې بیان کړئ.
۵. هغه مشقونه او کړني چې په بشاري سیمو کي د خاوری د تورونی د کمیدو لپاره عملی کیدای شی تشریح کړئ.
۶. کومي کر هنیزه خانکرو کړنی موجودی دی چې د خاوری تورونه يا احتکال کمولای شی؟
د لوست لپاره په پام کي نیول شوی وخت: ۳ ساعته

د سرچینو سپارښته : لاندي سرچیني کیدای شی ددي لوست د تدریس لپاره ګټوري ثابتی شی. *

- ددي درسي پلان لپاره کمپیوټري پاورپائیت پروگرام هم چمتو شوی دي.

د سامان آلاتو، وسایلو او ضروری تجهیزاتو لسته:

سپنی پانی د لیکلو لپاره
پراجکتور
شفاف سلایدونه
پاروپائیت سلایدونه
د لابراتوار د پانو کاپیگانی

اصطلاحات: پدی لوست کي دغه لاندی اصطلاحات بیانیو: (دغه اصطلاحات په ۲۴ او ۳ شمیری پاورپائیت سلایدونه کي هم ذکر شوی دي):

Accelerated erosion	■
Conservation tillage	■
پوښتنی نباتات	■
Cover crops	■
انحراف کوونکي نهرونه	■
Diversions	■
Geologic erosion	■
Glacier erosion	■
زرغونه تزانګي	■
Grassed strips	■
Gully erosion	■
Land slippage	■
په خزلو، پانو باندی د خاوری پوښتن	■
Mulching	■
د خاوری طبیعی تورونه (احتکال)	■
Natural erosion	■
Rill erosion	■
د خمکي ههه تورونه او بولو په وسیله را منیځ ته کېږي کوم چې په	■
خمکه کي کوچیني ناوي (آب رو) مینځ ته راوري.	■
Surface creep	■

■	حورند يا تعليق Suspension
■	چوئري يا تريسونه Terrace
■	د اويو په وسيلي تورنه Water erosion
■	د باد ماتونکي موانع Wind breaks
■	د باد په وسيلي تورنه Wind erosion
■	د باران د اويو جريان Runoff
■	ناخاپه خوزښت Saltation
■	رسوب Sediment
■	يو طبقه يې فرسايش Sheet erosion
■	حفاظتى خرينه يا خاورينه ديوالونه Silt fences
■	د خاورى تورنه يا احتکال Soil erosion
■	ترانګه يزه کرهنه Strip cropping

د لوست لپاره په زره پوري ميتوود څخه کار واخلي تر څو زده کوونکي د لوست د جذبولو او اخستلو لپاره چمتو شی، بنوونکي په عامه توګه د تولگي او د زده کوونکو د شرایطو سره سم د لوست ميتودولوژي چمتو کوي، لاندي ميتوود کيداي شی یو له دغو ممکنه ميتودونو څخه وشميرل شي.

له زده کوونکو څخه غوبښته وکړي تر څو د تورنې يا احتکال هغه نښي يا علامي په ګوته کړي چې په سترګو ليدل کېږي. کيداي شی هغه کوم وخت وماهی (کب) نیولی وي او خرى او بهه یي ليدلی وي، يا کله یي هم موټر ځغلولي وي چې او له ګرد سره مخامخ شوی وي. زده کوونکي باید بیلابيل مثالونه په ګوته کړي. له زده کوونکو څخه غوبښته وکړي چې فکر وکړي دا خاورى له کوم ځای څخه راخې. همدارنګه له هغوي څخه پوبښته وکړي د خاورى د تورنې يا احتکال د کمیدو لپاره څه باید وشي. کله چې بحث او خبری بشپړه شوی نو زده کوونکو ته د لوست موخي او هدفونه تشریح کړي.

د محتوياتو لنډيز او د لوست کړنلاري

لومړۍ هدف: د خاورى تورنه يا احتکال تشریح کړي. (What is soil erosion?)

۴ شميره پاورپاينت سلايد

.I

د خاورى تورنه هغه اوښتون یا پروسه ده چې د هغه په وسيلي خاوره حرکت کوي. کله چې خاوره احتکال يا بنویدنه کوي، نو دهوا او اويو دککرتيا لامل کېږي په کومه ځمکي کي چې د خاورى بنویدنه او احتکال را مینځ ته شوی وي هغه خاوره بنېرازوالي له لاسه ورکوي. د وابنو پوبښن او نباتات د خاورى د بنویدني او احتکال په مخنيوي کي مرسته کوي.

۵ شميره پاورپاينت سلايد

د احتکالونو يا بنویدني (تورنې) دوه تولگي موجودي دی:
۶ شميره پاورپاينت سلايد

(الف) (Natural erosion) طبیعی بشویدنه یا احتکال: هغه تورننه ده چی په طبیعی توګه را مینځ ته کېږي، چی پر ځمکه باندی ګټور بدلونونه رامینځ ته کوي، غرونه ګردی کوي او ودیانی ډکوي. د خاوری دوهم څل ځای پر ځای کېيل، نوی بنیرازه او حاصلخیزه سیمی او ځایونه را مینځ ته کوي.

(۷) شمیره پاورپائیت سلاید

طبیعی فرسایش ته ځینی وختونه جیولوژیکی بشویدنه (Geologic Erosion) هم ویل کېږي. ددی مطلب دا دی چی دغه ډول بشویدنه په هغه ځمکه باندی واقع کېږي چی انسان لاس و هنه نه وی پکی کړي.

(۸) شمیره پاورپائیت سلاید

(ب) (Accelerated Erosion) په شدیده بشویدنه (احتکال) کی د خاوری د مخی پت له حده په بېره اندازه لری کېږي. چی دغه کار په عمومی توګه پر ځمکه باندی د انسانانو د فعالیت په پایله کی رامینځ ته کېږي. د ودانیو کارونه او قلبه کول په دغه ډول ګرنو کی شاملیدای شي. شدیده بشویدنه (تورننه) د خاوری د بنیرازوالی لپاره د سترو زیانونو لامل کېږي.

**

د پورتنی نوتونو څخه په ګټه اخستنی سره د خاوری تورننه (احتکال) یا بشویدنه تشریح کړي. له زده کونکو سره مرسته وکړئ تر څو د خاوری دوه ډوله بنستیزه تورننه درک کړي. هغوي باید پوه شی چی ځینی تورنی طبیعی دی چی له زرگونو ګلنو راپدیخوا رامینځ ته کېږي. هغوي باید په دی هم پوه د انسانانو ځینی کرنی د خاوری د شدیدی تورنی یا حرکت لامل کېږي.

دوهم هدف: د خاوری د تورنی سببونه څه شي او د احتکال د اوښتون پېړونه کوم دي؟
(۹) شمیره پاورپائیت سلاید

د خاوری تورننه یا فرسایش د جوی بیلاپیلو عواملو په پایله کی رامینځ ته کېږي: لکه هوا، او به او د طبیعی یخچالونو خوزښت او حرکت. کله چی ځمکه د پوبنې نباتانو څخه پاکه شي، نو خاوره د تورنی د ستونځی په وړاندی واقع کېږي. د تورنی (احتکال) اوښتون دری ځانګړي او متابینه پېړونه لري:

- لوړۍ پېړاو: د خاوری ذرات یا بېړکې شل (نرم) کېږي.
- دوهم پېړاو: د خاوری بېړکې یا ذرات حرکت کوي.
- درېم پېړاو: د خاوری بېړکې ټل ته کښیناستله (رسوب) کوي.

(۱۰) شمیره پاورپائیت سلاید

بشویدنه (تورننه) یا احتکال څلور مهم ډولونه لري:
(۱۱) شمیره پاورپائیت سلاید

(الف) (Wind erosion) د باد احتکال د ځمکی پر مخ د باد لګیدنی په وسیله د خاوری له مینځه تلوا څخه عبارت دی. دغه ډول تورننه په عمومی توګه په وج افایم کی چيرته چی خاوره شله (نرم) وی را مینځ ته کېږي. د باد تورننه په لاندی سیمو کی رامینځ ته کېږي:

- په تازه قلبه شوېو ځمکو کي.
- ساختمانی ځایونه چی په سترو سامان آلاتو باندی پاک شوی وی.
- هغه ځمکی چی ګیاه او وابنه یې له حده لند ریبل شوی وی.

(۱۲) شمیره پاورپائیت سلاید

(ب) (Water erosion) داوبو په وسیله تورننه: هغه احتکال ده چی داوبو د حرکت په پایله کی خاوره له مینځه خي. داوبو تورننه هغه وخت را مینځ ته کېږي کوم وخت چی دېر زیات بارانونه داوبو داسې بهير او جریان را مینځ ته کړي چی خاوره له ځان سره یوسې.
(۱۳) شمیره پاورپائیت سلاید

د باران د اوپو بهیر (Runoff) هغه وخت رامینځ ته کېږي کله چې د باران د اورښت اندازه دومره چټکه وی چې خاوره ونشی کولای هغه جذب کړي. د باران د اوپو بهیر (Runoff) دخاوری ذری او بخرکي له خان سره لښتيو او سیندونو ته وری. دغه عمل د اوپو د ککرتیا او درسوب لامل کېږي. تل ته کښیناستله (Sediment) د لښتيو، ردونو او د سیند په بستر کي دخاوری له بنکارتنه کښیناستلو څخه عبارت دي.

(۱۵) شمیره پاورپائیت سلايد

(t) د کنګلونو تورنې هغه وخت را مینځ ته کېږي کله چې د کنګلونو مخکنۍ خندي (Glacier Erosion) (Front Edge) خاوره، پربني، غورزيلی وني او نور مواد تیله (فشار) کړي. د کنګلو په وسیله د خاوری فرسایش لړ ارزښت لري، مګر په هغه ځای کي چې طبیعې یخچالونه موجود وي.

(۱۶) شمیره پاورپائیت سلايد

(ث) د ځمکي بنویدنه په هغه سیمو کي را مینځ ته کېږي چې مخ حور ولري او سیمه لنډبل لرونکي وی. هغه خاوره چې په اوپو باندي مشبوع شوی وي، د غرونو له مخ حور (سلوب) یاد پښتو له لمنو بشکته لوری ته د ځمکي بنویدنه ته د ختی تورنې (Mud slides) یا د خاوری ریزش (Landslides) هم ویل کېږي. د شاهراو خندي، لښتي او سیندونه په عمومي توګه د بنویدنه د ستونخو په وراندي قرار لري.

**

زده کونکي له تولو د مخه بادي د تورنې د اوښتون په اړه پوه اووسې. له زده کونکو څخه پوبنتنه وکړي که چېږي یو له دغو دریو پراونو څخه نه وی نو تورنې یا احتکال نه رامینځ ته کېږي. دغه کار له زده کونکو سره مرسته کوي تر څوپه راتلونکي لوست پدې پنه پوه شی ځنګه کولای شو د خاوری د تورنې اندازه راتیبه کړو. د پاورپائیت د ۱۷ شمیري سلايد څخه په ګټه اخستنۍ سره د خاوری د بیلاپیلو تورنې په اړه بحث وکړي.

دریم هدف: د باد په وسیله سره د تورنې بیلاپیلو دولونه او په هغه پوری اړوندې ستونخۍ خرنګه رامینځ ته کېږي، تشریح او بیان یې کړي.

(۱۸) شمیره پاورپائیت سلايد

III. د باد په وسیله تورنې د هواد ککرتیا لامل کېږي، په شاهراو کي د خوندیتوب ستونخۍ راولادوی، د زیم ایستنۍ لښتي دکوی. د باد په وسیله تورنې هغه مهار را مینځ ته کېږي چې دوامداره او مکرره بادونه په دېر کړنديتوب سره موجود وي او د خاوری مخه له هر دوں پاتیشونو څخه پاکه وي (residue-free) د ناخاپه خوزښت (saltation)، تعليق (suspension) او څکینلو (creep) په پاپله کي خاوره انتقال کوي.

(۱۹) شمیره پاورپائیت سلايد

(الف) الف (Saltation) ناخاپه خوزښت هغه وخت رامینځ ته کېږي کله چې باد د خاوری منځنۍ اندازه ذرات هوا ته پورته کړي. نوموري بخرکي او ذرات په دی اندازه کوچینې ندی چې په هوا کي معلقه پاتې شي، نو ځکه خو بېرته ځمکي ته راکوزېږي او دخاوری نوری ذری نرموي. دغه اوښتون تکرارېږي.

(۲۰) شمیره پاورپائیت سلايد

(ب) ب (Suspension) هغه وخت رامینځ ته کېږي کله چې د خاوری وری او کوچینې ذري د هوا برخه ګرځي او د هوا په اصلی بهير کي ننځي. دغه کوچینې ذري د باد په عمومي مسیر کي حرکت کوي، ددی لپاره چې بخرکي یې دېر کوچینې دی نو ځکه په هوا کي خورنده یا معلقه پاتې کېږي.

(۲۱) شمیره پاورپائیت سلايد

(ت) Surface creep (Surface creep) سطحي څکیله ناخاپه خوزښت ته ورته والي لري. دخاوری ئینې ذرات درانه دی او نشي کولای د ناخاپه خوزښت په وسیله تغير مکان وکړي، ولی د ناخاپه خوزښت په وسیله بي ځایه شوي ذرات ددی لامل ګرځي چې دېر درانه ذرات هم د سطحي پر مخ حرکت وکړي.

(۲۲) شمیره پاورپائیت سلايد

**

د باد په وسیله د تورنی بیلاپل دولونه زده کوونکو ته بیان کرئ. له زده کوونکو سره مرسته وکړی تر خو دغه موخه بنه زده کړی. تاسی کولای شی د پاورپاينت له ۲۲ سلайд څخه په ګټي اخستنی د بادی تورنی دوله بیان کړي.

څلورم هدف : د اویو په وسیله د تورنی بیلاپل دولونه کوم دی، فرق او توپیر یی بیان کړي.
(۲۳) شمیره پاورپاينت سلайд

IV. د اویو په وسیله د تورنی يا احتکال دری دولونه موجود دی چې په لاندی توګه بیانپردي:

(۲۴) شمیره پاورپاينت سلайд

الف) Sheet erosion (طبقه یی تورنے هغه وخت مینځ ته راخی چې کله دخاوري نري طبقي وسليری. دغه دول تورنے يا احتکال کیدای شی په هواره او مخ حور دواړه دوله ځمکو کې رامينځ ته شی.

(۲۵) شمیره پاورپاينت سلайд

که چېږي خرى او به له پېټي څخه حرکت وکړي، نو طبقه یی تورنے مینځ ته راخی. ددی لپاره چې دغه دول تورنے لښتني نه رامينځ ته کوي، نو کیدای شی دغه کار بې له دی چې د چا خیال ورته وشی رامينځ ته شی. ولی اغیزی بې کیدای شی د تورنی په اندازه معلومی او څرګندوی وی.

(۲۶) شمیره پاورپاينت سلайд

ب) (Rill erosion) شدیاره یزه تورنے په عمومی توګه په مخ حور ځمکه کې مینځ ته راخی، چيرته چې لښتني يا ترانګي د جاري او بو په وسیله رامينځ ته کېږي. د شدیار یزه تورنی نښی او علامی کولای شو د عادي کر هنیزو څانګرو کرنو په وسیله پټي کړو.

(۲۷) شمیره پاورپاينت سلайд

ت) (Gully erosion) مجرایي تورنے هغه وخت رامينځ ته کېږي کوم وخت چې ترانګه یزه تورنے د خاوری پرمینځلو ته دواړ ورکړي او دېر ستونځمن او جدي شی. دغه بول تورنے په سنج (نېغ) مخ حور (سلوب) کې دېر رامينځ ته کېږي کوم چې په عادي کر هنیزو څانګرو کرنو باندی نشي آراميداړي.

**

د اویو د دری دوله تورنی په اړه بحث او خبری وکړي. له زده کوونکو څخه پونسته وکړي چې په سولیدلی خاوره باندی څه شوی دی؟

پنځم هدف: هغه مشقونه او کرنې چې په بناري سيمو کې د خاوری د تورنی د کمېدو لپاره عملی کیدای شی تشریح کړي.
(۲۸) شمیره پاورپاينت سلайд

V. په بناري سيمو کې تر پونښن لاندی راغلی ځایونو ساتل او د اویو د بهير کنټرول له لویو اندیښنو څخه شمیرل کېږي. دغه کار په ساختمانی ځایونو، سرکونو، تم ځایونو، نقليه وسايطو او تقریح ځایونو ته شامل دي.

(۲۹) او ۲۸ شمیره پاورپاينت سلайдونه

الف) په خزلو، وابنو او پانو پټول (Mulching) دا هغه عملیه ده چې د خاوری مخ په نباتی موادو لکه وابنو، پانو او داسی نورو مواد باندی ويپنل شی، تر خو خاوره د باد او او بوا څخه خوندی وسائل شی. دغه ډول پوبننه په خاوره کی او به ساتی او د او بوا د جريان اغیزه کموي.

(۳۱ او ۳۲ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

ب) (Silt fences) خاورینه یا خرینه دیوالونه د مخ ځور په لاندی برخه کی ځای پر ځای کیږی تر خو خاوره خوندی وسائلی او په عین وخت کی د او بوا د بهير او جريان مانع ونه ګرځی. دغه کار رسوب له لښتیو او چهيلونو څخه بهر ساتی او د خاوری د نرمیدو مخه نیسي. دغه ډول دیوالونه کیدای شی د وچو وابنو له ګيديو، پلاستیک او داسی نورو موادو څخه ځور شی.

(۳۳ او ۳۴ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

ت) پوبنښی نباتات (Cover crops - vegetation) وابنه یا ګیاه کولای شو په هفو خاورو کی چې ژوره شوی وی بذر کړو تر خو خاوره خوندی او محفوظه وسائل شی ژمی ګیاه کولای شو په منی کی د نویو چمنونو په سیمه کی وکرو (بذر کړو) تر خو راتلونکی پسلی چې دائمي پوبنښ را مینځ ته کیږی د تورنې مختنیوی ورباندی وشی.

ث) (۳۵ او ۳۶ شمیره پاورپاینټ سلايدونه) د کانتورنو جورول- کوڅۍ، ودانی او نور جوربنتونه کولای شو په کانتورنو کی جور کړو. تر خو د او بوا د جريان ګرنديتوب تیټ او کم شی. د چاپره ليکو (د خاوری ټبری)، ګوچينيو چهيلونو او سرکونو کوم چې په عمومی توګه داسی څندی لری چې په چېټکنیا سره سولیوی باید ګلک او مظبوط شی.

ث) د څندو د تحکیم لپاره کولای شو له شګو، وابنو، ګیاه او سیمنتو څخه ګټه واخلو.

(۳۷ او ۳۸ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

ج) د ونو او بوټو کښینول (Planting) وني او بوټو کولای شو په هفو خایونو کی کښینول چيرته چې د خاوری د تورنې او احتکال احتمال موجود وی. د ونو ریبني خاوره غښتلی ساتی. د ونو پاني او څانګي د باران اغیزه کوي، کومي پاني چې پر څمکه باندی لوبيږي د څمکي مخ پوبنۍ.

ح) (۳۹ او ۴۰ شمیره پاورپاینټ سلايدونه) ددی لپاره چې اوربنت په بنه طریقه اداره شوی وی نو له بنارونو څخه کیدای شی نهرونه او داسی نور جوربنتونه راتاو شی تر خو ددی او بوا بنه تنظیم شی .

**

له زده کوونکو څخه پوبنښه و کړی تر خو چې دغه ډول ځانګړی کرنی یې چيرته ليدلي دي.

شپږم هدف : کومي کر هنیزی ځانګړی کرنی (مېټدونه) موجودی دی چې د خاوری تورنې (تخريب) یا احتکال کمولای شي؟

(۴۱ شمیره پاورپاینټ سلايد)

VI. په کرکیله کی له خاوری څخه د نباتاتو د کښت او کړه هنې په موخته ګټه اخستل کېږي. دغه عمل ددی لامل کېږي چې خاوره نرمه شی کومه چې په آسانی سره توړول کېږي. په دی اړه له دېرو مدیریتی ځانګړو کړنو څخه ګټه اخستل کېږي تر څو د خاوری توړنه او احتکال کم کړي.
(۴۲ او ۴۳ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

الف) د کونټر په شکل کړهنه. دغه کړهنه او کښت د مخ څور (سلوب) په چاپېره ترسره کېږي نه دا چې بشکارته او پورته (یعنی لیکي یا ترانګي مخ څور باندي تاوېږي) ۴۳ شمیره پاورپاینټ سلايد پدی اړه بنه وضاحت لري.
دغه عمل مرسته کوي چې داوبو دبهير او جريان ګرنديوت کم کړي او ددی پر ځای چې او به جريان پیدا کړي په ځمکه کې جذېږي.

(۴۴ شمیره پاورپاینټ سلايد)

(ب) پر ځمکه باندي هر کال د بیلابیلو نباتاتو کړهنه د خاوری د توړنې په کمیدو کې مرسته کوي. ددی کار په پایله کې پاتیشونی د ځمکې پر مخ پاتی کېږي کوم چې خاوره په خپل ځای ساتي.

(۴۵ او ۴۶ شمیره پاورپاینټ سلايدونه) تراسيه (Terraces) چوټري یا چوټري هغه لیکي یا دخاوری پوشتني دی چې د اوپو د جريان ګرنديوب د کمیدو لپاه په سلوب یا مخ څور کې جوړېږي. دغه چوټري د اوپو جريان ته تدریجی تویننه برابروی. دغه عمل د اوپو د چټک جريان مخنيوی کوي او د خاوری پخپل ځای ساتنه کې مرسته کوي.
(۴۷ او ۴۸ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

(ث) نوارهای ګیاهی - عبارت از نوارها یا باریکه های کوچک ګیاه دار است که ممکن در نزدیکی ساحات شخم زده شده به حال خود گذاشته شود. این کار سرعت جريان آب را کاهش داده و از بوجود آمدن ابگزرا جلوگیری می کند.

(ج) زرغونه ترادی یا ترانګي (Grassed Strips) شنی ترادی یا ترانګي هغه زرغونه ترانګي دی چې د کړهنېزه ځمکو په خنده یا د قله شوي ځمکو په خنګ نا کرل شوي پاتي کېږي. دغه کار د اوپو د جريان چتکتیا کموي او د اوپو د مجراله را مینځ ته کیدو څخه مخنيوی کوي.

(۴۹ او ۵۰ شمیره پاورپاینټ سلايدونه) انحراف ورکونکي لښتی یا نهرونه (د اوپو د مسیر تغیرونکي) هغه نهرونه یا لښتی دی (Diversion ditches) چې په مخ څور کې جوړېږي تر څو داوبو حرکت جريان بطی کړي او د اوپو مسیر یوه مصون لوري ته برابر کړي. دغه نهرونه له (grassed waterways) ورته والي لري،ولي کیدای شي د تیرو یا نورو موادو په وسیله جوړ شي.

(۵۱ او ۵۲ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

(خ) ترانګه یزه کړهنه ترانګه یزه کړهنه په مخ څوره ځمکو کې ترادی یو د بل مخامخ کرل کېږي دغه ترادی د اوپو د بهير ګرنديوب کموي او د خاوری پورته پېت ساتي.
(۵۳ شمیره پاورپاینټ سلايد)

(د) نباتي پونېښ (Vegetative covers) نباتي پونېښ- کله چې د مني حاصلات واخستل شي، کیدای شي پتی په ژمنې پونېښي نباتاتو باندي وکرل شي. پونېښي نباتات د خاوری پنیرازوالۍ دېروي او خاوره له توړنې څخه خوندي کوي.
(۵۴ او ۵۵ شمیره پاورپاینټ سلايدونه)

(د) حفاظتی کرکیله (Conservation Tillage) حفاظتی کرکیله یا کرهنه هغه کرکیله ده چي د نباتاتو کرهنه په لر يا هیچ قلبي سره ترسره کيري. د تير کال د محسولاتو پاتيشوني په پتي کي پاتي کيري تر خو حمکه خوندي وسائل شي.

(۵۶) او ۵۷ شميره پاورپاينت سلايدونه

(ر) باد ماتونکي موافع (Windbreaks) باد ماتونکي موافع - ددي لپاره چي د باد چتكتيا کمه شي او د خاوري د توبرني مخنيوي وشي کولاي شو وني د کتارونو په بنه کښينو.

**

له ۵۸ شميره پاورپاينت سلايد خخه په استقادی سره ، د کرهنیزو کرنو په اره بحث وکړي. کوم چي د خاوری توبرنه کموی. که امكان لري له ځایي مثالونو خخه يادونه وکړي.

**

که چېري کمرې موجودي وي له زده کوونکو خخه غوشته وکړي چي په خپله سمیه کي د خاوری توبرني (احتکال) دوه انخورونه واخلي. وروسته هغوي د خاوری توبرني لاملونه په گوته کري، او دا جوته کري چي د باقي خاوري د خونديتوب لپاره باید څه وشي. هغوي به ددي انخورونو د ضميمه کولو لپاره رپورت ته اړتیا ولري د هغوي رپورت باید له یوې صفحې خخه کم نه وي. که چېري کمرې موجوده نه وي نو له زده کوونکو خخه غوبنته وکړي تر خو هغه مسایل چي په رپورت کي لیکل شوي دي تشریح او بیان کړي.

بیاکنټه / لنډیز: له زده کوونکو خخه وغواړي چي د هري موخي او هدف په اره پوبنتي وکړي . د زده کوونکو خوابونه ددي امر په معلومولو کي چي په کوم هدف او موخه باندی باید بیا کنټه وشي یا هم کومه برخه بېري پاملنۍ ته اړتیا لري یا د لوستلو بل تخنیک او متیود ته اړتیا لري. په ۵۹ پاورپاينت سلايد می پوبنتي هم پدې اره مرسته کولاي شي.

عملی کول یا اجرا کول: زده کوونکي کولاي شي د لابراتور هغه پاني چي سپارښته یې شوي ورباندی کار وکړي.

ارزونه: ارزونه باید د زده کوونکو د هغه درک او فهم پر اساس ترسره شي چي دوي ددي لوست له روزنیزو موخو خخه ترلاسه کري دی. له بیلابیلو تخنیکونو خخه په دی اره کار اخستن کیدا شی تر خو د زده کوونکو ارزونه ترسره کړي. بیلګیزه پوبنتي او ازمونینه ددي سند سره ضميمه ده.

**بیلګیزه ازمونینه ته خوابونه
لومړۍ برخه: برابرول (ماتباقت ورکول)**

1=g, 2=a, 3=f, 4=c, 5=h, 6=e, 7=b, 8=d

دو همه برخه: پوره کول

1. تراس یا چوتراه

2. محافظوی کرکیله conservation Tillage

3. تشیدی

4. بنویدنه

5. پانه یا لايم

دریمه برخه: لنډ ټواب

1. الف) د خاوری د نراتو (بشرکو) نرمیدل.

2) د خاوری د نراتو حرکت یا د خای بدلون.

3) د خاوری د نراتو نل ته کښیناستل (Sediment)

۲. مجرایی تورنه هغه وخت رامینځ ته کېرى کوم وخت چې ترانګه يزه تورنه د خاورى پرمېنځلو ته دوام ورکړي او دير ستونځمن او جدي شی. دغه دول تورنه په ستونځ مخ ټور کې دير رامينځ ته کېرى کوم چې په عادي کر هنیزو ځانګرو کړنو باندی نشي آرامیدا.

۳. زده کوونکی کولاۍ شی له لاندی موضوعاتو څخه دری موضوعګانی لست کړي.

(الف) د خزلو،پانو او نباتاتو په وسیله د حمکي پوبنښ (Mulching)

(ب) خاورینه یا خرینه دیوالونه

(ت) پوششی پوبنښ نباتات

(ث) د کانتورونو جوروونه

(ج) د څندو تحکیم او ګلکونه

(ح) د بوټو او ونو کېښیول

(خ) د بارانونو د اوپو مدیریت

۴. زده کوونکی کولاۍ شی له لاندی موضوعاتو څخه دری موضوعګانی لست کړي.

(الف) په کانتورونو کې کر هنه

(ب) زراعتی تناوب

(ت) تراسونه یا چوتري

(ث) زرغونه ګیاهی تراوی

(ج) انحرافی لښتی

(ح) د نباتاتو نواری کر هنه

(خ) نباتی پوبنښ

(د) حفاظتی حفاظتی کرکيله

(ذ) باد ماتوونکی موائع

امتحان

اووم لوست: دخاوري د تۈرنى (تخرىب ياخسايش) او د خانگرو كىنو اداره

لومرى بىرخە: مطابقت وركول

لارېنۇونى : لاندى اصطلاح لە صحىح خواب سره برابرە كىرىئ. تىكى ياخى حرف د تعريف پە اساس باندى ولېكى:

(الف) جىولۇزىكى تۈرنە ياخى تخرىب

(ب) د باران د اوپو جريان

(ت) تعليق خورىند

(ث) د شىيارو تۈرنە (تخرىب)

(ج) د نباتاتو نوارى كىرىھەن

(ح) رسوب ئىل تە كېنىياستە

(خ) ناخاپە خوزىنت

(د) پوبىن نباتات

1. د خاوري منخنى اندازه ذرات چى د خاوري د سطھى پە اوپدو كى تۈپونە وھى.

2. طبىعى تۈرنە ياخى تخرىب پە هغە حمكە كى رامىنخ تە كىرىئ چى هيڭكە د انسانانو لاس وھنە نە وى پە كى شوى.

3. هغە خاوري چى د سىندۇنو او لېنتىو پە لاندى بىرخە كى خاى لرى.

4. د خاوري كۆچىنى ذرى چى پە هوا كى پورتە كىرىئ او د مىلۇنو پە واتن پە هوا كى پاتى كىرىئ.

5. هغە نباتات چى پە ژورە خاوري د خاوري د خوندىتوب پە موخە كىل كىرىئ.

6. پە مخ خور حمكۇ كى د دوه ياخى د بىرۇ ياخى د بولۇنو نباتاتو كىرىھەن پە مخامخ توگە.

7. هغە وخت ترسره كىرىئ كوم وخت چى پە دومرە اندازه سره وورى چى خاوري يى جذب نشى كىراي.

8. شىيارە يىزە تۈرنە پە عمومى توگە پە مخ خور حمكە كى مىنخ تە راخى، چىرتە چى لېنتى ياخى ترانگى د

جارى اوپو پە وسیله رامىنخ تە كىرىئ د شىيار يىزە تۈرنى نېنى او علامى كولاي شو د عادى كىھنېز و

خانگرو كىنو پە وسیله پتى كىرو.

دوھەم بىرخە: پورە كول

لارېنۇونى: يوه ياخى خو كلمى د لاندىنيو جملو د پورە كولو پە موخە برابرى كىرى.

1. هغە لېكى ياخى د خاوري پوبىنى دى چى د اوپو جريان كىرىنىتوب د كىميدو لپاھ پە سلوب ياخى مخ خور كى جورىرىي. او د اوپو جريان تە تدرىجى تويىنە برابروى.

2. كىكىلە ياخى كىرىھەن هغە كىكىلە د چى د نباتاتو كىرىھەن پە لىر ياخى هېش قلىبى سره ترسره كىرىئ. د تىر كال د مەصۇلاتو پاتىشونى پە پتى كى پاتى كىرىئ تە خور حمكە خوندى وسائل شي.

3. هغە تۈرنە ياخى تخرىب د چى د خاوري د مخى پتى لە حده پە دېرە اندازه لرى كىرىئ. چى دغە كار پە عمومى توگە پە حمكە باندى د انسانانو د فعالىت پە پايلە كى رامىنخ تە كىرىئ.

٤. په هغه خاوره کی رامینځ ته کېږي چې په اوږو باندی مشبوع شوی وی، د غرونو له مخ خور یا د پښتو له لمنو بنکارتنه لوری ته بنویږي. د ټمکی بنویدنی ته د ختنی تویدنه (Mud slides) یا د خاوری ریزش (Landslides) هم ویل کېږي.

٥. هغه وخت رامینځ ته کېږي چې خړی او به له پتني څخه حرکت وکړي، نو طبقه بي تورننه مینځ ته راخی. د دی لپاره چې دغه ډول تورننه لښتني نه رامینځ ته کوي، نو کیدای شی دغه کار بی له دی چې د چا خیال ورته وشی رامینځ ته شی.

دریمه برخه: لند څواب

لارښونه: لاندی پوښتنو ته معلومات برابر کړي.

١. د خاوری تورنی یا تخریب دری پیاوونه لري په لاندی توګه بي تشریح کړي.
 - (الف)
 - (ب)
 - (ت)

٢. دا تشریح کړي چې د شدیاری او خندهقی تورنی یا تخریب تر مینځ څه توپیر دي.

٣. دری بیلا بلیلی ځانګرنی کرنی په ګوته کړي چې په بناري سیمو کی دخاوری د تخریب او تورنی په کمیدو کی ورڅخه کار اخستل کیدای شي.

(الف)

(ب)

(ت)

٤. د کرهنی دری بیلا بلیلی ځانګرنی کرنی په ګوته کړي چې دخاوری د تخریب او تورنی په کمیدو کی ورڅخه کار اخستل کیدای شي.

- (الف)

(ب)

..