

BUTTER CHICKEN

बटर चकिन

Total Input (Excl. Pump Water):

1470 gm

Total Output:

1000 G

Total Cooking Time:

10:00 mins

Accessories:

Pan Non-Coated (SS),
Silicone Stirrer



बटर चिकन 1000G BUTTER CHICKEN 1000G

सभी कच्ची सामग्री
All Raw Ingredients

कुल रेसिपी सामग्री वजन: 1000 G
TOTAL RECIPE INGREDIENT WEIGHT: 1000 G

सेक्शन 1: तेल और मक्खन SECTION 1: Oil & Butter



तेल 40 g
Oil 40 g



मक्खन 40 g
Butter 40 g

सेक्शन 2: ग्रेवी पेस्ट SECTION 2: Gravy Paste



टमाटर पेस्ट 400 g
Tomato Paste 400 g



काजू पेस्ट 40 g
Cashew Paste 40 g



खरबूज पेस्ट 40 g
Melon Paste 40 g



कश्मीरी मिर्च पाउडर 15 g
Kashmiri Chilli Powder 15 g



नमक 10 g
Salt 10 g



अदरक लहसुन और जिरा पेस्ट
50 g
Ginger Garlic & Chilli
Paste 50 g



लाल मिर्च पाउडर 10 g
Red Chilli Powder 10 g

सेक्शन 3: भारतीय सीज़निंग SECTION 3: Indian Seasoning



कसूरी मेथी 2 g
Kasuri Methi 2 g



हरी इलायची पाउडर 1 g
Green Cardamom Powder 1 g



चीनी 10 g
Sugar 10 g



गरम मसाला पाउडर 2 g
Garam Masala Powder 2 g



क्रीम 50 g
Cream 50 g

सेक्शन 4: मैरिनेटेड चिकन SECTION 4: Marinated Chicken



चिकन करी कट 350 g
Chicken Curry Cut 350 g



अदरक लहसुन पेस्ट 10 g
Ginger Garlic Paste 10 g



हंग कर्ड 50 g
Hung Curd 50 g



धनिया पाउडर 4 g
Coriander Powder 4 g



घी 30 g
Ghee 30 g



जीरा पाउडर 2 g
Cumin Powder 2 g



गरम मसाला पाउडर 2 g
Garam Masala Powder 2 g



कश्मीरी मिर्च पाउडर 10 g
Kashmiri Chilli Powder 10 g



नमक 2 g
Salt 2 g

Cooking Time

On2Cook: 10:00 mins

Normal Cooking: 40 mins

Accessories:

Pan Non-Coated (SS), Silicone Stirrer

Ingredients

80 ml Oil 40g, Butter 40g
565 g Gravy Paste
400 g Tomato past
40 g Cashew Paste, 40 g Melon Paste
15 g Kashmiri Chilli Powder
10 g Salt
50 g Ginger Garlic & Chilli Paste
10 g Red Chilli Powder
300 ml Water (Auto)
65 g Indian Seasoning
2 g Kasuri Methi
1 g Green Cardamom Powder
10 g Sugar, 2 g Garam Masala Powder
50 g Cream
460 g Marinated Chicken
350 g Chicken Curry Cut
10 g Ginger Garlic Paste
50 g Hung Curd
4 g Coriander Powder, 30 g Ghee
2 g Cumin Powder
2 g Garam Masala Powder
10 g Kashmiri Chilli Powder
2 g Salt

Step 1

2:00 mins

Chicken
Oil 40g, Butter 40g & Marinade
I 100 M 100

Step 2

2:00 mins

Gravy & Seasoning
I 100 M 100

Step 3

4:00 mins

300 ml Water (Auto)
I 100 M 100

Step 4

1:30 mins

Simmer Down
I 50 M 100

Step 5

0:30 secs

Simmer
I 50 M 100

INDUCTION

MICROWAVE



Total Output: 1000 G

Recipe Steps

Please place the required cooking vessel on the On2Cook induction top. Then follow only the manual setup or ingredient-addition steps shown below:

Prerequisite: Set up the required accessories: Pan Non-Coated (SS); Silicone Stirrer.

Step 1: Add Oil 40g, Butter 40g & Marinade Chicken to the pan. Close the lid to start cooking.

Step 2: Open the lid and add 630 g Gravy & Seasoning to the pan. Close the lid to continue cooking.

Disclaimer

When an accessory setup step is shown, use only the listed accessories and complete that setup before adding ingredients. Plain Water listed simply as 'Water' is dispensed automatically by the On2Cook pump from the connected water bottle. Do not add this plain Water manually.

Any named or special water—such as Stock Water, Coconut Water, Rice Water, or another recipe-prepared liquid—must be added manually whenever it appears in the steps.

Open the lid only for the ingredient-addition prompts shown above, then set the lid as instructed before cooking continues.

Please open the lid of the On2Cook device, take out the food, and serve it.

पकाने के चरण

कृपया आवश्यक कुकगि वेसल को On2Cook इंडक्शन टॉप पर रखें। फरि केवल नीचे दिए गए मैनुअल सेटअप या सामग्री डालने वाले चरणों का पालन करें:

पूर्व तैयारी: आवश्यक एक्सेसरीज़ सेट करें: Pan Non-Coated (SS); Silicone स्टिरर।

चरण 1: पैन में तेल 40g और बटर 40g और Marinade चकिन डालें। खाना पकाना शुरू करने के लिए ढक्कन बंद करें।

चरण 2: ढक्कन खोलें और पैन में 630 g ग्रेवी और Seasoning डालें। खाना पकाना जारी रखने के लिए ढक्कन बंद करें।

असवीकरण

जब एक्सेसरी सेटअप चरण दिखाया जाए, केवल सूचीबद्ध एक्सेसरीज़ का उपयोग करें और सामग्री डालने से पहले सेटअप पूरा करें।

यदि सामग्री में केवल 'Water' लिखा है, तो यह सामान्य पानी On2Cook कनेक्टेड पानी की बोतल से पंप द्वारा अपने-आप डालता है। यह सामान्य पानी हाथ से न डालें।

Stock Water, Coconut Water, Rice Water या किसी अन्य विशेष/रेसिपी में तैयार किए गए पानी या तरल को चरणों में दिखाए जाने पर हाथ से डालें।

ढक्कन केवल ऊपर दिए गए सामग्री डालने वाले चरणों में खोलें और खाना पकना जारी होने से पहले नरिदेश के अनुसार ढक्कन की स्थतिरिखें।

कृपया On2Cook डिविडस का ढक्कन खोलें, खाना निकालें और परोसें।