

Raspberry PI 5 — DNP MECHANICAL
MP1
H1
J2
H2
PI 5 FRONT SOCKET / PI OUTBOARD
H3
H4
U5
C16
U6
R10
R11
R12
I3
C17
C18
C19
C20
C72
R73
R72
U7
Q1
U9
C71
R14
NTC1
R70
R71
F1
C21
C22
R13
C70
T1
USB-C PD / eFUSE
C73
D50
D51
K1
C11
TP30
R6
R64
R62
D52
D54
D3
C61
C62
R63
U2
C10
C12
D53
D55
C60
S3
BRIDGE / TRANSFORMER
S4
R91
R90
R60
C63
R64
R8
C14
D4
D1
U4
R7
C13
J50
H5
CUT NECK if 4 I2C POWER TRACES ONLY
J51
C80
U3
C81
OPTICAL MINI
HV BALLAST
H7
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
J60
J60: REPLACE WITH RATED HV TERMINATION
R140
R40
R141
R144
R42
R145
R148
R44
R149
R152
R46
R153
R156
R48
R157
R160
R50
R161
HV MULTIPLIER — NO COPPER POURS
C100
C102
C104
C106
C108
C110
D40
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D20
D21
C101
C103
C105
C107
C109
C111
TWO LAYERS / UNROUTED
R142
R41
R143
R146
R43
R147
R150
R45
R151
R154
R47
R155
R158
R49
R159
R162
R51
R163
R39
R38
R37
R36
R35
R34
R33
R32
R31
R30
1 GOhm HV DIVIDER
H6