

OPENRUN PRO 2

Benutzerhandbuch

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Die Shokz App Herunterladen



Shokz



Downloaden Sie die Shokz-App

Mit der Shokz-App können Sie den EQ modi wechseln, die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden, die Firmware aktualisieren und vieles mehr. Laden Sie die App jetzt herunter und genießen Sie ein einfaches und nahtloses Audioerlebnis.

*Nur in beschränkten Gebieten verfügbar,
Für weitere Infos besuchst du
<https://userguide.shokz.net/openrunpro2>

*Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play ist eine Marke von Google LLC.

Inhaltsverzeichnis

WIE ES FUNKTIONIERT

Tasten der Kopfhörer	05
Ein-/Ausschalten	06
Kopplung	07
Wie man die Kopfhörer richtig trägt	08
Lautstärke	09
Multifunktionstaste	10
Akkustatus Überprüfen	12

ZUSÄTZLICHE VORTEILE

EQ-Modus	14
Den EQ-Modus Umschalten	15
Mehrpunkt-Kopplung	16
Mehrpunkt-Kopplung ausschalten	22
Kopfhörer auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	24
Sprache wechseln	26


PFLEGE UND WARTUNG

Tipps zur Aufladung	29
Lagerung und Wartung	30
Garantie	33


FEHLERSUCHE	34
DAS STECKT IN DER VERPACKUNG	35

Wie Es Funktioniert

Tasten der Kopfhörer



Ein-/Ausschalten



Die Kopfhörer einschalten:

Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt,
bis die LED-Anzeige blau blinkt.


Die Kopfhörer ausschalten:

Halte die Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + gedrückt,
bis die LED-Anzeige rot blinkt.

Kopplung




1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Kopfhörer.
2. Halte die Lautstärketaste + gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.



3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie "OpenRun Pro 2 by Shokz".

Wie man die Kopfhörer richtig trägt




Nimm die Kopfhörer auf und lege hinter den Hals, platziere die Ohrbügel an deine Ohren und genieß deine Musik!

*Falsches Tragen der Kopfhörer kann zur Unbequemlichkeit führen. Der Sensor sollte vor deinen Ohren platziert werden.

Lautstärke



Bediene während Audiowiedergabe die Lautstärketaste.



Wie man die Lautstärke ändert:


Während Audiowiedergabe kannst du die Lautstärke des Kopfhörers anpassen, indem du die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste - drückst.

*Ein „Piep“ wird ausgegeben, wenn die Lautstärke das Maximum erreicht.



*Das Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Multifunktionstaste



- ▷ II Musik abspielen/pausieren ●
Klick einmal
- ▷ Nächstes Lied ● ●
Doppelklick während Musikwiedergabe
- ◁ Vorheriges Lied ● ● ●
Dreifachklick während Musikwiedergabe
- 📞 Anruf annehmen ●
Klick einmal
- 📞 Anruf beenden ●
Klick einmal

Multifunktionstaste


Musik abspielen	Klick einmal
Musik pausieren	Klick einmal
Nächstes Lied	Doppelklick während Musikwiedergabe
Vorheriges Lied	Dreifachklick während Musikwiedergabe
Sprachassistenten des Gerätes abrufen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen	Klick einmal
Anruf beenden	Klick einmal
Einen Anruf ablehnen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt
Sprache wechseln	Doppelklick während der Kopplung Status (rotes und blaues Licht blinkt abwechselnd)
Einen zweiten Anruf annehmen und den aktuellen Anruf ablehnen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt Während ein zweiter kommender Anruf klingelt.
Einen zweiten kommenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten	Klick einmal während ein zweiter Anruf klingelt.
Zwischen zwei Anrufen wechseln	Klick einmal während zwei Anrufe sind aktiv.
Bei einem Mehrparteiengespräch ist der aktuelle Anruf aufzulegen	Halte für 2 Sekunden lang gedrückt, während zwei Anrufe aktiv sind

*Nur zur Annahme der Telefonanrufe, statt Online-Anrufe

Akkustatus Überprüfen



Bediene ohne Audiowiedergabe
die Tasten




Wie man den Akkustatus überprüfen:


Drück während Pausierung der Musik die Lautstärketaste + oder Lautstärketaste -, wird Audrey dir über den Akkustatus informieren: „Battery high (Akku hoch) / Battery medium (Akku mittel) / Battery low (Akku niedrig) / Charge me (Lade mich auf)“

Zusätzliche Vorteile


EQ-Modus




Standard-Modus: Ausgeglichene Frequenzen, geeignet für tägliches Musikhören



Gesangsmodus: Anhebung der mittleren Frequenzen, geeignet zum Musikhören während des Lesens von E-Books und der Teilnahme an Online-Kursen



Bässe erhöhen: Anhebung der tiefen Frequenzen, geeignet zum Musikhören mit starkem Rhythmus in einer Sportumgebung




Höhen verstärken: Anhebung der hohen Frequenzen, geeignet zum Hören von elektrischer, leichter Musik während der Ruhephase

Den EQ-Modus Umschalten



Bediene während Musikwiedergabe
die Tasten




Wie man den EQ-Modus umschaltet

Halte die beiden Tasten (Ein-/Ausschalt-/Lautstärketaste + und Lautstärketaste -) gedrückt, bis du einen Piep hörst.

*Du kannst den EQ-Modus auch durch Verwendung der Shokz App wechseln

Mehrpunkt-Kopplung




Zwei Geräte koppeln

Wechsel zwischen zwei Geräten kabellos
mit Mehrpunkt-Kopplung

Mehrpunkt-Kopplung




Bediene mit ausgeschalteten
Kopfhörern die Tasten




1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

*Du kannst auch durch Verwendung der shokz App zwischen zwei Geräten umschalten




3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste + gedrückt, bis die Kopfhörer einen Signalton ausgeben.



Erstes Gerät

4. Öffnen Sie das Bluetooth®-Menü des ersten Geräts und wählen Sie "OpenRun Pro 2 by Shokz".

5. Schalte die Kopfhörer aus.



Zweites Gerät

6. Wechsel erneut in den Kopplung-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.
7. Öffnen Sie das Bluetooth®-Menü des zweiten Geräts und wählen Sie "OpenRun Pro 2 by Shokz".
8. Schalte die Kopfhörer aus.




9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

Mehrpunkt-Kopplung ausschalten




Bediene mit ausgeschalteten Kopfhörern die Tasten.



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

*Du kannst auch durch Verwendung der Shokz App zwischen zwei Geräten umschalten




3. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste und die Lautstärketaste + gedrückt, bis die Kopfhörer einen Signalton abgeben.


Kopfhörer auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Folge die Hinweise, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet ist.



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.




3. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste / die Lautstärketaste + / die Lautstärketaste -, bis die Kopfhörer einen Signalton abgeben.

Sprache wechseln

Deine Kopfhörer verfügen über vier eingebaute Sprachen:
Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.

- OFF Folge die Hinweise, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet ist.



1. Fang mit ausgeschalteten Kopfhörern von dir an.
2. Halte die Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.

*Du kannst den EQ-Modus auch durch Verwendung der Shokz App wechseln.




3. Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste und klicken Sie dann einmal auf die Lautstärketaste +. Die Sprachen wurden gewechselt, wenn Sie die entsprechende Sprache hören.

Pflege und Wartung

Tipps zur Aufladung




Das Headset wird sich während der Aufladung automatisch ausschalten



USB-C Ladekabel



Aufladung



Völlig Aufgeladen

Wenn die Kopfhörer einen niedrigen Akkustand haben, wird eine "Lad mich auf"-Meldung angezeigt und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwenden Sie das entsprechende USB-C-Ladekabel zum Aufladen. Die LED-Anzeige wird während des Ladevorgangs rot und die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Die LED-Anzeige wechselt von rot zu blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Lagerung und Wartung

- Bewahren Sie die Kopfhörer an einem kühlen, trockenen Ort auf. Die Betriebstemperatur sollte 0~40 °C betragen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, brennbaren Gasen oder anderen (ätzenden) Flüssigkeiten fern. Vermeiden Sie eine länger andauernde direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt sowie die Verwendung oder Aufbewahrung an heißen Orten wie beispielsweise in heißen Autoinnenräumen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn Teile beschädigt sind oder sich Rauch, Hitze oder Brandgeruch entwickeln.
- Die Ohrhörer dieses Produkts sind nach Schutzklasse IP55 staub- und wasserdicht. Sie sind für alle Sportarten geeignet, bei denen sich die Ohrhörer nicht vollständig im Wasser befinden. Tauchen Sie die Ohrhörer nicht in Wasser ein. IP55 ist keine dauerhafte Schutzklasse und die Ohrhörer können durch normale Abnutzung beeinträchtigt werden.
- Reinigen Sie die Ohrhörer mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Laden Sie die Ohrhörer nach längerer Lagerung vor der Verwendung wieder auf.

BC

Hörschäden

Die Verwendung der Ohrhörer mit zu hoher Lautstärke kann den Klang verzerrn und das Risiko von Hörschäden und -verlusten erhöhen.

Um Ihr Gehör zu schonen, nutzen Sie die Kopfhörer bitte nicht über längere Zeiträume hinweg mit hoher Lautstärke.

Akku

Vorsicht

- Das Ersetzen eines Akkus durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorrichtung außer Kraft setzen.
- Das Entsorgen des Akkus in Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zertrümmern oder Zerschneiden der

Batterie kann zu einer Explosion führen.

- Setzen Sie den Akku nie einer Umgebung mit hohen Temperaturen aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Setzen Sie den Akku nie einem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er merklich ausgedehnt ist.

Aufladung

- Vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie das Gerät mit dem Ladekabel verbinden. Andernfalls kann es zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Kurzschlägen, Bränden oder Explosionen kommen.
- Laden Sie nicht direkt nach dem Training, falls sich Schweiß im Ladeanschluss befindet, was zu einem Durchbrennen des Schaltkreises während des Ladens führen kann.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einer von den Behörden zugelassenen Energieversorgung, die in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften steht (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).

Gefahren beim Fahren

Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch dieses Produkts beim Führen jeglicher Art von Fahrzeugen in einigen Ländern oder Regionen illegal sein kann. Bitte überprüfen und befolgen Sie die Verkehrsregeln oder die entsprechenden Gesetze und Vorschriften in Ihrer Region, oder wenden Sie sich an die zuständige Behörde vor Ort.

Hautirritation

- In seltenen Fällen können bei einigen Benutzern Hautallergien oder Hautempfindlichkeiten auftreten, wenn sie über

einen längeren Zeitraum mit den Außenmaterialien des Produkts in Kontakt kommen.

- Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu vermeiden, tragen Sie das Produkt bitte nicht, wenn Sie Hautverletzungen oder Irritationen am Hals, an den Ohren und/oder am Kopf haben.
- Falls Sie beim Tragen des Produkts Hautrötungen, Schwel-lungen oder Juckreiz bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultieren einen Arzt.

Batterie kann zu einer Explosion führen.

Hinweis

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellen Produktinformationen finden Sie unter www.shokz.com.

Hautreizung

- Eine kleine Anzahl von Menschen reagiert ungewöhnlich auf bestimmte Materialien. Der Kontakt mit einer bestimmten Umgebung oder der langfristige Kontakt mit Seife, Schweiß, UV-Schutzmitteln, Lotionen und anderen potenziell hautrei-zenden Stoffen kann zu allergischen Reaktionen führen.
- Um das Risiko von Hautreizungen zu verringern, tragen Sie das Produkt nicht auf Körperteilen mit Hautverletzungen.
- Hören Sie sofort auf, das Produkt zu tragen, und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Haut Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere irritierende Reaktionen zeigt

Garantie

Für deine Kopfhörer gilt eine Garantie.

Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-claim>

um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.


*Erfolglose Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.

Fehlersuche




Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte
<https://de.shokz.com/pages/support-new>
für mehr Unterstützung!


Das steckt in der Verpackung




OpenRun Pro 2
Box*1




OpenRun Pro 2
Kopfhörer*1



OpenRun Pro 2
Transporttasche*1



Benutzerhandbuch*1



Rechtliche
Erklärung*1



USB-C Ladekabel *1

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

SHOKZ