1

Основные понятия

Надежность системы – характеристика способности программного, аппаратного, аппаратно-программного средства выполнить при определенных условиях требуемые функции в течение определенного периода времени.

Достоверность работы системы (устройства) – свойство, характеризующее истинность конечного (выходного) результата работы (выполнения программы), определяемое способностью средств контроля фиксировать правильность или ошибочность работы.

Ошибка устройства – неправильное значение сигнала (бита – в цифровом устройстве) на внешних выходах устройства или отдельного его узла, вызванное технической неисправностью или воздействующими на него помехами (преднамеренными либо непреднамеренными).

Ошибка программы – проявляется в не соответствующем реальному (требуемому) промежуточному или конечному значению (результату) вследствие неправильно запрограммированного алгоритма или неправильно составленной программы.

- Цифровые системы и устройства (в том 2 числе, компьютеры и компьютерные системы, отдельные блоки и модули компьютеров полупроводниковая, магнитная или оптическая память) содержат специальные средства, призванные автоматически восстанавливать работоспособность этих объектов при нарушении нормального функционирования.
- Такие специальные средства контроля называются <u>избыточными</u>.




Рис.1. Структурная схема устройства с избыточностью для коррекции ошибок

- Возможные состояния анализируемой ИВС (рис.1) можно охарактеризовать следующим образом:
- исходное устройство действительно работает правильно (Xk = Yk) в течение периода времени T; вероятность такого события обозначим Рпр(T),
- исходное устройство работает с ошибкой (Xk ≠ Yk), о чем свидетельствует сигнал ошибки; вероятность события (правильное обнаружение) Рпо(Т),
- исходное устройство работает неправильно, однако это состояние устройством контроля не обнаруживается (Xk ← Yk) пропуск, необнаружение ошибки); соответствующая вероятность – Рно(Т),
- исходное устройство работает правильно (**Xk = Yk**), однако устройство контроля выдает информацию об ошибке (состояние ложной тревоги), причиной чего может быть недостоверное функционирование самого устройства контроля; вероятность такого события обозначим *Рлт(T)*.

Все перечисленные события образуют <u>полную группу</u> <u>событий</u>, описываемую следующим вероятностным соотношением:

$$P\pi p(T) + P\pi o(T) + P\mu o(T) + P\pi m(T) = 1.$$
 (1)

• 1) Вероятностью безотказной работы называют вероятность того, что изделие (система, устройство, ПО) будет работоспособно в течение заданной наработки при заданных условиях эксплуатации:

$$P(T) = P(T_0 \ge T).$$

То – время до появления отказа, **Т** - время наблюдения (наработки)

Если принять, что *Nc* соответствует суммарному числу изделий (объектов), из которых *No* за время наблюдения *T* отказали (стали дефектными), то при достаточно большом числе *Nc* вероятность может быть определена как

P(T) = (Nc - No)/Nc. (2)

Данная вероятность соответствует вероятности Рпр(T) <u>Пример1</u> При Nc = 1000 и No = 6 определить вероятностью безотказной работы.

<u>Решение.</u> P(T) = (Nc - No)/Nc = (1000 - 6)/1000 = 0,994.

Пример 2. В течение фиксированного времени (например, t=1 час) по каналам связи осуществлялась передача двоичной информации между двумя компьютерами со скоростью S = 10 Кбит/с. За время передачи 1000 символов приняты с ошибками. Определить вероятность того, что произвольный двоичный символ при передаче по тому же каналу будет принят правильно.

Решение. Если принять, что $Nc = S^*t = 10\ 000\ 6um/c^*$ 3 600 $c = 36^*10^6\ 6um$, а No = 1000, то искомая вероятность вычисляется как $(36^*10^6 - 1000)/(36^*10^6 = 35\ 999\ 000/36\ 000\ 000 = 0,99997.$

2) Вероятность отказа Q(T) есть вероятность того, что при заданных условиях эксплуатации в течение заданной наработки произойдет хотя бы один отказ, то есть Q(T) = P(T0 < T).

Ясно, что
$$Q(T) = 1 - P(T)$$
. (3)

- Пример 3. Из примера 1 определить вероятность отказа компьютера за фиксированное время (сформулируйте задание на испытания).
- Пример 4. Из примера 2 определить вероятность приема бита с ошибкой.

3) Интенсивность отказов, λ(Т) есть плотность распределения наработки до первого отказа при условии, что отказавший объект до рассматриваемого момента времени работал безотказно. Согласно вероятностному определению

$$\lambda(T) = -\ln P(T) \text{ in } P(T) = -\exp \left(\int \lambda(T) dT\right).$$

- По статистическому определению интенсивность отказов есть отношение числа отказавших (в единицу времени) объектов наблюдения к среднему числу работоспособных на рассматриваемом отрезке времени объектов.
- Если за такой отрезок времени принять 1 час, то по условиям примера 2 получаем $\lambda(T) = 1000$ ч-1.
- Как видим, между тремя рассмотренными количественными характеристиками надежности (**P(T)**, **Q(T)**, **λ(T)**) существует однозначная связь. Достаточно задать одну из них, чтобы определить остальные.

• Средняя наработка до отказа, T_{0c}

Если λ (t) равна постоянной величине, то $T_{0c} = 1/\lambda$ или $\lambda = 1/T_{0c}$ - среднее число отказов в единицу времени. Тогда $P(T) = \exp\left(-\lambda(T)\right)$ (4)

Таким образом, для нормального периода эксплуатации системы интенсивность отказов остается постоянной и справедлива показательная модель надежности, время безотказной работы имеет экспоненциальный закон распределения.

Методы повышения аппаратной надежности

• Основа методов – избыточность

Будем различать *структурную*, *временную*, *информационную избыточность* либо их комбинации

1) Структурная избыточность - резервирование




Рис.2. Обобщенная структурная схема системы с «холодным» резервом




Рис.3. Обобщенная структурная схема системы с резервированием на основе мажоритарного способа определения выходного сигнала

Временная и информационная избыточность

11

Суть метода состоит в преобразовании исходного информационного сообщения Xk (k — длина сообщения), называемого также информационным словом. К слову Xk дополнительно присоединяют (наиболее часто — по принципу конкатенации) избыточные символы длиной r бит, составляющие избыточное слово Xr.

Таким образом формируют *кодовое слово Xn* длиной *n=k+r* двоичных символов: *Xn = Xk Xr*. Информацию содержит только информационное слово. Назначение избыточности *Xr* – обнаружение и исправление ошибок.

<u>Для ИВС на основе двоичных сигналов:</u>

 р – вероятность ошибочной передачи любого бита в сообщении

<u>Для безызбыточных ИВС</u>

$$P = P(t_{ouu6o\kappa} = 0) = C p^{0}(1-p)^{k-0} = (1-p)^{k}$$
 (5)

<u>Для избыточных И</u>

$$Pu = P(t_{ouu ook} = 0) + P(t_{ouu ook} = t_{ou ckop} = t_o)$$
 (6)