ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ ИС

І. Стороны надежности ИС

Надежность - это сложное свойство, включающее в себя более простые свойства объекта, которые называются сторонами надежности.

Сторонами надежности являются:

- 1. **Безотказность** свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. Наработка время работы объекта до первого отказа.
- 2. Ремонтопригодность свойство объекта, заключающееся в приспособленности его к предупреждению и обнаружению отказов и восстановлению работоспособности объекта либо путем проведения ремонта, либо путем замены отказавших элементов.
- 3. Долговечность свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленном режиме технического обслуживания и ремонта.

- 4. **Сохраняемость** свойство объекта сохранять работоспособность в течение <u>и после его хранения и (или) транспортировки</u>.
- 5. Работоспособность такое состояние ИС, при котором она способна выполнять заданные функции, удовлетворяя <u>требованиям нормативно-технической документации</u>.
- 6. Живучесть свойство объекта или системы сохранять работоспособность (полностью или частично) в условиях неблагоприятных воздействий, не предусмотренных нормативными условиями эксплуатации.
- 7. **Отказоустойчивость** свойство системы продолжать выполнение заданных функций <u>после возникновения сбоев или отказов элементов</u>.
- 8. Конфигурация совокупность и способ взаимодействия программных и аппаратных средств ИС.
- 9. Реконфигурация изменение состава и способа взаимодействия программных и аппаратных средств ИС с целью исключения отказавших элементов.
- 10. Ремонт восстановление работоспособности системы с помощью специалистов.

II. Задачи создания отказоустойчивых ИС

При создании новых ИС стоят две противоречивые задачи:

- а) достижение высокой производительности;
- б) обеспечение высокой надежности.

Пути решения:

- а) <u>повышение быстродействия отдельных элементов ИС и</u> <u>максимальное распараллеливание процесса обработки данных</u>.
- б) возможны два основных подхода:
- 1. Предотвращение отказов путем повышения технологического уровня изготовления компонентов ИС, минимизации ошибок разработчиков, программистов, операторов.

Пути реализации:

- входной контроль,
- повышение степени интеграции элементов,
- эффективные методы рассеивания тепловой энергии.
- <u>Ограничения</u>: естественные ограничения технического и экономического характера.

2. Создание отказоустойчивых систем. Допускается возникновение отказов, но используются эффективные методы устранения их последствий.

Активная отказоустойчивость базируется на процессах

- •обнаружения отказа,
- •локализации отказа,
- •реконфигурации системы (устраняются отказавшие элементы).

Характеризуется

- (+) более экономным расходом аппаратных средств,
- (-) некоторыми потерями времени при восстановлении работы системы после отказа,
- (-) возможны потери некоторой части данных).

<u>Реализуется только в многопроцессорных системах (</u>с общей памятью, общей шиной, кольцевой, иерархической или другой структурой).

Пассивная отказоустойчивость заключается в способности ИС не потерять свои функциональные свойства в случае отказа отдельных элементов (отказ маскируется системой).

Характеризуется

- (+) отсутствием потерь информации,
- (-) увеличением объема аппаратуры в несколько раз;

Структура пассивно отказоустойчивых систем основана на

- мажоритарном принципе,
- на резервировании с контролем.

<u>Количество резервной и дополнительной аппаратуры в таких системах превышает количество основной аппаратуры</u>.

Применяется тогда, когда недопустимы даже кратковременные перерывы в работе ИС.

III. Обеспечение отказоустойчивости

- Отказоустойчивость ИС обеспечивается введением избыточности созданием определенных запасов или резервов.
- В отказоустойчивых ИС может быть использована избыточность
- параметрическая,
- временная,
- алгоритмическая,
- структурная.
- Параметрическая облегчение режимов работы элементов и узлов аппаратуры. Малоэффективна в хорошо спроектированных ИС.
- Временная заключается в наличии дополнительного времени для решения задачи (в т.ч. для повторной обработки данных).
- Создает предпосылки для реализации реконфигурации, повторения вычислений.

- Алгоритмическая заключается в применении алгоритмов, которые обеспечивают удовлетворительные результаты в случае наличия или возникновения ошибок в процессе обработки информации.
- <u>Предполагает наличие временной избыточности</u> и является средством ее реализации.
- Свойствами избыточных алгоритмов обладают итерационные алгоритмы (обеспечивают сходимость при больших случайных от клонениях промежуточных результатов).
- Структурная выражается в наличии дополнительных элементов, узлов, устройств в структуре ИС, предназначенных для автоматической замены отказавших компонентов.
- Является наиболее эффективным видом избыточности.

Последовательность состояний отказоустойчивой ИС

- Работоспособное состояние,
- Возникновение ошибки,
- Выявление ошибки,
- Локализация ошибки,
- Реконфигурация системы,
- Восстановление потерянной информации,
- Восстановление вычислительного процесса,
- Работоспособное состояние системы

Способы и средства нейтрализации ошибок и отказов в ИС

Простейший способ - повторение вычислений.

Позволяет устранить только ошибки, вызванные сбоями, и требует значительных затрат машинного времени.

На практике используют

- маскирование ошибочных действий;
- реконфигурацию системы.

Маскирование ошибочных действий - избыточная информация скрывает действие ошибочной информации за счет особенностей схемных решений и организации процесса обработки данных.

Средства маскирования делятся по принципу действия на

- корректирующие коды (CRC, Хэмминга, итеративные коды и др.);
- логика с переплетениями;
- схемы с голосованием.

Реконфигурация системы - изменение состава средств обработки информации или способа их взаимодействия.

Производится после выявления отказа.

Включает:

- статическую реконфигурацию;
- динамическую реконфигурацию.
- Статическая осуществляется <u>путем отключения отказавших</u> компонентов.
- Система делится на две части: **активную**, участвующую в работе, и **пассивную**, охватывающую неработоспособные компоненты системы и отключенные в ходе реконфигурации.

Динамическая делится на

- реконфигурация замещением (поддержка запасом),
- р. дублированием.
- На практике: DR (Dynamic Reconfiguration динамическая реконфигурация) способность изменять аппаратные ресурсы сервера без необходимости его закрытия, она важна в любой среде, где приоритетом является период безотказной работы прикладной программы.

- Поддержка **ДР** со стороны аппаратных средств и операционной системы не достаточна.
- Пока приложения не будут иметь информацию и возможность реагировать на изменения основных системных ресурсов, события ДР могут быть не в состоянии завершиться успешно.
- Пример. Должна быть удалена системная плата с ЦП и памятью. <u>Все процессы, выполняющиеся на ее ЦП, должны быть перемещены на ЦП другой системной платы, а все активные страницы должны быть перемещены в другое место памяти или выгружены на диск.</u>
- Платы устройств ввода/вывода не могут быть отсоединены от системы, если не был сконфигурирован переход на AP (Alternate Pathing альтернативную маршрутизацию), обеспечивающую другой маршрут доступа к необходимым дискам и сетевым устройствам.
- Операционная система Solaris и серверы фирмы Sun поддерживают DR.
- http://ossolaris.ru/administrirovanie-ustrojstv-i-upravleniediskami/vypolnenie-zapuska-sistemy-s-rekonfiguraciej.html
- Подробно описан процесс выполнения запуска системы с реконфигурацией.

Пример. Sun Fire E25k (кодовое имя «Amazon 25»)— высокопроизводительный сервер уровня предприятия от корпорации Sun Microsystems

<u>Некоторые параметры</u>:

Межкомпонентное соединение :<u>продублированный</u> коммутатор 18х18 для данных и адресов,

Ввод/вывод : До 72 слотов ввода/вывода РСІ на 18 каналах с возможностью <u>«горячей замены»;</u>

Системный контроллер: 2 дублированных системных контроллера.

<u>Автоматическая система восстановления системных контроллеров после сбоя, автоматическое восстановление функций управления и часов системных контроллеров, без необходимости остановки операций;</u>

Готовность: Полное дублирование аппаратного обеспечения

- «Горячая замена» процессоров
- Модернизация в режиме он-лайн
- Журналирование файловой системы
- Сервисное обслуживание без остановки процессов вычислений
- ЕСС-защита на всех уровнях
- Резервные сетевые соединения
- Резервные соединения систем хранения данных
- Стабильное ядро ОС
- Высоконадежные драйверы ввода/вывода

Способы восстановления отказоустойчивой ИС

После реконфигурации для продолжения нормальной работы ИС необходимо ее восстановить.

Восстановление системы происходит на двух уровнях:

1. Аппаратный уровень.

Для восстановления используют два способа:

- *Автоматическое* в. путем дополнительной реконфигурации (в системе имеется ряд запасных блоков);
- Ремонт (восстановление вручную).

2. Программный уровень.

Способы восстановления:

- повторение операции на различных уровнях (команд или микрокоманд);
- повторное выполнение может дать правильный результат, если связанная с ними ошибка является случайной или временной (ошибка исчезает в процессе восстановления);

- возвращение к контрольной точке.
- Контрольная точка некоторый этап процесса обработки информации, для которого зафиксированы (в ЗУ) промежуточные результаты и информация о состоянии системы, позволяющая возобновить обработку данных.
- При обнаружении ошибки система возвращается к КТ, предшествующей моменту возникновения отказа, и продолжает работу, используя данную точку в качестве исходной;
- повторное выполнение программы.
- Все незавершенные (до возникновения отказа) программы выполняются с самого начала. Применяется в случаях:
- а) если последствия отказа успели отразиться на большей части системы;
- б) если возможно восстановление только части вычислительных процессов;
- в) если продолжение работы системы при использовании других способов восстановления сопряжено с трудностями и большими затратами времени.

Испытания ИС на надежность

- Испытания на надежность это определение показателей надежности объекта на основании непрерывного наблюдения за состоянием его работоспособности в условиях, предписанных методикой испытаний.
- Испытания на надежность являются обязательным видом испытаний при изготовлении изделий и при приемке их от заводов-изготовителей.
- <u>Методики проведения таких испытаний регламентируются</u> <u>Государственными и отраслевыми стандартами.</u>
- **ГОСТ 27.002-89 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ** Основные понятия. Термины и определения
- **ГОСТ Р 27.403-2009** Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы

• Другие ГОСТы

определения

• ГОСТ Р МЭК 60605-6-2007 Надежность в технике. Критерии проверки постоянства интенсивности отказов и параметра потока отказов ГОСТ 17331-71 Надежность в технике. Метод последовательных испытаний ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность ГОСТ Р МЭК 61650-2007 Надежность в технике. Методы сравнения постоянных интенсивностей отказов и параметров потока отказов ГОСТ Р 27.004-2009 Надежность в технике. Модели отказов ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и

ГОСТ Р 53480-2009 Надежность в технике. Термины и определения ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности ГОСТ 27.004-85 Надежность в технике. Системы технологические. Термины и

определения ГОСТ Р 27.001-2009 Надежность в технике. Система управления надежностью.

ТОСТР 27.001-2009 надежность в технике. Система управления надежностью.

Основные положения

ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения

ГОСТ Р 27.404-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля коэффициента готовности

Особенности надежностных испытаний ИС

- 1. Исключение «анормальных» результатов испытаний.
- Статистические данные о надежности элементов системы, собираются на разных объектах.
- Важно обеспечить однородность статистического материала.
- «Аномальные» результаты испытаний должны <u>исключаться</u> из статистической совокупности по правилам :
- 1) если некоторое измерение **Х**к (из **N**) внушает сомнение в его принадлежности к генеральной совокупности, то определяются:
- а) <u>среднее значение Хср</u> и <u>среднеквадратическое отклонение</u> **⊙** генеральной совокупности без сомнительных измерений;
- б) <u>коэффициент</u> $k: k = (x_k x_{cp}) / \sigma$, где

$$\sigma = \sqrt{\sum (x_i - x_{cp})^2 / (N-1)}$$

• 2) если **k** больше допустимого значения, <u>указанного в</u> <u>специальной таблице д</u>опустимых значений, то делается вывод о том, что **x**_к <u>не принадлежит к генеральной совокупности.</u>

Пример.

Определить наличие "анормальных" измерений, если получены измерения (N=17):

- 1. 0,9986 5. 0,9996 10. 0,9975 14. 0,9993
- 2. 0,9997 6. <u>0,9759</u> 11. 0,9997 15. 0,9995
- 3. 0,9934 7. 0,9986 12. 0,9998 16. 0,9996
- 4. 0,9991 8. 0,9986 13. 0,9998 17. 0,9992
- 9.0,9993

При использовании таблицы значений допустимых **k**:

Число измерений 4 6 8 10 12 14 16

Значение k 1,49 1,94 2,22 2,41 2,55 2,66 2,75

Предварительный анализ состава измерений ставит под сомнение результаты **3, 6**, как существенно отличающиеся от остальных.

Произведем обработку основной группы измерений:

$$X_{cp} = \sum X_i/15 = 0,999$$
 (здесь N=15) $\sigma = \sqrt{\sum (x_i - x_{cp})^2} / (N-1) = 0,0008$ $k = 7.$

- Определим по приведенной выше таблице предельно допустимое значение **k** для 15 измерений. Оно не превышает **2,75**.
- Следовательно, полученное значение k для 3 и бизмерений значительно больше допустимого значения, поэтому результат третьего и шестого измерений «анормальный».

2. Использование ускоренных испытаний.

Испытания при повышенных температурах, влажности, токах, напряжениях и т.д.

Для этого д.б. известны соотв. зависимости и влияния

- Наиболее целесообразным решением проблемы оценки надежности ИС в целом является расчетноэкспериментальный метод, т.е. сочетание натурных испытаний и расчетов, и последующее подтверждение полученных расчетных оценок с помощью ограниченного объема испытаний.
- •Каждая большая система требует разработки своей методики испытаний, отражающей ее особенности. Испытания элементов, входящих в состав большой системы, следует рассматривать в качестве предварительного этапа испытаний всей системы.