

# ПИД-регулятор. Описание и принц






тья будет посвящена такой замечательной вещи, как **ПИД-регулятор**. По определению, пропорционально-интегральноза поддержания заданного значения измеряемого параметра. Чаще всего можно встретить примеры, где ПИД-регулятор исполь заботы регулятора. Поэтому именно задачу регулировки температуры и будем сегодня рассматривать.

еется?

г, температуру которого необходимо поддерживать на заданном уровне, кроме того, эту температуру необходимо регулирова Кроме того, у нас есть измеритель температуры (он сообщит контроллеру текущую температуру) и какое-нибудь устройство ПК.



нас есть входные данные:

ратура,

о которой необходимо нагреть/остудить объект.

20 олжны лелучить значение мощности, которое необходимо передать на нагревательный элемент. И для такой задачи, да и вооб а ⊕

**циональной составляющей**. Здесь все просто, берем значение нужной нам температуры (уставку) и вычитаем из него знач эние мощности, которое и передаем на нагреватель. Вот и все!

ны добились того, чтобы температуры объекта была равна нужному нам значению, невязка стала равна нулю. А вместе с ней мен с окружающей средой и объект охлаждается. Таким образом, при использовании только пропорциональной составляющей т

ься, как ПИД-регулятор решает две выявленные проблемы.

юй используется дифференциальная составляющая. Она противодействует предполагаемым отклонениям регулируемой вел

гекущая температура меньше нужного нам значения. Пропорциональная составляющая начинает выдавать мощность и нагрев акже с определенным коэффициентом. Температура растет и приближается к нужному значению, а следовательно невязка в приближается на приближается к нужному значению, а следовательно невязка на приближается на приближаетс

брались, вспоминаем про вторую проблему регулятора 🙂

сет справиться **интегральная составляющая**. Как нам в программе получить интеграл? А легко – просто суммированием (накс догревать. Пока мы нагреваем, значение невязки положительное и накапливается в интегральной составляющей. Когда тем ная перестала изменяться, но ее значение не стало равным нулю.

нагодаря накопленному интегралу мы продолжаем выдавать мощность и нагреватель поддерживает нужную нам температуру, н ем следующую формулу ПИД-регулятора:

$$u(t) = P + I + D = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau +$$

выходное воздействие, а e(t) – значение невязки. Частенько формулу преображают к следующему виду, но суть от этого не мег

$$u(t) = K_p \left( e(t) + K_{ip} \int_{0}^{t} e(\tau) d\tau + K_{dp} \frac{d\epsilon}{dt} \right)$$

закончим, разобрались мы сегодня как работает ПИД-регулятор, а в ближайшее время разберемся еще и как произвести настр

Поделиться!

☑ Подписаться ▼





Присоединиться к обсуждению

R T U S ≒ = 99 ⟨⟩ S {} [+1



sob

О 6 лет назад

Правильно ли я понимаю, что интегральная составляюща одном значении и будет колебаться возле нее?
И еще, при вычислении производной, в первый раз что брать невязки?





Aveal

Автор

Reply to sob

Можно считать, что дифф. составляющая будет равна н вносить вклад только когда температура начнет изменяться пропорциональной составляющей.

А по поводу интегральной – да, когда температура достигнет необходима, интегральная составляющая перестанет измен





sob

О 6 лет назад

Понял, спасибо.





Роман Лысюк

О 6 лет назад

всегда интересовасля пид-регуляторами. спасибо за пояс








Иоанн

О 6 лет назад

Спасибо большое за эти статьи. Как раз возникла аналоги двигателя от шуруповёртов и датчики количества оборотов и н производили одинаковое количество оборотов всегда, ну или больше другого на определённое количество. Начал сам прид

чувствовал, что чего-то не хватает. Ваша статья всё проясниля







Не за что ) Очень хорошо, если статья полезной оказал:

Ответить






Виталий

О 3 лет назад

Статья очень понравилась.В данное время будем примен автотрансформаторов для регулирования температуры в 3 зо






О 2 лет назад

"Дифференциальная составляющая вносит свой вклад в себя производную температуры, взятую также с определенны программе для контроллера необходимо брать разницу между невязки и предыдущим)."

Производная температуры это не разница между текущим предыдущим. Это наверно описка. Спасибо.



20

🔾 Reply to Эдуард

Всетаки наверное это разница между текущим и вредыд измеряемого сигнала помноженного на дифференциальный = Kd\*e(n) - Kd\*e(n-1)



Aveal Автор

Reply to Alex

Только нужно еще учесть интервал времени, за к изменение.



#### Матвей

① 2 лет назад

ОТ души ребята, чётко и понятно)) классная статья!



Aveal

Автор

Ответить

Reply to Mameeŭ

Спасибо за отличный отзыв! =)



#### Виталик

О 6 месяцев назад

Первая из около 10 ти статей, где написано доходчиво ка спасибо



\_ 1



Ответить



Aveal

Автор

🔾 Reply to Виталик

Спасибо! Рад, что понравилось!



