


### CAN-Hacker 3.2 User manual 12/05/2019



CAN-Hacker 3.2 (далее CH3.2) Это универсальный CAN-USB адаптер предназначенный для сбора, анализа и передачи данных в CAN сетях автомобилей в условиях работы.


CH3.2 построен на микроконтроллере STM32F105 имеет встроенный USB контроллер и два канала CAN шины. Предусмотрена возможность установки дополнительных модулей в разъемы XP2—XP3

CH3.2 имеет возможность обновлений прошивки on-line через программу CAN-Hacker Updater. А так же установку дополнительных программных модулей дополнительных функций. Например для изучения диагностических протоколов автомобилей.

## **CANHACKER.RU**

## Описание Разъемов

### DB-9 CAN Connector со стороны прибора




#### Контакты:

- 1. 1-CAN-Low Основной CAN канал, линия High
- 2. -
- 3. LIN
- 4. +12V
- 5. 2-CAN-High Дополнительный CAN канал, линия High
- 6. 1-CAN-High Основной CAN канал, линия High
- 7. GND, macca
- 8. GND, macca
- 9. 2-CAN-Low Дополнительный CAN канал, линия Low


### ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

Назначение выводов указано для разъема установленного на плате прибора! Т.е. смотрим на разъем прибора!

Для быстрого подключения в комплекте поставляется специальный кабель



# Описание прилагаемого кабеля




На прилагаемом CAN кабеле имеются две витые пары:

Зелено-белая витая пара—Первый САN канал. Белый с зеленой полосой —CAN-High, Зеленый —CAN-Low

Коричнево-белая витая пара—Второй САN канал Белый с коричневой полосой –CAN-High Коричневый –CAN-Low

#### Переключатели терминальных резисторов 120 Ом



Переключатели служат для подключения резисторовтерминаторов к CAN шине, между линиями CAN-High и CAN-Low.

- Переключатель 1 для основного CAN канала
- Переключатель 2 для дополнительного CAN канала


Резисторы подключены в положении **ON** 

#### Разъем для программирования ХР1



Служит для программирования устройства на производстве а так же для аварийного восстановления прошивки.

Контакт CLK служит для перевода CAN-Hacker в режим обновления прошивки—Bootloader



Для перевода в загрузочный режим необходимо установить джампер между контактами **CLK и GND** 

Более подробная информация о загрузочном режиме и способах обновления прошивки находится в файле Manual\_Updater.

**Boot mode** 

# Установка драйвера и первый запуск

Для того чтобы скачать драйвер пройдите в раздел СКАЧАТЬ на сайте CANHACKER.RU.

Для систем Windows XP и 7 необходимо скачать:

Драйвер виртуального СОМ порта STM32

Драйвер для ХР, 7


Для Windows 8 и новее:

Драйвер виртуального СОМ порта STM32

Драйвер для ХР, 7

ВНИМАНИЕ! Под Windows XP не гарантируется корректная установка драйверов. В очень редких случаях возможны конфликты с ранее установленным ПО.

Если установка драйвера прошла успешно, то в диспетчере устройств должен появится новый СОМ порт





ВНИМАНИЕ! Если номер порта больше 12 то для совместимости со старой программой CAN-Hacker 2.002 необходимо в диспетчере устройств изменить номер порта на номер меньше COM 10.

#### После установки драйвера запускаем программу CarBUSAnalyzer:

- 1. Открываем меню Settings
- 2. Выбираем тип подключенного адаптера CAN-Hacker v3.x
- 3. В списке Device Source выбираем USB порт устройства
- 4. Выбираем скорость USB порта

Листаем на следующую страницу






5. Заходим на вкладку САN канала и выбираем скорость шины.

В поле Alias Вы можете задать текстовое обозначение канала

- 6. Если необходимо работать с двумя каналами CAN, Заходим на вкладку Chanel 2
- 7. Нажимаем ОК




При работе с однопроводными вариантами шины CAN необходимо линию CAN-Low выбранного для работы с CAN шиной подключить на массу автомобиля или на минусовую шину исследуемого узла автомобиля. А линию CAN-High подключить к однопроводной CAN шине.


# 7. Подключаем один или два канала к CAN шине и в верхнем меню нажимаем Connect

На скриншоте ниже показан вид окна приема при одновременной работе с двумя шинами. В первой колонке отображается номер канала от которого пришел пакет.

Принятый поток можно разделить по двум таблицам. Для этого нажать иконку сплиттера. Смотри нижний скриншот.



8. Окно передачи пакетов изменилось незначительно от предыдущей версии. Добавлен выбор канала в который необходимо посылать пакет.



Для отправки одного или нескольких пакетов необходимо:


- Задать в полях ID, DLC и Data тело пакета
- В поле Chanel выбрать канал в который будет пакет отправляться
- Если требуется передавать пакет с периодом, то задаем период в поле Period в миллисекундах
- Если требуется отправлять несколько разных пакетов—нажимаем кнопку Add и добавляем пакет
- Для однократной отправки выделенного пакета нажимаем Shot
- Для выделенного пакета с периодом—нажимаем Run

9. Программа **CAN-Hacker Bomber** теперь интегрирована в основное ПО. Для запуска Bomber нажимаем соответствующую надпись в верхнем меню. Внизу откроется окно бомбера. Для возвращения к классической передаче пакетов нажимаем— Transmit.


На скриншоте ниже показан пример перебора ID по списку принятых ID. Для этого необходимо:

- В меню бомбера Mode выбрать ID List
- Щелкнуть правой кнопкой мыши по списку Unique ID List и выбрать From Receive Monitor


Задав тело пакета и период следования нажимаем Run—и начнется перебор пакетов в заданном канале по списку принятых ID




- 10. В новой версии ПО значительно изменен механизм работы с трейсами. Для записи потока необходимо:
- В верхнем меню нажать **Stream**. Окно приема примет вид как на скриншоте ниже. Надпись Stream в верхнем меню изменится на Monitor—щелкнув по которой Вы вернетесь к монитору пакетов
- Для записи потока нажимаем иконку записи—красный круг
- После записи сохраняем трейс нажав на соответствующую иконку слева, выделенную красным прямоугольником на скриншоте.
- Три иконки выделенные синим прямоугольников служат для работы с комментариями. Их можно задавать, сохранять и открывать. Таким образом комментарии будут автоматически расставляться согласно соответствующим им ID




После записи и сохранения потока его нельзя как раньше воспроизвести из этого же окна. Для воспроизведения трейса щелкаем в верхнем меню по пункту **Tracer** и после этого откроется отдельное окно для детальной работы с сохраненными трейсами.




В открывшемся окне загружаем поток сохраненный в режиме Stream нажав на иконку выделенную красным прямоугольником. Обязательно выбираем пакеты из какого CAN канала загружать в окно трейсера, это делается в выпадающем списке выделенном синим прямоугольником на скриншоте ниже.




11. Воспроизвести загруженный в окно трейсера поток можно как в выбранный САN канал так и в окно монитора пакетов, что позволяет анализировать сохраненный трафик даже в отрыве от автомобиля. Выбор режима воспроизведения осуществляется при нажатии на пиктограмму в верхнем меню окна трейсера, которая выделена красным прямоугольником ниже.



После задания параметров воспроизведения мы можем нажать кнопку воспроизведения трейса целиком—голубой треугольник либо пошагово—треугольник с ограничением. Кроме того в списке слева можно выбрать ID, пакеты с которыми будут воспроизводиться. Если снять флаг напротив ID—то пакет с этим ID воспроизводиться не будет.



В колонке справа можно выбрать те ID, пакеты с которыми будут воспроизводиться, а какие нет. Установленная галка—пакет воспроизводится. Снятая—не воспроизводится. Для того чтобы разом снять все галки или установить их—нажимаем правой кнопкой мыши по списку ID.




#### 12. Работа с битовыми полями.

Просмотр битового поля пакета реализовано так же как и в предыдущей версии ПО.


- Щелкаем левой кнопкой мыши по интересующему пакету
- Щелкаем по иконке Бинокля

В появившемся окне байты пакета будут разложены на биты.




#### 13. Работа с фильтрами.

Текущая версия ПО CAN-Hacker имеет развитый механизм работы с аппаратными фильтрами CAN пакетов. Для включения окна фильтров необходимо нажать иконку с изображение воронки в верхнем меню.



Слева откроется вкладка настройки фильтров. Всего фильтров 28, по 14 на каждый канал. Двойной щелчок по выбранному фильтру откроет окно для редактирования его значений и включения отключения фильтра. На скриншоте ниже показан пример настройки фильтра для приема пакетов имеющий ID в диапазоне 700...7FF. Таблицу фильтров можно сохранить и загрузить отдельным файлов используя соответствующие иконки.




#### 14. Режим Gateway

В режиме Gateway реализована возможность сквозного проброса пакетов из канала 1 в канал 2 и наоборот. Окно настройки Gateway открывается вместе с окном настройки фильтров.

Для проброса пакетов необходимо установить флаги Transmit CAN1=>CAN2 и\или Transmit CAN2=>CAN1.

Для блокировки прохождения пакета имеющего заданный ID—задаем блокируемый ID в поле Lock message и нажимаем Lock, для разблокировки—Unlock.

Для более оптимальной блокировки пакетов рекомендуется использовать настройку аппаратных фильтров.



#### важно!

Команда разработчиков CAN-Hacker не несет никакой ответственности за любые негативные последствия применения оборудования и программного обеспечения CAN-Hacker и Car Bus Analyzer.

Будьте внимательны при использовании и помните что работа с шинами передачи данных в автомобиле может привести к поломкам автомобиля.

Пользуясь оборудованием и программным обеспечением CAN-Hacker и Car Bus Analyzer Вы с этим соглашаетесь.

**CANHACKER**—является зарегистрированным товарным знаком и его любое коммерческое применение без санкции правообладателя преследуется по закону.

http://CANHACKER.RU